PDV FLEX Global Payments Semi–intégré – Move/5000

Guide de démarrage rapide

Bienvenue. Ce guide de démarrage a pour but de vous aider à utiliser votre solution PDV FLEX Global Payments semi-intégrée le plus rapidement possible. S'il s'agit d'une première installation, veuillez d'abord contacter votre fournisseur de système de point de vente (PDV) ou de caisse enregistreuse électronique (ECR).

Activation et désactivation du terminal

Lorsque le terminal est branché à la source d'alimentation, il se met en marche automatiquement, vérifie l'application et affiche l'écran d'accueil.

Pour éteindre le dispositif, retirez-le de sa base et débranchez-le de la source d'alimentation; ensuite, appuyez simultanément sur la touche **[Correction]** jaune et sur la touche **[.,#*]**, pendant une seconde.

Alimentation

Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché dans un parasurtenseur relié à une prise de courant.

Branchez le câble d'alimentation dans le port d'alimentation de la base de communication.

Placez le dispositif Move/5000 sur la base de communication. Suivez les directives ci-dessous pour vous connecter à la base : Configuration \rightarrow Term config \rightarrow Mobility \rightarrow Association \rightarrow Base \rightarrow New Base

Connexion réseau

Branchez le câble Ethernet dans le port Ethernet de la base du dispositif.

Pour les dispositifs 4G, la connexion réseau se fait automatiquement par le biais de la carte SIM lors du démarrage.

REMARQUE : Les connexions Ethernet et 4G requièrent toutes deux l'adresse IP de votre ordinateur pour le règlement et la fermeture.

Mot de passe d'administrateur

Contactez le Service à la clientèle de Global Payments, au **1 800 263-2970**, pour créer votre mot de passe d'administrateur personnalisé.

Vous devez modifier votre mot de passe une fois votre terminal installé.





Modification de mot de passe

- 1. Pour accéder au Menu, cliquez sur la touche jaune, puis sur [O]
- 2. Sélectionnez le menu de **Configuration**. Entrez le mot de passe, lorsqu'on vous le demande
- 3. Sélectionnez modif mdp dans le menu Sécurité
- 4. Entrez votre nouveau mot de passe composé de 5 à 7 chiffres. Ne réutilisez pas votre ancien mot de passe
- 5. Entrez une fois de plus votre nouveau mot de passe pour compléter la modification

Configuration du type de connexion

- 1. Pour accéder au Menu, cliquez sur la touche jaune, puis sur [O]
- 2. Sélectionnez le menu de **Configuration** et entrez le mot de passe qui vous a été attribué
- 3. Sélectionnez Term Config \rightarrow POS Comm \rightarrow Configuration
- 4. Selon votre configuration, sélectionnez IP ou RS232 pour le **POS Comm Type**
- 5. Si vous choisissez IP, entrez l'adresse **IP** de votre ordinateur et le port

Téléchargement/mise à jour de micrologiciel

- 1. Confirmez votre **ID de terminal** (IDT/TID) avant d'effectuer le téléchargement
- 2. Pour accéder au Menu, cliquez sur la touche jaune, puis sur [O]

- 3. Sélectionnez le menu de **Configuration**. Entrez votre mot de passe, lorsqu'on vous le demande
- 4. Sélectionnez **Initialisation**, puis **Téléchargement** pour mettre à jour le micrologiciel de votre dispositif

Traitement des transactions

Une fois la connexion entre votre système PDV et votre dispositif établie, vous pouvez traiter n'importe quelle transaction amorcée par le système PDV sur votre dispositif FLEX.

Fermeture de lot

N'oubliez pas de fermer votre lot quotidiennement. Pour ce faire, accédez à Administration \rightarrow Close batch sur votre dispositif.

Soutien additionnel

Pour de l'assistance, contactez le Service à la clientèle de Global Payments au **1800 263-2970**

globalpayments