

DOC023.77.90645

Analyseur de COT en ligne BioTector B7000i Dairy

Maintenance et dépannage

02/2025, Edition 5



 Section 1 Entretien. 1.1 Consignes de sécurité. 1.1.1 Symboles et marquages de sécurité. 1.1.2 Interprétation des indications de risques. 1.1.3 Précautions afin d'éviter les risques de sécurité électrique. 1.1.4 Précautions relatives à l'ozone. 1.2 Calendrier de maintenance. 1.3 Entretien hebdomadaire. 1.4 Remplir ou remplacer les réactifs. 1.5 Ouvrir les portes. 1.6 Remplacer un fusible. 1.7 Procédure d'arrêt. 1.7.1 Rincer les conduites de réactifs. 	3 3 4 4 4 5 6 7 9 10
Section 2 Dépannage	11
2.1 Défauts du système	11
2.2 Avertissements système	15
2.3 Notifications	.21
2.4 Afficher l'historique des états avant un défaut	.22
Section 3 Diagnostics	25
3.1 Exécuter un test de pression	.25
3.2 Exécuter un test de débit	25
3.3 Exécuter un test d'ozone	.26
3.4 Réaliser un test de pompe échantillon	27
3.5 Exécuter un test de pH	.27
3.6 Realiser un test de vanne d'echantillonnage	.29
3.7 Effectuez un test de lavage de base	29
3.0 Executer un test de sertie 4.20 mA ou de relais	29
3.9 Executer un test de sontie 4-20 MA ou de relais	32
3 11 Afficher l'état du contrôleur d'oxygène	33
3 12 Affichage de l'état Modbus	34
3.13 Dépannage Modbus	.34
Section 4 Enceinte d'analyseur	37
Section 5 Composants du boîtier de commande	39
Costion C. Diàssa de rechenne et essesseires	44
Section & Pieces de rechange et accessoires	41

Section 1 Entretien



DANGER

Dangers multiples. Seul le personnel qualifié doit effectuer les tâches détaillées dans cette section du document.

1.1 Consignes de sécurité

Lisez ce manuel dans son intégralité avant d'effectuer des tâches d'entretien ou de dépannage sur cet équipement. Respectez toutes les déclarations de prudence et d'attention. Le non-respect de cette procédure peut conduire à des blessures graves de l'opérateur ou à des dégâts sur le matériel.

Assurez-vous que la protection fournie avec cet appareil n'est pas défaillante. N'utilisez ni n'installez cet appareil d'une façon différente de celle décrite dans ce manuel.

1.1.1 Symboles et marquages de sécurité

Lisez toutes les informations et toutes les étiquettes apposées sur l'appareil. Des personnes peuvent se blesser et le matériel peut être endommagé si ces instructions ne sont pas respectées. Tout symbole sur l'appareil renvoie à une instruction de mise en garde dans le manuel.

Les symboles et le marquage de sécurité ci-dessous sont utilisés sur l'équipement et dans la documentation du produit. Les définitions se trouvent dans le tableau ci-dessous.

	Attention/Avertissement. Ce symbole indique qu'une instruction de sécurité appropriée doit être suivie pour éviter un danger potentiel.
4	Tension dangereuse. Ce symbole signale la présence de tensions dangereuses à un emplacement présentant un risque de choc électrique.
	Surface chaude. Ce symbole indique que l'élément signalé peut être chaud et que des précautions doivent être prises avant de le toucher.
	Substance corrosive. Ce symbole identifie la présence d'une substance fortement corrosive ou autre substance dangereuse et donc, un risque de blessure chimique. Seuls les individus qualifiés et formés pour travailler avec des produits chimiques doivent manipuler des produits chimiques ou procéder à des travaux de maintenance sur les systèmes de distribution chimique associés à l'équipement.
	Toxique. Ce symbole signale une substance ou un poison dangereux/toxique.
	Ce symbole indique la présence d'appareils sensibles aux décharges électrostatiques et indique que des précautions doivent être prises afin d'éviter d'endommager l'équipement.
	Ce symbole signale un risque de débris volants.
	Mise à la terre. Ce symbole signale une borne destinée à être connectée à un conducteur externe pour éviter les chocs électriques en cas de défaillance (ou la borne d'une électrode mise à la terre).
(=	Terre sans bruit (propre). Ce symbole indique une borne de mise à la terre fonctionnelle (par exemple, un système de mise à la terre spécialement conçu) pour éviter un dysfonctionnement de l'équipement.
	Ce symbole signale un risque d'inhalation.

Entretien

Ce symbole signale un risque au levage car l'objet est lourd.
Ce symbole signale un risque d'incendie.
Le matériel électrique portant ce symbole ne doit pas être mis au rebut dans les réseaux domestiques ou publics européens. Retournez le matériel usé ou en fin de vie au fabricant pour une mise au rebut sans frais pour l'utilisateur.

1.1.2 Interprétation des indications de risques

Les encadrés d'alerte ci-dessous sont utilisés dans ce document pour indiquer des instructions importantes relatives à l'utilisation en toute sécurité de l'équipement.



Indique une situation de danger potentiel ou imminent qui, si elle n'est pas évitée, entraîne des blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT

Indique une instruction pour une situation de danger potentiel qui peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

ATTENTION

Indique que des précautions doivent être observées pour une situation de danger potentiel qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

AVIS

Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, peut occasionner l'endommagement du matériel. Informations nécessitant une attention particulière.

1.1.3 Précautions afin d'éviter les risques de sécurité électrique

Les alimentations du boîtier électrique contiennent des condensateurs chargés à des tensions dangereuses. Une fois l'alimentation principale débranchée, laisser les condensateurs se décharger (1 minute minimum) avant d'ouvrir le boîtier électrique.

1.1.4 Précautions relatives à l'ozone



ATTENTION

Risque d'inhalation d'ozone. Cet instrument produit l'ozone contenu dans l'équipement, notamment dans la tuyauterie interne. L'ozone peut être libéré en cas de défaillance.

Il est recommandé de raccorder l'évacuation des gaz d'échappement à une hotte ou vers l'extérieur du bâtiment conformément aux réglementations locales, régionales et nationales.

L'exposition même à des concentrations faibles d'ozone peut provoquer des lésions sur les membranes délicates nasales, bronchiales et pulmonaires. A une concentration suffisante, l'ozone peut provoquer des maux de tête, une toux, une irritation des yeux, du nez et de la gorge. Déplacez immédiatement la victime dans une atmosphère non contaminée et appelez les secours. Le type et la gravité des symptômes dépendent de la concentration et de la durée de l'exposition (n). L'intoxication à l'ozone peut provoquer l'un ou plusieurs des symptômes suivants.

- Irritation ou brûlure des yeux, du nez ou de la gorge
- Lassitude
- Mal de tête frontal
- Sensation de pression sous le sternum
- Etranglement ou oppression
- Goût acide dans la bouche
- Asthme

Dans les cas plus sévères, les symptômes peuvent comprendre la dyspnée, la toux, une sensation de suffocation, la tachycardie, des vertiges, la baisse de la pression sanguine, des crampes, des douleurs dans la poitrine et des douleurs généralisées dans le corps. Un œdème pulmonaire peut se développer une ou plusieurs heures après l'exposition.

1.2 Calendrier de maintenance

AVIS

Pour éviter d'endommager l'instrument, une maintenance hebdomadaire doit être effectuée par un opérateur formé par Hach ou par un membre du personnel de maintenance formé par Hach. Pour éviter d'endommager l'instrument, les opérations de maintenance et de dépannage sur 6 mois doivent être effectuées par un membre du personnel de maintenance formé par Hach.

Le Tableau 1 présente le calendrier recommandé pour les tâches de maintenance. Les exigences du site et les conditions d'utilisation peuvent augmenter la fréquence de certaines tâches.

Tâche	1 semaine	6 mois	12 mois	Au besoin
Entretien hebdomadaire à la page 5	Х			
Entretien tous les 6 mois ¹		Х		
Remplir ou remplacer les réactifs à la page 6				Х
Remplacer un fusible à la page 7				Х
Procédure d'arrêt à la page 9				Х

Tableau 1 Calendrier de maintenance

1.3 Entretien hebdomadaire

Utilisez la liste de contrôle suivante pour effectuer l'entretien hebdomadaire. Effectuez les tâches dans l'ordre indiqué.

Tâche	
-------	--

Sélectionnez FONCTIONNEMENT > DEPART, ARRET >FINI & ARRET ou ARRET D'URGENCE.

Attendez que l'écran affiche « SYSTEME ARRETE ».

¹ Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la documentation fournie avec le kit de maintenance.

Initiales

Entretien

Tâcho	Initialos
	Initiales
Vérifiez que la pression d'air de l'instrument fournie à l'analyseur est correcte.	
Alimentation en air d'instrumentation branchée à l'analyseur : 1,5 bar	
Compresseur BioTector branché à l'analyseur : 1,2 bar	
Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > SIMULER Sélectionnez MEC Réglez le débit sur 20 L/b	
Appuyez sur ✓ pour démarrer le régulateur de débit massique (MFC). Le débit mesuré s'affiche à l'écran.	
Vérifiez que le régulateur de pression d'oxygène indique 400 mbar à 20 L/h. Reportez-vous à la section	
Enceinte d'analyseur à la page 37 pour connaître l'emplacement.	
Vérifiez que les niveaux des réactifs sont suffisants. Remplissez ou remplacez les récipients des réactifs si	
nécessaire. Reportez-vous au Remplir ou remplacer les réactifs à la page 6.	
Vérifiez qu'il n'y a aucune fuite au niveau des pompes à réactif. Reportez-vous à la section Enceinte	
d'analyseur à la page 37 pour savoir où ils se trouvent.	
Vérifiez qu'il n'y a aucune fuite au niveau de la pompe d'échantillonnage.	
Vérifiez qu'il n'y a aucune fuite au niveau des vannes de l'analyseur. Reportez-vous à la section Enceinte	
d'analyseur à la page 37 pour savoir où ils se trouvent.	
Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction dans les conduites d'échantillonnage vers l'analyseur ou les conduites	
d'échantillonnage dans l'analyseur.	
Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction dans les conduites de vidange provenant de l'analyseur ou les conduites	
de vidange dans l'analyseur.	
Assurez-vous que le débit de l'échantillon vers le tube d'échantillon est suffisant pour obtenir un échantillon	
frais lors de chaque cycle d'analyse.	
Vérifiez que le tuyau d'échappement n'est pas obstrué.	
Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction dans le filtre du boîtier du ventilateur et dans le boîtier de ventilation sur le	
côté de l'analyseur.	
Si un préleveur est utilisé, vérifiez qu'il fonctionne correctement. Assurez-vous que le débit vers le tuyau	
d'échantillon est suffisant.	

1.4 Remplir ou remplacer les réactifs



ATTENTION Risque d'exposition chimique. Respectez les procédures de sécurité du laboratoire et portez tous les équipements de protection personnelle adaptés aux produits chimiques que vous manipulez. Consultez les fiches de données de sécurité (MSDS/SDS) à jour pour connaître les protocoles de sécurité applicables.



ATTENTION

Risque d'exposition chimique. Mettez au rebut les substances chimiques et les déchets conformément aux réglementations locales, régionales et nationales.

Remplissez ou remplacez les récipients de réactif acide et base si nécessaire lorsque l'analyseur est arrêté.

- Sélectionnez FONCTIONNEMENT > DEPART, ARRET > FINI & ARRET ou ARRET D'URGENCE.
- 2. Remplissez ou remplacez les réactifs.
- 3. Sélectionnez MAINTENANCE > MISE EN SERVICE > SUIVI REACTIFS.

- 4. Réglez les volumes de réactifs.
- 5. Sélectionnez FONCTIONNEMENT > SETUP REACTIFS > CHANGER REACTIFS afin d'effectuer l'amorçage des tuyaux de réactifs et l'étalonnage du zéro.

1.5 Ouvrir les portes

AVIS

Assurez-vous que les poignées de porte sont complètement tournées avant d'ouvrir les portes, sinon le joint de la porte risque d'être endommagé. Si les joints de porte sont endommagés, de la poussière et des liquides peuvent pénétrer dans les boîtiers.



1.6 Remplacer un fusible



Risque d'électrocution. Avant d'effectuer cette tâche de maintenance, mettez l'instrument hors tension et coupez l'alimentation de ce dernier et des relais

ADANGER



Risque d'électrocution. Remplacez les fusibles par des fusibles de même type et de même calibre.

Remplacez tout fusible fondu pour garantir le fonctionnement correct de l'appareil. Reportez-vous à la Figure 1 pour connaître l'emplacement des fusibles. Reportez-vous au Tableau 2 pour connaître les caractéristiques des fusibles.

En outre, un schéma de l'emplacement des fusibles est affiché sur la porte supérieure.

Figure 1 Schéma de l'emplacement des fusibles



Tableau 2 Caractéristiques des fusibles

Elément	Nom	Nombre	Taille	Matériau	Nombre	Actuel	Туре	
1	Rail DIN refroidisseur	Borne 47	Miniature 5 x 20 mm	Céramique	F1	2,5 A (cc)	T 2,5 A H250 V	
2	Carte de circuit imprimé du	81204001-03	Miniature	Verre	F1	2,5 A (cc)	T 2,5 A L125 Vcc	
	relais 5 x 20 mm	5 x 20 mm	n	F2	0,5 A (cc)	T 500 mA L 125 Vcc		
					F3	0,5 A (cc)	T 500 mA L 125 Vcc	
				F4	1,0 A (cc)	T 1A L125 Vcc		
			F5	1,0 A (cc)	T 1 A L125 Vcc			
						F6	1,0 A (cc)	T 1 A L125 Vcc
						F7	1,0 A (cc)	T 1 A L125 Vcc
					F8	1,0 A (cc)	T 1A L125 Vcc	

Elément	Nom	Nombre	Taille	Matériau	Nombre	Actuel	Туре	
3	Circuit imprimé d'alimentation	81204030-03	Miniature	Céramique	F1	T 2,5 A	T 2,50 A H250 V	
	115 Vca (circuit imprimé secteur)		5 x 20 mm		F2	0,5 A	T 500 mA H250 V	
					F3	1,0 A	T 1 A H250 V	
					F4	2,5 A	T 2,50 A H250 V	
					F5	3,15 A	T 3,15 A H250 V	
					F6	0,5 A	T 500 mA H250 V	
4	Circuit imprimé d'alimentation	81204030-03	Miniature	Céramique	F1	T 2,5 A	T 2,50 A H250 V	
	230 Vca (circuit imprimé secteur)		5 x 20 mm		F2	0,5 A	T 500 mA H250 V	
					F3	1,0 A	T 1 A H250 V	
					F4	1,6 A	T 1,60 A H250 V	
					F5	2,0 A	T 2 A H250 V	
					F6	0,5 A	T 500 mA H250 V	
5	Carte principale (carte mère)	81204022-09	Miniature 5 x 20 mm	Verre	F1	0,5 A (cc)	T 500 mA L125 Vcc	
6	Carte Signal	81204010-02	Miniature	Verre	F1	1,0 A (cc)	T 1 A L125 Vcc	
			5 X 20 mm	5 x 20 mm	m	F3	0,5 A (cc)	T 500 mA L125 Vcc
7	Carte extension flux	81204040-02	Miniature 5 x 20 mm	Verre	F1	1,0 A (cc)	T 1 A L125 Vcc	

Tableau 2 Caractéristiques des fusibles (suite)

Légende :

A : ampères

F : fusible

H : interruption élevée

ID : identification

L : interruption faible

mA : milliampères

PCB : carte de circuit imprimé

T: décalage temporel (délai)

V : volts

1.7 Procédure d'arrêt

Si l'analyseur doit être mis hors tension pendant plus de 2 jours, utilisez la liste de contrôle suivante pour préparer l'analyseur à l'arrêt ou au stockage. Effectuez les tâches dans l'ordre indiqué.

Tâche	Initiales
Sélectionnez FONCTIONNEMENT > DEPART, ARRET >FINI & ARRET ou ARRET D'URGENCE.	
Attendez que l'écran affiche « SYSTEME ARRETE ».	
Retirez le réactif des conduites de réactif, par mesure de sécurité. Reportez-vous à la section Rincer les conduites de réactifs à la page 10.	

Tâche	Initiales
Débranchez les raccords SAMPLE (échantillon) des sources d'échantillon. Connectez les raccords SAMPLE (échantillon) à une vidange ouverte ou à un récipient en plastique vide.	
Coupez l'alimentation de l'analyseur.	

1.7.1 Rincer les conduites de réactifs



ATTENTION

Risque d'exposition chimique. Respectez les procédures de sécurité du laboratoire et portez tous les équipements de protection personnelle adaptés aux produits chimiques que vous manipulez. Consultez les fiches de données de sécurité (MSDS/SDS) à jour pour connaître les protocoles de sécurité applicables.

ATTENTION



Risque d'exposition chimique. Mettez au rebut les substances chimiques et les déchets conformément aux réglementations locales, régionales et nationales.

Retirez le réactif des conduites de réactif, par mesure de sécurité.

- Portez l'équipement de protection individuelle identifié dans les fiches de données de 1. sécurité (MSDS/SDS).
- 2. Retirez les tuyaux des orifices ACIDE et BASE situés sur le côté de l'analyseur.
- Raccordez les orifices ACIDE et BASE à un récipient contenant de l'eau déionisée. Si 3. l'eau déionisée n'est pas disponible, utilisez de l'eau du robinet.
- 4. Sélectionnez CALIBRATION > CALIBRATION ZERO > RUN PURGE REACTIFS pour démarrer un cycle de purge.
- 5. Effectuez l'étape 4 une deuxième fois. L'analyseur remplace les réactifs dans les conduites de réactifs.
- 6. Lorsque le cycle de purge des réactifs est terminé, retirez les tuyaux du récipient contenant de l'eau déionisée et placez-les à l'air libre.
- Effectuez l'étape 4 deux fois.

L'analyseur remplace l'eau contenue dans les conduites de réactifs par de l'air.

2.1 Défauts du système

Sélectionnez FONCTIONNEMENT > ARCHIVER DEFAUT pour voir les défauts du système qui se sont produits. Les défauts et avertissements indiqués par un astérisque (*) sont actifs.

Lorsque « FAUTE SYSTEME » s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran Données de réaction ou de l'écran Statut des réactifs, cela indique qu'un défaut du système est apparu. Les mesures ont cessé. Les sorties 4–20 mA sont réglées sur le niveau de défaut (par défaut : 1 mA). Le relais de défaut du système est activés'il est configuré.

Pour redémarrer l'analyseur, suivez les étapes de dépannage correspondant au défaut du système. Reportez-vous au Tableau 3. Pour valider le défaut, sélectionnez-le et appuyez sur \checkmark .

Remarque : Certains défauts du système (par exemple, 05_DEFAUT PRESSION) ne peuvent pas être validés par l'utilisateur. Ces défauts sont réinitialisés et validés automatiquement par le système lors du démarrage du système, du redémarrage du système ou de la suppression du problème à l'origine du défaut.

Message	Description	Cause et solution
01_DEBIT O2 BAS - MV1	Le débit d'oxygène passant par la vanne d'échappement (EX) (MV1) était inférieur à 50 % du point de consigne du MFC (régulateur de débit massique) pour le débit d'oxygène pendant un temps plus long que celui indiqué dans le réglage TEMPS DEBIT O2 BASS. Reportez-vous à MAINTENANCE > CONFIGURAT. SYSTEME > SETUP FAUTE > TEMPS DEBIT O2 BASS.	 Problème d'alimentation en oxygène. La pression d'oxygène doit être de 400 mbar (±10 mbar) à un débit de 20 L/h sur le MFC. Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > STATUS CONTROL O2. Obstruction dans le destructeur d'ozone Obstruction dans le tuyau après le MFC Défaillance ou obstruction au niveau de la vanne d'échappement Défaillance du MFC. Exécutez un test de débit. Reportez-vous à la section Exécuter un test de débit à la page 25.
02_DEBIT O2 BAS - MV5	Le débit d'oxygène passant par la vanne de sortie d'échantillon (SO) (MV5) était inférieur à 50 % du point de consigne MFC pendant un temps plus long que celui indiqué dans le réglage TEMPS DEBIT O2 BASS. Reportez-vous à MAINTENANCE > CONFIGURAT. SYSTEME > SETUP FAUTE > TEMPS DEBIT O2 BASS.	 Problème d'alimentation en oxygène. La pression d'oxygène doit être de 400 mbar (±10 mbar) à un débit de 20 L/h sur le MFC. Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > STATUS CONTROL O2. Défaillance ou obstruction au niveau de la vanne de sortie d'échantillon Défaillance ou obstruction au niveau de la vanne d'échappement (MV1) Défaillance du MFC. Exécutez un test de débit. Reportez-vous à la section Exécuter un test de débit à la page 25.

Tableau 3 Défauts du système

Message	Description	Cause et solution
03_DEBIT O2 HAUTE	Le débit d'oxygène passant par la vanne d'échappement (MV1) était supérieur à 50 % du point de consigne MFC pendant un temps plus long que celui indiqué dans le réglage TEMPS DEBIT O2 HAUT. Reportez-vous à MAINTENANCE > CONFIGURAT. SYSTEME > SETUP FAUTE > TEMPS DEBIT O2 HAUT	 Défaillance du MFC Problème d'alimentation en oxygène. La pression d'oxygène doit être de 400 mbar (±10 mbar) à un débit de 20 L/h sur le MFC. Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > STATUS CONTROL O2.
04_PAS REACTION (peut être défini comme défaut ou avertissement)	Pour COT (ou TC) aucun pic de CO ₂ , ou le pic de CO ₂ est inférieur au réglage NIVEAU CO2 pendant trois réactions consécutives. Reportez-vous à MAINTENANCE > CONFIGURAT. SYSTEME > TEST REACTION > NIVEAU CO2.	 La concentration du réactif acide et/ou du réactif basique est incorrecte. Le récipient de réactif acide et/ou de réactif basique est vide. Les conduites de réactif acide et/ou basique sont obstruées ou présentent des bulles d'air. La pompe à acide et/ou la pompe à base ne fonctionne pas correctement. Le fonctionnement du réacteur mélangeur est incorrect. Exécutez un test de pH. Reportez-vous à la Exécuter un test de pH à la page 27.
05_DEFAUT PRESSION	Le débit du MFC n'a pas baissé jusqu'à passer en dessous du réglage DEFT TEST PRESSION pendant le test de pression. Reportez-vous à MAINTENANCE > CONFIGURAT. SYSTEME > PROGRAMME SEQUENCE > TEST PRESSION/DEBIT > DEFT TEST PRESSION.	 L'analyseur présente une fuite de gaz et/ou de liquide. Une vanne présente une fuite. Examinez la vanne de sortie d'échantillon, la vanne d'échantillonnage (ARS) et les raccords de l'analyseur pour vous assurer qu'ils ne présentent pas de fuites. Recherchez d'éventuelles fuites au niveau du réacteur mélangeur. Exécutez un test de pression. Reportez-vous à Exécuter un test de pression à la page 25.
06_ECHEC CTRL PRSSION	Le débit du MFC n'a pas baissé jusqu'à passer en dessous du réglage DEFT CTRL PRESSION lors du test de pression pendant trois réactions consécutives (valeur par défaut). Reportez-vous à MAINTENANCE > CONFIGURAT. SYSTEME > PROGRAMME SEQUENCE > TEST PRESSION/DEBIT > DEFT CTRL PRESSION.	

Tableau 3 Défauts du système (suite)

Tableau 3	Défauts	du système	(suite)
-----------	---------	------------	---------

Message	Description	Cause et solution
08_FAUTE PCB RELAIS	 Le fusible de la carte des relais 81204001 est grillé. Le fusible de la carte des signaux 81204010 est grillé, F3. Le fonctionnement du bloc d'alimentation 24 V est incorrect. 	Examinez l'alimentation 24 Vcc en entrée. Examinez les fusibles sur la carte des relais. Reportez-vous à la section Composants du boîtier de commande à la page 39 pour l'emplacement. Examinez le fusible F3 sur la carte des signaux. La LED 6 de la carte des signaux s'éteint lorsque le défaut est corrigé.
09_FAUTE PCB OZONE	Le fonctionnement du circuit imprimé de l'ozone est incorrect.	Remplacez le circuit imprimé de l'ozone. Contactez l'assistance technique.
11_DEFAUT ANALYS. CO2	L'analyseur de CO ₂ ne fonctionne pas correctement.	Examinez l'alimentation 24 Vcc en entrée de l'analyseur de CO ₂ partant de la carte mère (câbles 101 et 102). Reportez-vous à la section Composants du boîtier de commande à la page 39 pour l'emplacement.
		Examinez le signal de l'analyseur de CO ₂ . Ouvrez l'analyseur CO ₂ et nettoyez les lentilles.
		Mettez l'analyseur hors tension, puis remettez-le sous tension.
		Pour accéder à des tests supplémentaires, consultez la fiche d'information <i>T019. BioTector CO₂ Analyzer Troubleshooting</i> (Dépannage de l'analyseur CO2 Biotector).
12_CO2 HAUT DANS O2	Il y a un niveau élevé de CO ₂ dans l'oxygène gazeux entrant.	Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > SIMULER. Si la valeur de CO_2 affichée est supérieure à 250/300 ppm, examinez la pureté de l'oxygène.
		Vérifiez si la source d'oxygène est contaminée par du CO ₂ . Consultez la section <i>Vérifier l'alimentation en oxygène</i> du manuel d'installation et d'utilisation.
		Si le niveau de pureté de l'oxygène est suffisant, ouvrez l'analyseur CO_2 et nettoyez les lentilles. Si le problème persiste, remplacez les filtres de l'analyseur CO_2 .
		Si le niveau de pureté de l'oxygène n'est pas satisfaisant, remplacez le concentrateur d'oxygène.
13_VANNELes capteurs de la vanneECHNTd'échantillonnage ne sonSENSEQdans le bon ordre. Les	Les capteurs de la vanne d'échantillonnage ne sont pas dans le bon ordre. Les	Assurez-vous que les interrupteurs 1 et 2 sont tous les deux sur la position MARCHE (4 capteurs) sur la carte de circuit imprimé du capteur de la vanne d'échantillonnage.
	capteurs de la vanne d'échantillonnage doivent être	Vérifiez si l'erreur 14_VANNE ECHNT SEN1, 15_VANNE ECHNT SEN2 ou 16_VANNE ECHNT SEN3 s'est produite.
dans l'ordre suivant : capteur 1, 2, 3 et 4.	Examinez le fusible F6 sur la carte PCB du relais. Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > VANNE ECHANT.MAINTENANCEDIAGNOSTICSVANNE ECHANT Examinez le fonctionnement de la vanne d'échantillonnage. Examinez le câblage du capteur de la vanne d'échantillonnage.	

Message	Description	Cause et solution
14_VANNE ECHNT SEN1 15_VANNE ECHNT SEN2 16_VANNE	Le capteur 1, 2, 3 ou 4 de la vanne d'échantillonnage n'a pas indiqué la position de la vanne.	Examinez le fusible F6 sur la carte PCB du relais. Le fonctionnement des capteurs de la vanne d'échantillonnage est incorrect ou il existe un problème d'orientation. Examinez le câblage sur la carte de la vanne et sur la carte Signal. Reportez-vous à la section Composants du boîtier de commande à la page 39 pour l'emplacement.
ECHNT SEN3 130_VANNE ECHNT SEN4		Examinez les signaux des capteurs. Observez les voyants LED 12, 13 et 14 sur la carte Signal et les voyants DI01, DI02 et DI03 dans le menu DIGITAL ENTREE. Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > ETAT E/S > DIGITAL ENTREE pour les capteurs 1, 2 et 3. Reportez- vous à la section Composants du boîtier de commande à la page 39 pour savoir où se trouve la carte.
		Observez les voyants LED 12 et 13 sur la carte Signal et les voyants DI01 et DI02, qui sont allumés pour le capteur 4.
17_VANNE ECH. DESYNC	La position correcte du capteur (capteur 1) n'a pas été identifiée dans la vanne	Remplacez la vanne. Remplacez le relais 4 sur la carte PCB du relais. Reportez-vous à la section Composants du boîtier de commande à la page 39 pour l'emplacement.
	d'échantillonnage pendant le fonctionnement de la pompe d'échantillonnage.	Examinez le signal du capteur. Observez la LED 12 sur la carte des signaux et DI01 dans le menu DIGITAL ENTREE. Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > ETAT E/S > DIGITAL ENTREE. Reportez-vous à la section Composants du boîtier de commande à la page 39 pour savoir où se trouve la carte. Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > VANNE ECHANT.MAINTENANCEDIAGNOSTICS > VANNE ECHANT.MAINTENANCEDIAGNOSTICSVANNE ECHANT Examinez la position SEN1 et le signal SEN1 de la vanne d'échantillonnage. Pour accéder à des tests supplémentaires, consultez les fiches d'information <i>T018. BioTector Sample Valve Not Synchronized Fault</i>
		d'échantillon BioTector) et <i>TT002. BioTector Sample Valve Not Sync</i> <i>Fault Quick Troubleshooting</i> (Dépannage rapide des erreurs de synchronisation de la vanne d'échantillon BioTector).
18_FUIT LIQ DET	Un détecteur de fuite de liquide est actif dans l'analyseur. Il y a une fuite de liquide.	Recherchez toute présence de cette fuite dans le boîtier de l'analyseur. Débranchez le connecteur du détecteur de fuite situé au bas du réacteur pour déterminer si ce dernier présente une fuite. Examinez le détecteur de fuite de liquide.
20_PAS REACTIFS (peut être défini comme défaut, avertissement ou notification)	Les niveaux de réactif calculés indiquent que les récipients de réactif sont vides.	Remplacez les réactifs. Reportez-vous au Remplir ou remplacer les réactifs à la page 6.
129_ERREU PURGE REACT	Le réacteur, la vanne de sortie d'échantillon ou les tuyaux et raccords associés sont obstrués. Le fonctionnement du MFC est incorrect ou le tuyau du MFC est obstrué.	L'alimentation en air ou en oxygène ne fonctionne pas correctement. Examinez le niveau de pression de l'oxygène dans le menu STATUS CONTROL O2. La pression est généralement de 400 mbar (±10 mbar) à un débit de 20 L/h sur le MFC. Exécutez un test de débit. Reportez-vous à la section Exécuter un test de débit à la page 25.

Tableau 3 Défauts du système (suite)

2.2 Avertissements système

Sélectionnez FONCTIONNEMENT > ARCHIVER DEFAUT pour afficher les avertissements du système qui sont apparus. Les défauts et avertissements indiqués par un astérisque (*) sont actifs.

Lorsque « ALARME SYSTEME » s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran Données de réaction ou de l'écran Etat des réactifs, cela indique qu'un avertissement est apparu. Les mesures se poursuivent. Les sorties 4-20 mA ne changent pas. Le relais de défaut du système n'est pas activé.

Suivez les étapes de dépannage correspondant à l'avertissement. Reportez-vous au Tableau 4. Pour valider l'avertissement, sélectionnez-le et appuyez sur ✓.

Si plusieurs avertissements sont présents dans l'instrument, examinez les fusibles de la carte des relais et de la carte des signaux.

Message	Description	Cause et solution
21_NET ANALY CO2	Le dispositif optique de l'analyseur de CO_2 est sale.	Nettoyez l'analyseur de CO_2 . Nettoyer les lentilles de l'analyseur de CO_2 .
22_ALARME DEBIT - MV1	Le débit d'oxygène passant par la vanne d'échappement (EX) (MV1) a diminué jusqu'à passer en dessous du réglage ALERT DEBIT pendant le test de pression. Reportez-vous à MAINTENANCE > CONFIGURAT. SYSTEME > PROGRAMME SEQUENCE > TEST PRESSION/DEBIT > ALERT DEBIT.	 Problème d'alimentation en oxygène. La pression d'oxygène doit être de 400 mbar (±10 mbar) à un débit de 20 L/h sur le MFC. Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > STATUS CONTROL O2. Obstruction dans le destructeur d'ozone Obstruction dans le tuyau après le régulateur de débit massique (MFC) Défaillance ou obstruction au niveau de la vanne d'échappement Défaillance du MFC. Exécutez un test de débit. Reportez-vous à la section Exécuter un test de débit à la page 25.
23_ALARME DEBIT - MV5	Le débit d'oxygène passant par la vanne de sortie d'échantillon (MV5) a diminué jusqu'à passer en dessous du réglage ALERT DEBIT pendant le test de pression. Reportez-vous à MAINTENANCE > CONFIGURAT. SYSTEME > PROGRAMME SEQUENCE > TEST PRESSION/DEBIT > ALERT DEBIT.	 Problème d'alimentation en oxygène. La pression d'oxygène doit être de 400 mbar (±10 mbar) à un débit de 20 L/h sur le MFC. Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > STATUS CONTROL O2. Défaillance ou obstruction au niveau de la vanne de sortie d'échantillon Obstruction dans le tuyau après le MFC Défaillance du MFC. Exécutez un test de débit. Reportez-vous à la section Exécuter un test de débit à la page 25.
26_ALARM TEST PRESSION	Le débit du MFC n'a pas baissé jusqu'à passer en dessous du réglage ALARM TEST PRESSION pendant le test de pression. Reportez-vous à MAINTENANCE > CONFIGURAT. SYSTEME > PROGRAMME SEQUENCE > TEST PRESSION/DEBIT > ALARM TEST PRESSION.	 L'analyseur présente une fuite de gaz et/ou de liquide. Une vanne présente une fuite. Examinez la vanne de sortie d'échantillon, la vanne d'échantillonnage (ARS) et les raccords de l'analyseur pour vous assurer qu'ils ne présentent pas de fuites. Recherchez d'éventuelles fuites au niveau du réacteur mélangeur. Exécutez un test de pression. Reportez-vous à Exécuter un test de pression à la page 25.
28_PAS TEST PRESSION	Le test de pression n'a pas été effectué pendant la séquence de démarrage du système. Remarque : L'avertissement reste actif jusqu'à ce qu'un test de pression soit réussi.	L'analyseur a été démarré au moyen d'une mise en route rapide. La touche fléchée DROITE a été enfoncée lorsque DEMARRAGE a été sélectionné.

Tableau 4 Avertissements système

.

Message	Description	Cause et solution
29_TEST PRESSION ARRT	Les fonctions de test de pression et de débit quotidiens sont désactivées.	Activez les fonctions de test de pression et de débit dans le menu MAINTENANCE > CONFIGURAT. SYSTEME > PROGRAMME SEQUENCE > TEST PRESSION/DEBIT.
30_ECHC CAL PENTE COT 31_ECHC CAL PENTE CIT	Le résultat de l'étalonnage de la pente CIT ou COT ne se situe pas dans la plage de valeurs du réglage TOLERANCE CIT ou TOLERANCE COT. Reportez-vous à MAINTENANCE > CONFIGURAT. SYSTEME > PROGRAMME SEQUENCE > PROGRAMME PENTE > TOLERANCE CIT ou TOLERANCE COT.	Vérifiez que la concentration de la solution étalon préparée est saisie correctement. Vérifiez que les réglages du menu CALIBRATION > CAL. PENTE sont corrects. Examinez le fonctionnement de l'analyseur.
33_ECHC VERIF PNTECOT 34_ECHC VERIF PNTECIT	Le résultat de la vérification de la pente CIT ou COT ne se situe pas dans la plage de valeurs du réglage TOLERANCE CIT ou TOLERANCE COT. Reportez-vous à MAINTENANCE > CONFIGURAT. SYSTEME > PROGRAMME SEQUENCE > PROGRAMME PENTE > TOLERANCE CIT ou TOLERANCE COT.	
42_ECHEC CAL ZERO	Le résultat de l'étalonnage du zéro ne se trouve pas dans le paramètre BAND ZERO. Voir MAINTENANCE > CONFIGURAT. SYSTEME > PROGRAMME SEQUENCE > PROGRAMME ZERO > BAND ZERO.	Examinez la stabilité des réactions de zéro et la qualité des réactifs. Effectuez un étalonnage du zéro. Consultez le manuel d'installation et d'utilisation pour en savoir plus.
43_ECHEC VERIF ZERO	Le résultat de la vérification du zéro ne se trouve pas dans le paramètre BAND ZERO. Voir MAINTENANCE > CONFIGURAT. SYSTEME > PROGRAMME SEQUENCE > PROGRAMME ZERO > BAND ZERO.	
50_TROP PLEIN CIT	Le relevé du CIT à la fin de l'analyse CIT est supérieur au réglage CONTROLE CIT. En outre, le relevé du CIT est supérieur au réglage CONTROLE CIT après l'augmentation du réglage TEMPS SPARGE CIT de 300 secondes. Reportez-vous à MAINTENANCE > CONFIGURAT. SYSTEME > TEST REACTION > CONTROLE CIT.	Relevé de CIT anormalement élevé. Examinez les plages de fonctionnement dans le menu FONCTIONNEMENT > DON ECHELLE SYSTEME.FONCTIONNEMENTDON ECHELLE SYSTEME Modifiez la plage de fonctionnement (par exemple, de 1 à 2) dans le menu MAINTENANCE > MISE EN SERVICE > PROGRAMME FLUX pour diminuer le volume d'échantillon ajouté au réacteur. Augmentez la valeur du réglage TEMPS SPARGE CIT. Reportez- vous à MAINTENANCE > CONFIGURAT. SYSTEME > PROG OXYDATION 1 > TEMPS SPARGE CIT.

Message	Description	Cause et solution
51_TROP PLEIN COT	Le relevé du COT à la fin de l'analyse COT est supérieur au réglage CONTROLE COT même après une augmentation de 300 secondes du réglage TEMPS SPARGE COT. Reportez-vous à MAINTENANCE > CONFIGURAT. SYSTEME > TEST REACTION > CONTROLE COT.	Relevé de COT anormalement élevé. Examinez les plages de fonctionnement dans le menu FONCTIONNEMENT > DON ECHELLE SYSTEME.FONCTIONNEMENTDON ECHELLE SYSTEME Modifiez la plage de fonctionnement (par exemple, de 1 à 2) dans le menu MAINTENANCE > MISE EN SERVICE > PROGRAMME FLUX pour diminuer le volume d'échantillon ajouté au réacteur. Augmentez la valeur du réglage TEMPS SPARGE COT. Reportez- vous à MAINTENANCE > CONFIGURAT. SYSTEME > PROG OXYDATION 1 > TEMPS SPARGE COT.
52_CO2 HAUT DANS BASE	Le niveau de CO ₂ dans le réactif basique est supérieur à la valeur du réglage ALARME CO2 BASE. Reportez-vous à MAINTENANCE > CONFIGURAT. SYSTEME > SETUP FAUTE > ALARME CO2 BASE. Remarque : Le niveau de CO ₂ dans le réactif basique est identifié lors d'un étalonnage du zéro ou d'une vérification du zéro.	Vérifiez que le filtre à CO_2 du récipient de réactif basique est en bon état. Vérifiez que le récipient de réactif basique ne présente pas de fuite d'air. Déterminez la qualité du réactif basique. Remplacez le réactif basique.
53_ALARME TEMPERATURE	La température de l'analyseur est supérieure au réglage ALARME TEMPERATURE. Reportez-vous à MAINTENANCE > CONFIGURAT. SYSTEME > SETUP FAUTE > ALARME TEMPERATURE. <i>Remarque : Le ventilateur de</i> <i>l'analyseur fonctionne en mode de</i> <i>secours jusqu'à ce que l'avertissement</i> <i>soit validé.</i>	Identifiez la température interne de l'analyseur. Examinez les filtres du ventilateur et de l'évent. Examinez le fonctionnement du ventilateur. Remarque : A des températures inférieures à 25 °C (77 °F), l'analyseur désactive le ventilateur.
54_TEMP REFROID BASSE	La température du refroidisseur est inférieure à 2 °C pendant plus de 600 secondes.	Observez la LED 3 qui clignote sur la carte des signaux pour examiner le fonctionnement du refroidisseur. Le capteur de température ne fonctionne pas correctement. Remplacez le refroidisseur.
55_TEMP REFROID HAUTE	La température du refroidisseur est supérieure de 5 °C (9 °F) à la température de consigne et inférieure de 8 °C (14 °F) à la température ambiante pendant plus de 600 secondes.	Observez la LED 3 qui clignote sur la carte des signaux pour examiner le fonctionnement du refroidisseur. Le capteur de température ou l'élément Peltier du refroidisseur ne fonctionne pas correctement. Déterminez si le courant reçu par l'élément Peltier est d'environ 1,4 A. Si ce n'est pas le cas, remplacez le refroidisseur. Pour accéder à des tests supplémentaires, consultez la fiche d'information <i>T022. BioTector Cooler Troubleshooting</i> (Dépannage du refroidisseur BioTector).

Message	Description	Cause et solution
62_ARRET P. SMPL MAR	La pompe d'échantillonnage s'est arrêtée avec son capteur de rotation activé ou le fonctionnement du capteur de rotation est incorrect (activé en permanence). ON = la LED 15 est allumée (carte des signaux)	Examinez la rotation de la pompe d'échantillonnage. Remplacez le relais 2 sur la carte des relais. Examinez le signal du capteur de la pompe. DIGITAL ENTREEDIGITAL ENTREE. Reportez-vous à MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > ETAT E/S > DIGITAL ENTREE. Remplacez la pompe d'échantillon. Reportez-vous à la section Pièces de rechange et accessoires à la page 41 Pour accéder à des tests supplémentaires, consultez la fiche
63_ARRET P. SMPL ARR	La pompe d'échantillonnage s'est arrêtée avec son capteur de rotation désactivé ou le fonctionnement du capteur de rotation est incorrect (aucune rotation détectée). OFF = la LED 15 est éteinte (carte des signaux)	d'information <i>TT001. BioTector Sample Pump Stop On and Off Warning_Quick Troubleshooting</i> (Avertissement d'arrêt et de démarrage de la pompe d'échantillonnage_Dépannage rapide).
64_ARRET P. ACIDE MAR	La pompe à acide s'est arrêtée avec son capteur de rotation activé ou le fonctionnement du capteur de rotation est incorrect (activé en permanence). ON = la LED 16 est allumée (carte des signaux)	Examinez la rotation de la pompe à acide. Examinez le signal du capteur de la pompe. Observez la LED 16 sur la carte des signaux et DI05 dans le menu DIGITAL ENTREE. Reportez-vous à MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > ETAT E/S > DIGITAL ENTREE. Remplacez la pompe.
65_ARRET P. ACIDE ARR	La pompe à acide s'est arrêtée avec son capteur de rotation désactivé ou le fonctionnement du capteur de rotation est incorrect (aucune rotation détectée). OFF = la LED 16 est éteinte (carte des signaux)	
66_ARRET P. BASE MAR	La pompe à base s'est arrêtée avec son capteur de rotation activé ou le fonctionnement du capteur de rotation est incorrect (activé en permanence). ON = la LED 17 est allumée (carte des signaux)	Examinez la rotation de la pompe à base. Examinez le signal du capteur de la pompe. Observez la LED 17 sur la carte des signaux et DI06 dans le menu DIGITAL ENTREE. Reportez-vous à MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > ETAT E/S > DIGITAL ENTREE. Remplacez la pompe.
67_ARRET P. BASE ARR	La pompe à base s'est arrêtée avec son capteur de rotation désactivé ou le fonctionnement du capteur de rotation est incorrect (aucune rotation détectée). OFF = la LED 17 est éteinte (carte des signaux)	

Message	Description	Cause et solution
81_PRESSION ATM HAUTE	Le relevé du capteur de pression atmosphérique est supérieur à 115 kPa. Le relevé du capteur de pression atmosphérique est réglé à 101,3 kPa (mode de fonctionnement par défaut).	Examinez ADC[8] dans le menu ANALOG ENTREE. Reportez- vous à MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > ETAT E/S > ANALOG ENTREE. Le relevé doit être d'environ 4 V. Le capteur de pression ne fonctionne pas correctement. Remplacez la carte mère. Reportez-vous à la section Pièces de rechange et accessoires à la page 41
82_PRESSION ATM BASSE	Le relevé du capteur de pression atmosphérique est inférieur à 60 kPa. Le relevé du capteur de pression atmosphérique est réglé à 101,3 kPa (mode de fonctionnement par défaut).	
83_TEMPS SERVICE	Entretien nécessaire (intervalle de 200 jours)	Effectuez les tâches d'entretien nécessaires. Réinitialisez ensuite le compteur d'entretien pour effacer l'avertissement. Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > SERVICE > RESET COMPTEUR SERVICE.
84_PRELEV. ERREUR	L'échantillon est absent ou en trop faible quantité, ou la pression d'air/le vide est faible dans le préleveur.	Pour plus d'informations, consultez l'écran LCD du préleveur. Reportez-vous au manuel d'utilisation du préleveur.
88_CONTROL O2 ALARM	Il existe un problème de communication entre la carte mère et la carte de contrôleur d'O ₂ .	Vérifiez que le voyant LED 2 (L2) est activé sur la carte de contrôleur d'O ₂ . Examinez l'alimentation 24 Vcc de la carte de contrôleur d'O ₂ à la borne J6. Examinez les connexions des câbles plats sur la carte. Retirez l'analyseur, puis remettez-le sous tension. Remplacez la carte de contrôleur d'O ₂ si nécessaire. Consultez la section Pièces de rechange et accessoires à la page 41.
89_ECHC CAL PENTE CT	Le résultat de l'étalonnage de la pente CT ne se trouve pas dans le paramètre TOLERANCE CT.	Examinez la concentration de la solution étalon. Examinez les paramètres CAL. PENTE.
90_ECHC VERIF PNTE CT	Le résultat de la vérification de la pente CT ne se trouve pas dans le paramètre TOLERANCE CT.	
91_TROP PLEIN CT	Les relevés CT sont élevés, même après que le temps CT a été prolongé jusqu'à la limite maximale (300 secondes).	Examinez les plages de fonctionnement dans le menu DON ECHELLE SYSTEME. Augmentez la plage de fonctionnement pour diminuer le volume d'échantillon. Augmentez la valeur TEMPS SPARGE CT dans PROGRAMME SYST. > PROGRAMME SYST. 1.
92_AIR HT PRESS 2	L'alimentation en pression d'air est restée supérieure à 2,0 bar pendant plus de 5 secondes. Lorsque le concentrateur d'oxygène est activé, l'alimentation en pression d'air est normalement comprise entre 0,9 et 1,5 bar. Si la pression de l'air ne redescend pas à des valeurs normales, l'alimentation en air est isolée de l'analyseur et l'oxygène n'est pas créé.	Le régulateur d'air externe ne fonctionne pas correctement. Réduisez la pression de l'alimentation en air externe à 1,5 bar lorsque le concentrateur d'oxygène n'est pas en cours d'utilisation. Lorsque le problème est résolu, acceptez l'avertissement signalant la réinitialisation de la carte de contrôleur d'O ₂ .

Message	Description	Cause et solution
93_AIR HT PRESS 1	L'alimentation en pression d'air est restée supérieure à 1,8 bar pendant plus de 60 secondes. Lorsque le concentrateur d'oxygène est activé, l'alimentation en pression d'air est normalement comprise entre 0,9 et 1,5 bar.	Le régulateur d'air externe ne fonctionne pas correctement. Arrêtez l'analyseur. Réduisez la pression de l'alimentation en air externe à 1,5 bar lorsque le concentrateur d'oxygène n'est pas en cours d'utilisation. Lorsque le problème est résolu, acceptez l'avertissement signalant la réinitialisation de la carte de contrôleur d'O ₂ .
94_AIR BAS PRESS 2	L'alimentation en pression d'air est restée inférieure à 0,6 bar pendant plus de 5 secondes. Lorsque le concentrateur d'oxygène est activé, l'alimentation en pression d'air est normalement comprise entre 0,9 et 1,5 bar. Si la pression de l'air n'atteint pas des valeurs normales, l'alimentation en air est isolée de l'analyseur et l'oxygène n'est pas créé.	Le régulateur d'air externe ne fonctionne pas correctement. Augmentez la pression de l'alimentation en air externe à 1,5 bar lorsque le concentrateur d'oxygène n'est pas en cours d'utilisation. Lorsque le problème est résolu, acceptez l'avertissement signalant la réinitialisation de la carte de contrôleur d'O ₂ .
95_AIR BAS PRESS 1	L'alimentation en pression d'air est restée inférieure à 0,8 bar pendant plus de 60 secondes. Lorsque le concentrateur d'oxygène est activé, l'alimentation en pression d'air est normalement comprise entre 0,9 et 1,5 bar.	Le régulateur d'air externe ne fonctionne pas correctement. Arrêtez l'analyseur. Augmentez la pression de l'alimentation en air externe à 1,5 bar lorsque le concentrateur d'oxygène n'est pas en cours d'utilisation. Lorsque le problème est résolu, acceptez l'avertissement signalant la réinitialisation de la carte de contrôleur d'O ₂ .
96_PRESS O2 HT 2	L'alimentation en pression d'oxygène est restée supérieure à 500 mbar pendant plus de 5 secondes. Si la pression d'oxygène ne redescend pas à des valeurs normales, l'alimentation en air est isolée de l'analyseur et l'oxygène n'est pas créé.	Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > STATUS CONTROL O2.MAINTENANCEDIAGNOSTICSSTATUS CONTROL O2 Utilisez le régulateur de pression d'oxygène pour abaisser cette dernière à 400 mbar (±10 mbar) à un débit de 20 L/h sur le MFC. Lorsque le problème est résolu, acceptez l'avertissement signalant la réinitialisation de la carte de contrôleur d'O ₂ .
97_PRESS O2 HT 1	L'alimentation en pression d'oxygène est restée supérieure à 450 mbar pendant plus de 60 secondes. Si la pression d'oxygène ne redescend pas à des valeurs normales, l'alimentation en air est isolée de l'analyseur et l'oxygène n'est pas créé.	Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > STATUS CONTROL O2. Utilisez le régulateur de pression d'oxygène pour abaisser cette dernière à 400 mbar (±10 mbar) à un débit de 20 L/h sur le MFC.
98_PRESS O2 BAS 2	L'alimentation en pression d'oxygène est restée inférieure à 150 mbar pendant plus de 5 secondes. Si la pression d'oxygène n'atteint pas des valeurs normales, l'alimentation en air est isolée de l'analyseur et l'oxygène n'est pas créé.	Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > STATUS CONTROL O2. Utilisez le régulateur de pression d'oxygène pour faire monter cette dernière à 400 mbar (±10 mbar) à un débit de 20 L/h sur le MFC. Lorsque le problème est résolu, acceptez l'avertissement signalant la réinitialisation de la carte de contrôleur d'O ₂ .

Message	Description	Cause et solution
99_PRESS O2 BAS 1	L'alimentation en pression d'oxygène est restée inférieure à 200 mbar pendant plus de 60 secondes. Si la pression d'oxygène ne redescend pas à des valeurs normales, l'alimentation en air est isolée de l'analyseur et l'oxygène n'est pas créé.	Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > STATUS CONTROL O2. Utilisez le régulateur de pression d'oxygène pour faire monter cette dernière à 400 mbar (±10 mbar) à un débit de 20 L/h sur le MFC.
114_ALARME I/O	Des modifications apportées aux puces d'extension de bus d'entrée/sortie MCP23S17 ont été identifiées lors des contrôles périodiques effectués automatiquement. Les puces d'extension de bus d'entrée/sortie MCP23S17 ont des registres de contrôle de lecture/écriture. <i>Remarque : Les puces d'extension de bus d'entrée/sortie MCP23S17 ont des</i> <i>registres de contrôle de</i> <i>lecture/écriture.</i>	Lorsque l'analyseur détecte une différence entre les valeurs des registres de configuration demandées et celles lues, tous les périphériques du bus SPI (interface périphérique série) sont réinitialisés et réinitialisés automatiquement. Sélectionnez FONCTIONNEMENT > ARCHIVER DEFAUT. Validez l'avertissement et informez le support technique.
128_ALARM PURGE REACT	Le débit de gaz n'est pas dans les normes. L'alimentation en air ou en oxygène de l'instrument ne fonctionne pas correctement.	 Obstruction dans le réacteur mélangeur, la vanne de sortie d'échantillon ou les tuyaux et raccords de sortie d'échantillon Obstruction dans le tuyau après le MFC Défaillance du MFC Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > STATUS CONTROL O2.MAINTENANCEDIAGNOSTICSSTATUS CONTROL O2 La pression d'oxygène normale est de 400 mbar (±10 mbar) à un débit de 20 L/h sur le MFC. Exécutez un test de débit. Consultez la section Exécuter un test de débit à la page 25.
133_BAT BACKUP BASSE	La tension de la pile bouton de secours de la carte mère est inférieure à 2,6 V.	Remplacez la pile bouton de secours sur la carte mère. Reportez- vous à Pièces de rechange et accessoires à la page 41.
135_ALERTE MODBUS	Les tâches Modbus internes sont dans un état inconnu.	Lorsque cet avertissement se produit, le circuit Modbus redémarre automatiquement. Acquittez l'avertissement et prévenez le distributeur ou le fabricant. Si l'avertissement persiste, remplacez la carte mère. Reportez-vous à Pièces de rechange et accessoires à la page 41.

2.3 Notifications

Sélectionnez FONCTIONNEMENT > ARCHIVER DEFAUT pour afficher les notifications. Lorsque « NOTE SYSTEME » s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran Données de réaction ou de l'écran Statut des réactifs, cela indique qu'une notification est apparue. Reportez-vous au Tableau 5.

Message	Description	Solution
85_REACTIFS BAS (peut être défini en tant qu'avertissement ou remarque)	Les niveaux de réactif calculés indiquent que les récipients de réactif sont à un niveau bas.	Remplacez les réactifs. Reportez-vous à Remplir ou remplacer les réactifs à la page 6. Pour augmenter le nombre de jours avant qu'une notification REACTIFS BAS apparaisse, sélectionnez MAINTENANCE > MISE EN SERVICE > SUIVI REACTIFS > REACTIFS BAS A.
86_MISE SOUS TENSION	L'analyseur a été mis sous tension ou un redémarrage a été effectué après expiration du délai de surveillance du processeur.	Cette notification est automatiquement validée. Aucune intervention de votre part n'est requise.
87_TEMPS SER. RESET	Le compteur de service a été réglé sur 200 jours (valeur par défaut). RESET COMPTEUR SERVICE a été sélectionné.	Cette notification est automatiquement validée. Aucune intervention de votre part n'est requise.
116_BAS/PAS ECHANT 1 117_BAS/PAS ECHANT 2 118_BAS/PAS ECHANT 3	Le capteur d'échantillon ne détecte pas l'échantillon, ou la quantité d'échantillon est inférieure à la limite de la source d'échantillon (75 % par défaut).	Examinez le niveau de liquide de l'échantillon et le système d'échantillonnage de chaque source d'échantillonnage. Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > SIMULER> POMPE ECHANTILLON. Sélectionnez TEST POMPE NORMALE. Examinez le mode de distribution de l'échantillon et le tuyau de dérivation de l'échantillon. Déterminez s'il y a des bulles d'air dans le tuyau d'échantillon.
122_ERREUR ECHANT 1 123_ERREUR ECHANT 2 124_ERREUR ECHANT 3	Un dispositif externe a envoyé un signal d'entrée indiquant un défaut d'échantillon à l'analyseur.	Examinez le niveau de liquide de l'échantillon externe et le système d'échantillonnage du canal d'échantillonnage. Examinez le dispositif de suivi externe des échantillons et le câblage du signal d'entrée externe.

Tableau 5 Notifications

2.4 Afficher l'historique des états avant un défaut

Affiche un bref historique de l'état de certains composants de l'analyseur avant qu'un défaut ne se produise. La valeur 0,0 par défaut indique qu'il n'y a pas de défaut associé au composant.

- 1. Sélectionnez MAINTENANCE > CONFIGURAT. SYSTEME > STATUT FAUTE.
- 2. Sélection d'une option.

Option	Description
DEBIT O2	Affiche 120 entrées pour la valeur de consigne du MFC (régulateur de débit massique) (première colonne) et la valeur de débit du MFC (deuxième colonne). Les entrées se font à intervalles de 1 seconde. Si un défaut se produit, les entrées sont conservées dans l'archive des défauts DEBIT O2 jusqu'à ce qu'un nouveau défaut apparaisse.

Option	Description
FAUTE PCB RELAIS	Affiche 120 relevés de l'entrée à la borne S41 FLT de la carte de signalisation. Si un défaut se produit, le numéro enregistré est « 1 ». Les relevés sont conservés dans l'archive FAUTE PCB RELAIS jusqu'à ce qu'un nouveau défaut apparaisse. Servez-vous des relevés pour déterminer si le défaut est apparu de façon soudaine ou intermittente.
FAUTE PCB OZONE	Affiche 120 relevés de l'entrée à la borne S42 FLT O3 de la carte de signalisation. Si un défaut se produit, le numéro enregistré est « 1 ». Les relevés sont conservés dans l'archive FAUTE PCB OZONE jusqu'à ce qu'un nouveau défaut apparaisse. Servez-vous des relevés pour déterminer si le défaut est apparu de façon soudaine ou intermittente.
DEFAUT ANALYS. CO2	Affiche 120 relevés de l'entrée vers la borne S11, qui est le signal $4-20 \text{ mA}$ de l'analyseur de CO ₂ sur la carte de signalisation. Les relevés sont effectués toutes les 2 secondes (4 minutes au total). Si un défaut se produit, les relevés sont conservés dans l'archive DEFAUT ANALYS. CO2 jusqu'à ce qu'un nouveau défaut apparaisse.
TEMPERATURE BIOTECTOR	Affiche 120 relevés de la température de l'analyseur. Les relevés sont effectués toutes les 2 secondes (4 minutes au total). Si un défaut se produit, les relevés sont conservés dans l'archive des défauts TEMPERATURE BIOTECTOR jusqu'à ce qu'un nouveau défaut apparaisse.
TEMPT REFROIDISSR	Affiche 120 relevés de la température du refroidisseur. Les relevés sont effectués toutes les 10 secondes (20 minutes au total). Si un défaut se produit, les relevés sont conservés dans l'archive des défauts TEMPT REFROIDISSR jusqu'à ce qu'un nouveau défaut apparaisse.

3.1 Exécuter un test de pression

Effectuez un test de pression pour identifier toute fuite de gaz dans l'analyseur.

- 1. Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > TEST PROCEDE > TEST PRESSION.
- 2. Sélectionnez TEST PRESSION, puis appuyez sur <.

Un test de pression démarre (60 secondes). Les informations suivantes s'affichent.

Elément	Description
TEMPS	Indique le temps restant pour le test.
CONSIGNE MFC	Affiche le réglage du régulateur de débit massique (MFC) pour le test (par défaut : 40 L/h).
MFC FLUX	Affiche le débit du MFC. En l'absence de fuite de gaz, le débit diminue lentement jusqu'à atteindre environ 0 L/h après 25 secondes.
STATUS	Affiche les résultats du test. TESTER : test en cours
	PASS : le débit du MFC à la fin du test est inférieur à 4 L/h (valeur par défaut).
	ALARME : le débit du MFC à la fin du test est supérieur à 4 L/h mais inférieur à 6 L/h (valeur par défaut).
	ECHEC : le débit du MFC à la fin du test est supérieur à 6 L/h (valeur par défaut).
	Remarque : Pour modifier les limites par défaut du test, sélectionnez MAINTENANCE > CONFIGURAT. SYSTEME > PROGRAMME SEQUENCE > TEST PRESSION/DEBIT.
O: I.a. 4 a.a. 4 al.a	

 Si le test de pression échoue, sélectionnez REACTEUR PRESSURISE, puis appuyez sur ✓ pour déterminer l'emplacement de la fuite. Un test plus long démarre (999 secondes).

3.2 Exécuter un test de débit

Effectuez un test de débit pour déterminer s'il y a une obstruction dans les conduites d'échappement des gaz ou de sortie d'échantillon.

- Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > TEST PROCEDE > TEST DE DEBIT.
- 2. Sélectionnez TEST ECHAPPEMENT, puis appuyez sur .

Un test de débit démarre (30 secondes). Les informations suivantes s'affichent.

Elément	Description
TEMPS	Indique le temps restant pour le test.
CONSIGNE MFC	Affiche le réglage du régulateur de débit massique (MFC) pour le test (par défaut : 60 L/h).

Diagnostics

Elément	Description
MFC FLUX	Affiche le débit du MFC. Sans blocage, le débit est d'environ 60 L/h.
STATUS	Affiche les résultats du test. TESTER : test en cours
	PASS : le débit du MFC à la fin du test est supérieur à 45 L/h (valeur par défaut).
	ALARME : le débit du MFC à la fin du test est inférieur à 45 L/h mais supérieur à 30 L/h (valeur par défaut).
	ECHEC : le débit du MFC à la fin du test est inférieur à 30 L/h (valeur par défaut).
	Remarque : Pour modifier les limites par défaut du test, sélectionnez MAINTENANCE > CONFIGURAT. SYSTEME > PROGRAMME SEQUENCE > TEST PRESSION/DEBIT.
Si le test d'éch	annement échoue, sélectionnez TEST FLUX, puis annuvez sur 🖌 poi

- 3. Si le test d'échappement échoue, sélectionnez 1ESI FLUX, puis appuyez sur ✓ pour déterminer l'emplacement du blocage (par exemple, au niveau de la vanne d'échappement). Un test plus long démarre (999 secondes).
- 4. Sélectionnez TEST SORTIE ECHANT., puis appuyez sur ✓.

Un test de sortie d'échantillon est lancé. Le test permet d'identifier si les conduites de sortie d'échantillon sont obstruées.

5. Si le test de sortie d'échantillon échoue, sélectionnez FLUX SORTIE ECHANT., puis appuyez sur - pour déterminer l'emplacement du blocage (par exemple, au niveau de la vanne de sortie d'échantillon). Un test plus long démarre (999 secondes).

3.3 Exécuter un test d'ozone

Effectuez un test d'ozone pour déterminer si le générateur d'ozone fonctionne correctement.

- 1. Installez le testeur d'ozone dans l'analyseur. Reportez-vous à la fiche d'information T029. Procédure de vérification du niveau d'ozone dans un BioTector B3500 et B7000 à l'aide d'un testeur d'ozone universel.
- 2. Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > TEST PROCEDE > TEST OZONE.
- 3. Sélectionnez DEMARRAGE TEST.

. ..

. -

L'analyseur effectue un test de pression. Ensuite, le générateur d'ozone est activé. Un message d'avertissement relatif à l'ozone s'affiche à l'écran.

4. Lorsque le joint torique du testeur se brise, sélectionnez ARRET TEST.

L'analyseur élimine tout l'ozone du testeur d'ozone (30 secondes). Les résultats du test s'affichent à l'écran.

Elément	Description
TEMPS	Indique le temps de rupture du joint torique.
STATUS	Affiche les résultats du test. TESTER : test en cours
	PASS : le temps nécessaire pour briser le joint torique était inférieur à 18 secondes (valeur par défaut).
	OZONE FAIBLE : le temps nécessaire pour briser le joint torique était supérieur à 18 secondes mais inférieur à 60 secondes (valeur par défaut).
	ECHEC : le temps nécessaire pour briser le joint torique était supérieur à 60 secondes.
	Remarque : Pour modifier les limites par défaut du test, sélectionnez MAINTENANCE > CONFIGURAT. SYSTEME > SETUP FAUTE > TEMPS TEST OZONE.

26

3.4 Réaliser un test de pompe échantillon

Réalisez un test de pompe échantillon pour identifier le bon fonctionnement de la pompe échantillon en sens direct et inverse pour chaque flux d'échantillon.

- 1. Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > TEST PROCEDE > TEST POMPE ECHANT.
- 2. Sélection d'une option.

Option	Description
VANNE	Permet de définir le raccord ECHANTILLON ou MANUEL utilisé pour le test. Par exemple, pour sélectionner le raccord ECHANTILLON 1, sélectionnez VANNE FLUX 1.
TEST POMPE NORMALE	Permet de démarrer la pompe d'échantillon en sens direct. Remarque : Sélectionnez tout d'abord TEST POMPE INVERSE pour vider les lignes d'échantillon, puis le TEST POMPE NORMALE.
	 Appuyez sur pour arrêter la minuterie lorsque l'échantillon passe par la vanne d'échantillon (ARS) et que l'échantillon s'écoule dans le tuyau de vidange sur le côté de l'analyseur.
	 Enregistrez le temps sur l'affichage. Ce temps est le temps de fonctionnement correct en sens direct pour le flux sélectionné.
	Permet de démarrer la pompe d'échantillon en sens inverse.
INVERSE	 Appuyez sur pour arrêter la minuterie lorsque les lignes d'échantillon sont vides.
	2. Enregistrez le temps sur l'affichage. Ce temps est le bon temps de fonctionnement en sens inverse pour la pompe échantillon.
POMPE ECHANTILLON.	Allez dans le menu MAINTENANCE > MISE EN SERVICE > POMPE ECHANTILLON. pour définir les temps de fonctionnement en sens direct et en sens inverse de chaque flux d'échantillon.

3.5 Exécuter un test de pH





Risque d'exposition chimique. Mettez au rebut les substances chimiques et les déchets conformément aux réglementations locales, régionales et nationales.

Effectuez un test de pH pour déterminer si le pH de la solution présente dans le réacteur est correct aux différentes étapes d'une réaction.

Eléments à réunir :

- Papier pH
- Bécher en verre
- Equipement de protection individuelle (reportez-vous aux fiches de données de sécurité [MSDS/SDS])

- 1. Enfilez l'équipement de protection individuelle identifié dans la fiche de données de sécurité (MSDS/SDS).
- 2. Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > TEST PROCEDE > TEST pH.
- 3. Sélectionnez ECHELLE VANNE.
- **4.** Définissez la plage de fonctionnement (par exemple 1) et la voie (par exemple FLUX 1) à utiliser pour le test.

Reportez-vous à l'écran FONCTIONNEMENT > DON ECHELLE SYSTEME pour consulter les plages de fonctionnement. Sélectionnez la plage de fonctionnement qui correspond aux mesures normales pour le flux d'échantillon.

- 5. Sélectionnez MODE.
- 6. Sélectionnez le mode de test (par exemple, CIT+COT ou CT).
- 7. Sélectionnez DEMARRAGE TEST.
- 8. Appuyez une nouvelle fois sur ✓ pour confirmer que la réaction précédente s'est terminée normalement.

L'analyseur effectue les opérations suivantes dans l'ordre :

- Un démarrage normal s'effectue en 210 secondes environ (purge de l'ozone, purge du réacteur, test de pression et test de débit).
- L'échantillon et l'acide CIT sont ajoutés au réacteur. Le programme s'interrompt ensuite pour que le pH du CIT puisse être mesuré par l'utilisateur.
- Le réactif basique est ajouté à la solution présente dans le réacteur. Le programme s'interrompt ensuite pour que le pH de la base puisse être mesuré par l'utilisateur.
- L'acide COT est ajouté à la solution présente dans le réacteur. Le programme s'interrompt ensuite pour que le pH puisse être mesuré par l'utilisateur.
- La phase de purge du réacteur et de l'analyseur de CO₂ est effectuée.
- 9. Lorsque « TEST CIT pH » s'affiche à l'écran, sélectionnez une option.

Option	Description
PREND ECHANTILLON	Met en marche la vanne de sortie d'échantillon pendant 0,1 seconde. Sélectionnez PREND ECHANTILLON quatre fois pour retirer l'ancien échantillon de la conduite de sortie d'échantillon, puis recueillez un échantillon dans le bécher en verre. Utilisez du papier pH pour déterminer le pH de l'échantillon. Le pH attendu s'affiche à l'écran.
	Remarque : La perte de volume qui se produit dans le réacteur lorsqu'un échantillon est prélevé peut avoir un effet négatif sur le pH des échantillons prélevés à l'étape suivante. Pour une précision optimale, prélevez un seul échantillon pendant un test de pH, puis effectuez le test. Recommencez le test de pH et prélevez un échantillon à une étape différente (par ex., TEST BASE pH).
CONTINUER PHASE SUIVANTE	L'analyseur passe à l'étape suivante du programme.
ARRET TEST	L'analyseur passe à la dernière étape du programme, la purge du réacteur.

- **10.** Lorsque « TEST BASE pH » s'affiche à l'écran, sélectionnez une option. Les options sont les mêmes que celles de l'étape précédente.
- **11.** Lorsque « TEST COT pH » s'affiche à l'écran, sélectionnez une option. Les options sont les mêmes que celles de l'étape précédente.
- **12.** Lorsque le message « CONFIRM TOUS TUBES RECONNECTES » s'affiche, appuyez sur ✓ pour confirmer.

La phase de purge du réacteur et de l'analyseur de CO₂ est effectuée.

3.6 Réaliser un test de vanne d'échantillonnage

Déterminez si la vanne à bille d'échantillonnage est alignée sur les orifices de la vanne échantillonnage. Ajustez l'alignement si nécessaire.

- Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > TEST PROCEDE > VANNE ECH TEST.
- 2. Sélectionnez TEST PREMIER ECHEC pour démarrer le test.

L'analyseur fait pivoter la vanne d'échantillonnage à partir des positions 1, 2, puis 3 du capteur. « ACCOMPLI » s'affiche lorsque le test est terminé.

- COMPTE TOURS : indique le nombre de boucles qu'effectue la vanne à bille d'échantillonnage pour chaque point de réglage de chaque position de capteur pendant le test (par défaut : 2).
- **EN TEST** : affiche les points de réglage (délai configuré par le logiciel) pour chaque capteur pendant le test. Les points de réglage sont compris entre 0 et 15 par incréments de 1 point.
- **PREMIER POINT ECHEC** : indique le point de réglage sur lequel l'analyseur ne détecte pas la position de la vanne.
- Sélectionnez VANNE ECH. AJUST pour régler la position d'arrêt de vanne d'échantillonnage afin d'aligner la vanne à bille d'échantillonnage sur les orifices de la vanne d'échantillonnage. Suivez les instructions à l'écran.

L'analyseur indique la position de la vanne (par ex. CAPTEUR 1) lorsque les valeurs de réglage sont saisies.

Si un défaut 17_VANNE ECH. DESYNC survient, consultez les fiches d'information T018. Dépannage des erreurs de synchronisation de la vanne d'échantillon BioTector après remplacement de la vanne et TT002. BioTector Sample Valve Not Sync Fault Quick Troubleshooting (Dépannage rapide des erreurs de synchronisation de la vanne d'échantillon BioTector).

Remarque : Lors du remplacement de la vanne d'échantillonnage, consultez les fiches d'information M046. Instructions de réglage de la vanne d'échantillonnage et de positionnement du tube d'échantillon.

3.7 Effectuez un test de lavage de base

Effectuez un test de lavage de base pour examiner les cycles de lavage de la base et des tubes. Les cycles de lavage de la base et des tuyaux nettoient les tuyaux d'échantillonnage avec le réactif de base.

- 1. Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > TEST PROCEDE > TEST NETTOYAGE BASE.
- 2. Sélection d'une option.

Option	Description
VANNE	Définit le port échantillon ou manuel/étalonnage utilisé pour les cycles de lavage de la base et de lavage des tubes.
DEMARRAGE TEST	Démarre le test de lavage de la base ou des tubes.
ARRET TEST	Arrête le test de lavage de la base ou des tubes.

3.8 Exécuter des simulations

Effectuez des simulations pour déterminer si un composant (par exemple, une pompe, une vanne et le régulateur de débit massique) fonctionne correctement.

Remarque : Chaque fois qu'un composant est activé, le fonctionnement des autres appareils est arrêté, si nécessaire, afin d'éviter d'endommager l'analyseur.

Lorsque vous appuyez sur la touche retour pour quitter le menu, l'analyseur effectue un processus de synchronisation des pompes.

1. Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > SIMULER.

L'état des composants de l'analyseur s'affiche.

2. Sélectionnez une option.

Lorsqu'un composant est activé, un astérisque (*) s'affiche devant le nom du composant sur l'écran.

Remarque : Les modifications apportées aux paramètres de ce menu ne sont pas enregistrées.

Option	Description
MFC	Règle le débit du régulateur de débit massique (MFC) (par exemple, 40 L/h). Réglez le débit : Appuyez sur ✓ pour démarrer le régulateur de débit massique (MFC). Le débit mesuré s'affiche en haut de l'écran. <i>Remarque : Si le débit indiqué est de 0,0 L/h, le MFC est désactivé.</i>
GENERATEUR D'OZONE	Met en marche ou arrête le générateur. Remarque : Pour des raisons de sécurité, un test de pression est effectué avant que le générateur d'ozone ne soit mis en marche. En cas de fuite de gaz, le générateur d'ozone n'est pas mis en marche.
POMPE ACIDE	Met en marche ou arrête la pompe à acide. Définit le nombre d'impulsions (½ tour).
	Lorsque la pompe fonctionne, le temps d'impulsion réel (crochets externes) et le temps d'impulsion défini (crochets internes) s'affichent.
VANNE ACIDE	Met en marche ou arrête la vanne de l'acide.
POMPE BASE	Met en marche ou arrête la pompe à base. Définit le nombre d'impulsions (½ tour).
	Lorsque la pompe fonctionne, le temps d'impulsion réel (crochets externes) et le temps d'impulsion défini (crochets internes) s'affichent.
VANNE AJUST pH	Met en marche ou arrête la vanne d'ajustement du niveau de pH.
VANNE BASE	Met en marche ou arrête la vanne de la base.
VANNE ECHANT	Règle la vanne d'échantillonnage (ARS) sur la position sélectionnée. Options :SEN 1 (pompe d'échantillonnage vers dérivation), SEN 2 (pompe d'échantillonnage vers réacteur) ou SEN 3 (acide ou base vers réacteur).
POMPE ECHANTILLON.	Règle la pompe d'échantillonnage sur le mode de fonctionnement sélectionné. Options : NORM (marche avant), INV. (marche inversée), P-NORM (contrôle d'impulsion avant) ou P-INV. (contrôle d'impulsion inversé).
	Si P-NORM ou P-INV. est sélectionné, réglez le nombre d'impulsions (½ tour du rouleau de la pompe).
	Lorsque la pompe fonctionne, le temps d'impulsion réel (crochets externes) et le temps d'impulsion défini (crochets internes) s'affichent.
VANNE INJECTION	Met en marche ou arrête la vanne d'injection.
MOTEUR REACT	Met en marche ou arrête le moteur du réacteur mélangeur.
VANNE SORTIE ECH.	Met en marche ou arrête la vanne de sortie d'échantillon.
VANNE ECHAPPEMENT	Met en marche ou arrête la vanne d'échappement.

Option	Description
VANNE CALIBRATION(en option)	Met en marche ou arrête la vanne d'étalonnage du zéro ou de la pente. Options : ZERO, PENTE ou ARRET.
VANNE FLUX	Met en marche ou arrête la vanne de la voie d'échantillon. Sélectionnez le numéro de la vanne de flux. Une seule vanne de flux peut être mise en marche à la fois.
	Remarque : Les vannes de flux peuvent être contrôlées à partir des relais programmables ou de la carte d'extension de flux (auxiliaire).
VANNE MANUELLE	Met en marche ou arrête la vanne manuelle. Sélectionnez la vanne manuelle. Une seule vanne manuelle peut être mise en marche à la fois.
REFROID	Règle le refroidisseur sur marche, arrêt ou automatique pour déterminer si le relais du refroidisseur fonctionne correctement.
DETECTEUR FUITE	L'option DETECTEUR FUITE ne peut pas être sélectionnée. L'état du signal d'alarme du détecteur de fuite de liquide s'affiche à l'écran.
VENTILATEUR	Règle le ventilateur sur marche, arrêt ou automatique pour déterminer si le relais du ventilateur fonctionne correctement. La température de l'analyseur s'affiche à l'écran.
	Lorsque VENTILATEUR est réglé sur AUTO, l'analyseur met le ventilateur hors tension lorsque la température de l'analyseur est inférieure à 25 °C. Le ventilateur fonctionne en continu lorsque la température de l'analyseur est supérieure à 25 °C.
CONTROL TEMP.	Règle le refroidisseur sur marche, arrêt ou automatique pour déterminer si le contrôleur de température fonctionne correctement.
	Si le réglage CONTROL TEMP. a la valeur AUTO, l'analyseur met le contrôleur de température en marche lorsque la température de l'analyseur est d'au minimum 25 °C (par défaut). Le contrôleur de température reste allumé jusqu'à ce que la température de l'analyseur soit inférieure à 25 °C.
PRELEVEUR PLEIN	Règle le signal de remplissage du préleveur sur marche ou arrêt. Le signal reste activé jusqu'à ce qu'il soit réglé sur arrêt.
PRELEVEUR VIDE	Règle le signal de vidange du préleveur sur marche ou arrêt. Le signal reste allumé pendant 5 secondes.
PRELEV. ERREUR	Règle le signal indiquant une erreur du préleveur sur marche ou arrêt. Le signal d'erreur du préleveur est normalement envoyé par ce dernier lorsqu'il rencontre une erreur.
DETECT. ECHANT	L'option DETECT. ECHANT ne peut pas être sélectionnée. L'état du capteur d'échantillon s'affiche à l'écran.
PURGE REACTEUR	Démarre l'opération de purge du réacteur.
RUN PURGE REACTIFS	Démarre l'amorçage du réactif, qui remplit de réactif le tuyau du réactif.
ETAT E/S	Permet d'accéder au menu MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > ETAT E/S. Le menu ETAT E/S indique l'état des entrées numériques, des sorties numériques, des entrées analogiques et des sorties analogiques.

3.9 Exécuter un test de sortie 4-20 mA ou de relais

Effectuez une simulation de signal pour déterminer si le relais et la sortie 4–20 mA fonctionnent correctement.

Diagnostics

- 1. Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > SIMULATION SIGNAL.
- 2. Sélection d'une option.

Option	Description
ALARME 1 à 6	Active le relais ALARME lorsqu'il est configuré.
CANAL 1 à 6	Règle une sortie 4–20 mA (par exemple, CANAL 1) sur un signal 4–20 mA sélectionné.
ALARME CO2 1 à 6	Active le relais ALARME CO2 lorsqu'il est configuré.
ALARME FLUX 1 à 6	Active un relais ALARME FLUX lorsqu'il est configuré.
ERREUR ECHANT 1 à 6	Active le relais ERREUR ECHANT pour une voie spécifiée lorsqu'il est configuré.
RELAI SYNC	Active le relais SYNC lorsqu'il est configuré.
ETAT ECHANT 1 à 6	Active le relais ETAT ECHANT pour une voie spécifiée lorsqu'il est configuré.
SIGNAL ETAL	Active le relais SIGNAL ETAL lorsqu'il est configuré.
SIGNAL MAINT	Active le relais SIGNAL MAINT lorsqu'il est configuré.
ATTEN. DISTANCE	Active le relais ATTEN. DISTANCE lorsqu'il est configuré.
ARRET	Active le relais ARRET lorsqu'il est configuré.
DEFAUT	Active le relais DEFAUT lorsqu'il est configuré.
AVERT. FAUTE OR	Active le relais AVERT. FAUTE OR lorsqu'il est configuré.
ALARME	Active le relais ALARME lorsqu'il est configuré.
NOTE	Active le relais NOTE lorsqu'il est configuré.
DECL MODE MAN	Active le relais DECL MODE MAN lorsqu'il est configuré.
CHGMT 4-20mA	Active le relais CHGMT 4-20mA lorsqu'il est configuré.
CHGMT 4-20mA 1 à 6	Active un relais CHGMT 4-20mA1 à 6 pour une voie spécifiée lorsqu'il est configuré.
LIRE 4-20mA	Active le relais LIRE 4-20mA lorsqu'il est configuré.
ETAT E/S	Permet d'accéder au menu MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > ETAT E/S. Le menu ETAT E/S indique l'état des entrées numériques, des sorties numériques, des entrées analogiques et des sorties analogiques.

3.10 Afficher l'état des entrées et sorties

Affichez les signaux au niveau des entrées numériques, des sorties numériques, des entrées analogiques et des sorties analogiques pour examiner leur fonctionnement.

- 1. Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > ETAT E/S.
- 2. Sélection d'une option.

Option	Description
DIGITAL ENTREE	Affiche le signal numérique au niveau des entrées numériques (1 = actif, 0 = inactif). « DI » suivi de deux chiffres identifie les entrées numériques. Par exemple, DI09 correspond à l'entrée numérique 9.
	Le numéro d'entrée numérique est suivi du signal numérique à l'entrée, puis de la fonction. « [PROGRAMMABLE] » identifie les entrées numériques configurables.
	Remarque : DI09 correspond à la touche entrée. Maintenez enfoncée la touche entrée pour faire passer le signal numérique de DI09 à 1.

Option	Description
DIGITAL SORTIE	Affiche le signal numérique au niveau des sorties numériques (1 = actif, 0 = inactif). « DO » suivi de deux chiffres identifie les sorties numériques. Par exemple, DO21 correspond à la sortie numérique 21.
	Le numéro de sortie numérique est suivi du signal numérique à la sortie, puis de la fonction. « [PROGRAMMABLE] » identifie les sorties numériques configurables.
	Remarque : Lorsque l'analyseur est mis en marche, toutes les sorties numériques sont réglées sur 0.
	Remarque : DO21 a un signal numérique de 1 lorsque le refroidisseur est activé et de 0 lorsque le refroidisseur est désactivé. Le refroidisseur fonctionne pendant environ 3 secondes, puis s'éteint pendant 7 secondes.
ANALOG ENTREE	Affiche la valeur numérique du convertisseur ADC, la tension d'entrée et la fonction de chaque entrée analogique. L'analyseur utilise un ADC de 12 bits, de sorte que la plage de la valeur numérique est comprise entre 0 et 4095. La plage de tension d'entrée est comprise entre 0 et 5,00 V.
ANALOG SORTIE	Affiche la valeur numérique du convertisseur DAC, la tension de sortie et la fonction de chaque sortie analogique. L'analyseur utilise un DAC de 12 bits, de sorte que la plage de la valeur numérique est comprise entre 0 et 4095. La plage de tension de sortie est comprise entre 0 et 10,00 V.

3.11 Afficher l'état du contrôleur d'oxygène

Afficher les paramètres d'alimentation en air, d'alimentation en oxygène, de débit de gaz, de pression et de température du système.

- 1. Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS.
- 2. Sélectionnez STATUS CONTROL O2.

Le concentrateur d'oxygène est activé. Les informations suivantes s'affichent à l'écran :

- IDENTIFICATION : le numéro d'identification de la carte de contrôleur d'oxygène.
- VERSION : la version du logiciel de la carte de contrôleur d'oxygène.
- MODE : définit le mode de la carte de contrôleur d'oxygène. Les modes sont les suivants :

MFC : la carte de contrôleur d'oxygène actionne le régulateur de débit massique.

O2 : la carte de contrôleur d'oxygène actionne le concentrateur d'oxygène.

MFC ET O2 : la carte de contrôleur d'oxygène actionne le MFC et le concentrateur d'oxygène.

- CAPT TEMP : la première valeur correspond à la température de l'analyseur sur la carte de contrôleur d'oxygène. La deuxième valeur correspond à la tension indiquée par le capteur de température.
- PRESS CAPT AIR : la première valeur correspond à la pression d'entrée d'air du concentrateur d'oxygène. La deuxième valeur correspond à la tension indiquée par le capteur de pression d'air.
- PRESS CAPT O2 : la première valeur correspond à la pression d'entrée d'oxygène du MFC (normalement 400 mbar (±10 mbar) à un point de consigne du MFC de 20 L/h. La deuxième valeur correspond à la tension indiquée par le capteur de pression d'oxygène.
- VANNE1, 2, 3 : les sorties de vanne du contrôleur d'oxygène des vannes 1, 2 et 3 (1 = MARCHE, 0 = ARRET). La vanne 1 est la vanne d'isolement d'air. Les vannes 2 et 3 sont réservées.

• **VALVE ROTATIVE** : le fonctionnement de la vanne rotative (NORMALE, INVERSEE ou ARRET).

Remarque : La vanne rotative a été retirée de l'analyseur en septembre 2022 approximativement.

- CAPT VALVE ROTATIVE : la position du capteur de la vanne rotative (1 = la vanne rotative est sur le capteur, 0 = la vanne n'est pas sur le capteur).
 Remarque : Le capteur de vanne rotative a été retiré de l'analyseur en septembre 2022 approximativement.
- **CONSIGNE MFC** : définit le point de consigne du régulateur de débit massique. Appuyez sur ENTREE (coche), sélectionnez le point de consigne, puis appuyez de nouveau sur ENTREE. Le débit du MFC s'affiche en haut de l'écran. Le MFC est désactivé lorsque le débit est de 0,0 L/h.
- MFC FLUX : la première valeur correspond au débit du MFC. La deuxième valeur correspond à la tension indiquée par le MFC. Lorsque l'analyseur est arrêté ou en veille à distance, le point de consigne du MFC est de 1 L/h.

3.12 Affichage de l'état Modbus

- 1. Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > STATUT MODBUS.
- 2. Sélection d'une option.

Option	Description			
MODE	Indique le mode de fonctionnement Modbus, qui est BIOTECTOR.			
ADRESS BUS APPAREIL	Affiche l'adresse Modbus de l'instrument.			
COMPTE MESSAGE BUS	Affiche le nombre de messages Modbus correctement reçus et envoyés à l'adresse Modbus de l'instrument. Remarque : Lorsque le nombre est 65 535, le message reçu par la suite fixe le décompte à 1.			
COMPTE ERREUR BUS	Affiche le nombre de messages Modbus corrompus ou non entièrement reçus que Modbus a reçus. Remarque : Lorsque le nombre est 65 535, le message reçu par la suite fixe le décompte à 1.			
IDENTIF FABRICANT	Affiche l'ID du fabricant de l'instrument (par ex. 1 pour Hach).			
IDENTIF APPAREIL	Affiche la classe ou la famille de l'instrument, si elle est entrée (par défaut : 1234).			
NUMERO DE SERIE	Affiche le numéro de série de l'instrument.			
ETIQUETTE LIEU	Affiche l'emplacement de l'instrument.			
REV FIRMWARE	Affiche la révision du firmware installé sur l'instrument.			
REV LISTE REGISTRES	Affiche la version de la carte de registre Modbus utilisée par l'instrument. Reportez-vous aux cartes des registres Modbus dans le Manuel de configuration avancée.			

Après les options de menu, les 17 premiers octets du dernier message Modbus reçu (RX) et transmis (TX) s'affichent.

3.13 Dépannage Modbus

- 1. Assurez-vous que l'adresse de bus de l'appareil est correcte. Reportez-vous à la section *Configuration des réglages Modbus* du Manuel d'installation et d'utilisation.
- **2.** Assurez-vous que l'adresse du registre (code à 5 chiffres) est correcte.
- **3.** Sélectionnez MAINTENANCE > DIAGNOSTICS > STATUT MODBUS > COMPTE ERREUR BUS. Regardez le nombre d'erreurs de transmission du bus.

Le nombre d'erreurs de bus doit augmenter à chaque fois que l'analyseur lit un message Modbus invalide ou non entièrement reçu.

Remarque : Les messages valides qui ne sont pas adressés à l'appareil n'augmentent pas le compteur.

- Pour l'option Modbus RTU, assurez-vous que le fil connecté à la borne D+ est polarisé positivement par rapport au fil connecté à la borne D- lorsque le bus est en veille.
- Assurez-vous qu'un cavalier soit installé sur J15 de la carte mère à l'extrémité du bus pour terminer le bus. La carte mère se trouve dans le boîtier électronique sur la porte derrière le couvercle en acier inoxydable.
- 6. Pour l'option Modbus TCP, ouvrez l'interface Web. Reportez-vous à la section *Configuration du module Modbus TCP/IP* du Manuel d'installation et d'utilisation. Si l'interface Web ne s'ouvre pas, suivez les étapes suivantes :
 - a. Assurez-vous que les paramètres du réseau sont corrects.
 - **b.** Assurez-vous que les connecteurs du câble Ethernet sont complètement branchés dans les ports Ethernet.
 - **c.** Assurez-vous que le témoin lumineux du connecteur Modbus TCP/IP (RJ45) est vert.

Section 4 Enceinte d'analyseur

Figure 2 montre les pompes et les composants dans l'enceinte d'analyse. Figure 3 montre les vannes dans l'enceinte d'analyse.

Figure 2 Enceinte d'analyseur – Pompes et composants



1	Mixer reactor (Réacteur mélangeur)	7 Ozone destructor (Destructeur d'ozone)
2	Colliers de serrage (2x)	8 CO ₂ analyzer (Analyseur de CO2)
3	Molecular sieve bed (Lit de tamis moléculaire)	9 Base pump (Pompe à base), P4
4	Oxygen pressure regulator (Régulateur de pression d'oxygène)	10 Acid pump (Pompe à acide), P3
5	Cooler (Refroidisseur)	11 Sample pump (Pompe d'échantillon), P1
6	Ozone generator (Générateur d'ozone)	12 Liquid leak detector (Détecteur de fuite de liquide)

Figure 3 Enceinte d'analyseur – Valves



1	Exhaust filter (Filtre d'échappement)	9	Exhaust valve (Vanne échappement), MV1
2	Sample (ARS) valve (Vanne échantillon (ARS)), MV4	10	Injection valve (Vanne injection), MV7
3	Non-return valve (check valve) (Vanne anti-retour (clapet anti-retour))	11	Acid valve (Vanne d'acide), MV6
4	Jonction en T de base	12	Base valve (Vanne de base)
5	Jonction en T - acide	13	Bubble detector (optional) (Détecteur à bulles (en option))
6	Valves for oxygen concentrator (Valves du concentrateur d'oxygène)	14	Manual/Calibration valve (span calibration valve), MV9 ((Vanne manuelle/étalonnage) (vanne d'étalonnage de plage))
7	Pressure relief valve, OV1 (Soupape de sûreté OV1)	15	Sample out valve (Vanne de sortie échantillon), MV5
8	Air isolation valve (Vanne d'isolement de l'air), OV1		

Section 5 Composants du boîtier de commande



1	Alimentation, pour la carte mère/carte principale	9 Carte de circuit imprimé du relais	
2	Alimentation, pour les pompes et les vannes	10	Circuit imprimé d'extension auxiliaire/flux (en option)
3	Circuit d'alimentation secteur (circuit imprimé)	11	Régulateur de débit massique
4	Interrupteur d'alimentation principal	12	Carte de contrôleur d'oxygène
5	Carte mère	13	Tableau de sécurité pour générateur d'ozone
6	Trou d'accès à la luminosité de l'écran LCD	14	Isolateurs 4-20 mA
7	Logement de carte SD/MMC	15	Ventilateur
8	Carte Signal		

Figure 5 Composants de la carte mère



1 Carte mère

2 Batterie (Varta, CR2430, lithium, 3 V, 285 mAh)

Section 6 Pièces de rechange et accessoires

AVERTISSEMENT

Risque de blessures corporelles. L'utilisation de pièces non approuvées comporte un risque de blessure, d'endommagement de l'appareil ou de panne d'équipement. Les pièces de rechange de cette section sont approuvées par le fabricant.

Remarque : Les numéros de référence de produit et d'article peuvent dépendre des régions de commercialisation. Prenez contact avec le distributeur approprié ou consultez le site web de la société pour connaître les personnes à contacter.

Consommables

Description	Quantité	Article n°
Réactif acide, acide sulfurique 1,8 N contenant 80 mg/L de sulfate de manganèse monohydraté	20 L (5,2 gallons)	25255061
Réactif base, hydroxyde de sodium 1,2 N	20 L (5,2 gallons)	2985562
Eau déionisée	4 L (1 gallon)	27256
COT étalon, 50,0 mg/L.	4 L	5847200
COT étalon, 100 mg/L.	1 L	LCW843
COT étalon, 200 mg/L.	1 L	LCW845
COT étalon, 250 mg/L.	1 L	LCW848
COT étalon, 500 mg/L.	1 L	LCW846
COT étalon, 500 mg/L.	4 L	5847300
COT étalon, 1 000 mg/L.	4 L	5846900
COT étalon, 5 000 mg/L.	4 L	5847400

Pièces de rechange du concentrateur d'oxygène

Voir Figure 2 à la page 37 et Figure 3 à la page 38 pour identifier les pièces du concentrateur d'oxygène.

Description	Quantité à stocker	Article n°
Soupape de sûreté de concentrateur d'oxygène	0	10-NOR-025
Régulateur de pression de concentrateur d'oxygène	0	10-DVB-012
Concentrateur d'oxygène, ensemble complet, incluant : Tamis moléculaire, soupapes et raccords	1	19-NID-001
Carte de contrôle d'oxygène, complète	0	20-PCS-036

Pièces de rechange

Description ²	Quantité à stocker	Article n°
Kit de maintenance de 6 mois, analyseur de COT B7000i Dairy	1	19-KIT-132
Vanne d'isolement d'air, N/C	0	19-B5C-012

² Consommables/pièces d'usure : tuyaux EMPP, raccords de tuyaux Y, filtres pour le ventilateur et l'évent, tuyaux FPM/FKM dans le générateur d'ozone, catalyseur dans le destructeur d'ozone, filtre CO₂ pour le conteneur de réactif de base, relais 24 V sur le tableau d'ozone, relais enfichables 24 V dans la plaquette de relais (81204001), vanne de sortie d'échantillonnage, vanne d'échappement, vanne d'acide, diaphragme dans le réacteur mélangeur et les parties humides de la valve d'échantillon (soupape ARS).

Pièces de rechange et accessoires

Pièces de rechange (suite)

Description ²	Quantité à stocker	Article n°
Pompe à acide ou pompe à base, SR25	0	19-ASF-004
Carte principale ARM, Rév. 9, comprend : processeur et écran LCD	0	19-PCB-053
Analyseur de CO ₂ , Hastelloy, 0–15 000 ppm	0	20-CO2-011
Refroidisseur B4M avec filtre en billes de verre	0	19-BAS-018
Jeu de filtres à air instrument, B5C	0	10-SMC-001
Eléments du jeu de filtres pour l'alimentation en air, B5C	1 ³	12-SMC-001
Amplificateur d'isolement	1	10-KNK-001
Moteur de réacteur mélangeur, B4M, 24 V c.c., complet avec détection de fuite	1	19-BAS-015
Réacteur mélangeur, B4M, PTFE, complet avec moteur 24 V c.c.	0	19-BAS-016
Réacteur mélangeur, B4M, PTFE	0	19-BAS-017
Réchauffeur destructeur ozone	0	10-HAW-001
Carte d'alimentation, analyseur 115 Vca, B7000	1	19-PCB-160
Carte d'alimentation, analyseur 230 Vca, B7000	1	19-PCB-250
Diaphragme PTFE pour réacteur mélangeur	1	10-KNF-038
Jeu de viroles en PTFE et de bagues de verrouillage en PEEK, 1 x 3/16 po.	5	10-EMT-136
Jeu de viroles en PTFE et de bagues de verrouillage en PEEK, 1 x 1/4 po.	5	10-EMT-114
Pompe d'échantillonnage, WMM60, avec tube chimique Norprene	1 ³	19-MAX-010
Tuyaux, PFA, 3/16 po. de diamètre extérieur x 1/8 po. de diamètre intérieur, 1 m de long	5 m de long	10-SCA-002
Tuyaux, PFA, 1/4 po. de diamètre extérieur x 4 mm de diamètre intérieur, 1 m de long	5 m de long	10-SCA-003
Tuyaux, PFA, 1/4 po. de diamètre extérieur x 1/8 po de diamètre intérieur (6,35 mm x 3,18 mm), 1 m de long	5 m de long	10-SCA-006
Tuyaux, PFA, 3/16 po. de diamètre extérieur x 1/16 po. de diamètre intérieur, 1 m de long	1 m de long	10-SCA-007
Tuyaux, EMPP 562, 6,4 mm de DE x 3,2 mm de DI, 1 m de long	2 m de long	10-REH-002
Tuyaux, EMPP, 5,6 mm de diamètre extérieur x 2,4 mm de diamètre intérieur, 1 m de long	1 m de long	10-REH-003
Tuyaux, pompe d'échantillon, WMM60, Norprene, 1/4 pouce de DE x 1/8 pouce de DI (6,4 mm DE x 3,2 mm DI), 2 x 156,5 mm	1 ³	12-CPR-006
Vanne, N/C avec bouchon, type 6606 Burkert	1	19-EMC-001
Vanne, N/O avec bouchon, type 6606 Burkert	1	19-EMC-002
Vanne, C/O avec bouchon, type 6606 Burkert	1	19-EMC-003
Vanne, anti-retour (clapet anti-retour), 1 psi	1	10-SMR-001

² Consommables/pièces d'usure : tuyaux EMPP, raccords de tuyaux Y, filtres pour le ventilateur et l'évent, tuyaux FPM/FKM dans le générateur d'ozone, catalyseur dans le destructeur d'ozone, filtre CO₂ pour le conteneur de réactif de base, relais 24 V sur le tableau d'ozone, relais enfichables 24 V dans la plaquette de relais (81204001), vanne de sortie d'échantillonnage, vanne d'échappement, vanne d'acide, diaphragme dans le réacteur mélangeur et les parties humides de la valve d'échantillon (soupape ARS).

³ Normalement remplacée tous les 24 mois.

Pièces de rechange (suite)

Description ²	Quantité à stocker	Article n°
Vanne, pincement, B4M, C/O, complète	0	12-BIO-001
Vanne, échantillon, PEEK ARS, 2,5 mm avec raccords intégrés	1 ³	10-EMT-090

² Consommables/pièces d'usure : tuyaux EMPP, raccords de tuyaux Y, filtres pour le ventilateur et l'évent, tuyaux FPM/FKM dans le générateur d'ozone, catalyseur dans le destructeur d'ozone, filtre CO₂ pour le conteneur de réactif de base, relais 24 V sur le tableau d'ozone, relais enfichables 24 V dans la plaquette de relais (81204001), vanne de sortie d'échantillonnage, vanne d'échappement, vanne d'acide, diaphragme dans le réacteur mélangeur et les parties humides de la valve d'échantillon (soupape ARS).

HACH COMPANY World Headquarters

P.O. Box 389, Loveland, CO 80539-0389 U.S.A. Tel. (970) 669-3050 (800) 227-4224 (U.S.A. only) Fax (970) 669-2932 orders@hach.com www.hach.com

HACH LANGE GMBH

Willstätterstraße 11 D-40549 Düsseldorf, Germany Tel. +49 (0) 2 11 52 88-320 Fax +49 (0) 2 11 52 88-210 info-de@hach.com www.de.hach.com

HACH LANGE Sàrl 6, route de Compois 1222 Vésenaz SWITZERLAND Tel. +41 22 594 6400 Fax +41 22 594 6499



© Hach Company/Hach Lange GmbH, 2020, 2022, 2024–2025. Tous droits réservés. Imprimé en Irlande.