

SC1000-styrenhet

ANVÄNDAR HANDBOK

10/2021 Utgåva 10

Avsnitt1 Specifikationer	5 8
Avsnitt 2 Allmän information	9
2.1 Säkerhetsinformation	9
2.1.1 Användning av riskinformation	9
2.1.2 Säkerhetsskyltar	9
2.2 Allmän produktinformation	. 10
2.3 Förvaring av styrenheten	. 10
Avenitt3 Installation	11
3 1 Mekanisk installation	
3 2 Montering av styrenhet	11
3.2.1 Väramontering	
3.2.2 Vertikal eller horisontell rörmontering	. 12
3 2 3 Panelmontering	13
3 2 4 Solskydd	13
3.3 Information om säkerhet vid kabeldragning	13
3.3.1 Elektrostatisk urladdning (ESD) överväganden	14
3 4 Flektrisk installation	14
3.4.1 Installation genom fast anslutning	. 15
3.4.2 Installation med strömkabel	. 15
3.4.3 Kabeldragning för växelström till styrenhet	. 19
3.4.4 Kabeldragning för 24 VDC till styrenhet	. 23
3.4.5 Montera kåpan	. 25
3.5 DIN-skena expansionsmoduler	. 25
3.6 Expansionskort	. 26
3.6.1 Reläkort-anslutningar	. 27
3.6.2 Anslutningar ingångskort	. 30
3.6.3 Anslutning utgångskort	. 31
3.6.4 Modbus kortanslutning	. 32
3.6.5 Profibus DP kortanslutningar	. 33
3.6.6 Ta bort/Byta ut ett expansionskort	. 35
3.7 Installera ett SC1000-nätverk (SC1000 bus anslutning)	. 36
3.7.1 SC1000 nätverksanlutningar	. 37
3.8 Ansluta sonder till SC1000 styrenhet	. 41
3.8.1 Anslut sondens datakabel	. 41
3.8.2 Lägg till sondanslutningar	. 42
3.8.3 Anslut de strömförsörjda sc sonderna	. 42
3.9 Anslutning serviceport (LAN-anslutning)	. 43
3.10 GSM/GPRS-modemanslutning	. 43
3.10.1 Säkerhetsföreskrifter	. 45
3.10.2 SIM-kort krav	. 46
3.10.3 Sätt i SIM-kortet i displaymodulen.	. 46
3.10.4 Anslut den externa GSM-antennen till displaymodulen	. 47
3.11 Minneskort (SD-kort)	. 48
3.11.1 Sätt i minneskortet i displaymodulen.	. 48
3.11.2 Förbereda minneskortet	. 49

Avsnitt4 Systemstart	51
Avsnitt5 Standardoperationer	53
5.1 Displaymodulen	53
5.1.1 Fäst displaymodulen vid basenheten	53
5.1.2 Tips för hur man använder pekskärmen	54
5.1.3 Display-lägena	54
5.2 Displayen Uppmätta värden	55
5.2.1 Dagliga och veckovisa trendlinjer (gäller ej SC1000 eco-versionen)	56
5.2.2 Konfigurera displayen Uppmätta värden	56
5.3 Den grafiska displayen (gäller ej SC1000 eco-versionen)	56
5.4 Huvudmeny	58
5.5 Den alfanumeriska knappsatsen	58
5.6 Kalibrera pekskärmen	59
5.7 Välj språk	59
5.8 Ställa in tid och datum	59
5.9 Ställ in systemsäkerhet (lösenordsskydd)	60
5.9.1 Ställ in lösenordet	60
5.10 Lägga till och ta bort favoriter	60
5.11 Lägg till nya delar	61
5.12 Konfigurera nätverksmodulerna (Profibus/Modbus kort)	61
5.12.1 Konfigurera Profibus/Modbus-kort	61
5.12.2 Error och Status-register	64
5.12.3 Profibus/Modbus konfigurationsexempel	65
5.13 Fjärrkontroll	66
5.13.1 Förbered LAN-anslutningen	66
5.13.2 Sätta upp LAN-anslutningen	67
5.13.3 Ställa in den uppringda anslutningen	67
5.13.4 Anslut till SC1000 styrenhet via en webbrowser	69
5.14 Logg-data	70
5.14.1 Spara loggfiler på ett minneskort	70
5.14.2 Spara loggfiler via webbrowsern	70
5.14.3 Radera loggfiler via webbrowsern	71
5.15 Formelredigerare för utgångs- och reläkort	71
5.15.1 Lägg till en formel	71
5.15.2 Lägga till en formel med mätningsvärden från andra sonder.	73
5.15.3 Formelberäkningar	73
Avsnitt6 Avancerade funktioner	75
6.1 Menyn SENSOR DIAGNOSTIC (GIVARDIAGNOSTIK)	75
6.2 Inställningsmeny för givaren	75
6.3 Menyn SC1000 SETUP	76
6.3.1 Meny utgångar	76
6.3.2 Meny strömingång	80
6.3.3 Relämeny	84
6.3. 3.1 Allmänna reläinställningar (tillgängliga i alla reläets arbetslägen)	85
6.3. 3.2 Funktion ställd till ALARM arbetsläge	86
6.3. 3.3 Funktion satt på FEEDER CONTROL (STYRNING DOSERING) arbetsläge	88
6.3. 3.4 Funktion satt på 2 POINT CONTROL (2 PUNKTSSTYRNING) arbetsläge	90
6.3. 3.5 Funktion ställd till WARNING (VARNING) arbetsläge	94
6.3. 3.6 Funktion satt på PWM CONTROL (PWM-STYRNING)/LINEAR (LINJÄR) arbetsläge	96
6.3. 3.7 Funktion satt på PWM CONTROL (PWM-STYRNING)/PID CONTROL (PID-STYRNIN	1G)

arbetsläge	99
6.3. 3.8 Funktion satt på FREQ. (FREKVENS) Styrning / Linjär arbetsläge	100
6.3. 3.9 Funktion satt på FREQ. (FREKVENS) Styrning/PID CONTROL (PID-STYRNING) lä	ige.
102	0
6.3. 3.10 Funktion ställd till TIMER (TIDSINSTÄLLNING) arbetsläge	103
6.3. 3.11 Funktion satt på SYSTEM ERROR (SYSTEMFEL) arbetsläge	104
6 3 4 Nätverksmoduler (Profibus, Modbus)	105
6.3.4.1 Profibus	105
6.3.4.2 Modbus	107
6 3 5 GSM modul	109
6 3 6 Enhetsadministration	112
6 3 7 Displavinställningar	113
6 3 8 Webbläsartillgång	113
6 3 9 Minneskort	114
6 3 10 Säkerhetsinställning	11/
6 3 11 SVSTEM SET LID/EMAIL	115
6.3.12 SVSTEM SET UD/LICENSE MANAGEMENT	115
	115
6.4 Manun Taat/Underhåll	115
6.4.4 Pus status	110
	110
0.5 LINK2SU	118
0.0 PRUGNUSIS	118
6.7 WIOS	118
Avsnitt7 Underhåll	119
7.1 Allmänt underhåll	119
7.2 Säkringsbyte	119
Avenitt8 Felsökning	101
8 1 Cenerella problem och fel på CSM modul	121
8.2 Eol på CSM modul	121
9.2 Fel verninger och påminnelser	122
8.3.1 Moddolandotyp	122
8.2.2 Meddelandeformet	122
9.2.2 Fol ash verningers ID nummer	120
0.3.5 Fel Och Vanningals ID-hummer	123
0.4 SIND-IJalistel	124
6.4.1 Konnguleta SMS-monagate	124
8.4.2 SIVIS-IOI Mal	124
0.5 Testa expansionskonen Fundemalismenyn	120
8.5.1 Testa utgangskontet	125
8.5.2 Testa Ingangskortet	126
8.5.3 Testa relakortet	128
Avsnitt9 Reservdelar och tillbehör	129
9.1 Expansionskort	129
9.2 Externa DIN skenmoduler	129
9.3 Interna nätverkskomponenter	129
9.4 Tillbehör	129
9.5 Reservdelar	130
9.6 Sprängskisser	131
Avenitt10 Cortificring	127
	131
BILAGA A DIN-skena expansionsmoduler	139

Med reservation för ändringar

Displaymodul					
Komponentbeskrivning	Displaymodul för menybaserad användning				
Kapsling	Plastkapsling, skyddsklass IP65				
Displayskärm	QVGA, 320 × 240 pixlar, visningsyta: 111,4 mm × 83,5 mm, 256 färger, glas/glas-pekskärm				
Drifttemperatur	-20 till 55 °C (-4 till 131 °F); 95 % relativ luftfuktighet, ej kondenserande				
Lagringstemperatur	–20 till 70 °C (–4 till 158 °F); 95 % relativ luftfuktighet, ej kondenserande				
Vikt	Cirka 1,2 kg				
Mått	200 × 230 × 50 mm (7,9 × 9 × 2 in.)				
Expansionsplatser (tillval)	GSM modem SC1000 displaymodulen med integrerat GSM/GPRS modem överför data, SMS meddelanden och GPRS tjänster över GSM nätverk. SC1000 erbjuds med olika GSM frekvensband: MC55I-W 850/900/1800/1900 MHz MC55I-W har GPRS multiuttag av klass 10 och stöder GPRS-kodningsscheman				
Basenhet					
Komponentbeskrivning	Basenhet för inkoppling av sc sonder, eventuella expansioner, samt strömkälla				
Kapsling	Kapsling av metall med korrosionsresistent ytbehandling, klassad IP65				
Strömkrav	100–240 V ± 10 VAC, 50 / 60 Hz, max. 1000 VA, kategori II eller 24 VDC (18–30 VDC), max. 75 W				
Överspänningskategori	П				
Föroreningsgrad	2				
Sondkontakter (alternativ) ¹	4, 6, eller 8 sonder. Alla parametrar kan konfigureras och kombineras efter behov.				
Mätområde	Beror på sonden.				
Drifttemperatur	–20 till 55 °C (–4 till 131 °F); 95 % relativ luftfuktighet, ej kondenserande				
Lagringstemperatur	–20 till 70 °C (–4 till 158 °F); 95 % relativ luftfuktighet, ej kondenserande				
Miljöförhållanden	Användning inomhus och utomhus				
Höjd	2000 m (6562 ft) maximalt				
Vikt	Cirka 5 kg, beroende på konfigurering				
Expansionsplatser (tillval)	Analoga utgångar, analoga/digitala ingångar, reläer, digitala fältbussar				
Mått	Utan displaymodul: 315 × 242 × 120 mm (12,4 × 10,1 × 4,8 in.)				
	Med displaymodul: 315 × 242 × 150 mm (12,4 × 10,1 × 6 in.)				
Säkringsklassificeringar	100–240 VAC: F1, F2: M 3,5 A L, 250 V eller T 3,15 A L, 250 V F3, F4: T 8 A H, 250 V				
	24 VDC: 1 sakring, 1 6,3 A L, 250 V, 24 VDC				
SC1000 nätverkssladd	Dubbelskärmad kontrollsladd med 2 kärnor, 24 AWG, strängad, CU sladd. Karaktäristik impedans på 1 KHz > 100 W, sladdfärg röd och grön. Sladdens ytterhölje är UV- och vattenresistent Sladdens yttre diameter är 3,5–5 mm				

Specifikationer

Plug-in expansionskort					
Komponentbeskrivning	Plug-in expansionskort för installation i basenheten				
Drifttemperatur	–20 till 55 °C (–4 till 131 °F); 95 % relativ luftfuktighet, ej kondenserande				
Lagringstemperatur-20 till 70 °C (-4 till 158 °F); 95 % relativ luftfuktighet, ej kondens					
Analogt utgångskort	4 × analog strömutgångar (0–20 mA or 4–20 mA, max. 500 Ohm) plintar max. 1,5 mm ² (AWG15)				
Analogt/digitalt ingångskort	4 × analoga/digitala ingångar (0–20 mA or 4–20 mA) plintar max. 1,5 mm ²				
	4 × växlande kontakter (SPDT)				
Internt reläkort	Maximal belastning: 250 VAC, 125 VDC				
	Nominell belastning: 250 VAC, 5 A; 125 VAC, 5 A; 30 VDC, 5 A				
	Plintar max. 1,5 mm ² (AWG15)				
Fältbuss gränssnittskort	Modbus RS485 (YAB021) eller Profibus DP (YAB020/YAB105)				
DIN Rail expansionsmoduler för strömb	rytarskåp				
Funktion	För installation i strömbrytarskåp. Alla expansioner som behövs kan kombineras när en basmodul finns tillgänglig.				
Skyddsklass	IP20				
Strömförsörjning	24 VDC (max. 30 V) från basmodul				
Drifttemperatur	4 till 40 °C (39 till 104 °F); 95 % relativ luftfuktighet, ej kondenserande				
Lagringstemperatur	–20 till 70 °C (–4 till 158 °F); 95 % relativ luftfuktighet, ej kondenserande				
Basmodul (LZX915)	Tillgängliga expansionsmoduler med 24 VDC och koppling till SC1000-nätverket Inställning av termineringsmotstånd (med DIP strömbrytare) för SC1000 nätverket Tillgänglig koppling för en displaymodul (LXV402) för konfigurering av systemet				
	Basmodulen kan ge maximalt 2 000 mA till externa moduler.				
	Mått: 23 × 100 × 115 mm (1 × 4 × 4,5 in.)				
	4 × normalt stängda (NC) växlande kontakter (SPDT)				
	Maximal belastning: 250 VAC, 125 VDC				
	Maximal belastning: 250 VAC, 5 A; 125 VAC, 5 A; 30 VDC, 5 A				
	Maximal belastning: 150 W				
Relämodul (LZX920)	Kan programmeras för gränsvärde, statusbevakning eller för olika styrfunktioner, kommunikationsstatus visas på LED.				
	Plintar max. 2,5 mm ² (AWG 11)				
	Strömförbrukning: <100 mA				
	Mått: 45 × 100 × 115 mm (2 × 4 × 4,5 in.)				
Litmotoingomodul (LZX010)	2 analoga strömutgångar (0–20 mA eller 4–20 mA, max. 500 Ohm) plintar max. 2,5 mm² (AWG 11)				
	Strömförbrukning: <150 mA				
	Mått: 23 × 100 × 115 mm (1 × 4 × 4,5 in.)				
	Analoga/Digitala ingångar (kan programmeras som 0–20 mA eller 4–20 mA) INPUT (ingång) eller digital INPUT (digital ingång)				
Inmatningsmodul (I 7X021)	Internt motstånd: 180 Ohm				
	Plintar max. 2,5 mm ² (AWG 11)				
	Strömförbrukning: <100 mA				
	Mått: 23 × 100 × 115 mm (1 × 4 × 4,5 in.)				

Certifieringar					
	SC1000 med systemkomponenter				
	- Listad för UL- och CSA-säkerhetsstandarderna av TUV.				
Nordamerika	SC1000 med GSM modul				
	- FCC ID nr. QIP MC55I-W				
	- Industri Kanada ID nr. 7830A-MC55IW				
	SC1000 med systemkomponenter:				
Furana	- CE-överensstämmelse				
	SC1000 med GSM modul:				
	- CETECOM ICT GmbH Registreringsnr. M528968Y-02-EO/-CC				
Garanti					
Garanti	1 år (EU: 2 år)				

¹ lakttag systemets maximala totala effekt vid installation av ytterligare sonder. Endast två (2) 1720E Turbiditetsgivare kan användas på en SC1000 sondmodul

Viktigt! Alla moduler och kort är utvecklade i enlighet med DIN EN 61326 "Skydd mot plötslig strömökning".

Mer information finns i följande handböcker:

- DOC023.XX.90143 "SC1000 förbättrade kommunikationer"
- DOC012.98.90329 "LINK2SC"
- DOC023.XX.90351 "PROGNOSYS"

1.1 Måttangivelser



Figur 1 SC1000 styrenhet, mått

Tillverkaren är under inga omständigheter ansvarig för direkta, särskilda, indirekta eller följdskador som orsakats av eventuellt fel eller utelämnande i denna bruksanvisning. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna bruksanvisning och i produkterna som beskrivs i den när som helst och utan föregående meddelande och utan skyldigheter. Reviderade upplagor finns på tillverkarens webbsida.

2.1 Säkerhetsinformation

Anmärkning

Tillverkaren tar inget ansvar för skador till följd av att produkten används på fel sätt eller missbrukas. Det omfattar utan begränsning direkta skador, oavsiktliga skador eller följdskador. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar i den omfattning gällande lag tillåter. Användaren är ensam ansvarig för att identifiera kritiska användningsrisker och installera lämpliga mekanismer som skyddar processer vid eventuella utrustningsfel.

Läs igenom hela handboken innan instrumentet packas upp, monteras eller startas. Följ alla faro- och försiktighetshänvisningar. Om dessa anvisningar inte följs kan användaren utsättas för fara eller utrustningen skadas.

Kontrollera att skyddet som ges av den här utrustningen inte är skadat. Utrustningen får inte användas eller installeras på något annat sätt än så som specificeras i den här handboken.

2.1.1 Användning av riskinformation



Indikerar en potentiellt eller överhängande riskfylld situation som kommer att leda till livsfarliga eller allvarliga skador om den inte undviks.

AVARNING

Indikerar en potentiellt eller överhängande riskfylld situation som kan leda till livsfarliga eller allvarliga skador om situationen inte undviks.

AIAKTTA FÖRSIKTIGHET

Indikerar en potentiellt riskfylld situation som kan resultera i lindrig eller måttlig skada.

Anmärkning

Indikerar en potentiellt riskfylld situation som kan medföra att instrumentet skadas. Information som användaren måste ta hänsyn till vid hantering av instrumentet.

2.1.2 Säkerhetsskyltar

Beakta samtliga dekaler och märken på instrumentet. Personskador eller skador på instrumentet kan uppstå om de ej beaktas. En symbol på instrumentet beskrivs med en försiktighetsvarning i bruksanvisningen.



Detta är symbolen för säkerhetsvarningar. Följ alla säkerhetsanvisningar som följer efter denna symbol för att undvika potentiella skador. Om den sitter på instrumentet - se bruksanvisningen för information om drift eller säkerhet.

Denna symbol indikerar risk för elektrisk stöt och/eller elchock.

	Den här symbolen, om den förekommer på produkten, betyder att du måste bära skyddsglasögon.
	Denna symbol indikerar utrustning som är känslig för elektrostatisk urladdning (ESD). Särskilda åtgärder måste vidtas för att förhindra att utrustningen skadas.
	Den här symbolen visar att den märkta produkten kräver skyddsjordning. Om instrumentet inte levereras med en jordningskontakt eller -kabel gör du den jordade anslutningen skyddsjordsanslutningen till skyddsledarplinten.
\blacksquare	Den här symbolen, när den förekommer på produkten, visar var säkringen eller strömbegränsaren finns.
X	Elektrisk utrustning markerad med denna symbol får inte avyttras i europeiska hushållsavfallssystem eller allmänna avfallssystem. Returnera utrustning som är gammal eller har nått slutet på sin livscykel till tillverkaren för avyttring, utan kostnad för användaren.

2.2 Allmän produktinformation

FARA

Tillverkarens produkter som är avsedda för bruk utomhus har en hög skyddsnivå mot vätska och smuts. Om dessa produkter är anslutna till eluttag via kabel och kontakt istället för en fast anslutning, kommer mängden skydd mot vätska och smuts på kontaktdon och uttag att vara betydligt mindre. Det är användarens ansvar att skydda kontakten och uttaget på ett sådant sätt att anslutningen har tillräckligt skydd mot vätska och smuts och uppfyller lokala säkerhetsföreskrifter.

Då instrumentet används utomhus, ska den enbart anslutas till lämpligt uttag med en skyddsklass på minst IP44 (skydd mot vatten sprayat från alla riktningar).

SC1000 är en multiparameter styrenhet utvecklad för att fungera tillsammans med alla olika sonder. En enskild SC1000 styrenhet måste ha en displaymodul och en basenhet. Basenheten kan konfigureras för att hantera upp till 8 olika digitala sonder. Fler sonder kan anslutas genom att skapa ett SC1000-nätverk. Ett SC1000-nätverk måste ha en displaymodul och två eller fler basenheter. Endast en displaymodul får finnas i varje nätverk. Varje basenhet kan konfigureras för att hantera upp till 8 mätspetsar vardera.

Varje basenhet kan också konfigureras för reläer, analoga utgångar, analoga eller digitala ingångar och digitala fältbuss-kort.

Obs! Ett SC1000-nätverk kan hantera max 32 enheter (inklusive interna expansionskort, externa moduler och sonder).

2.3 Förvaring av styrenheten

Före förvaring av SC1000 styrenhet, se till att all viktig data är sparad. Bryt strömmen och koppla bort alla anslutningar från systemet. Ta bort basenheten från sitt fäste. Förvara basenheten och displaymodulen i skyddande film eller en i torr tygbit på ett torrt ställe.

Alla konfigurationer sparas på I/O-korten. Efter ungefär två veckor försvinner datum och tidsinformationen. Användaren måste alltså mata in datum och tidsinformation nästa gång styrenheten startas.

Avsnitt3 Installation



3.1 Mekanisk installation



Figur 2 Basenhet med displaymodul

1	Mätspetsmodul	3	Displaymodul
2	LED indikator	4	Kontakt, displaymodul till basenhet

3.2 Montering av styrenhet

3.2.1 Väggmontering

Lämna ett avstånd på minst 5 cm (2 in) ovanför och på sidorna för ventilation och installation av displaymodul. Lämna ett avstånd på minst 15 cm (6 in.) under för kabelanslutningarna. Se Figur 3 för korrekta mått för väggmontering.

- 1. Sätt i fyra bultar i väggen.
- **2.** Häng SC1000 bakstycket på bultarna och fäst de medföljande brickorna och dra åt de två nedre bultarna för hand.



Figur 3 SC1000 bakstycke för väggmontering

3.2.2 Vertikal eller horisontell rörmontering

Se Figur 4 för monteringsanvisning. För mer information om rörmontering se bruksanvisningen som medföljer monteringssatsen.



Figur 4 Delar för rörmontering

1	Konsol, rörmontage (LZY001)	3	Flat bricka (4×) (LZX948)
2	Gummikuddar (8×) (LZX948)	4	Sexkantsmuttrar (4×) M5 × 30 mm (LZX948)

3.2.3 Panelmontering

Se i bruksanvisningen som medföljer monteringsdelarna för instruktioner.

3.2.4 Solskydd

Tillvalet solskydd rekommenderas starkt för alla utomhusinstallationer. Se i bruksanvisningen som medföljer solskyddet för instruktioner.

3.3 Information om säkerhet vid kabeldragning



Då det ska göras kabelanslutningar till SC1000 basenhet, måste följande varningar och anmärkningar följas, likväl som alla varningar och anmärkningar som finns i de olika installationsavsnitten. För ytterligare säkerhetsinformation, se Säkerhetsinformation, sidan 9.

Ta bort displaymodulen innan några kabeldragningar görs (Figur 5).



Figur 5 Ta bort displaymodulen och basenhetens skyddskåpa

1	Basenehetens kåpa	3	Kontakt, displaymodul
2	Displaymodul	4	Skruv (4×)

3.3.1 Elektrostatisk urladdning (ESD) överväganden



Anmärkning

För att minimera faror och ESD-risker, ska alla underhållsåtgärder som inte kräver strömförsörjning till analysatorn utföras med strömkällan bortkopplad.

Ömtåliga interna elektroniska komponenter kan förstöras av statisk elektricitet och leda till försämrad funktion för instrumentet eller att det inte fungerar. Tillverkaren rekommenderar följande tillvägagångssätt för att förhindra ESD-skador på instrumentet:

- Innan beröring av elektroniska komponenter i instrumentet (som t ex tryckta kretskort och delarna på dem) ska statisk elektricitet laddas ur från kroppen. Det kan göras genom beröring av ett jordat metallföremål som chassit på ett instrument, eller en ledare eller rör i metall.
- För att förhindra statisk uppladdning, undvik för stora och myckna rörelser. Transportera statiskt-känsliga delar i anti-statiska behållare.
- För att ladda ur statisk elektricitet från kroppen och hålla den urladdad, använd handledsband ansluten till jord.
- Hantera alltid statiskt känsliga komponenter på anti-statiska platser. Om möjligt, använd anti-statiska underlägg på golv och arbetsytor.

3.4 Elektrisk installation

AFARA

Risk för elchock. Endast behörig personal får utföra de installationsåtgärder som beskrivs i detta kapitel.

\Lambda FARA

Risk för elchock. Installera alltid en jordfelsbrytare (GFIC)/restströmssäkring (rccb) som löser ut vid max 30 mA. Vid installation utomhus, se till att överspänningsskydd finns.

\Lambda FARA

Vid fast ledningsdragning måste en frånskiljare (lokalt avbrott) integreras i framledningen. Frånskiljaren måste uppfylla gällande standarder och regler. Den måste installeras nära enheten, vara lättåtkomlig för operatören och märkt som avskiljare.

Om anslutningen görs med en strömkabel som är permanent kopplad till strömkällan kan strömkabelns kontakt fungera som lokalt avbrott.

Anmärkning

Använd enbart jordade uttag för anslutning av denna apparat till strömförsörjningen.

Om du inte är säker på att uttagen är jordade, låt kontrollera det av en behörig elektriker. Förutom att leverera ström tjänar kontakten också till att isolera enheten snabbt från elnätet om så är nödvändigt.

Detta rekommenderas för frånkoppling under längre tid och kan förebygga potentiella risker i händelse av fel.

Se därför till att uttagen till vilka apparaten är ansluten alltid är lätta att nå för varje användare.

Anmärkning

Dra ut strömkontakten innan apparaten öppnas.

Anmärkning

Om du tar bort kontakten på strömkabeln och ersätter den med fast ledningsdragning måste du installera en lämplig dubbelpolig envägskretsbrytare med tydlig märkning för strömförsörjningen i visningsenhetens omedelbara närhet.

Alla anslutna signalanslutningskablar måste vara skärmade.

Vid installation utomhus, se till att det finns överspänningsskydd mellan strömkälla och SC1000 styrenhet. Se till att data och strömkablar inte ligger i vägen och inte har skarpa böjar. Se Figur 7 för information om överhopp från kåpan.

Starkströmskabeldragning till styrenheten görs efter högspänningsspärren i styrenhetens kapsling. Skyddet måste alltid sitta på plats om inte en utbildad tekniker utför kabeldragning för ström, larm eller reläer. Se Figur 9 för information om borttagning av skyddet.

Instrumentet kan strömsättas genom fast anslutning eller genom anslutning till strömkabel om så tillåts av lokala föreskrifter. Lokal bortkoppling enligt lokala föreskrifter krävs och måste vara identifierad för alla typer av installationer.

Anslut inte strömförsörjningsenheten till växelströmsuttaget innan SC1000 är färdigkopplad, uppsäkrad, och högspänningsspärren och basenhetens kåpa är på plats.

3.4.1 Installation genom fast anslutning

I fasta anslutningar, måste ström och skyddsjord för instrumentet vara 18 till 12 AWG. En tätande kabelgenomföring måste användas för att upprätthålla IP65 miljögradering. Se Figur 6 för sammansättning av kabelgenomföring och tätning. Se Figur 13 för kabelinformation.

Obs! Det finns ingen strömbrytare för att koppla bort basenheten.

3.4.2 Installation med strömkabel

En belastningsspärr av tätningstyp som upprätthåller IP65:s miljöklassning och en strömsladd kortare än 3 meter (10 fot) med tre 18-ledningskablar (inklusive en säkerhetsjordningstråd) kan användas, se Avsnitt9, sidan 129. Se Figur 6 för sammansättning av kabelgenomföring och tätning. Se Figur 14 för kabelinformation.



Figur 6 Använda alternativet avlastning med strömkontakt

1	Kabelgenomföring, liten	3	Ledare
2	Kabelgenomföring, stor	4	Plugg, packning



Figur 7 Kapslingsgenomföringar

1	Kortplats	6	Växelströmsanslutning (PS1), kabelgenomföring M20 × 1,4 mm (4–8 mm kabelledardiameter, olika varianter på strömkabel (tillval)
2	Anslutning för GSM-antenn (tillval)	7	Nätverksgränssnitt
3	Kontaktdon för anslutning till basenhet	8	Kontaktdon för anslutning till displaymodul
4	Service port	9	Reläanslutning –2,19 mm för ledare eller avlastning M20 × 1,5 med gemensam montering (9–13,5 mm kabeldiameter)
5	Strömuttag för 100–240 V AC-matade sc-elektroder	10	Konfigurerade som antingen sc-elektrodanslutningar
	Anmärkning		eller-avlastare, M16 × 1,5 (5–6 mm kabeldiameter)
Var	uppmärksam på utspänningen vid kontakterna.	7	
Utspänningen som matas av sc-styrenheten till kontakterna motsvarar den landsspecifika huvudström som styrenheten är ansluten till.			
Anslut aldrig konsumenter med en lägre ingångsspänning till sc-styrenheten om sc-styrenheten drivs med en högre huvudspänning.			



Figur 8 Ta bort kåpan från basenheten





1	Växelströmanslutningar	3	Ferrit passar i detta område
2	Jordanslutningar	4	Spärren ska enkelt kunna passas in i sitt läge



Figur 11 Inuti basenhetens växelströmsenhet

1	Fläkt	7	Säkring (2×), F3 och F4: T 8 A; 100–240 V, tröga
2	Moderkort	8	Växelströmanslutningar
3	Kontakt för in/utgångskort	9	Jordanslutning
4	Kontakt för in/utgångskort	10	Anslutning strömuttag
5	Kontakt för in/utgångskort	11	Anslutningar sond
6	Säkring (2×), F1 och F2: M 3,5 A, medium trög	12	Anslutning reläkort

3.4.3 Kabeldragning för växelström till styrenhet

AFARA

Risk för elchock. Om inte anslutning görs till jord via lågt motstånd kan det leda till risk för elstötar och nedsatt funktion gentemot elektromagnetiska störningar.

- 1. Använd IP65-klassade kopplingar.
- 2. Ta bort displaymodulen från basenheten (Figur 5).
- **3.** Ta bort de fyra skruvarna från basenhetens frontkåpa. Öppna basenheten och koppla bort chassits jordanslutning från jordstiftet på kåpan.
- 4. Ta bort de sex skruvarna från högspänningsskyddet och ta bort skyddet.
- **5.** Dra in kablarna genom PGI-öppningen och kabelgenomföringen eller ledningshubben. Dra åt avlastningen (om befintlig), för att säkra ledningen.
- **6.** Skala av isoleringen i yttre änden 260 mm (10 in.) (Figur 12). Korta alla kablar utom jordkabeln 20 mm (0,78 in.), så att jordkabeln är 20 mm (0,78 in.) längre än de andra kablarna.

- 7. För igenom den skalade kabeln genom ferritkärnan två gånger (Figur 12) och trä in i plinten enligt Tabell 1 och Figur 10. Drag försiktigt efter var anslutning för att kontrollera att den är säker.
- 8. Täta alla icke använda öppningar på styrenheten med tätningspluggar.
- 9. Montera högspänningsskyddet.
- **10.** Se till att jordningskabeln är utlagd på rätt sätt så att den inte kan krossas eller skadas. Anslut chassits jordanslutning till jordstiftet på basenhetens frontkåpa.
- 11. Sätt på frontkåpan och skruva fast den.



Figur 12 Korrekt förberedelse av kablar och dragning genom ferritkärnan

1	Förberedelse av strömkablar	3	Strömkablar
2	Ferritkärna	4	Strömkablar runt ferritkärnan

Tabell 1 Information om dragning av växelströmskablar

Plintnummer	Kontaktbeskrivning	Kabelfärgkod för Nordamerika	Kabelfärgkod för Europa	
L	Fas (L1)	Svart	Brun	
Ν	Nolla (N)	Vit	Blå	
4	Skyddsjord (PE)	Grön	Grön/gul	



Figur 13 Installation med fast anslutning

1	Ferritkärna (Elektromagnetisk störningsenhet)	3	Jordanslutning
2	Växelströmanslutningar (tillval, LZX970)	4	Ledningshubb, kabelgenomföring



Figur 14 Installation med strömkabel

1	Ferritkärna (Elektromagnetisk störningsenhet)	3	Jordanslutning
2	Växelströmanslutningar	4	Kabelgenomföring

3.4.4 Kabeldragning för 24 VDC till styrenhet

Viktigt! Växelströmuttagen kan inte användas med 24 VDC strömförsörjning.



Figur 15 Inuti 24 VDC basenhet

1	Fläkt	6	Säkring, T 6,3 A, trög
2	Moderkort	7	24 VDC-anslutningar
3	Kontakt för in/utgångskort	8	Anslutningar sond
4	Kontakt för in/utgångskort	9	Anslutning reläkort
5	Kontakt för in/utgångskort	1	

- 1. Använd IP65-klassade kopplingar.
- 2. Ta bort displaymodulen från basenheten (Figur 5).
- **3.** Ta bort de fyra skruvarna från basenhetens frontkåpa. Öppna basenheten och koppla bort chassits jordanslutning från jordstiftet på kåpan.
- 4. Ta bort de sex skruvarna från högspänningsskyddet och ta bort skyddet.
- **5.** Dra in kablarna genom PGI-öppningen och kabelgenomföringen eller ledningshubben. Dra åt avlastningen (om befintlig), för att säkra ledningen.
- Skala av isoleringen i yttre änden 260 mm (10 in.) (Figur 12). Korta alla kablar utom jordkabeln 20 mm (0,78 in.), så att jordkabeln är 20 mm (0,78 in.) längre än de andra kablarna.

- 7. För igenom den skalade kabeln genom ferritkärnan två gånger (Figur 12) och trä in i plinten enligt Tabell 2 och Figur 16. Drag försiktigt efter var anslutning för att kontrollera att den är säker.
- 8. Täta alla icke använda öppningar på styrenheten med tätningspluggar.
- 9. Montera högspänningsskyddet.
- **10.** Se till att jordningskabeln är utlagd på rätt sätt så att den inte kan krossas eller skadas. Anslut chassits jordanslutning till jordstiftet på basenhetens frontkåpa.
- 11. Sätt på frontkåpan och skruva fast den.



Figur 16 Kabeldragning för 24 VDC

1	24 VDC-terminalplint	3	Kabel
2	Ferrit	4	Kabelgenomföring

Tabell 2	Information	om ka	beldragning	för	likström
----------	-------------	-------	-------------	-----	----------

Plintnummer	Kontaktbeskrivning	Kabelfärgkod för Nordamerika	Kabelfärgkod för Europa	
+	+24 V DC	Röd	Brun	
-	24 VDC-retur	Svart	Blå	
÷	Skyddsjord (PE)	Grön	Grön/gul	

3.4.5 Montera kåpan



3.5 DIN-skena expansionsmoduler

AIAKTTA FÖRSIKTIGHET Expansionsmodulerna för styrenheten använder 24 VDC strömförsörjning i enheten. Se till att

korrekt strömkälla är ansluten. Installera en skyddssäkring. Modulerna har en IP20-klassning och måste alltid monteras i ett hölje med lämplig gradering för ström och miljö.

SC1000 kan byggas ut med expansionsmoduler på DIN-skena.

Följande DIN-skena modulalternativ kan installeras:

- Basmodul (för anslutning av ström, SC1000-nätverk och displaymodul)–Basmodulen krävs för installation av expansionsmoduler på styrenheten.
- Reläkort med 4 reläer
- mA utgångskort med 2 utgångar
- mA ingångskort med 2 ingångar (analoga eller digitala) En basmodul kan belasta upp till 2000 mA ström till andra moduler anslutna på DIN-skenan.

Totala antalet moduler som kan anslutas gemensamt begränsas av strömförsörjningen från basmodulen. Upp till 13 kommunikationsmoduler kan anslutas till varje basmodul. Om fler än 13 kommunikationsmoduler behövs, måste ytterligare basmodul anslutas via SC1000-nätverket.

Se BILAGA A, sidan 139 för mer information om DIN-skena epansionsmoduler.

3.6 Expansionskort

SC1000 basenhet kan byggas ut med interna plug-in expansionskort. Varje expansionsdel kan identifieras via dess serienummer på SC1000-nätverket och programmeras efter behov. Serienumret sitter på kortet.

Det kan vara nödvändigt att ta bort ett befintligt expansionskort om det skulle blockera åtkomst till vissa kontakter. Mer information finns i avsnitt 3.6.6, sidan 35.

Då ett instrument beställs, levereras det med lämpliga plug-in expansionskort förinstallerade. Följande alternativ kan anslutas:

- Reläkort med 4 reläer
- Digitala fältbuss-kort (Modbus (RS485), Modbus (RS232), Profibus DP)
- mA utgångskort med 4 utgångar
- mA ingångskort med 4 ingångar (analoga eller digitala)
- Kontaktdon för sc-sonder



Figur 17 Expansionskort för kretskortsmontage

1	Moderkort	5	Monteringshål, ingångskort (4 vardera)
2	Kontakt för expansionfack#2	6	Kontakdon för Sc sonder
3	Kontakt för expansionfack#3	7	Anslutning reläkort
4	Kontakt för expansionfack#4		



Figur 18 Expansionskort portar

1	Reläkort	6	mA utgång eller ingång, kopplingsschema
2	Kopplingsschema för relä	7	mA utgångs- eller ingångskort eller WTOS/PROGNOSYS-kort
3	Fält-buss eller mA utgångs- eller ingångskort eller WTOS-kort	8	mA utgång eller ingång, kopplingsschema
4	Fält-buss eller mA utgångs- eller ingångskort, kabeldragningsinformation	9	Skydd för högspänningsdel
5	mA utgångs- eller ingångskort eller WTOS/PROGNOSYS-kort	10	Skydd för högspänningsdel, reläer

3.6.1 Reläkort-anslutningar

FAR

Risk för elchock. Reläer måste anslutas som stark eller svagström.

FARA

Brandrisk: Reläbelastningarna måste vara resistiva. Användarna måste externt begränsa belastningen på reläerna till 5 A med säkring eller brytare.

Reläkontakten kan använda 18–12 AWG kabel (beroende på belastningsapplikation). Tråddimension på mindre än 18 AWG rekommenderas ej.

Om instrumentet är utrustat med reläkortsalternativet, har instrumentet 4 reläer inkluderade, var och en med växlande kontakt. I det här fallet gäller inte stegen 3, 4 och 6 nedan.

Reläerna kan växla maximalt 250 VAC, 5 A. Varje relä kan konfigureras för olika applikationer.

Att ansluta ett reläkort:

- 1. Koppla bort strömkällan från instrumentet. Ta bort frontkåpan från basenheten.
- 2. Ta bort skruvarna från reläkåpan i plast. Ta bort plastkåpan.
- **3.** Anslut reläkortet i lämpligt fack (Figur 18). Använd en magnetisk skruvmejsel till att fästa de fyra krysskruvarna på kortet (det är enklare att ansluta korten med modulen i dess normala lodräta monteringsposition, jämfört med vågrät position på en bänk).

Det här stycket gäller inte om instrumentet redan är utrustat med reläkortet.

4. Installera kortet och kontakten till rätt anslutning på kretskortet (Figur 17).

Det här stycket gäller inte om instrumentet redan är utrustat med reläkortet.

- **5.** För igenom kablen genom botten på modulen och förbered och stick i varje kabel (Figur 19) på korrekt sätt i plinten enligt Figur 20/Tabell 3 och Figur 21/Tabell 4. Drag försiktigt efter varje anslutning för att kontrollera att anslutningen är säker.
- 6. Skriv ner serienumret från typskylten på den medföljande etiketten och fäst den på högspänningsskyddet (Figur 18). Serienumret är samma som kortets internadress i nätverket.

Det här stycket gäller inte om instrumentet redan är utrustat med reläkortet.

7. Installera reläet och frontkåpan.

Efter installation och anslutning av ett plug-in expansionskort måste kortet konfigureras för systemet. För instruktioner om inställning av reläkort, se avsnitt 6.3.3, sidan 84.



Figur 19 Korrekt kabelförberedelse och montage

1	Skala av 64 mm (¼-in) av isoleringen.	2	lsoleringen ska möta kontakten så att ledaren inte
			exponeras.



Figur 20 Reläkort (äldre version, tillverkas inte efter 2008)

1 Terminalplint–Se Tabell 3 för terminaltilldelningar.

Tabell 3 Reläkort (äldre version, tillverkas inte efter 2008) plinttilldelningar

Plint	Styrning	Relä 1–4
1	Relä 1 Nc. (normalt stängda kontakter)	Max belastning:
2	neia i ne, (normali stangua kontakter)	250 V AC;
3	Relä 2 (NC. normalt stängda kontakter)	125 V DC Max belastning ström:
4		250 V AC, 5 A 125 V AC, 5 A 30 V DC, 5 A Max belastningseffekt: 1500 VA 150 W
5	Relä 3 (NC, normalt stängda kontakter)	
6		
7	Relä 4 (NC, normalt stängda kontakter)	
8		



Eigur 21	Doläkort	VAD076	vävlanda
i iyui z i	INCIANUIT	(IADU/U)	Varianue

1	Ledare (Dra för att lossa från bordet, vid anslutning av externa enheter till terminalkontakterna)	4	Relä 6
2	Relä 1	5	Relä 12
3	Relä 7	6	Terminalplint – Se Tabell 4 för plintbeskrivning

Plint	Styrning	Relä 1–4
1	Relä 1 Nc, (normalt stängda kontakter)	
2	Relä 1 (COM, vanligt)	
3	Relä 1 (NO, normalt öppna kontakter)	Max belastning:
4	Relä 2 (NC, normalt stängda kontakter)	250 V AC;
5	Relä 2 (COM, vanligt)	125 V DC Max belastning ström:
6	Relä 2 (NO, normalt öppna kontakter)	250 V AC, 5 A
7	Relä 3 (NC, normalt stängda kontakter)	125 V AC, 5 A
8	Relä 3 (COM, vanligt)	30 V DC, 5 A Max belastningseffekt:
9	Relä 3 (NO, normalt öppna kontakter)	1500 VA
10	Relä 4 (NC, normalt stängda kontakter)	150 W
11	Relä 4 (COM, vanligt)	
12	Relä 4 (NO, normalt öppna kontakter)	

Tabell 4 Reläkort (YAB076, växlande) plintbeskrivning

3.6.2 Anslutningar ingångskort

Med ingångskort mottar SC1000 externa analoga signaler (0–20 mA/4 – 20 mA) och digitala signaler. Signalerna kan skalas efter behov och tilldelas namn och enheter.

Ansluta ett ingångskort:

- 1. Koppla bort strömkällan från instrumentet. Ta bort basenhetens frontkåpa.
- 2. Anslut ingångskortet i lämpligt fack (Figur 18). Använd en magnetisk skruvmejsel för att dra åt de fyra skruvarna på kortet.
- 3. Installera kortet och kontakten till rätt anslutning på kretskortet (Figur 17)).

Obs! Ingångarna kan ställas om mellan analoga och digitala med jumpers. Placera jumpern på båda nålarna för att ställa om till digital och på en för att ställa om till analog.

- **4.** För kablen genom botten på modulen och skala och montera varje kabel på korrekt sätt i terminalen enligt Figur 22 och Tabell 5. Drag försiktigt efter var anslutning för att kontrollera att anslutningen är säker.
- **5.** Skriv ner serienumret från typskylten på den medföljande etiketten och fäst den på högspänningsskyddet (Figur 18).
- 6. Montera frontkåpan.

Efter installation och anslutning av ett plug-in expansionskort måste kortet konfigureras för systemet. För instruktioner om inställning av ingångskort, se avsnitt 6.3.2, sidan 80.



Figur 22 Ingångskort (YAB018) kabelanslutningar och jumperinställning

1	Jumper	2	Plint – Se Tabell 5 för plintbeskrivning.
	Digital ingång=Stängd		
	Analog ingång=Oppen		

Tabell 5 Ingångskort (YAB018) plintbeskrivning

Plint	Styrning
1	Ingång 1 +
2	Ingång 1 –
3	Ingång 2 +
4	Ingång 2 –
5	Ingång 3 +
6	Ingång 3 –
7	Ingång 4 +
8	Ingång 4 –
9	Skyddsjordning

3.6.3 Anslutning utgångskort

Om instrumentet är utrustat med utgångskort-tillvalet, kan mA utgångskort ha upp till 4 analoga (0–20 mA/4—20 mA) signaler genom en impedans på max. 500 Ohm.

Obs! SC1000 mA utgångskort kan inte användas som strömkälla till en 2-trådskrets.

Ansluta ett utgångskort:

- 1. Koppla bort strömkällan från instrumentet. Ta bort frontkåpan.
- **2.** Anslut utgångskortet i lämpligt fack (Figur 18). Använd en magnetisk skruvmejsel för att dra åt de fyra skruvarna på kortet.
- 3. Installera kortet och kontakten till rätt anslutning på kretskortet (Figur 17).
- **4.** För kablen genom botten på modulen och skala och montera varje kabel på korrekt sätt i terminalen enligt Figur 23 och Tabell 6. Drag försiktigt efter var anslutning för att kontrollera att anslutningen är säker.
- **5.** Skriv ner serienumret från typskylten på den medföljande etiketten och fäst den på högspänningsskyddet (Figur 18).

6. Montera frontkåpan.

Efter installation och anslutning av ett plug-in expansionskort måste kortet konfigureras för systemet. För instruktioner om inställning av utgångskort, se avsnitt 6.3.1, sidan 76.



Figur 23 Utgångskort (YAB019) kabelanslutningar

1 Plint–Se Tabell 6 för plintbeskrivning.

Tabell 6 Utgångskort (YAB019) plintbeskrivning

Plint	Styrning
1	Utgång 1+
2	Utgång 1 –
3	Utgång 2 +
4	Utgång 2 –
5	Utgång 3 +
6	Utgång 3 –
7	Utgång 4 +
8	Utgång 4 –
9	Skärm (ansluten till jord)

3.6.4 Modbus kortanslutning

Modbus RS485 (YAB021) finns tillgängliga. Mer detaljerad information finns i bus-systemets bruksanvisning.

Att ansluta ett Modbus-kort:

- 1. Koppla bort strömkällan från instrumentet. Ta bort frontkåpan.
- **2.** Anslut Modbus-kortet i lämpligt fack (Figur 18). Använd en magnetisk skruvmejsel för att dra åt de fyra skruvarna på kortet.
- 3. Installera kortet och kontakten till rätt anslutning på kretskortet (Figur 17).
- **4.** För kablen genom botten på modulen och skala och montera varje kabel på korrekt sätt i terminalen enligt Figur 24/Tabell 7.
- 5. Skriv ner serienumret från typskylten på den medföljande etiketten och fäst den på högspänningsskyddet (Figur 18).
- 6. Montera frontkåpan.

Efter installation och anslutning av ett plug-in expansionskort måste kortet konfigureras för systemet. För instruktioner om inställning av Modbus-kort, se avsnitt 6.3. 4.2, sidan 107.



Figur 24 Modbus RS485 (YAB021) kortanslutningar

1	Kort (Baksida)	3	Brytare 1&2 frånslagna för full duplex (4-wire)
2	Brytare 1&2 tillslagna för halv duplex (2-wire)	4	Plint – Se Tabell 7 för plintbeskrivning

Tabell 7 Modbus RS485 kort (YAB021) plintbeskrivning

Plint	Modbus RS485 styrning med 4 ledningar	Modbus RS485 styrning med 2 ledningar
1	Används inte	Används inte
2	Används inte	Används inte
3	Utgång –	_
4	Utgång +	+
5	Ingång –	_
6	Ingång +	+
7	Skärm (ansluten till jord)	Skärm (ansluten till jord)

3.6.5 Profibus DP kortanslutningar

Se bruksanvisningen medföljande Profibus DP kort för mer information. Se den lämpliga sondmanualen för användningsinstruktioner, instrumentprofiler, och GSD-filer. Besök företagets hemsida för de senaste GSD-filerna och dokumentationen.

Att ansluta ett Profibus-kort:

- 1. Koppla bort strömkällan från instrumentet. Ta bort frontkåpan
- **2.** Anslut Profibus-kortet i lämpligt fack (Figur 18). Använd en magnetisk skruvmejsel för att dra åt de fyra skruvarna på kortet.
- 3. Installera kortet och kontakten till rätt anslutning på kretskortet (Figur 17).
- **4.** För kablen genom botten på modulen och skala och montera varje kabel på korrekt sätt i terminalen enligt Figur 25/Figur 26 och Tabell 8/Tabell 9. Se till att skärmen är kopplad till en gängad distans på kretskortet.
- 5. Skriv ner serienumret från typskylten på den medföljande etiketten och fäst den på högspänningsskyddet (Figur 18).
- 6. Montera frontkåpan.

Efter installation och anslutning av ett plug-in expansionskort måste kortet konfigureras för systemet. För instruktioner om inställning av Profibus-kort, se avsnitt 6.3. 4.1, sidan 105.



Figur 25 Anslutningar på Profibus DP-kort (YAB020 till december 2013)

1	Nätverksavslutning aktiverad, sista enheten i nätverket	3	Plint – Se Tabell 8 för plintbeskrivning.
2	Nätverksavslutning inaktiverad, andra enheter senare i nätverket.		

Tabell 8 Profibus DP kort (YAB020) plintbeskrivning

Plint	Styrning
1	Används inte
2	Används inte
3	B in (röd kabel)
4	A in (grön kabel)
5	B ut (röd kabel)
6	A ut (grön kabel)
7	Skyddsjordning


Figur 26 Anslutningar på Profibus DP-kort (YAB103/YAB105) sedan december 2013)

1	Nätverksavslutning aktiverad, sista enheten i nätverket	3	Plint – Se Tabell 9 för plintbeskrivning.
2	Nätverksavslutning inaktiverad, andra enheter senare i nätverket.	4	Skyddsjordning

Tabell 9 Profibus DP kort (YAB103/YAB105) plintbeskrivning

Plint	Styrning
1	B2 (röd ledning)
2	A2 in (grön ledning)
3	5 V
4	0 V
5	B1 (röd ledning—genom ferrit)
6	A1 (grön ledning—genom ferrit)

3.6.6 Ta bort/Byta ut ett expansionskort

De kan bli nödvändigt att ta bort ett befintligt expansionskort om en sondanslutning har blockerats

Viktigt! De kompakta kontakterna passar precis och anslutningarna kan lätt brytas av. Använd inte för mycket kraft då de kompakta kontakterna sätts i eller tas bort.

Ta bort/Byta ut ett expansionskort:

- **1.** Radera modulen(rna) i SC1000 styrenheten. Mer information finns i avsnitt 6.3.6, sidan 112.
- 2. Koppla bort strömkällan från instrumentet. Ta bort frontkåpan.
- 3. Koppla bort alla anslutningar till kortet.

- 4. Lossa skruvarna som håller kortet och ta bort det.
- 5. Sätt tillbaka och konfigurera kortet.

3.7 Installera ett SC1000-nätverk (SC1000 bus anslutning)

Ett SC1000-nätverk kan ha upp till 32 deltagare anslutna (Figur 27). Deltagare definieras som något som är anslutet till nätverket inklusive sonder och tillvalda kort förutom displaymodulen och basenheter. Endast en displaymodul kan finnas i ett SC1000-nätverk.

Varje basenhet har ett SC1000 nätverksgränssnitt (Figur 28). Använd SC1000 nätverkskabel och SC1000 nätverksanslutning för att sätta upp ett nätverk. Passande kablar och nätverksanslutningar finns att få tag på hos tillverkaren.



Figur 27 SC1000 nätverk

1	Profibus/Modbus anslutning	4	Mätspetsmodul
2	SC1000 styrenhet (display och basenhet)	5	Givare
3	SC1000 bus-anslutning		



Figur 28 Plugga in nätverkskontakten till nätverksgränssnittet

1	Mätspetsmodul	3	SC1000 nätverkskontakt
2	SC1000 nätverksgränssnitt	4	SC1000 nätverksgränssnitt skydd

3.7.1 SC1000 nätverksanlutningar

Fästa en nätverkskontakt:

- 1. Skala av isoleringen från kommunikationskabeln (Figur 29).
- 2. För igenom kabeln genom muttern, gummitätningen och kontaktkåpan(Figur 31).
- 3. Anslut kabeln till nätverkets kontakt på kretskort som visas i Tabell 10.

Sammansättning av nätverkskontakt

- 4. Placera kretskortet med kabeln ansluten i bottendelen av metallramen.
- 5. Dra åt kabelkontakterna.
- 6. Sätt på den övre delen av metallramen på botten och tryck ihop.
- **7.** För in ramen i SC1000 kontakten. Ramen passar bara på ett sätt. Om nödvändigt, vrid på ramen så att den passar.
- 8. Fäst kretskortet och ramen på den främre delen med de två medföljande skruvarna.
- 9. Vid behov, ställ in avslutningsresistorn.

Obs! När du använder kontakten på den sista modulen i nätverkssegmentet, så kommer en anslutningsmutter att förbli oanvänd. Täta anslutningsmuttern med den medföljande pluggen. Mer information finns i Figur 31.

- **10.** Om kontakten är slutet på nätverket, sätt i gummitätningen i kontakten.
- **11.** Dra åt muttern två varv.
- 12. Sätt i tätningspluggen i den oanvända anslutningsmuttern och gummitätningen.
- **13.** Dra åt anslutningsmuttern.
- Ställ in avslutningsresistorn vid sista nätverkskontakten i läge ON (se Figur 32 och Tabell 11).
- **15.** Plugga in kontakten i basenheten.



Figur 29 Ta bort isoleringen från kommunikationskabeln.

1	Kabel, 2-ledare	3	Kretskort/bottensnäcka, kabel, och kabelklämma för sammansättning
2	Kontakt, (nätverkskontakt med kretskort)	4	Nätverkskabel installerad i kontakt

Tabell 10 Kommunikationskontaktens plintbeskrivning

Anslutning	Kabel	Signal	Längd
1A	Inkommande eller sista enhet	A	25 mm (1 in)
1B Inkommande eller sista enhet		В	23 11111 (1 111.)
2A	Till senare enheter	А	35 mm (1 1 in)
2B	Till senare enheter	В	55 mm (1,4 m.)

Obs! Om nätverkskontakten är terminerad, är 2A och 2B i läge OFF.

Installation



Figur 30 Nätverkskontaktens delar

1	Kåpa, nätverkskontakt	7	Insats, plastetikett (nätverkskontaktens kåpa)
2	Nätverkskontaktens kretskort med bottensnäcka	8	Används inte
3	Snäcka, topp	9	Plugg, gummi, kordat grepp
4	Skruvar, självdragande (2×)	10	Tätning, kordade grepp (2×)
5	Klämma, nätverkskabel(lar)	11	Kordat grepp (2×)
6	Skruvar med kullrigt huvud		



Figur 31 Anslutning av nätverkskontakten till SC1000-nätverkets avslutningsmotstånd

1	Snäcka, botten	6	Kåpa, nätverkskontakt
2	Nätverkskontaktens kretskort med bottensnäcka	7	Tätning, kordat grepp
3	Klämma, nätverkskabel(lar)	8	Kordat grepp
4	Skruvar med kullrigt huvud	9	Plugg, gummi, kordat grepp ²
5	Kablar, nätverk ¹	10	Skruvar, självdragande (2×)

¹ Dra kablarna enligt bild och se till att klämman fäster ordentligt.

² Använd denna plugg om det kordade greppet inte används, se insatsen i Figur 31.



Figur 32 Ställa in en avslutningsmotstånd (DIP omställare i kontakten)

1	Kåpa, nätverkskontakt	3	Dip omställare (observera lägetilldelning som i bild)
2	Lock, gummi	4	Insats, plastetikett

Tabell 11 Kommunikationskontaktens avslutningsmotstånd (kommunikationsavslutning)

Brytarens inställning	Avslutnings motstånd	Anslutning 2
På	Aktiverad	Inaktiverad
Av	Inaktiverad	Aktiverad

Obs! DIP omställaren kan också ställas in då kontakten är på plats. OFF /ON-brytarens lägen är också tryckta på kontaktkåpan. Använd brytaren för drifttagning och felsökning av segment efter segment. Stäng av segmenten vart och ett för sig för att kontrollera funktion och fel.

3.8 Ansluta sonder till SC1000 styrenhet

Alla sonder i serien sc kan användas på SC1000 styrenhet.

Viktigt! Planera kabeldragningen för sonderna och lägg ut data- och sondkablarna så de inte är i vägen och inte heller har skarpa böjar.

För mer informationer om installation och användning av sonderna, se deras respektive bruksanvisning.

3.8.1 Anslut sondens datakabel

- **1.** Skruva loss skyddskåpan som sitter i botten på styrenheten (Figur 33). Behåll skyddskåpan. När du tagit bort sonden, sätt tillbaka skyddskåpan.
- 2. Linjera anslutningskontakten med uttaget, var uppmärksam på riktningen på kontaktstiften.
- 3. Dra åt anslutningsmuttern för hand.

Obs! Låt porten i mitten på mätspetsmodulen vara tom. Använd den fria porten för att ansluta displaymodulen till alla sonderna i nätverket.



3.8.2 Lägg till sondanslutningar

Om alla sondkontakter på SC1000 styrenhet redan används för sonder, kan ytterligare sonder läggas till (max. 8 sondkontakter). Det kan vara nödvändigt att tillfälligt ta bort ett expansionkort om det sitter i vägen för sondkontakten (se avsnitt 3.6.6, sidan 35).

Obs! Om en basenhet har max antal sonder, kan flera sonder läggas till systemet genom att köpa fler basenheter.

Lägga till sondanslutningar:

- 1. Koppla bort strömkällan från instrumentet. Öppna fronten på baseneheten.
- 2. Ta bort pluggen från ett ledigt sonduttag.
- **3.** Skruva fast en ny sondkontakt i kåpan och anslut sondkontakten till en sondanslutning på kretskortet. Vilken sondkontakt som helst kan användas.
- 4. Sätt samman kåpan.

3.8.3 Anslut de strömförsörjda sc sonderna.

Obs! Växelströmsuttag kan enbart anslutas då en 100 V—240 V strömkälla finns tillgänglig i SC1000 styrenheten.

Anmärkning

Spänningen vid AC-kontakterna motsvarar ingångsspänningen för SC1000-probmodulen. Se till att anslutna enheter motsvarar den här spänningen.

De flesta sc sonderna strömförsörjs via sin sc sondanslutning. Men vissa sc-elektroder kräver extra 100–240 V AC (t.ex. för att driva pumpar eller värmeelement). Dessa externt strömförsörjda elektroder har två kablar för anslutning tillSC1000-elektroden: standard sc-elektrodkontakt och en special för att få AC-ström från elektrodmodulen.

Ansluta strömförsörjda sonder till en basenhet:

- 1. Skruva loss skyddet från strömuttaget.
- 2. Anslut strömkontakten från analysinstrumentet till ett av ström uttagen .
- 3. Anslut sc sondskontakten till ett ledigt sc sonduttag.

3.9 Anslutning serviceport (LAN-anslutning)

Serviceporten på SC1000-styrenheten är en 10 MB/s ethernet-port på displaymodulen (Figur 7). För att använda serviceporten, anslut en ethernetkabel från en dator till porten. Ethernetanslutningen kan användas för alla funktioner i SC1000 styrenhet eller för kalibrering av sonder via en webbrowser.

Konfigurera nätverksadaptern i datorn för kommunikation med SC1000 styrenhet.

Viktigt! Vi rekommenderar användning av extern ethernet USB nätverksadapter som gränssnitt för SC1000 styrenhet. Användning av en extra nätverksadapter gör att anslutningarna till SC1000 styrenhet inte påverkar det befintliga LAN-nätverket (t ex ett vanligt kontorsnätverk).

För att göra och ställa in en LAN-anslutning se avsnitt 5.13.1, sidan 66 och avsnitt 5.13.2, sidan 67.

3.10 GSM/GPRS-modemanslutning

Anmärkning

unden som använder det trådlösa instrumentet ansvarar för säkerhet i nätverk och åtkomstpunkter. Tillverkaren ansvarar inte för skador, inklusive men inte begränsat till indirekta, särskilda, underordnade eller följdskador som orsakas av hål i, eller kränkning av nätverkssäkerheten.

Visningsmodulen kan alternativt innehålla ett inbyggt fyrbandsmodem (Figur 7). Anslutning via GSM-modem gör att du kan fjärrstyra SC1000 kontrollenhet, inklusive överföring av data och mjukvaru-uppdateringar. GSM-modemet kräver SIM-kort, extern GSM-antenn och måste uppfylla kraven i Tabell 12:

Tabell	12	GSM-modem	krav
--------	----	------------------	------

E	Europa		USA/Kanada	
•	GSM 900 eller EGSM 900	•	GSM 850	
	(EGSM 900 = GSM 900 med utökat frekvensomfång)	•	GSM 1800	
•	GSM 1800	•	GSM 1900	
•	GSM 1900			

Modemets huvudfunktioner är:

- Hantera SC1000 styrenhet och SC1000-nätverket
- Inställningsloggning

- Ladda ner loggade data
- Skicka felmddelanden och varningar som SMS eller e-post
- Överför realtidsprocessvärden via GPRS

För mer information om GSM-modemanslutning, se avsnitt 5.13.3, sidan 67.

3.10.1 Säkerhetsföreskrifter

Följande säkerhetsföreskrifter måste följas under alla faser av installation, användning, service och underhållsarbete på mobilansluten terminal eller mobiltelefon med MC55I-W. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för felaktigheter begångna av kunden på grund av underlåtenhet att följa dessa föreskrifter.

Anslutning av GSM-modem kan inte göras i riskområden.

Tillverkaren och dess leverantörer frånsäger sig alla direkta eller indirekta garantier och ansvar i anslutning till högriskmoment.

Förutom dessa säkerhetsföreskrifter, följ också alla de lokala regler och föreskrifter som gäller där utrustningen är installerad.

Viktigt! Mobilterminaler eller mobiltelefoner använder sig av radiovågor och nätverk. Funktionen hos dessa kan inte garanteras under alla tider och under alla förhållanden. Mobilterminalen eller mobiltelefonen måste vara påslagen och befinna sig i ett område med tillräcklig signalstyrka.

Säkerhetsföreskrifter vid installation av GSM-modem

- Denna enhet får bara installeras av utbildad personal i enlighet med korrekt installationsförfarande för en radiosändare, inklusive korrekt jordning av eventuella externa antenner.
- Använd inte enheten på sjukhus och/eller nära medicinska instrument som pagemakers eller hörselhjälpmedel.
- Använd inte enheten i anslutning till lättantändliga material, som på bensinstationer, kemiska anläggningar och vid sprängningsarbeten.
- Använd inte utrustningen i närheten av explosiva gaser, ånga eller damm.
- Exponera inte utrustningen för kraftiga vibrationer eller stötar.
- GSM/GPRS-modem kan orsaka störningar i närheten av TV-apparater, radioapparater och datorer.
- Öppna inte GSM/GPRS-modemet. Förändringar av utrustningen är inte tillåten och leder till förlust av användningsrättigheten.
- Denna enhet får bara installeras av utbildad personal i enlighet med korrekt installationsförfarande för en radiosändare, inklusive korrekt jordning av eventuella externa antenner.
- Använda GSM-tjänsterna (SMS-meddelanden, datakommunikation, GPRS etc.) kommer i de flesta fall att medföra extra kostnader från tjänsteleverantören. Användaren är ensam ansvarig för skador och kostnder som uppstår.
- Använd eller installera inte utrustningen på något annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning. Olämpligt användningsförfarande upphäver garantin.

Säkerhetsföreskrifter för installation av SIM-kort

- SIM-kortet kan tas ut. Förvara SIM-kortet utom räckhåll för barn. Det är skadligt om det sväljs.
- Koppla bort alla strömkällor innan SIM-kortet sätts tillbaka.

Säkerhetsföreskrifter för installation av antenn

- Använd bara antenner som tillhandahålls eller rekommenderas av tillverkaren.
- Antennen måste monteras minst 20 cm (8 in.) från någon person.
- Låt inte antennen sticka ut utanför byggnaden och säkra den mot blixtnedslag!
- Koppla bort alla strömkällor innan antennen sätts på plats.

3.10.2 SIM-kort krav

SIM-kortet måste vara aktiverat av en leverantör och vara registrerat i SC1000 styrenhet SIM-kortets specifikationer är:

- GSM-nätverk som stöder "GSM Phase 2" (minimum)
- Innehåller tjänsterna "SMS (short messaging service)" och "Data tjänster".
- Är enligt standard "ISO 7816-3 IC" och "GSM 11.11".

Obs! Kontakta din lokala Hach/HachLange-support för mer information om krav på SIM-kort och tjänsteleverantörer.

3.10.3 Sätt i SIM-kortet i displaymodulen.

Viktigt! Pekskärmen är känslig för repor. Placera aldrig pekskärmen mot hårt eller repande underlag.

Sätta i SIM-kortet i displaymodulen.:

- 1. Koppla bort displaymodulen från mätspetsmodulen.
- 2. Placera displaymodulen på en mjuk och jämn yta.
- 3. Ta bort SIM-kortslocket från baksidan av displaymodulen (Bild 34).
- 4. Tyck på knappen för att skjuta ut SIM-kortets hållare.
- 5. Sätt i SIM-kortet i hållaren, och sätt tillbaka hållaren i SIM-kortsfacket.
- 6. Fäst locket med de två skruvarna.
- 7. Anslut displaymodulen till mätspetsmodulen.



Bild 34 Sätta i SIM-kort

3.10.4 Anslut den externa GSM-antennen till displaymodulen

Viktigt! Säkerställ funktionalitet genom att enbart använda antenner som tillhandahålls av tillverkaren.

Standardantennen är direktansluten till GSM-antennanslutningen på displaymodulen. Om signalstyrkan är svag, anslut en takantenn eller en extern utomhusantenn.

Om avståndet mellan antennen och displaymodulen är för stort, använd en 10 m (33 ft) förlängningskabel (LZX(955).

Ansluta en extern GSM-antenn:

- 1. Montera alla nödvändiga delar.
- **2.** Anslut en förlängningskabel mellan displaymodulen och den externa GSM-antennen vid behov.
- 3. Ta bort standardantennen.
- **4.** Anslut antennkabeln från GSM-antennen till GSM-anslutningen på displaymodulen (Figur 7). Använd den medföljande adaptern för att koppla samman antennkontakten och GSM-anslutningen (Bild 35).



Bild 35 Ansluta en extern GSM-antenn

1	Soltak (tillval)	3	Extern GSM-antenn (LZX990)
2	Displaymodul	4	GSM-antennanslutningen på displaymodulen

3.11 Minneskort (SD-kort)

Obs! Tillverkaren rekommenderar SanDisk[®] SD-kort med 1 GB kapacitet.

Viktigt! Om SC1000 styrenheten eller minneskortet är skadat och inte har sparat eller gjort backup på data på ett korrekt sätt kan inte tillverkaren hållas ansvarig för eventuell dataförlust.

Displaymodulen har en inbyggd minneskortplats. Minenskortet används för att spara och överföra log-filer från alla enheter, uppdatera SC1000 styrenhetens mjukvara och återställa inställningar utan nätverkstillgång.

3.11.1 Sätt i minneskortet i displaymodulen.

Sätta i minneskortet i displaymodulen (Figur 36).

- 1. Ta bort minneskortluckan från displaymodulen.
- 2. Sätt i minneskortet på minneskortplatsen.
- 3. Stäng minneskortluckan.



Figur 36 Sätta i minneskortet i displaymodulen

1	Kortplats	3	Minneskort
2	Minneskortlucka på displaymodulen		

3.11.2 Förbereda minneskortet

Ett tomt/nytt minneskort måste först förberedas med "ERASE ALL" i SC1000-mjukvaran.

Föbereda minneskortet:

- 1. Välj SC1000 SET UP, LOGGERKORT, RADERA ALLT.
- 2. Bekräfta ditt val.
- **3.** SC1000-mjukvaran raderar alla filer på minneskortet och skapar en mappstruktur på minneskortet (Tabell 13).
- 4. Nu kan minneskortet användas.
- **5.** Förhindra dataförlust genom att endast ta bort kortet med funktionen TA BORT på menyn SC1000 SET UP, LOGGERKORT, TA BORT.

Tabell 13 Minneskort, mappstruktur

Mappnamn	Innehåll
dev_setting	Konfigurationer och inställningar
SC1000	Log-filer, Backup-filer
Uppdatera	Filer för uppdatering av mjukvaran

Avsnitt4 Systemstart

Viktigt! Vid den första uppstarten, se till att alla plug-in expansionskort, expansionsmoduler och all sonder är korrekt anslutna och dragna i systemet.

- 1. Sätt på strömmen till styrenheten. När LED-indikatorn blir grön, indikerar det att displaymodulen och de anslutna enheterna kommunicerar med varandra.
- Följ kalibreringsanvisningarna för pekskärmen. Då kalibreringen av pekskärmen är klar kan systemet starta och displayen frågar automatiskt efter användarspråk, tid och datum.

Obs! Pekskärmskalibrering krävs för alla användare. Kalibrering av systemet för ett pekdon (stylus) gör att det inte behövs kalibreringar för alla användare. Den ursprungliga pekskärmskalibreringen lagras i displaymodulen. För att ändra pekskärmens kalibrering är det bara att stänga av och sätta på displaymodulen. Peka på skärmen under uppstarten för att få fram pekskärmens kalibreringsläge.

- 3. Välj ditt språk och tid och datum-inställningarna.
- 4. Stäng av och sätt på displaymodulen.
- 5. Bekräfta de anslutna sonderna och enheterna
- 6. Tryck på OK.
- **7.** Styrenheten scannar automatiskt efter anslutna sonder. Scanningen kan ta ett antal minuter att genomföra.

För mer information om hur displaymodulen används, se avsnitt 5.1, sidan 53.

5.1 Displaymodulen

SC1000 displaymodul är ett grafiskt användargränssnitt i färg som använder touchscreen-teknik (pekskärm). Pekskärmen är en 5,5" (14 cm) LCD-skräm. Pekskärmen måste kalibreras innan den konfigureras eller används för att granska data (se avsnitt 5.6, sidan 59). Vid normal användning visar pekskärmen mätta värden från valda sonder.

En displaymodul kan styra en ensam sond eller flera sonder anslutna via ett SC1000-nätverk. Displaymodulen är portabel och kan kopplas ur och flyttas inom nätverket.

Innan systemet konfigureras är det viktigt att programmera språk i displayen (se avsnitt 5.7, sidan 59) och datum och tidsinformation (se avsnitt 5.8, sidan 59).



Bild 37 Översikt displaymodul

1	Displaymodul	5	LAN-port
2	Skärmen /Display	6	Kabelanslutning till sond
3	Access till SIM-kort (enbart tillvalet GSM-modem)	7	Fack för minneskort
4	Antennanslutning (enbart tillvalet GSM-modem)	8	Kontakt

5.1.1 Fäst displaymodulen vid basenheten

Fäst displaymodulen vid basenheten (se Bild 38). Anslut kabelkontakten från displaymodulen till det mellersta uttaget på basenheten (se Bild 37).



Bild 38 Fäst displaymodulen vid basenheten

5.1.2 Tips för hur man använder pekskärmen

Hela skärmen på displaymodulen är pek-aktiverad. När du vill göra ett val trycker du på skärmen med antingen fingret eller nageln, radergummit på en penna eller en pekpenna. Tryck inte på skärmen med vassa föremål, t.ex. pennspetsar.

- Lägg ingenting ovanpå skärmen eftersom detta kan skada eller repa skärmen.
- Tryck på tangenter, ord eller ikoner för att välja dem.
- Du kan snabbt bläddra upp och ned i listorna med hjälp av rullningslistorna. Tryck in och håll ned rullningslistan och bläddra sedan upp eller ned i listan.
- Du markerar ett objekt i en lista genom att trycka på det en gång. När objekt är valt, visas det som inverterad text (ljus text på mörk bakgrund).

5.1.3 Display-lägena

Displaymodulen har olika display-lägen och ett pop-up verktygsfält:

- **Uppmätta värden:** Förvald display då en sond ansluts och SC1000 styrenhet är i mätningsläge. SC1000 styenhet identifierar automatiskt de anslutna sonderna och visar de associerade mätvärdena.
- **Grafisk:**Alternativ i displayen "uppmätta värden". Visar uppmätta värden som grafer. Grafiska displayen väljs via pop-up verktygsfältet.
- **Huvudmeny:** Mjukvarugränssnittet för att sätta parametrar och inställningar för en enhet, sond och displaymodul. Huvudmenyn väljs via pop-up verktygsfältet.
- Pop-up verktygsfält: Pop-up verktygsfältet ger access till SC1000 styrenhet och sondinställningar och är normalt dolt. För att få fram verktygsfältet, rör vid nedre vänstra hörnet av skärmen. Verktygsfältet innehåller knapparna som beskrivs i Bild 39.



Bild 39 Uppmätta värden med pop-up verktygsfält

1	Uppmätta värden – Visar upp till 6 uppmätta värden	6	4– Visar fyra uppmätta värden i uppmätta värden och den grafiska displayen.
2	GRAPH, knapp – Visar 1, 2, 4 eller 6 mätvärden som diagram (gäller ej SC1000 eco-versionen)	7	2– Visar 2 uppmätta värden i uppmätta värden och den grafiska displayen
3	LIST,knapp – Visar upp till tio värden.	8	1—Visar 1 uppmätt värde i uppmätta värden och grafiska displayen.
4	DOWN , pil—Scrollar nedåt till föregående uppmätta värde.	9	UP , pil—Scrollar uppåt till nästkommande uppmätta värde.
5	6– Visar sex uppmätta värden i displayen för uppmätta värden och diagram.	10	HUVUDMENY,knapp – Visar huvudmenyn.

5.2 Displayen Uppmätta värden

Displayen Uppmätta värden visar upp till 6 uppmätta värden samtidigt eller en lista på upp till tio rader. Värdena som visas är valda från listan på de uppmätta värdena och kan komma från sc sonder, relästatus, mA utgångsvärden eller ingångs (mA eller digitala) värden. För att se andra värden än de på skärmen, scrolla med **UP** och **DOWN** knapparna på pop-up verktygsfältet. Vid normal användning visar displaymodulen de uppmätta värdena från en ansluten vald sond.

Granska flera uppmätta värden:

- 1. Knacka på nedre vänstra delen av skärmen för att få fram pop-up verktygsfältet.
- På verktygsfältet väljer du 1, 2 eller 4. För att granska fler än 4 värden samtidigt, tryck på LIST (Bild 39).

5.2.1 Dagliga och veckovisa trendlinjer (gäller ej SC1000 eco-versionen)

En mer detaljerad analys av uppmätta värden är möjlig med dagliga eller veckovisa trendlinjer.

Obs! Trendlinjerna är tillgängliga på enheter med installerad dataloggfunktion. För aktivering och schemaläggning av dataloggen, gå in på menyn sondkonfiguration (Sensor setup).

Öppna en daglig eller veckovis trendlinje:

- **1.** Knacka på ett uppmätt värde i displayen Uppmätta värden. Dagliga trendlinjen visas i 24-timmarsformat.
- **2.** Knacka på den dagliga trendlinjen i displayen Uppmätta värden. Veckovisa trendlinjen visas i dagsformat.
- **3.** Knacka på den veckovisa trendlinjen i displayen Uppmätta värden för att gå tillbaka till displayen Uppmätta värden.

5.2.2 Konfigurera displayen Uppmätta värden

Konfiguration av displayen Uppmätta värden:

- 1. Knacka i nedre vänstra hörnet för att få fram pop-up verktygsfältet.
- 2. Tryck på knappen LIST. Sondens och enhetens utgångsvärden visas.



- **3.** Tryck på knappen **WRENCH**. Displayen delas mellan hela listan på enheter och displayen för det valda uppmätta värdet.
- 4. Välj ett ingångsvärde i den övre delen av listan.
- 5. Tryck på knappen ADD för att flytta värdet till displayen Uppmätta värden.



- 6. Tryck på knappen **REMOVE** för att ta bort en vald enhet från displayen Uppmätta värden.
- 7. Välj knappen ENTER för att bekräfta valet. Displayen Uppmätta värden kommer fram på skärmen. Beroende på hur många värden som valts och alternativen i den valda displayen, kan användaren behöva scrolla för att se alla värden.

5.3 Den grafiska displayen (gäller ej SC1000 eco-versionen)

Obs! Datalogginställningen måste vara aktiverad på SC1000 styrenhet och i sonden. För att aktivera dataloggaren och schemaläggning, gå in på Sensor-menyn.

Den grafiska displayen informerar användaren om dagliga och veckovis historik om de uppmätta värdena för upp till 4 elektroder. Antalet visade värden beror på inställningarna i displayen Uppmätta värden.

- För att öppna grafen, tryck på knappen GRAPH på pop-up verktygsfältet (Bild 39). Verktygsfältet kommer fram och displayen kan ändras till att visa de uppmätta värdena (1, 2, 4, LIST)
- För att återgå till displayen Uppmätta värden, knacka på datum och tid-fältet i den grafiska displayen.



Bild 40 Den grafiska displayen

1	LEFT stegknapp—Går ett steg bakåt i historien	8	HÖGER pil—Fortsätter till höger i den visade delen av kurvan
2	RIGHT stegknapp—Går ett steg framåt i historien	9	Datum och tid fält—Visar datum och tid för pekarens aktuella läge (mätningstidpunkt)
3	Enhetsfält (instrumentstyrning)—Visar de anslutna enheterna	10	VÄNSTER pil—Fortsätter till vänster i den visade delen av kurvan
4	Kurvor ¹ —Visar den dagliga/veckovisa historien för uppmätta värden från de anslutna enheterna	11	LEFT scrollknapp—Scrollar skärmen för hela kurvan
5	Pekare—Pekaren befinner sig alltid vid det aktuella uppmätta värdet. Pekarens position kan ändras med LEFT/RIGHT scrollknappar.	12	Y-axel
6	X-axel	13	ZOOM knapp—Öppnar zoom-fältet för zoom-funktioner
7	RIGHT scrollknapp—Scrollar skärmen för hela kurvan		

¹ Kurvorna visas med optimerad skala. Den optimerade skalan visar alla värden från min till max.

Obs! Knacka på vänster sida av skärmen för att visa parameter-axeln. Med varje knackning går visningen vidare till nästa kurva. Det går inte att visa alla parameter-axlarna samtidigt.

5.4 Huvudmeny

Om knappen **HUVUDMENY** (i pop-up verktygsfältet) är vald, kommer huvudmenyn att öppnas. I huvudmenyn kan användaren se givarstatus, konfigurera givarna, SC1000-inställningarna och diagnostisera systemet. Menystrukturen i huvudmenyn ändras beroende på konfiguration av systemet.



Bild 41 Huvudmeny (Språket beror av valt displayspråk)

1	LEFT/RIGHT pil—Fortsätter framåt/bakåt i menystrukturen.	4	HOME knappen—Går till Huvudmätnings-skärmen från en annan skärm. Knappen är inte aktiv i menyer där ett val eller annan inmatning måste göras.
2	ENTERknappen—Accepterar ett ingångsvärde, uppdaterar eller accepterar visade menyalternativ.	5	UP/DOWN pil—Scrollar i menyn.
3	FAVORITES knapp—Visar/Lägger till favoriter.		

5.5 Den alfanumeriska knappsatsen

Knappsatsen kommer fram automatiskt om det behöver matas in bokstäver eller siffror för en konfigurationsinställning.

Den här skärmen används för att ange bokstäver, siffror och symboler när instrumentet programmeras. Om alternativen inte är tillgängliga, är de avaktiverade (visas i ljusgrå färg). Ikonerna till höger och vänster på skärmen beskrivs i Bild 42.

Tangentsatsen som visas i mitten ändras när ett nytt inmatningsläge anges. Tryck på en tangent flera gånger tills önskat tecken visas på skärmen. Mellanslag skrivs med understrecket på tangenten **0_?** knapp.



Bild 42 Knappsats

1	BACK pil – Det senast angivna tecknet tas bort.	4	LEFT/RIGHT/UP/DOWN pil – Flyttar pekaren.
2	CANCEL knapp – Avbryter inmatningen.	5	Tangentsats för inmatning av siffror, bokstäver,
3	ENTER knapp—Bekräftar inmatningen.		symboler, tecken, och numeriska sub- och superscripts

5.6 Kalibrera pekskärmen

Vid den första starten av SC1000 styrenhet, kommer kalibreringen av pekskärmen att automatiskt visas. För att konfigurera pekskärmen, följ kalibreringsanvisningarna på skärmen. Se till att pekskärmen är kalibrerad för passande profil (finger, penna etc.) som kommer att användas av samtliga användare. Om enheten ändras, är det nödvändigt att kalibrera om skärmen.

Kalibrera skärmen efter den första starten:

- 1. Välj SC1000 SET-UP, DISPLAY INSTÄLLNING, TOUCH SCREEN CALIBRATION (PEKSKÄRMSKALIBRERING).
- **2.** Följ kalibreringsanvisningarna. Då kalibreringen är färdig kommer menyn Display Settings att visas.

5.7 Välj språk

Att välja språk:

- 1. Välj SC1000 SET-UP, DISPLAY INSTÄLLNING, SPRÅK.
- 2. Tryck på ENTER knappen eller det valda språket för att komma till listan.
- **3.** I listan, välj det språk som ska användas på skärmen och bekräfta med ENTEReller avbryt med CANCEL.

5.8 Ställa in tid och datum

Ställa in tiden (24-timmarsformat):

- 1. Välj SC1000 SET-UP, DISPLAY INSTÄLLNING, DATUM/TID.
- 2. Tangentsatsen visas.
- 3. Mata in tiden och bekräfta med ENTER.

Ställa in datum och datumformat:

- 1. Välj SC1000 SET-UP, DISPLAY INSTÄLLNING, DATUM/TID.
- 2. Välj FORMAT. I listan, välj det datumformat du vill använda och bekräfta med ENTER.
- 3. Välj DATE. Tangentsatsen visas.
- 4. Mata in datum och bekräfta med ENTER.

5.9 Ställ in systemsäkerhet (lösenordsskydd)

Genom att sätta ett lösenord kan SC1000 styrenhet förhindra otillåten access. Lösenordet kan innehålla upp till 16 tecken (alfa och/eller numeriska och tillgängliga tecken). Lösenordsskyddet aktiveras så snart SC1000 styrenhet är i mätningsläge. Lösenordet kan matas in som logon lösenord för att få tillgång till SC1000 styrenhet via en webbrowser eller GSM-modem. Som förval är inget lösenord inställt.

Det finns två lösenords-alternativ:

UNDERHÅLL

Underhållslösenordet skyddar enhetsstyrnings- och säkerhetsinställningsmenyerna.

MENU PROTECTION (MENYSKYDD)

Vissa elektroder tillåter skydd av vissa menykategorier (t.ex. kalibrering, inställningar osv.) med underhållskoden. Den här menyn visar alla de elektroder som har den här funktionen.

Välj en elektrod, välj sedan den menykategori som du vill skydda med underhållskoden.

SYSTEM

Systemlösenordet är huvudlösenord och skyddar hela SC1000-inställningsmenyn. En användare med underhållslösenord kan inte radera eller redigera ett systemlösenord.

Systemlösenordet kan matas in på vilken SC1000 styrenhets inloggningsskärm som helst.

5.9.1 Ställ in lösenordet

Ställa in ett lösenord:

- 1. Välj SC1000 SET-UP, SÄKERH. SET-UP.
- 2. Välj Underhåll eller System.
- 3. TRYCK ENTER..
- 4. Mata in lösenordet.
- 5. Bekräfta med ENTER.

5.10 Lägga till och ta bort favoriter

SC1000 styrenhet kan spara max 50 favoriter (bokmärken). En favorit är en sparad meny som det är lätt att hitta tillbaka till. Favoriter kan läggas till i en favoritlista och nås när som helst från huvudmenyn. Favoriter listas i den ordning som de sparas.

Att lägga till en favorit:

1. Välj i menyn.



- 2. Tryck på FAVORITES knappen (stjärnsymbolen) på huvudmenyn.
- 3. Skriv in namnet på favoriten och bekräfta. Som förval väljs menynamnet.
- 4. Den nya favoriten visas i huvudmenyn under knappen FAVORITES.

Att ta bort en favorit:

- 1. Välj en favorit i huvudmenyn
- **2.** Tryck på favoritknappen (stjärnsymbolen). Favoriten tas bort efter att du bekräftat i dialogrutan.

5.11 Lägg till nya delar

Då nya delar (som sonder eller enheter) installeras i styrenheten måste de konfigureras i systemet.

Lägga till nya delar:

- 1. Anslut den nya enheten till basenheten
- 2. Välj SC1000 SET-UP, HANDHAVANDE, SCANNAR NYA ENHETER.
- 3. TRYCK ENTER..
- 4. Vänta tills systemet slutat scanna. Ett fönster med en lista på nya enheter visas.
- 5. Bekräfta alla enheter med ENTER.
- 6. Välj ny(a) enhet(er) och tryck ENTER.

För information och enhetsadministration, se avsnitt 6.3.6, sidan 112.

5.12 Konfigurera nätverksmodulerna (Profibus/Modbus kort)

SC1000 styrenhet är ett digitalt kommunikationssystem baserat på den öppna Modbus-standarden. För extern integration kan Modbus RTU eller Profibus DP/V1 användas.

Modulen "2 Words From Slave" kan spridas i PLC hårdvarukonfiguration med var och en återspeglande 4 bytes med den konfigurerade telegramdatastrukturen.

SC1000 styrenhet är en PNO/PTO certifierad Profibus DP/V1-enhet med access från master class1 (PLC SCADA) och master class 2 system, till exempel teknikstationer.

Kommunikations- och reläalternativ för SC1000 styrenhet kan konfigureras för alla olika möjligheter.

5.12.1 Konfigurera Profibus/Modbus-kort

Konfigurera ett Profibus/Modbus-kort:

- 1. Se till att kortet är installerat och korrekt tillagt i SC1000 styrenhet.
- 2. Välj SC1000 SET-UP, NÄTVERKSMODULER, FÄLTBUS, TELEGRAM.

3. Profibus/Modbus konfigurationsskärm kommer fram.



Bild 43 Profibus/Modbus konfigurationsmeny

1	ENTER knapp—Sparar konfigurationer och återgår till FIELDBUS menyn	4	DELETE knapp—Tar bort en enhet/tag från telegrammet
2	CANCEL knapp—Återgår till FIELDBUS menyn utan att spara	5	UP/DOWN pil—Flyttar enheter/tags upp eller ned
3	ADD knapp—Lägger till enheter/tags till telegrammet		

4. Tryck ADDknappen och välj enhet. Rutan välj enhet visas (Bild 44).



Bild 44 Profibus/Modbus konfigurationsmeny—Välj enhet

5. Välj en sond/enhet och tryck på ENTER. Sonden/enheten (och dess serienummer) läggs till i telegramrutan (Bild 45).

LD	0 000509410263			
0	ERROR	int	r	
1	STATUS 1	int	r	
2	DO	float	r	
4	TEMP	float	r	



6. I enhetslista för telegram, välj en tag (t ex Error eller Status) och tryck på **ADD**. Välj tag-rutan med alla valbara tags för mätspetsen visas (Bild 46).

LD	0 000509410	786	
1	STATUS 1	SELECT TAG	
3	DEVICE WAR		
6	TEMP	DO	

Bild 46 Profibus/Modbus konfigurationsmeny—Välj tag

 Välj tag och tryck på ENTER. Den nya taggen läggs till i telegramlistan. Välj en tag och tryck på UP och DOWN för att flytta taggen(Bild 47 och Tabell 14).

LL	O 000509410263	fleet		
U	TEMP	noat	r /	4
2	ERROR	int	r 💻	
3	STATUS 1	int	r	
4	DO	float	r	
6	TEMP	float	r	

Bild 47 Profibus/Modbus konfigurationsmeny—Telegramlista med ny tag

Spalt	Beskrivning
	Profibus: Dataposition i den konfigurerade Profibus-slaven (2 byte ord)
1	Modbus: Dataposition i den konfigurerade Modbus-slaven
'	Slaven innehåller register med början på 40001.
	Exempel: "0" innebär register 40001 och "11" " innebär register 40012.
2	Tagnamn för identifikation av konfigurerad data.
	Datatyp
2	float=flytande punktvärde
5	int=heltalssiffror
	sel=heltalsvärden från en vald lista
4	Datastatus
	r=data enbart läst
	r/w=read/write (läs/skriv)

Tabell 14 Telegramlista—Spaltbeskrivning

- 8. Upprepa ovanstående för att lägga till fler enheter och tags.
- 9. Tryck ENTER för att spara Profibus-konfigurationen.

5.12.2 Error och Status-register

Obs! ERROR (fellista) och STATUS-definitioner är giltiga för alla sc-sonder.

Tabell 15 Error-register

Bit	Fel	Beskrivning
0	Kalibreringsfel i mätningen	Ett fel har inträffat i den senaste kalibreringen.
1	Elektroniskt justeringsfel	Ett fel har inträffat i den senaste elektroniska kalibreringen.
2	Fel i rengöring	Fel uppstod i den senaste rengöringen.
3	Fel i mätningsmodul	Ett fel i mätningsmodulen har upptäckts.
4	Fel i systemets återinitiering	Vissa inställningar har upptäckts vara felaktiga och återställts till fabriksinställningen.
5	Maskinvarufel	Fel upptäckt i hårdvaran.
6	Internt kommunikationsfel	Ett internt kommunikationsfel i enheten har upptäckts.
7	Luftfuktighetsfel	För hög luftfuktighet har upptäckts.
8	Temperaturfel	Temperaturen i enheten är utanför tillåtet spann.
10	Mätvärdesvarning	Åtgärd krävs i mätvärdessystemet.
11	Varning om misstänkt kalibreringsfel	Den senaste kalibreringen kan misstänkas vara felaktig.
12	Varning om misstänkt mätningsfel	En eller flera av mätningarna enheten har gjort misstänks vara felaktiga (av dålig kvalitet eller utanför toleransområde).
13	Säkerhetsvarning	Ett situation har uppkommit som kan innebära en säkerhetsrisk.
14	Reagensvarning	Åtgärd krävs i reagenssystemet.
15	Underhåll krävs-varning	Underhåll krävs på enheten.

Bit	Status 1	Beskrivning
0	Kalibrering pågår	Enheten är i kalibreringsläge. Mätningen kan ha givit ett ogiltigt värde.
1	Rengöring pågår	Enheten är i rengöringsläge. Mätningen kan ha givit ett ogiltigt värde.
2	Service/Underhålls-meny	Enheten är i service- eller underhålls-läge. Mätningen kan ha givit ett ogiltigt värde.
3	Felaktighet upptäckt	Enheten upptäckte ett fel, se Tabell 15 för ytterligare information
4	Mätning 0 av dålig kvalitet	Noggrannheten i mätningen är utanför uppgivna gränser.
5	Mätning lägre än gränserna	Mätningen har gett ett värde lägre än angiven tolerans.
6	Mätning högre än gränserna	Mätningen har gett ett värde högre än angiven tolerans.
7	Mätning 1 av dålig kvalitet	Mätningen har gett ett värde lägre än angiven tolerans.
8	Mätning 1 lägre än gränserna	Mätningen har gett ett värde högre än angiven tolerans.
9	Mätning 1 högre än gränserna	Mätningen har gett ett värde lägre än angiven tolerans.
10	Mätning 2 av dålig kvalitet	Mätningen har gett ett värde högre än angiven tolerans.
11	Mätning 2 lägre än gränserna	Mätningen har gett ett värde lägre än angiven tolerans.
12	Mätning 2 högre än gränserna	Mätningen har gett ett värde högre än angiven tolerans.
13	Mätning 3 av dålig kvalitet	Mätningen har gett ett värde lägre än angiven tolerans.
14	Mätning 3 lägre än gränserna	Mätningen har gett ett värde högre än angiven tolerans.
15	Mätning 3 högre än gränserna	Mätningen har gett ett värde lägre än angiven tolerans.

Tabell 16 Status register—Status 1

5.12.3 Profibus/Modbus konfigurationsexempel

Tabell 17 och Tabell 18 visar Profibus/Modbus konfigurationsexempel.

Profibus adress	Slav	Byte	Enhet	Datanamn
5	Konfigurerad slav	1,2	AMTAX SC	FEL
		3,4		STATUS
		5,6,7,8		KYVETT TEMP
		9,10,11,12		MEASURED VALUE 1
		13,14	ma input int	FEL
		15,16,		STATUS
		17,18,19,20		INPUT CURRENT 1
		21,22		DIGITAL INPUT 2
		23,24,25,26		OUTPUT VALUE 3
		27,28		DIGITAL INPUT 4

Tabell 17 Profibus konfigurationsexempel

För mer information om Profibus konfigurationsinställningar, se avsnitt 6.3. 4.1, sidan 105.

Modbus-adres s	Slav	Register	Enhet	Datanamn
	Konfigurerad slav	40001	AMTAX SC	FEL
		40002		STATUS
		40003		KYVETT TEMP
5		40005		MEASURED VALUE 1
		40007		FEL
		40008	ma input int	STATUS
		40009		INPUT CURRENT 1
		40011		DIGITAL INPUT 2
		40012		OUTPUT VALUE 3
		40014		DIGITAL INPUT 4
6	Första virtuella slaven (AMTAX SC)	40001	AMTAX SC (komplett)	Se AMTAX SC profil
		40002		Se AMTAX SC profil
				Se AMTAX SC profil
7	Andra virtuella slaven (mA INPUT INT)	40001	mA INPUT INT (komplett)	Se mA INPUT INT profil
		40002		Se mA INPUT INT profil
				Se mA INPUT INT profil

Tabell 18 Modbus konfigurationsexempel med virtuella slavar

För mer information om Modbus konfigurationsinställningar, se avsnitt 6.3. 4.2, sidan 107.

5.13 Fjärrkontroll

SC1000-styrenheten stöder fjärrkontroll via uppringd anslutning, GPRS (GSM modem) och LAN-anslutning (serviceport). SC1000 styrenhet fjärrkontrolleras via webbrowsern i en dator för att konfigurera styrenheten, ladda hem dataloggar och ladda upp mjukvaru-uppdateringar.

För detaljerad information om LAN-anslutning, se avsnitt 3.9, sidan 43.

Detaljerad information om GPRS-anslutningen finns i DOC023.XX.90143 "SC1000 förbättrade kommunikationer".

5.13.1 Förbered LAN-anslutningen

För att sätta upp en LAN-anslutning mellan en dator och SC1000 styrenhet måste vissa inställningar göras:

 I position 1-3, måste IP-adressen för SC1000 styrenheten och datorn stämma överens. Ställ in IP-adressen för SC1000-styrenheten under SC1000 SET-UP, BLÄDDRA, IP ADRESS.

Exempel:

IP-adress SC1000 styrenhet: 192.168.154.30

IP-adress dator: 192.168.154.128

- Använd inte 0, 1 eller 255 i position 4 i IP-adressen.
- Använd inte samma IP-adress för datorn och SC1000 styrenhet.

 Nätmasken på SC1000 styrenhet och datorn måste också stämma överens (förinställd 255.255.255.0). Ställ in nätmasken för SC1000-styrenheten under SC1000 SET-UP, BLÄDDRA, NETMASK.

5.13.2 Sätta upp LAN-anslutningen

För att sätta upp en LAN-anslutning (förutsatt att Windows XP och en Ethernet-adapter används) ska inställningarna på datorns nätverkskort ändras och en fast IP-adress läggas till.

Ändra datorns nätverkskortsinställningar till 10BaseT:

- **1.** I Windows startmeny, välj Program, Inställningar, Kontrollpanelen, Nätverksanslutningar.
- 2. Högerklicka på Local Area Connection (LAN)-alternativet och välj Egenskaper.
- 3. I LAN-anslutningens dialogruta, välj Konfigurera.
- 4. I Ethernet-adapterns dialogruta, välj Mediatyp under Egenskaper.
- 5. I rullgardinsmenyn Värde, välj 10BaseT.
- 6. Bekräfta alla inställningar.

Lägga till en fast IP-adress på datorn:

- **1.** I Windows startmeny, välj Program, Inställningar, Kontrollpanelen, Nätverksanslutningar.
- 2. Högerklicka på Local Area Connection (LAN)-alternativet och välj Egenskaper.
- 3. I LAN-anslutningens dialogruta, välj Internetprotokoll (TCP/IP) och tryck på Egenskaper.
- 4. På fliken Allmänt välj knappenAnvänd denna IP-adress.
- 5. I IP-adressens ruta, skriv in datorns IP-adress.
- 6. Som Subnet matar du in 255.255.255.0.
- 7. Bekräfta alla inställningar.

Använda LAN-anslutningen och starta browsern:

- 1. På SC1000 styrenhet, välj displayen Uppmätta värden.
- Anslut datorn till serviceporten på SC1000 displaymodul. Använd standard Ethernet RJ45 kabel (LZX998).
- 3. Starta browsern.
- Skriv in IP-adressen f
 f
 SC1000 styrenhet (f
 f
 rvald: 192.168.154.30) i adressrutan i
 browsern.
- 5. SC1000 inloggningsskärm visas.
- Skriv in lösenordet. Lösenordet ställs in i programvaran för SC1000-styrenheten under SC1000 SET-UP, BLÄDDRA, LOG-IN KOD.
- 7. SC1000 styrenhet kan skötas via fjärrstyrning.

5.13.3 Ställa in den uppringda anslutningen

För att sätta upp en uppringd anslutning mellan en dator och SC1000 styrenhet måste vissa inställningar göras.

Ställa in SC1000 styrenhet:

- 1. Anslut den externa GSM-antennen till displaymodulen (se avsnitt 3.10.4, sidan 47).
- 2. Sätt i SIM-kortet i displaymodulen (se avsnitt 3.11.1, sidan 48).
- 3. Ange PIN-koden i SC1000 SET-UP, GSM MODULE (GSM-MODUL), PIN.
- 4. Bekräfta med ENTER.
- Välj SC1000 SET-UP, GSM MODULE (GSM-MODUL), EXT UPPRINGNING, TILLÅTEN.
- 6. Bekräfta med ENTER.
- **7.** Ange ett lösenord för åtkomst via webbläsaren i SC1000 SET-UP, BLÄDDRA, LOG-IN KOD.
- 8. Bekräfta med ENTER.

Ställa in datorn (beskrivning för Windows XP):

- 1. Koppla in ett modem på datorn och installera modemets driver.
- **2.** I Windows Startmeny, välj Program, Tillbehör, Kommunikation, Guiden ny anslutning för att lägga till en uppringd anslutning.
- 3. I dialogrutan Guiden ny anslutning ska du välja alternativen listade i Tabell 19:

Tabell 19 Guiden ny anslutning—Inställningar

Dialogruta	Inställning
Information om placering	Välj land
Typ av nätverksanslutning	Välj "Anslut till Internat"
Komma igång	Välj "Installera min anslutning manuellt"
Internetanslutning	Välj "Anslut med modem"
Välj enhet	Välj det anslutna modemet
Anslutningsnamn	Skriv in ett namn på anslutningen, t ex "SC1000"
Telefonnummer att ringa upp	Skriv in SIM-kortets telefonnummer
Information om Internet-konto	Lämna fälten användarnamn och lösenord tomma. Ta bort markeringarna i kryssrutorna.

- 4. I Windows Startmeny, välj Program, Tillbehör, Kommunikation, Nätverksanslutningar.
- 5. Högerklicka på din uppringda anslutning och välj Egenskaper.
- 6. Välj fliken Nätverk.
- Välj alternativet Internet Protocol (TCP/IP), klicka på Egenskaper. Se till att alternativet Välj IP-adress automatiskt är valt och bekräftat.
- 8. Markera kryssrutan för Internet Protocol (TCP/IP) och avmarkera alla andra rutor.

Använda den uppringda anslutningen och starta browsern:

- 1. Växla till displayen Uppmätta värden på SC1000 styrenhet.
- 2. Öppna den förberedda anslutningen för att ringa upp GSM-modemet i SC1000.
- 3. Starta browsern.
- **4.** Skriv in IP-adressen för SC1000 styrenhet (förvald: 192.168.154.30) i adressrutan i browsern.

- SC1000 inloggningsskärm visas. Lösenordet ställs in i programvaran för SC1000-styrenheten under SC1000 SET-UP, BLÄDDRA, LOG-IN KOD.
- 6. SC1000 styrenhet kan administreras via fjärrstyrning i en browser.

5.13.4 Anslut till SC1000 styrenhet via en webbrowser

Webbrowsern fungerar som gränssnitt för att fjärr-administrera (GSM-anslutning) SC1000 styrenhet eller via LAN. Webbrowsern har samma funktionalitet för SC1000 styrenhets mjukvara förutom lägga till/radera/ändra enheter och telegramkonfigurering av nätverksmodulerna.

Ansluta till SC1000 styrenhet via en webbrowser:

- 1. På SC1000 styrenhet, välj displayen Uppmätta värden.
- 2. Välj LAN eller uppringd anslutning på datorn.
- 3. Starta browsern.
- **4.** Skriv in IP-adressen för SC1000 styrenhet (förvald: 192.168.154.30) i adressrutan i browsern.
- 5. Skriv in lösenordet på SC1000 inloggningsskärm.
- 6. Browserns access-skärm visas (Bild 48 och Tabell 20).

0 246]			
		SC1000 DE	VICES
Logout	DO	LDO 00050941026 8.00 ppm O2 04:58	000509410263
Menu	TEMP	23.9 °C 04:58	000509410263
		Logger	
Logger	SERIAL NUMBER CODE VERSION DRIVER VERS DEVICE BOOT CODE BUS STATUS	0005094 V 1.20 (0.3.2) [1.11] OK	10283
T/MAINT	L AND	0.001 PH L 04:58	kg
AULT SETTINGS	5.55 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	0.001 04:58	*** ***
	* **	0.001 04:58	fr a a
agnostic file		Logger	
ACCESS KEY	SERIAL NUMBER CODE VERSION DRIVER VERS DEVICE BOOT CODE BUS STATUS	0000000 V 0.10 (0.15.5) [1.05] OK	00002
		mA OUTPUT INT 000000	000043
	INPUT VALUE 2 INPUT VALUE 2 INPUT VALUE 3 INPUT VALUE 4	17.77 7.77 7.77 7.77 7.77 7.77	
		Logger	
	SERIAL NUMBER	0000000	00043

Bild 48 Browserns access-skärm

Кпарр	Funktion
UTLOGGNING	Loggar ut användaren
MENY	Öppnar huvudmenyn för konfiguration av SC1000 styrenhet.
UPPDATERA	Uppdaterar mjukvaran för display- och mätspetsmodulerna.
LOGGARE	Läser, sparar och tar bort logg-filer.
FÖRVALDA INSTÄLLNINGAR	Återställer inställningarna för displaymodulen till de förvalda fabriksinställningarna. Ställer in uppdateringshastigheten för bus-systemen.
DIAGNOSTIKFIL	Skapar en diagnostik-fil i formatet .wri

Tabell 20 Browserns access-skärm—Navigationsknappar

5.14 Logg-data

SC1000 styrenhet för en datalogg och en händelselogg för varje enhet/mätspets. Dataloggen innehåller de uppmätta värdena vid specifika intervall. Händelseloggen innehåller ett stort antal händelser på instrumenten, som t ex konfigurationsändringar, larm och varningar, etc. Data- och händelseloggen kan exporteras i formaten .csv, .txt och .zip. Loggarna kan laddas ner på ett minneskort eller via browseraccess på en dators hårddisk.

5.14.1 Spara loggfiler på ett minneskort

Spara loggfiler på ett minneskort:

- 1. Välj SC1000 SET-UP, LOGGERKORT, SPARA LOGFILER.
- 2. Välj tidsperiod (dag, vecka, månad).
- 3. Vänta medan filen sparas.
- **4.** Ta bort minneskortet från displaymodulen och sätt det i en minneskortläsare ansluten till en dator.
- 5. Öppna Microsoft® Windows Explorer och välj minneskortläsaren.

5.14.2 Spara loggfiler via webbrowsern

Spara loggfilerna via webbrowsern:

- 1. Anslut SC1000 styrenhet och öppna webbrowsern.
- 2. Logga in på SC1000 styrenhet.
- 3. Tryck på knappen LOGGER.
- 4. Tryck på READ LOG .
- **5.** En lista över mätspetsar visas. Välj en av mätspetsarna/enheterna och klicka **CONTINUE**.
- 6. Vänta tills displaymodulen har tagit emot senaste loggdata från mätspetsen/enheten.
- 7. Välj EVENT LOG eller DATA LOG.
- 8. Välj tidsperiod.
- 9. Välj filformat (.txt eller .csv) för loggfilen. Båda filtyperna kan komprimeras till .zip-fil.

Obs! Använd .zip om SC1000 styrenheten är uppkopplad via en uppringd anslutning (GSM modem). En .zip minskar överföringstiden dramatiskt.

10. Klicka på länken ladda hem fil.
11. Öppna eller spara filen.

12. Klicka på knappen **HOME** för att gå tillbaka till SC1000 styrenhet startsida.

5.14.3 Radera loggfiler via webbrowsern

Radera loggfilerna via webbrowsern:

- 1. Anslut till en dator och öppna browsern.
- 2. Logga in på SC1000 styrenhet.
- 3. Tryck på knappen LOGGER.
- 4. Tryck på ERASE LOG.
- 5. En lista över mätspetsar/enheter visas.
- 6. Välj en av mätspetsarna/enheterna.
- 7. Bekräfta valet.
- 8. Loggfilen är raderad.
- 9. Klicka på knappen HOME för att gå tillbaka till SC1000 styrenhet startsida.

5.15 Formelredigerare för utgångs- och reläkort

Formler kan göras för extra signalkällor för utgångs- och reläkort (DIN-skene och expansionskort. Varje kanal i utgången eller reläet kan användas för en formel. Resultatet från en formel kan användas på samma sätt som verkliga uppmätta värden.

Genom användning av formler, kan "virtuella mätningar" skapas (t ex genomsnittsvärden av uppmätta värden från flera mätspetsar). Den virtuella mätningen beräknas från de uppmätta värdena från andra mätspetsar.

5.15.1 Lägg till en formel

Lägga till en formel:

- 1. Välj SC1000 SET-UP,
 - a. för ett utgångskort fortsätt med OUTPUT SETUP, mA OUTPUT INT/EXT, OUTPUT 1--4, , SELECT SOURCE, SET FORMULA.
 - b. för ett reläkort fortsätt med RELAY, RELAY INT/EXT, RELAY 1--4, , SENSOR, SET FORMULA.
- **2.** Menyn för formelredigering visas (Bild 49). Knacka på textfälten för att redigera Name, Location, Unit, Parameter och Formula.



Bild 49 Meny för formelredigering

Tabell 21 Formelinställningar

Funktion	Beskrivning
Namn	Skriv in ett referensnamn för identifikation i display-vy och i loggfiler (max 16 tecken).
Placering	Skriv in ytterligare placeringsinformation för unik identifikation (max 16 tecken)
Enhet (unit)	Skriv in en virtuell mätningsenhet (max 6 tecken).
Parameter	Skriv in en virtuell mätningsparameter (max 6 tecken).
Formler	Skriv in en formel, som beräknar det virtuella mätningsvärdet. Formeln kan använda bokstäverna A, B, C som genvägar för andra mätningsvärden (Tabell 23, Tabell 24, Tabell 25).
Definition av bokstäverna A, B, C	Listar de aktuella tilldelningarna (av andra mätningsvärden).
Lägg till (Tag)	Skapar en ny bokstav (A, , B, C) som platshållare för ytterligare ett nytt mätningsvärde.

Vanliga exempel på formler är "LOAD" eller "DELTA-pH" (Tabell 22):

- Load Basin1 = koncentration × flöde
- Delta-pH=(pH IN)-(pH OUT)

Tabell 22 Formelinställning—Exempel

Funktion	Beskrivning
Namn	LOAD (ladda)
Placering	BASIN1
Enhet (unit)	kg/h
Parameter	Q
Formler	(A × B)/100
Lägg till (Tag)	A=Nitrat NO3 1125425 NITRATAX plus sc
	B=Volym m ³ /h Q

Viktigt! Formlernas giltighet kontrolleras inte.

5.15.2 Lägga till en formel med mätningsvärden från andra sonder.

Lägga till formler, som använder mätningsvärden från andra sonder:

- 1. Lägg till mätningsvärdet till listan över tilldelade bokstäver.
 - a. Välj alternativet ADD och bekräfta.
 - **b.** Välj enhet med mätningen.
 - **c.** Välj mätningen från den valda enheten. En ny bokstav kommer fram i listan över tilldelade bokstäver.
- 2. Använd bokstaven i formeln som en variabel.

Obs! Alla stora bokstäver (A-Z) kan användas i en formel.

5.15.3 Formelberäkningar

Formler kan innehålla aritmetiska och logiska beräkningar, numeriska funktioner och parenteser för att styra utvärderingsordningen.

Aritmetiska beräkningar som addition, subtraktion, division och multiplikation baseras på numeriska beräkningar. Varje kanal på relä- eller analoga utgångs-kortet (internt eller externt) kan använda formeln. Aritmetiska kalkylresultat är att föredra för att driva analog utgångs-kanaler.

Logiska operander som AND,OR,NOR, XOR utför binära beräkningar, resultatet kan bara var sant eller falskt (0 eller 1). Logiska beräkningar driver typiskt reläer, eftersom reläer tycker om att vara antingen PÅ eller AV som passar bra med de logiska resultaten.

Användning	Formler	Beskrivning
Addition	A+B	
- (Subtraktion)	A-B	
Multiplikation	AxB	
Division	A/B	Tar värdet 1 om B=0: Fel <e2\> "ARGUMENT" är satt.</e2\>
Nät	A^B	Tar värdet A ^B, ingen error om A<0.
Tecken	-A	
Parantes	()	Beräknar allt i parantesen, beräknar sedan operatorerna utanför.

Tabell 23 Formelredigerare—Aritmetiska beräkningar

Procedur	Formler	Beskrivning
Mindre än	A < B	Tar värde 1 då utsagan är sann, annars värde 0
Mindre eller lika med	$A \leq B$	Tar värde 1 då utsagan är sann, annars värde 0
Större än	A > B	Tar värde 1 då utsagan är sann, annars värde 0
Större eller lika med	$A \ge B$	Tar värde 1 då utsagan är sann, annars värde 0
Lika med	A=B	Tar värde 1 då utsagan är sann, annars värde 0
Inte lika med	A≠B	Tar värde 1 då utsagan är sann, annars värde 0
Inverterade värdet	!A	Tar värde 1 då A=0, annars värde 0
Förutsatt	A ? B : C	Tar värde C då A=0, annars värde B
Antingen eller	A ^^ B	Tar värde 1 då antingen A=0 eller B=0 (men inte båda), annars värde 0
Både och	A B	Tar värde 0 då A=0 och B=0, annars värde 1
Om någon	A && B	Tar värdet 0 då A=0 eller B=0, annars värde 1

Tabell 24 Formelredigerare—Logiska beräkningar

Tabell 25 Formelredigerare—Matematiska funktioner

Funktion	Formler	Beskrivning
Kvadratrot	sqrt(A)	Tar värdet 0 då √A A<0: Fel <e2\> "ARGUMENT" är satt till värde</e2\>
Kvadraten	sqr(A)	A×A
Exponentialfunktion	exp(A)	e^A
Exponentialfunktion med 10-bas	exd(A)	10^A
Naturlig logaritm	In(A)	Tar värden 0,0 om A<0: Fel <e2\> "ARGUMENT" är satt</e2\>
Logaritm med 10-bas	log(A)	Tar värden 0,0 om A<0: Fel <e2\> "ARGUMENT" är satt</e2\>

Flera funktioner finns för att sätta fel eller varningsstatus på utgångsmodulerna. Var och en av dessa funktioner kräver ett minimum av 2 (eller 3) parametrar och kan max ha 32 parametrar. Under beräkningarna tar alla funktioner värdet av första argumentet A som resultat, så användningen av dessa funktioner påverkar inte det beräknade värdet.

Tabell 26 Kontrollera funktioner för att sätta fel och varningar

Omfattningsfel	RNG(A, Min, Max)	Om A <min a\="" eller=""> Max: Fel <e4\> "RANGE FUNCTION" är satt på det exekverande kortet</e4\></min>
Omfattningsvarning	rng(A, Min, Max)	Om A <min a\="" eller=""> Max: Varning <w1\> "RANGE FUNCTION" är satt på det exekverande kortet</w1\></min>
Förutsättningsfel	CHK(A, X)	Om X är sant: Fel <e3\> "LOGIC FUNCTION" är satt på det exekverande kortet</e3\>
Förutsättningsvarning	chk(A, X)	Om X är sant: Varning <w0\ "logic="" det="" exekverande="" function"="" kortet<="" på="" satt="" td="" är=""></w0\>

Följande avsnitt beskriver alla programvaruinställningar för SC1000 kontrollern. Programvaruinställningarna från huvudmenyn inkluderar:

- SENSOR DIAGNOSTIC (GIVARDIAGNOSTIK)
- GIVAR SETUP
- SC1000 SETUP
- TEST/UNDERHÅLL
- LINK2SC
- PROGNOSYS

6.1 Menyn SENSOR DIAGNOSTIC (GIVARDIAGNOSTIK)

Menyn SENSOR DIAGNOSTIC (GIVARDIAGNOSTIK) visar en lista över fel, varningar och påminnelser för alla anslutna elektroder/enheter. Om en elektrod visas i rött, har ett fel eller en varning upptäckts.

SENSOR DIAGNOSTIC (GIVARDIAGNOSTIK)						
	Välj enhet					
_		Visar en lista över fel som för tillfället finns hos sonden.				
	FEL LISTA	Om texten visas i rött, har ett fel upptäckts.				
		Se bruksanvisningen för respektive elektrod för mer information.				
		Visar en lista över varningar som för tillfället finns för sonden.				
	LARM LISTA	Om texten visas i rött, har en varning upptäckts.				
		Se bruksanvisningen för respektive elektrod för mer information.				
	REMINDER LIST (PÅMINNELSELISTA)	Visar en lista över aktuella påminnelser som finns i elektroden.				
		Om texten visas i rött, har en påminnelse upptäckts.				
		Se bruksanvisningen för respektive elektrod för mer information.				
MESSAGE LIST		Visar en lista över varningar som för tillfället finns för sonden.				
	MEDDELANDEN)	Se bruksanvisningen för respektive elektrod för mer information.				

6.2 Inställningsmeny för givaren

Inställningsmenyn visar en lista över alla inkopplade sonder. Se bruksanvisning för lämplig sond för sondspecifik menyinformation.

6.3 Menyn SC1000 SETUP

Menyn SC1000 SETUP innehåller de möjliga konfigureringsinställningarna för SC1000. Menyn SC1000 SETUP kan innehålla följande:

- OUTPUT SETUP (INSTÄLLNING UTGÅNGAR)
- CURRENT INPUTS (STRÖMINGÅNGAR)
- RELAY (RELÄ)
- WTOS
- NETWORK MODULES (NÄTVERKSMODULER)
- GSM-MODULE (GSM-MODUL)
- DEVICE MANAGEMENT (ENHETSADMINISTRATION)
- DISPLAY SETTINGS (DISPLAYINSTÄLLNINGAR)
- BROWSER ACCESS (WEBBLÄSARTILLGÅNG)
- LOGGERKORT)
- SÄKERH. SETUP
- EMAIL, se DOC023.XX.90143 "SC1000 förbättrade kommunikationer"
- LICENSE MANAGEMENT
- MODBUS TCP, se DOC023.XX.90143 "SC1000 förbättrade kommunikationer"

Tillgången till menyerna beror på de installerade interna plug-in expansionskorten eller externa DIN rail-modulerna.

6.3.1 Meny utgångar

Obs! Den här menyn syns enbart om ett utgångskort är installerat i SC1000.

Innehållet i menyn utgångar beror på det valda användnings-/arbetsläget: Linear/Control eller PID-styrning. Strömutgångskortet kan användas med strömmen linjärt beroende av processvärdet eller med strömmen fungerande som PID-styrning.

LINEAR CONTROL (LINJÄR STYRNING)

I det här läget är utmatningsströmmen linjärt beroende av ett processvärde efter att det har behandlats av en intern beräkning (om så angetts).

PID CONTROL (PID-STYRNING)

I det här läget genererar strömutgångskortet en strömutgång som försöker styra processvärdet. PID regulatorn styr processvärdet så att det blir lika med referenspunkten när en störning ändrar värdet på processvärdet eller en ny referenspunkt ställs in.

Utgångsströmmen kan vara mellan 0–20 mA eller 4–20 mA. Max ström är 22 mA. Om nödvändigt justera utgångsströmmen med en offset och en korrektionsfaktor om det behövs, för att förbättra noggrannheten. Standardinställningen för de här två parametrarna är "0" (offset) och "1" (korrektionsfaktor)

SC1000 SETUP OUTPUT SETUP mA OUTPUT INT/EXT (mA UTGÅNG INTERN/EXTERN)

-	· ·
/älj UTGÅNGSKORT kort	1, 2, 3 eller 4
	Standardvärde: Ingen källa
VÄLJ KÄLLA	Väljer en sond eller skapar en formel som levererar det processvärde som behandlas av det strömutgångsskortet.
	Standardvärde: Ingen parameter
	Väljer en parameter för den valda källan.
DATA VIEW	Standardvärde: INPUT VALUE (INGÅNGSVÄRDE)
(DATAVISNING)	Ställer in det visade och loggade uppmätta värdet.
INPUT VALUE (INGÅNGSVÄRDE)	Visar det processvärde som lästs av från den valda källan efter att den har behandlats av den interna beräkningen (om så angetts)
STRÖM	Visar den uträknade utgångsströmmen
VÄLJ FUNKTION	Standardinställning: LINEAR CONTROL (LINJÄR STYRNING)
LINEAR CONTROL (LINJÄR STYRNING)	Spårar mätningsvärdet.
PID CONTROL (PID-STYRNING)	Ställer in SC1000 som en PID-regulator.
	Standardvärde: 10 mA
VÄLJ UTG V KAL	Ställer in ersättningsvärdet för utmatningsströmmen om den valda källan rapporterar ett internt fel, är frånkopplad från systemet eller har sitt utmatningsläge satt på \qTransfer value\q (överföringsvärde).
ON ERROR MODE	Standardvärde: SET TRANSFER (STÄLL IN ÖVERFÖRING)
(VID FEL-LÄGE)	Ställer in SC1000´s reaktion i fall ett internt fel uppstår.
LÅST	Utgångskortet fungerar konstant med det giltiga värde som sist avlästs från den valda källan.
VÄLJ UTG V KAL	Strömutgångskortet använder ett ersättningsvärde för utgångsströmmen.
	Standardvärde: DIRECT (DIREKT)
VALJ WODE	Definierar tidpunkten då PID-regulatorn ökar utgångsströmmen
DIRECT (DIREKT)	SNAP SHOT-värdet är lägre än SETPOINT (REFERENSPUNKTEN) och tvärtom.
REVERSE (BACKRIKTNING)	SNAP SHOT-värdet är högre än SETPOINT (REFERENSPUNKTEN) och tvärtom.
	Ställer in registreringstiden (I SEKUNDER)
	Utgångsströmmen baseras på medelvärdet av registrerade värden under en viss tid. Tidsperioden ställs in i den här menyn.
NOLLE 0 mA/4 mA	Standardvärde: 0-20 mA
	Ställer in utgångsströmmen mellan 0–20 mA eller 4–20 mA.
STÄLL IN 20mA	Standardvärde: 20
	Ställer in värdet för den valda källan när utgångsströmmen ska vara 20 mA.
	Standardvärde: 0
STALL IN 0mA	Ställer in den den valda källans värde när utgångsströmmen skall vara 0 mA (nollp är 0-20 mA) respektive 4 mA (nollp är 4–20 mA).
	Standardvärde: 20 mA
MAX	Ställer in en övre gräns för möjligt utgångsströmsvärde.
	Den här meny visas om SET FUNCTION (STALL IN FUNKTION) är satt på PID CONTROL (PID-STYRNING).
	Standardvärde: 0 mA
MINIMUM	Ställer in en lägsta gräns för utgångsströmmen.
	Den har meny visas om SET FUNCTION (STALL IN FUNKTION) är satt på PID CONTROL (PID-STYRNING).

S O m	SC1000 SETUP OUTPUT SETUP mA OUTPUT INT/EXT (mA UTGÅNG INTERN/EXTERN)			
		Standardvärde: 10		
	STÄLL GRÄNSV.	Ställer in processvärdet		
		PID-kontrollern försöker justera till det här processvärdet.		
		Standardvärde: 0		
		Ställer in den proportionella delen av PID-regulatorn (i minuter).		
	(PROPORTIONELLT)	Den proportionella delen av regulatorn genererar en utgångssignal som är linjär beroende av avvikelsen. Den här delen svarar direkt på alla förändringar vid ingången men börjar lätt oscillera on den ställs in för högt. Den proportionerliga delen kan inte helt kompensera störningar.		
		Standardvärde: 0		
		Ställer in integrationsdelen av PID-regulatorn (i minuter).		
	INTEGRERING	Den integrerade delen av regulatorn genererar en utgångssignal som ökar linjärt då avvikelsen är konstant. Den integrerade delen svarar långsammare än den proportionerliga delen men kan helt och hållet anpassa sig till störningar. Ju högre det integrerade delvärdet är satt, desto långsammare svarar den. Om den integrerade delen är satt på ett lågt värde, kan den börja oscillera.		
		Standardvärde: 0		
		Ställer in derivatdelen av PID-regulatorn (i minuter).		
		Derivatdelen av PID-regulatorn ger en utgångssignal. Ju snabbare avvikelsen ändras, desto högre blir utgångssignalen.		
	DERIVERING	Förändringar i avvikelse=Utgångssignal.		
		Avvikelsen förändras inte=Ingen utgångssignal.		
		Om man inte känner till den styrda processens beteende, rekommenderas det att man ställer in den här delen på "0", eftersom den här delen tenderar att oscillera kraftigt.		
	SNAP SHOT	Visar en snap shot av det senaste processvärdet.		
		Med hjälp av utsignalen försöker PID-regulatorn att närma det styrda processvärdet till börvärdet		
		Visar den uträknade utgångsströmmen (i mA).		
	STRÖM	Som standard, representerar den uträknade utgångsströmmen inte den faktiska utgångsströmmen. Den faktiska strömutgången beror på det motstående ingångsmotståndet och kan aldrig överstiga 22 mA.		
		Standardvärde: OFF (AV)		
		Ställer in intervallerna (i minuter) för loggning av det visade värdet i dataloggaren.		
		Alternativ: FRÅN, 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter, 20 minuter, 30 minuter		
V	ERSION	Visar programvaruversion.		
Ρ	LACERING	Visar aktuell plats.		

Relation mellan ingångsström och beräknad koncentration. Figur 50 shows the output current depending on the process value, the set low value and the set high value with an output range of 0–20 mA.



Figur 50 Utgångsström mellan 0och20 mA

1	Utgångsström (OC (output current)) (y-axel)	5	Lågt värde (LV)
2	OC=f(PV)	6	0 mA
3	Processvärde (PV) (x-axel)	7	20 mA
4	Högt värde (HV)		

Utgångsströmmen (OC) är en funktion av processvärdet (PV).

Utgångsströmmen bestäms av formeln (1):

(1) OC = f(PV) = $(PV - LV) \times \frac{20 \text{ mA}}{HV - LV}$

där: OC=Utgångsström PV=Processvärde LV=Lågt värde HV=Högt värde

Figur 51 visar utgångsströmmen beroende av processvärdet, det inställda låga värdet och det inställda höga värdet med en ström mellan 4och20 mA.



Figur 51 Utgångsström mellan 4och20 mA

1	Utgångsström (OC (output current)) (y-axel)	5	Lågt värde (LV)
2	OC=f(PV)	6	0 mA
3	Processvärde (PV) (x-axel)	7	4 mA
4	Högt värde (HV)	8	20 mA

Utgångsströmmen bestäms av formeln (2):

(2) OC =
$$f(PV) = \frac{16 \text{ mA}}{HV - LV} \times (PV - LV) + 4 \text{ mA}$$

där: OC=Utgångsström PV=Processvärde LV=Lågt värde HV=Högt värde

6.3.2 Meny strömingång

Obs! Menyerna syns enbart om ett ingångskort har installerats i SC1000.

Strömingångskortet kan användas som ett analogt ingångskort för att mäta ingångsström på mellan 0–20 mA eller 4–20 mA eller så kan det användas som ett digitalt ingångskort. Strömingångsmenyns innehåll beror på dess användning:

ANALOG CURRENT INPUT (ANALOG INGÅNG)

Strömingångskortet kopplar enheter med ett strömingångs gränssnitt i SC1000. Varje strömingångskanal kan konfigureras separat, enhet och parameter visas på displayen för uppmätt värde. Man måste att ha en motsvarande öppen jumper på strömingångskortet för att kunna koppla in enheten.

DIGITAL CURRENT INPUT (DIGITAL STRÖMINGÅNG)

För att differentiera två digitala lägen, måste motsvarande jumper på det interna strömingångskortet vara stängd, eller så måste motsvarande jumper vara inställd i det externa strömingångskortet. De olika lägena igenkänns genom att man stänger eller öppnar en koppling mellan de motsvarande skruvterminalerna.

Man kan justera ingången med en offset och en korrektion faktor, för att förhöja exaktheten. Standardinställningen för de här två parametrarna är "0" (offset) och "1" (korrektion faktor). När en kanal används för digital inmatning kommer displayen att visa värdena "HIGH" (hög) eller "LOW" (låg).

SC1000 SETUP **CURRENT INPUTS** mA INPUT INT/EXT (mA INGÅNG INTERN/EXTERN)

vaij	alj INPUT kort 1, 2, 3 eller 4			
ΙÄ		Standardvärde: Enhetens serienummer som text		
		Skriv till exempel in text för den aktuella strömkällan.		
D	EVICE NAME	Standardvärde: Ingen text		
(E	NHETENS NAMN)	Anger enhetens namn.		
PA	PARAMETER NAME	Standardvärde: Ingen text		
(P	ARAMETERNAMN)	Anger parameterns namn.		
VŽ		Standardvärde: "ChanX" (X=Ingångsmodulens kanalnummer)		
• /		Ställer in parametern för det uträknade utgångsvärdet.		
	ATA VIEW	Standardvärde: OUTPUT VALUE (UTGÅNGSVÄRDE)		
(D	ATAVISNING)	Ställer in värdet som visas som det uppmätta värdet i displaymodulen och som loggas i dataloggaren.		
	INPUT CURRENT (INGÅNGSSTRÖM)	Visar den faktiska uppmätta ingångsströmmen.		
	OUTPUT VALUE (UTGÅNGSVÄRDE)	Visar det uträknade utgångsvärdet efter att utgångsvärdet graderats mot menyinställningarna SET LOW VALUE (STÄLL IN LÅGT VÄRDE) och SET HIGH VALUE (STÄLL IN HÖGT VÄRDE).		
		Standardvärde: Ingen text		
		Ställer in enheten för det uträknade utgångsvärdet.		
VÄ	ÄLJ FUNKTION	Standardvärde: ANALOG		
	ANALOG	Inmatningskanalen används för analog inmatning.		
Γ	DIGITAL	Ingångskanalen används för digital inmatning.		
		Standardvärde: 10 sekunder		
VÄ	ÄI J DÄMPNING	Ställer in en tidsperiod för registrering av uppmätta ingångsströmmar.		
		Ingångsströmmen är resultatet av ett medelvärde, uträknat från senast uppmätta ingångsström registrerad under en viss tidsperiod (som ställs in i den här menyn).		
		Standardvärde: DIRECT (DIREKT)		
LOGIC (LOGIK)		Ställer in relationen mellan ingång och utgång.		
		Den här meny visas om SET FUNCTION (STÄLL IN FUNKTION) är ställt till DIGITAL.		
	DIRECT (DIREKT)	Om ingångskontakten är stängd är utgången LOW (låg) och om ingångskontakten är öppen är utgången HIGH (HÖG).		
	REVERSE (OMVÄND)	Om ingångskontakten är stängd är utgången HIGH (hög) och om ingångskontakten är öppen är utgången LOW (LÅG).		

S C m	C1000 SETUP URRENT INPUTS IA INPUT INT/EXT (MA II	NGÅNG INTERN/EXTERN)
	NOUDD 0 mA/4 mA	Standardvärde: 0–20 mA
	NOLLF U IIIA/4 IIIA	Ställer in ingångsströmmen till antingen mellan 0–20 mA eller 4–20 mA.
		Standardvärde: 20
	STALL IN ZUINA	Ställer in utgångens värde när ingångsströmmen är 20 mA.
		Standardvärde: 0
	STÄLL IN 0mA	Ställer in utgångsvärdets värde när ingångsströmmen är 0 mA (0–2 0mA nollp) eller 4 mA (4–20 mA nollp).
		Standardvärde: OFF (AV)
	ON ERROR MODE (VID FELLÄGE)	Ett fel rapporteras när inmatningsströmmen ligger utanför området (som kan vara 0–20 mA eller 4–20 mA).
		Ett fel rapporteras när ingångsströmmen ligger utanför området (som kan vara 0–20 mA eller 4–20 mA).
	0 mA	Vid fel är ersättningsvärdet 0 mA.
	4 mA	Vid fel är ersättningsvärdet 4 mA.
	20 mA	Vid fel är ersättningsvärdet 20 mA.
	FRÅN	Inget ersättningsvärde används för att ersätta det uppmätta värdet vid ett fel.
	CONCENTRATION (KONCENTRATION)	Visar den uträknade koncentrationen beroende på ingångsströmmen och graderingen som ställs in i menyn SET LOW VALUE (STÄLL IN LÅGT VÄRDE) och SET HIGH VALUE (STÄLL IN HÖGT VÄRDE).
		Standardvärde: 10 minuter
		Ställer in intervallerna för att logga det visade värdet i dataloggaren.
	()	Alternativ: FRÅN, 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter, 20 minuter, 30 minuter
V	ERSION	Visar programvaruversionsnumret
PLACERING		Visar aktuell plats

Relation mellan ingångsström och uträknad koncentration Figur 52 visar utsignalen beroende av ingångsströmmen, det inställda låga värdet och det inställda höga värdet med en ingång mellan 0och 20 mA.



Figur 52 Utsignal vid en insignal mellan 0-20 mA

1	Utsignal (koncentration) (x-axel)	5	0 mA
2	OV=f(IC)	6	0 mA
3	Ingångsström (IC (Input Current)) (y-axel)	7	0 mA
4	20 mA	8	0 mA

Utsignalen (OV (Output value)) är en funktion av ingångsströmmen (IC (Input Current)) Utsignalen bestäms enligt formeln (3):

(3) $OV = f(IC) = IC \times \frac{HV - LV}{20 \text{ mA}} + LV$

där: OV=Utgångsvärde IC=Ingångsström LV=Lågt värde HV=Högt värde

Figur 53 visar utsignalen beroende av ingångsströmmen, det inställda låga värdet och det inställda höga värdet med en ingång mellan 4och20 mA.



Figur 53 Utsignal vid en insignal mellan 4och20 mA

1	Utgång (koncentration) (y-axel)	5	4 mA
2	OV=f(IC)	6	0 mA
3	Ingångsström (x-axel)	7	Lågt värde (LV)
4	20 mA	8	Högt värde (HV)

Utgångsvärdet (OV (Output Value)) bestäms enligt formeln (4):

(4) OV = f(IC) =
$$\frac{HV - LV}{16 \text{ mA}} \times (IC - 4 \text{ mA}) + LV$$

där: OV=Utgångsvärde IC=Ingångsström LV=Lågt värde HV=Högt värde

6.3.3 Relämeny

Obs! Den här menyn visas enbart om ett reläkort är installerat i SC1000.

Innehållet i relämenyn för reläkortet beror på valt arbetsläge. Det finns flera arbetslägen för reläkort:

ALARM (LARM)

Relät kontrollerar om ett processvärde ligger mellan två gränser.

FEEDER CONTROL (STYRNING DOSERING)

Reläet visar om ett processvärde överstiger eller understiger ett börvärde.

2 POINT CONTROL (2 PUNKTSSTYRNING)

Reläet slår om ifall ett processvärde når en övre eller lägre gräns.

VARNING

Reläet visar varningar och fel hos sonder.

PWM CONTROL (PWM-STYRNING)

Reläet använder en Pulse-Width-Modulation (puls-vidd-modulering) styrning beroende av ett processvärde.

FREQ. (FREKVENS) CONTROL (INSTRUMENTSTYRNING)

Reläet slår om med en frekvens som beror på ett processvärde.

TIMER

Reläet slår om vid vissa tidpunkter oberoende av något processvärde.

SYSTEMFEL

Reläet visar om någon sond i systemet har ett internt fel, har en varning eller saknas.

6.3. 3.1 Allmänna reläinställningar (tillgängliga i alla reläets arbetslägen)

SC RE RE	SC1000 SETUP RELAY (RELÄ) RELAY INT/EXT (RELÄ INTERNT/EXTERNT)		
Vä	ilj RELAY kort 1, 2, 3 elle	er 4	
	VÄLJ KÄLLA	Standardvärde: Ingen källa Välj en sond eller skapa en formel som levererar det processvärde som behandlas av reläkortet.	
	VÄLJ PARAMETER	Standardvärde: Ingen parameter Välj en parameter för den valda källan. Visad parameter beror på den inkopplade sc-sonden, till exempel syrekoncentration eller temperatur.	
	DATA VIEW (DATAVISNING)	Standardvärde: INPUT CONFIG (INMATNINGSKONFIGURERING) Ställer in värdet som visas som det uppmätta värdet i displaymodulen och som loggas i dataloggaren.	
L.	RELAY CONTACT (RELÄKONTAKT)	Visar och loggar reläkontaktens status (ON eller OFF)	
	INPUT CONFIG (INGÅNGSKONFIG URERING)	Processvärde som läses av för den valda källan efter att det har behandlats av den interna beräkningen (om så angetts).	
VÄLJ FUNKTION Standardvärde: ALARM (LARM) Ställer in reläkortets arbetsläge.		Standardvärde: ALARM (LARM) Ställer in reläkortets arbetsläge.	
-	ALARM (LARM)	Manövrerar reläer som svar på uppmätt parameter. Innehåller separata höga och låga larmpunkter, dödband och ON/OFF-fördröjning.	
	FEEDER CONTROL (STYRNING DOSERING)	Manövrerar som svar på uppmätt parameter. Kan ställas in för fasning, börvärde, dödband, överdoseringstimer och ON/OFF-fördröjning.	
	2 POINT CONTROL (2 PUNKTS- STYRNING)	Manövrerar som svar på den uppmätta parametern med hjälp av två börvärden.	
	VARNING	Aktiveras när analysatorn upptäcker en sondvarning. Visar varnings- och felläge för valda sonder.	

SC1 REL REL	C1000 SETUP ELAY (RELÄ) ELAY INT/EXT (RELÄ INTERNT/EXTERNT)			
	PWM Control (PWM-styrning)	Tillåter reläet att ge en puls med modulerad utmatning.		
	FREQ. (FREKVENS) CONTROL (INSTRUMENTSTY RNING)	Gör det möjligt för reläet att svänga med en frekvens på mellan maximum och minimum puls per minut.		
	TIMER	Gör det möjligt för reläet att slås om vid vissa tidpunkter oberoende av något processvärde		
	SYSTEMFEL	Visar om en sond i systemet har ett internt fel eller en varning		
INPUT VALUE (INGÅNGSVÄRDE)		Processvärdet som läses av för den valda källan efter att det har behandlats av den interna beräkningen (om så angetts).		
LOG INTERVAL (LOGGINTERVALL)		Standardvärde: OFF (AV) Ställer in intervallerna för att logga det visade värdet i dataloggaren. Alternativ: FRÅN, 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter, 20 minuter, 30 minuter		

6.3. 3.2 Funktion ställd till ALARM arbetsläge

AL					
	VÄLJ UTG V KAL	Standardvärde: DE-ENERGIZED (AVLADDAT) Ställer in reläets status (ENERGIZED/DE-ENERGIZED (aktivt/inaktivt)) om felläge upptäcks för den valda källan eller om källan saknas.			
RELÄFUNKTION Standardvärde: DIRECT (DIREKT) Avgör om reläet är aktivt/inaktivt när processvärdet lämnar det kontrollerade bandet.		Standardvärde: DIRECT (DIREKT) Avgör om reläet är aktivt/inaktivt när processvärdet lämnar det kontrollerade bandet.			
	DIRECT (DIREKT)	Reläet är aktivt när det lämnar det kontrollerade bandet			
	REVERSE (OMVÄNT)	Reläet är inaktivt när det lämnar det kontrollerade bandet			
	MAX-LARM Standardvärde: 15 Ställer in maximum för det kontrollerade bandet i den valda parameterenheten.				
	MIN-LARM	RM Standardvärde: 5 Ställer in minimum för det kontrollerade bandet i den valda parameterenheten.			
	HYSTERES MAX.	Standardvärde: 1 Ställer in hysteresen som används vid den övre gränsen.			
	HYSTERES MIN	Standardvärde: 1 Ställer in hysteresen som används vid den nedre gränsen.			
	ON DELAY (PÅSLAGNINGSFÖRD RÖJNING) (0 s–999 s)	Standardvärde: 5 sekunder Ställer in en fördröjningstid för påslagning av relät.			
	OFF DELAY (avslagnings- fördröjning) (0 s–999 s)	Standardvärde: 5 sekunder Ställer in fördröjningstiden för avslagning.			

Figur 54 visar reläets beteende i larmläge under olika förhållanden.



Figur 54 Reläbeteende—Larmläge

1	Höglarm	5	Påslagningsfördröjning när fasen=omvänt avslagningsfördröjning när fasen=direkt
2	Högt dödband	6	Avslagningsfördröjning när fasen=omvänd påslagningsfördröjning när fasen=direkt
3	Lågt dödband	7	Tid (x-axel)
4	Låglarm	8	Källa (y-axel)

Tabell 27	Färg-/linjeko	od för Figur 54
-----------	---------------	-----------------

Vald källa	
Reläkontakt (fas omvänd)	
Reläkontakt (fas direkt)	

6.3. 3.3 Funktion satt på FEEDER CONTROL (STYRNING DOSERING) arbetsläge

FEEDER CONTROL (ST	FEEDER CONTROL (STYRNING STYRNING)			
VÄLJ UTG V KAL	Standardvärde: DE-ENERGIZED (AVLADDAT) Ställer in reläets status (ENERGIZED/DE-ENERGIZED (aktivt/inaktivt)) om felläge upptäcks för den valda källan eller om källan saknas.			
RELÄFUNKTION	Standardvärde: HIGH (HÖG) Definierar relästatus om processvärdet överstiger börvärdet.			
HIGH (HÖG)	Slår på reläet när processvärdet överstiger börvärdet.			
LOW (LÅG)	Slår på reläet när processvärdet understiger börvärdet.			
SET POINT	Standardvärde: 10			
(REFERENSPUNKT)	Det inställda processvärde där reläet slår om.			
Standardvärde: 1 Ställer in hysteres så att reläet inte svänger okontrollerat när processvärdet söker sig börvärdet. PHASE (FASEN) är satt på HIGH (HÖG): Hysteresen ligger under börvärdet. PHASE (FASEN) är satt på LOW (LÅG): Hysteresen ligger över börvärdet.				
OnMax TIMER (0 min–999 min)	Standardvärde: 0 minuter Ställer in en maximal tidsperiod. Under den här tidsperioden är reläet påslaget när det passe börvärdet. Så fort tidsperioden går ut slås reläet av oberoende av processvärdet. 0=OnMax Timer är inte aktiverad.			
ON DELAY (PÅSLAGNINGSFÖRD RÖJNING) (0 s–999 s)	Standardvärde: 5 sekunder Ställer in en fördröjningstid för påslagning av relät.			
OFF DELAY (avslagnings- fördröjning) (0 s–999 s)	Standardvärde: 5 sekunder Ställer in en fördröjningstid för avslagning av reläet.			

Figur 55 och Figur 56 visar reläets beteende i styrningsfunktionen under olika förhållanden.



Figur 55 Reläbeteende, styrningsläge

1	Dödband (Fas=Låg)	5	Påslagningsfördröjning (med fasen satt på låg) avslagningsfördröjning (med fasen satt på hög)
2	Dödband (Fas=Hög)	6	Tid (x-axel)
3	Börvärde	7	Källa (y-axel)
4	Avslagningsfördröjning (med fasen satt på låg)/ påslagningsfördröjning (med fasen satt på hög)		

Tabell 28 Färg-/linjekod för Figur 55

Vald källa	
Reläkontakt (låg fas)	
Reläkontakt (hög fas)	



Figur 56 Reläbeteende—Styrningsläge (låg fas, OnMax Timer)

1	Dödband	5	Påslagningsfördröjning
2	Börvärde	6	Avslagningsfördröjning
3	OnMax Timer	7	Källa (y-axel)
4	Tid (x-axel)		

Tabell 29 Färg-/linjekod för Figur 56

Vald källa	
Reläkontakt (fas låg)	

6.3. 3.4 Funktion satt på 2 POINT CONTROL (2 PUNKTSSTYRNING) arbetsläge

2	2 POINT CONTROL (2 PUNKTSSTYRNING)				
	VÄLJ UTG V KAL	Standardvärde: DE-ENERGIZED (AVLADDAT) Ställer in reläets status (ENERGIZED/DE-ENERGIZED (aktivt/inaktivt)) om felläge upptäcks för den valda källan eller om källan saknas.			
	RELÄFUNKTION	Standardvärde: HIGH (HÖG) Ställer in relästatus. Så snart processvärdet går in i bandet mellan hög- och låglarm, förändras inte relästatus.			
	HIGH (HÖG)	Slår på relät när processvärdet överstiger höglarmet. Slår av reläet när processvärdet understiger låglarmet.			

2 POINT CONTROL (2 PUNKTSSTYRNING)				
	Slår på reläet när processvärdet understiger låglarmet			
	Slår av reläet när processvärdet överstiger höglarmet.			
	Standardvärde: 15			
	Ställer in den övre gränsen i enheten för den valda parametern hos 2 punktstyrningsbandet.			
	Standardvärde: 5			
	Ställer in den lägre gränsen i enheten för den valda parametern hos 2 punktstyrningsbandet.			
TILLSLAGSFÖRDR	Standardvärde: 5 sekunder			
(0s–999s)	Ställer in en fördröjningstid för påslagning av relät.			
FRÅNSLAGSFÖRDR	Standardvärde: 5 sekunder			
(0 s–999 s)	Ställer in fördröjningstiden för avslagning.			
	Standardvärde: 0 minuter (av)			
MAX TIMER PÅ	Ställer in en maximal tidsperiod. Under den här tidsperioden är reläet påslaget när det passerar			
(0 min–999 min)	motsvarande gräns. Så fort tidsperioden går ut slås reläet av oberoende av processvärdet.			
	U=OnMax Timer ar inte aktiverad.			
	Standardvärde: 0 minuter (av)			
MAX TIMER AV	Staller in maximal tidsperiod (i minuter). Under den har tidsperioden ar relaet avslaget har det passerar motsvarande gräns. Så fort tidsperioden går ut slås reläet på oberoende av			
(0 min–999 min)	processvärdet.			
	0=OffMax Timer är inte aktiverad.			
	Standardvärde: 0 minuter (av)			
MIN TIMER PÅ	Ställer in en minimum tidsperiod. Under den här tidsperioden är reläet påslaget när det passerar			
(0 min-999 min)	motsvarande gräns. Reläet kan enbart slås av efter att tidsperioden gått ut och kommer att slås			
(0)	av efter att den gatt ut, beroende pa processvarde.			
	0-Olimax Tiller al inte aktiverad.			
	Standardvarde: U minuter (av)			
MIN TIMER AV	motsvarande gräns. Reläet kan enbart slås på efter att tidsperioden gått ut och kommer att slås			
(0 min–999 min)	på efter att den gått ut, beroende på processvärde.			
	0=OffMin Timer är inte aktiverad.			
	Standardvärde: 0 sekunder (av)			
	Visar en tidsperiod (i sekunder) före OnMax TIMER och OffMax TIMER gått ut.			
TIMER-UTGÅNG)	Relä aktivt, OnMax TIMER aktiverad: Kvarstående tid före relät slås av automatiskt visas.			
	Relä inaktivt, OffMax TIMER aktiverad: Kvarstående tid före relät slås på igen visas.			
	Standardvärde: 0 sekunder (av)			
MINIMAI	Visar en tidsperiod (i sekunder) före OnMin TIMER och OffMin TIMER släpps.			
TIMER-UTGÅNG)	Relä aktivt, OnMin TIMER aktiverad: Visar den tid som återstår före reläet kan slås av igen.			
,	Relä inaktivt, OnMax TIMER aktiverad: Visar den tid som återstår före reläet kan slås på igen.			

Figur 57 - Figur 59 visar reläets beteende i 2 punktsstyrningsfunktionen under olika förhållanden.





1	Höglarm	4	OffMax-tid
2	Låglarm	5	OnMax-tid
3	Tid (x-axel)	6	Källa (y-axel)

Tabell 30 Färg-/linjekod för Figur 57

Vald källa	
Reläkontakt (hög fas)	



Figur 58 Reläbeteende—2 punktsstyrningsläge (OnMin Timer, OnMax Timer)

1	Höglarm	5	OffMin Timer
2	Låglarm	6	OnMin Timer
3	OnMin Timer	7	Källa (y-axel)
4	Tid (x-axel)		

Tabell 31 Färg-/linjekod för Figur 58

Vald källa	
Reläkontakt (hög fas)	



Figur 59 Reläbeteende—2 punktsstyrningsläge (på-/avslagningsfördröjning)

1	Höglarm	4	Avslagningsfördröjning (vid låg fas) påslagningsfördröjning (vid hög fas)
2	Låglarm	5	Tid (x-axel)
3	Påslagningsfördröjning (vid låg fas) avslagningsfördröjning (vid hög fas)	6	Källa (y-axel)

Tabell 32 Färg-/linjekod för Figur 59

Vald källa	
Reläkontakt (låg fas)	
Reläkontakt (hög fas)	

6.3. 3.5 Funktion ställd till WARNING (VARNING) arbetsläge

V	/ARNING					
	LARM LISTA	Standardvärde: Avaktiverad Ställer in bevakningen av de interna varningsbitarna för den valda källan. ENABLED (aktiverad): Bevakning är aktiverad. DISABLED (avaktiverad): Bevakning är inte aktiverad.				
	FEL LISTA	Standardvärde: Avaktiverad Ställer in bevakningen av de interna felbitarna för den valda källan. ENABLED (AKTIVERAD): Bevakning är aktiverad. DISABLED (AVAKTIVERAD): Bevakning är inte aktiverad.				

VARNI	VARNING					
PRO (PRO HÄN	DCESS EVENT DCESS- IDELSE)	Standardvärde: Avaktiverad Ställer in bevakningen av de interna processhändelsebitarna för den valda källan. ENABLED (AKTIVERAD): Bevakning är aktiverad. DISABLED (AVAKTIVERAD): Bevakning är inte aktiverad.				
VÄL	J UTG V KAL	FG V KAL Ständardvärde: DE-ENERGIZED (AVLADDAT) Ställer in reläets status ((ENERGIZED (AKTIVT)/DE-ENERGIZED (INAKTIVT)) om något eller alla förhållanden (dvs. varning, fel eller processhändelsebitar) upptäcks hos den valda källan or källan saknas.				
ON [(PÅS FÖR (0 s-	DELAY SLAGNINGS- RDRÖJNING) -999 s)	Standardvärde: 5 sekunder Ställer in en fördröjningstid för påslagning av relät.				
OFF (AVS FÖR (0 s-	DELAY BLAGNINGS- RDRÖJNING) -999 s)	Standardvärde: 5 sekunder Ställer in en fördröjningstid för avslagning av reläet.				

Figur 60 visar reläets beteende i varningsläge under olika förhållande



Figur 60 Reläbeteende—Varningsläge (förutsatt att Error List (lista över fel och Warning List (lista över varningar) är aktiverade)

1	Bitinställning	3	Källa (y-axel)
2	Tid (x-axel)		

Tabell 33 Färg-/linjekod för Figur 60

Lista över fel	
Lista över varningar	
Processhändelse	
Reläkontakt (SET TRANSFER (STÄLL IN ÖVERFÖRING)=ENERGIZED (AKTIVT))	
Reläkontakt (SET TRANSFER (STÄLL IN ÖVERFÖRING)=DE-ENERGIZED (INAKTIVT))	

6.3. 3.6 Funktion satt på PWM CONTROL (PWM-STYRNING)/LINEAR (LINJÄR) arbetsläge

WM CONTROL (PWM-STYRNING)				
VÄLJ FUNKTION	Standardvärde: LINEAR (LINJÄR) Den andra SET FUNCTION (STÄLL IN FUNKTION) menyn ställer in PWM-signalstatus			
LINEAR (LINJÄR)	Signalen är linjärt beroende av processvärdet.			
PID CONTROL (PID-STYRNING)	Signalen fungerar som en PID-kontroller.			
	Standardvärde: 0 sekunder			
VÄLJ UTG V KAL	Ställer in en ersättnings PWM-skala när felförhållanden upptäcks i den valda källan eller om källan saknas.			
	Standardvärde: 15			
MAX-LARM	Ställer in processvärdet som leder PWM-skalan till 100 % (DUTY CYCLE (PULSKVOT) ställt på DIREKT).			
	Standardvärde: 5			
MIN-LARM	Ställer in processvärdet som leder PWM-skalan till 0 % (DUTY CYCLE (PULSKVOT) ställt på DIREKT).			
	Standardvärde: 5 sekunder			
FERIOD(0.5-000.5)	Ställer in tiden för en PWM-period.			
MIN	Standardvärde: 0 %			
(0 %–100 %)	Lägre gräns för drift.			
MAX	Standardvärde: 100 %			
(0 %–100 %)	Övre gräns för drift (Figur 61).			
DUTY CYCLE	Standardvärde: DIRECT (DIREKT)			
(PULSKVOT)	Ställer in PWM-skalans status.			
DIRECT (DIREKT)	PWM-skalan stiger med ett stigande processvärde.			
REVERSE (BACKRIKTNING)	PWM-skalan faller med ett fallande processvärde.			
INPUT VALUE (INMATNINGSVÄRDE)	Visar det processvärde som läses av för den valda källan efter att det har behandlats av den interna beräkningen (om så angetts).			



1	Processvärde (x-axel)	3	Låglarm
2	Höglarm	4	Utmatningsskala (y-axel)

Figur 62 visar reläets beteende i PWM-styrning/linjärt läge.



Figur 62 Reläbeteende – PWM-styrning/linjärt läge

1	Höglarm	4	Tid (x-axel)
2	Låglarm	5	Vald källa (y-axel)
3	Period		

Tabell 34 Färg-/linjekod för Figur 62

Vald källa	
Reläkontakt	

6.3. 3.7 Funktion satt på PWM CONTROL (PWM-STYRNING)/PID CONTROL (PID-STYRNING) arbetsläge

PWM CONTROL (PWM-S	TYRNING)/PID CONTROL (PID-STYRNING)
VÄLJ FUNKTION	Standardvärde: LINEAR (LINJÄR) Den andra SET FUNCTION (ställ in funktion) menyn ställer in PWM-signalstatus.
LINEAR (LINJÄR)	Signalen är linjärt beroende av processvärdet.
PID CONTROL (PID-STYRNING)	Signalen fungerar som en PID-kontroller.
	Standardvärde: 0 %
VÄLJ UTG V KAL	Ställer in en ersättnings PWM-skala när felförhållanden upptäcks i den valda källan eller om källan saknas.
VÄLJ MODE	Standardvärde: AUTOMATIC (AUTOMATISK)
AUTOMATIC (AUTOMATISK)	Reläutmatningen fungerar som en PID-kontroller.
MANUAL (MANUELL)	Reläutmatningen har en på/av-skala som ställts in i menyn MANUAL OUTPUT (MANUELL UTMATNING)
MANUAL OUTPUT	Visar den aktuella på/av-skalan.
(MANUELL UTMATNING) (0 %–100 %)	Dessutom kan på/av-skalan ställas in (förutsättning: SET MODE (STÄLL IN LÄGE) är ställt på MANUAL (MANUELL). Observera att den här skalan inte kan överstiga ett värde utanför värdena som ställts in i MINIMUM och MAXIMUM menyerna.
	Standardvärde: DIRECT (DIREKT)
RELAFONKTION	Kastar om det ledande tecknet för styrningsavvikelse för PID-regulatorn.
MIN	Standardvärde: 0 %
(0 %–100 %)	Ställer in minimum PWM-skala.
MAX	Standardvärde: 100 %
(0 %–100 %)	Ställer in maximum PWM.
SET POINT	Standardvärde: 10
(REFERENSPUNKT)	Ställer in processvärdet som kontrolleras av PID-regulatorn.
DEAD ZONE (DÖD ZON)	Standardvärde: 1 Dödzonen är ett band runt börvärdet. I det här bandet förändras PID-regulatorn inte PWM på/av-skalans utmatningssignal. Det här bandet bestäms som börvärde +/- dödzon. Dödzonen stabiliserar det PID-styrda systemet som har en tendens att oscillera.
PERIOD (0-600 s)	Standardvärde: 5 sekunder Ställer in svängningstiden för PWM utmatningssignalen.
	Standardvärde: 1
	Ställer in den proportionella delen av PID-kontrollern.
PROPORTIONAL (PROPORTIONELLT)	Den proportionella delen av regulatorn genererar en utgångssignal som är linjärt beroende av avvikelsen. Den proportionella delen reagerar på alla förändringar vid inmatningen, men börja lätt oscillera om värdet är högt inställt. Den proportionerliga delen kan inte helt kompensera störningar.
	Standardvärde: 15 minuter
	Ställer in integrationsdelen av PID-regulatorn.
INTEGRERING	Integrationsdelen av regulatorn genererar en utgångssignal. Utgångssignalen ökar linjärt om avvikelsen är konstant. Integrationsdelen svarar långsammare än den proportionella delen och kan fullständigt kompensera störningar. Ju högre integrationsdelen är, ju långsammare svarar den. Om integrationsdelen är för lågt inställd, börjar den oscillera.

Ρ	PWM CONTROL (PWM-STYRNING)/PID CONTROL (PID-STYRNING)				
		Standardvärde: 5 minuter			
		Ställer in derivatdelen av PID-regulatorn.			
	DERIVERING	Derivatdelen av PID-regulatorn genererar en utsignal som beror på avvikelseförändringarna. Ju snabbare avvikelsen ändras, desto högre blir utgångssignalen. Derivatdelen skapar en utmatningssignal så länge styrningsavvikelsen förändras. Om avvikelsen är konstant, skapas ingen signal.			
		Derivatdelen kan jämna ut oscilleringen som orsakas av den proportionella delen. Derivatdelen gör det möjligt för den proportionella delen att ställas in högre och regulatorn svarar snabbare.			
		Om man inte känner till den styrda processens beteende, rekommenderas det att man ställer in den här delen på "0", eftersom den här delen tenderar att oscillera kraftigt.			
	INPUT VALUE (INMATNINGSVÄRDE)	Visar det processvärde som läses av för den valda källan efter att det har behandlats av den interna beräkningen (om så angetts).			

Med PWM CONTROL (PWM-STYRNING)/PID CONTROL (PID-STYRNING) genererar reläet en PWM (Pulse-Width-Modulated (puls-vidd-modulering)) signal med en på/av-skala som försöker att styra processvärdet.

6.3. 3.8 Funktion satt på FREQ. (FREKVENS) Styrning / Linjär arbetsläge

FF	REQ. (FREKVENS) Styrning / Linjär				
		Standardvärde: LINEAR (LINJÄR)			
		Det finns två SET FUNCTION (STÄLL IN FUNKTION) menyer.			
	VÄLJ FUNKTION	Första menyn: Väljer reläets basfunktioner.			
		Andra menyn: Definierar huruvida utgående frekvenssignal är linjärt beroende av processvärdet, eller om utgående frekvenssignal fungerar som en PID-regulator.			
_	LINEAR (LINJÄR)	Signalen är linjärt beroende av processvärdet.			
	PID CONTROL (PID-STYRNING)	Signalen fungerar som en PID-kontroller.			
		Standardvärde: 0 sekunder			
	VÄLJ UTG V KAL	Ställer in en ersättnings utmatningsfrekvens när felförhållanden upptäcks i den valda källan eller om källan saknas.			
		Standardvärde: 1 sekund			
	MAX-LARM	Ställer in svängningstiden i sekunder för utgående frekvens när processvärdet når HIGH ALARM (HÖGLARM) gränsen.			
		Standardvärde: 10 sekunder			
	MIN-LARM	Ställer in tidssvängningen i sekunder för utgångsfrekvensen när processvärdet når LOW ALARM (LÅGLARM) gränsen.			
		Standardvärde: 15			
	MAX-LARM	Bestämmer vid vilket processvärde tidssvängningen för utgångsfrekvensen har sitt värde inställt på HIGH ALARM (HÖGLARM).			
		Standardvärde: 5			
	MIN-LARM	Bestämmer vid vilket processvärde tidssvängningen för utgångsfrekvensen har sitt värde inställt på LOW ALARM (LÅGLARM).			
	INPUT VALUE (INGÅNGSVÄRDE)	Visar det processvärde som läses av för den valda källan efter att det har behandlats av den interna beräkningen (om så angetts).			
L	. /				

Figur 63 visar reläets beteende i FREQ (FREKVENS). Styrning / Linjär läge.



Figur 63 Reläbeteende—FREQ. (FREKVENS). Styrning / Linjär läge

1	Hög gräns	4	Svängningstid
2	Låg gräns	5	Vald källa (y-axel)
3	Tid (x-axel)		

Tabell 35	Färg-/linjekod för	Figur	63
-----------	--------------------	-------	----

Vald källa	
Reläkontakt	

6.3. 3.9 Funktion satt på FREQ. (FREKVENS) Styrning/PID CONTROL (PID-STYRNING) läge

FREQ. (FREKVENS) Styrning/ PID CONTROL (PID-STYRNING)		
VÄLJ FUNKTION	Standardvärde: LINEAR (LINJÄR) Det finns två SET FUNCTION (STÄLL IN FUNKTION) menyer. Första menyn: Väljer reläets basfunktioner. Andra menyn: Definierar huruvida utgående frekvenssignal är linjärt beroende av processvärdet, eller om utgående frekvenssignal fungerar som en PID-regulator.	
LINEAR (LINJÄR)	Signalen är linjärt beroende av processvärdet.	
PID CONTROL (PID-STYRNING)	Signalen fungerar som en PID-kontroller.	
VÄLJ UTG V KAL	Standardvärde: 0 sekunder Ställer in en ersättnings utgångsfrekvens när felförhållanden upptäcks i den valda källan eller om källan saknas.	
VÄLJ MODE	Standardvärde: AUTOMATIC (AUTOMATISK)	
AUTOMATIC (AUTOMATISK)	Reläutgången fungerar som en PID-regulator	
MANUAL (MANUELL)	Reläutgångsfrekvensen har en svängningstid som ställs in i menyn MANUAL OUTPUT (MANUELL UTGÅNG).	
MANUAL OUTPUT (MANUELL UTGÅNG)	Visar den aktuella svängningstiden för utgångsfrekvensen. Dessutom kan svängningstiden ställas in (förutsättning: SET MODE (STÄLL IN LÄGE)=MANUAL (MANUELL)).	
RELÄFUNKTION	Standardvärde: DIRECT (DIREKT) Med den här menyn kan det ledande tecknet hos kontrollavvikelsen för PID-regulatorn kastas om.	
SET POINT (REFERENSPUNKT)	Standardvärde: 10 Ställer in processvärdet som kontrolleras av PID-regulatorn.	
DEAD ZONE (DÖD ZON)	Standardvärde: 1 Dödzonen är ett band runt börvärdet. I det här bandet ändrar PID-regulatorn inte utgångsfrekvensen. Det här bandet bestäms som börvärde +/- dödzon. Dödzonen stabiliserar det PID-styrda systemet som har en tendens att oscillera.	
MAX-LARM	Standardvärde: 1 sekund Ställer in maximal svängningstid som kan ställas in av PID-regulatorn.	
MIN-LARM	Standardvärde: 10 sekunder Ställer in minimum svängningstid som kan ställas in av PID-regulatorn.	
PROPORTIONAL (PROPORTIONELLT)	Standardvärde: 1 Ställer in den proportionella delen av PID-kontrollern. Den proportionella delen av regulatorn genererar en utgångssignal som är linjärt beroende av avvikelsen. Den proportionella delen reagerar på alla förändringar vid ingången, men börjar lätt oscillera om värdet är högt inställt. Den proportionerliga delen kan inte helt kompensera störningar.	
INTEGRERING	Standardvärde: 15 minuter Ställer in integrationsdelen av PID-regulatorn. Integrationsdelen av regulatorn genererar en utgångssignal. Utgångssignalen ökar linjärt om avvikelsen är konstant. Integrationsdelen svarar långsammare än den proportionella delen och kan fullständigt kompensera störningar. Ju högre integrationsdelen är, ju långsammare svarar den. Om integrationsdelen är för lågt inställd, börjar den oscillera.	

F	FREQ. (FREKVENS) Styrning/ PID CONTROL (PID-STYRNING)		
		Standardvärde: 5 minuter	
	DERIVERING	Ställer in derivatdelen av PID-regulatorn.	
		Derivatdelen av PID-regulatorn genererar en utsignal som beror på avvikelseförändringarna. Ju snabbare avvikelsen ändras, desto högre blir utgångssignalen. Derivatdelen skapar en utmatningssignal så länge styrningsavvikelsen förändras. Om avvikelsen är konstant, skapas ingen signal.	
		Derivatdelen kan jämna ut oscilleringen som orsakas av den proportionella delen. Derivatdelen gör det möjligt för den proportionella delen att ställas in högre och regulatorn svarar snabbare.	
		Om man inte känner till den styrda processens beteende, rekommenderas det att man ställer in den här delen på "0", eftersom den här delen tenderar att oscillera kraftigt.	
	INPUT VALUE (INMATNINGSVÄRDE)	Visar det processvärde som läses av för den valda källan efter att det har behandlats av den interna beräkningar (om så angetts).	

6.3. 3.10Funktion ställd till TIMER (TIDSINSTÄLLNING) arbetsläge

ТІМ	TIMER		
		Standardvärde: Ingen källa	
S	ENSOR (SENSOR)	Välj en sond eller skapa en formel som levererar det processvärde som skall behandlas av reläkortet.	
		Standardvärde: NO (NEJ)	
C (l F	DUTPUTS ON HOLD JTGÅNGARNA RYSTA)	Man kan låta reläet \qmarkera\q sensorn som konfigurerats i menyn GIVARE vid VARAKTIGHET. Andra SC1000 moduler så som andra reläkort eller strömutgångskort som har tillgång till data i den här sensorn, läser det här \qmärket\q och gör avbrott. Att göra avbrott innebär att modulen som har tillgång, inte läser den senaste mätningen från den markerade sensorn, utan arbetar med den mätning som sist lästes av före sensorn märktes. Ställ den här menyn på YES (JA) för att aktivera den här funktionen. Ställ den här menyn på NO (NEJ), om sensorn aldrig skall låta andra moduler göra avbrott.	
		Obs! Inställningen OUTPUTS ON HOLD (UTGÅNGAR FRYSTA) anpassar sig alltid till DURATION (TIDEN).	
	AL	Lägger till en markering vid vald SENSOR vid DURATION (tiden). Andra moduler (reläkort, utmatningskort) som har tillgång till sonden går till fryst läge, så fort de läser av sondens markering.	
	NEJ	Sensorn får inte andra moduler att gå till fryst läge.	
С	FF DURATION	Standardvärde: 30 sekunder	
() ((AVSLAGNINGSTID)) s–65535 s)	Ställer in tidsperioden för avslagning av relät i en pulskvot (förutsatt att alternativet DUTY CYCLE (PULSKVOT) är inställt på DIRECT (DIREKT))	
		Standardvärde: 10 sekunder	
(() s–65535 s)	Ställer in tidsperioden för påslagning av reläet i en pulskvot (förutsatt att alternativet DUTY CYCLE (PULSKVOT) är satt på DIRECT (DIREKT))	
		Standardvärde: 5 sekunder	
C		Fördröjer en sonds markering även om DURATION (TIDEN) har gått ut.	
R	(AVSLAGNINGSFORD RÖJNING)	(TIDEN) har gått ut	
(() s–999 s)	Den här inställningen aktiveras bara om OUTPUTS ON HOLD (UTGÅNGAR FRYSTA) är satt på YES (JA) (se alternativet OUTPUTS ON HOLD).	
D (1	UTY CYCLE PULSKVOT)	Standardvärde: DIRECT (DIREKT)	
		Slår på reläet under den tid som ställts in i menyn DURATION (TID)	
		Slår av reläet under den tid som ställts in i menyn OFF DURATION (AVSLAGNINGSTID).	
	REVERSE	Slår av reläet under den tid som ställts in i menyn DURATION (TID).	
	(OMVANT)	Slår på reläet under den tid som ställts in i menyn OFF DURATION (AVSLAGNINGSTID).	

Avancerade funktioner

Т	TIMER		
	INPUT VALUE (INMATNINGSVÄRDE)	Visar det processvärde som avlästs för den valda källan.	
	NEXT TOGGLE (NÄSTA OMSLAGNING)	Visar antal sekunder tills relät kommer att slå om.	
	LOG INTERVAL (LOGGINTERVALL)	Standardvärde: OFF (AV) Ställer in intervallerna för att logga det visade värdet i dataloggaren. Alternativ: FRÅN, 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter, 20 minuter, 30 minuter	

Figur 64 visar reläets beteende i Timer-läge.



1	Avslagningstid	3	Avslagningsfördröjning
2	Tid	4	Tid (x-axel)

Tabell 36 Färg-/linjekod för Figur 64

Reläkontakt DUTY CYCLE (PULSKVOT=DIRECT (DIREKT))	
Reläkontakt (DUTY CYCLE (PULSKVOT)=REVERSE (OMVÄND))	

6.3. 3.11Funktion satt på SYSTEM ERROR (SYSTEMFEL) arbetsläge

SYSTEMFEL		
LARM LISTA	Standardvärde: DISABLED (AVAKTIVERAD) ENABLED (AKTIVERAD): Bevakar den interna varningsbitarna hos alla sonder. DISABLED (AVAKTIVERAD): Bevakningen är avaktiverad.	

		Standardvärde: DISABLED (AVAKTIVERAD)
	FEL LISTA	ENABLED (AKTIVERAD): Bevakar de interna felbitarna hos alla sonder.
		DISABLED (AVAKTIVERAD): Bevakningen är avaktiverad.
		Standardvärde: DISABLED (AVAKTIVERAD)
	SENSOR MISSING	Bevakar kopplingen för alla inkopplade sonder.
	(SENSOR SAKNAS)	ENABLED (AKTIVERAD): Bevakning är aktiverad.
		DISABLED (AVAKTIVERAD): Bevakning är inte aktiverad.
	ON DELAY	
	(PÅSLAGNINGSFÖRD	Standardvärde: 5 sekunder
	ROJNING)	Ställer in en fördröjning för påslagning av relät.
	(0 s–999 s)	
		Standardvärda: E aakundar
	(0 = -000 =)	Staller in en fordrojning for avslagning av relat.
	(0 3-333 3)	

S	SYSTEM FEL		
	LOG INTERVAL (LOGGINTERVALL)	Standardvärde: OFF (AV) Ställer in intervallerna för att logga det visade värdet i dataloggaren. Alternativ: FRÅN, 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter, 20 minuter, 30 minuter	

6.3.4 Nätverksmoduler (Profibus, Modbus)

SC1000 kan läggas in som en slav i ett existerande fältbuss-system. Menyn Network Modules (nätverksmoduler) visar alla inställningar som behövs, menyns innehåll beror på vilken kommunikations-nod som används, Profibus DP eller Modbus.

Obs! Den här menyn visas enbart om ett nätverkskort är installerat i SC1000.

6.3. 4.1 Profibus

SC1000 SETUP NETWORK MODULES (NÄTVERKSMODULER) FÄLTBUS		
	TELEGRAM	Bygger en individuell komposition av data från olika enheter. De här datastrukturerna gör det möjligt att sända upp till 24 uppmätta värden på en Profibus-slavenhet.
		Se avsnitt 5.12, sidan 61 for detaljer.
	PROFIBUS DP	
		Standardvärde: 0
	ADRE33	Ställer in PROFIBUS-adressen (1 till 128) för slaven.
	DATA ORDNING	Standardvärde: NORMAL
		Ställer in sekvensen av bitar vid sändning av flytande punktvärden.
		Vänligen observera att den här inställningen enbart påverkar data hos den konfigurerade slaven.
		Ett flytande punktvärde består av 4bitar.
		SWAPPED (UTBYTT): Byter ut det första paret bitar mot det sista paret.
		NORMAL: Paren är inte utbytta. Det här läget passa alla kända Profibus master-system.
		Obs! En felaktig inställning i den här menyn kan orsaka lätta avvikelser av flytande punktvärden som flyttas av ett register.

SC1000 SETUP NETWORK MODULES (NÄTVERKSMODULER) FÄLTBUS		
SIMULERING	Simulerar två flytande punktvärden och fel/status för att ersätta ett verkligt instrument. Tag-ordningen är: 1. Tag: ERROR (FEL) 2. Tag: STATUS 3./4. Tag: Första flytande punktvärde räknande till MAXIMUM värde respektive MINIMUM värde. 5./6. Tag: Andra flytande punkten som är skillnaden mellan det första flytande punktvärdet och värdet inställt i menyn MAXIMUM. Den första flytande punkten går genom en ramp mellan gränserna inställda i menyerna	
SIMULERING	Standardvärde: NO (NEJ) Slår på eller av simuleringen. JA: Startar en simulering NO (nej): Stoppar en simulering.	
PERIOD	Standardvärde: 10 minuter Ställer in tidpunkten då det första flytande punktvärdet måste gå genom hela skalan mellan MINIMUM och MAXIMUM.	
MAX	Standardvärde: 100 Ställer in den övre gränsen för det första flyttalet.	
MINIMUM	Standardvärde: 50 Ställer in den nedre gränsen för det första flytande punktvärdet.	
FEL	Standardvärde: 0 Värdet som skrivs in i den här menyn kommer att ställas in i den första simulerade tagen (Tabell 15).	
STATUS	Standardvärde: 0 Värdet som skrivs in i den här menyn kommer att ställas in i den andra simulerade tagen (Tabell 16).	
TOGGLE (SLÅ OM)	Ändrar den simulerade rampens riktning.	
TEST/UNDERHÅLL	Standardvärde: DISABLED (AVAKTIVERAD) DISABLED (AVAKTIVERAD): Normalt driftläge ENABLED (AKTIVERAD): Ställer in TEST/MAINT (TEST/UNDERHÅLL) biten (0x0040) för alla konfigurerade slavar för att visa "Service" läget.	
VERSION	Visar Profibus nätverksadapterkortets aktuella programvaruversion.	
PLACERING	Visar aktuell plats.	
STATUS	Visar status för PROFIBUS-anslutningen.	
INGÅNG FRÅN PLC	Visar parameter och enhet för variabler som beskrivs externt via PROFIBUS.	


Figur 65 Profibus simuleringsläge

1	Tid (x-axel)	4	Minimum
2	Period	5	Maximum
3	Period	6	Simulerat värde (y-axel)

Tabell 37 Färg-/linjekod för Figur 65

Första flytande punktvärde	

6.3. 4.2 Modbus

SC1000 SETUP NETWORK MODULES (NÄTVERKSMODULER) FÄLTBUS

т	ELEGRAM	Ställer in en Modbus slav som är baserad på individuell datakomposition från olika enheter.
_		Se avsnitt 5.12, sidan 61 för detaljer.
MODBUS		
	MODBUS ADRESS	Standardvärde: 0
		Ställer in adressen (1 till 247) för Modbus slaven som konfigurerades i menyn TELEGRAM.
	VIRTUAL SLAVES (VIRTUELLA SLAVAR)	Standardvärde: DISABLED (AVAKTIVERAD)
		Virtuella slavar kan läggas till. De här slavarna är kopior av de verkliga enheterna som konfigureras i menyn TELEGRAM. Modbus adresserna för de här slavarna står genast efter adressen för den konfigurerade slaven. Den första konfigurerade enheten har Modbus adressen som står bredvid den konfigurerade slaven, den andra enheten har adressen som står därefter osv. (Tabell 18).
		ENABLED (AKTIVERAD): Slavkopian är aktiverad.
		DISABLED (AVAKTIVERAD): Slavkopian är inte aktiverad.

SC1 NE1 FÄL	C1000 SETUP IETWORK MODULES (NÄTVERKSMODULER) ÄLTBUS				
	BAUDRATE (ÖVERFÖRINGSHA STIGHET I BAUD)	Standardvärde: 19200 Ställer in kommunikationshastigheten (9600, 19200, 38400 och 57600 baud) för seriesändaren/mottagaren.			
	STOP BITS (STOPPBITAR)	Standardvärde: 1 Ställer in antalet använda stoppbitar (1 eller 2).			
	DATA ORDNING	Standardvärde: NORMAL Ställer in sekvensen av bitar vid sändning av flytande punktvärden. Vänligen observera att den här inställningen enbart påverkar data hos den konfigurerade slaven. Ett flytande punktvärde består av 4 bitar. SWAPPED (UTBYTT): Byter ut det första paret bitar mot det sista paret. NORMAL: Paren är inte utbytta. Obs! En felaktig inställning i den här menyn kan orsaka en lätt avvikelse av flytande punktvärden som flyttas av ett register.			
	STANDARDINSTÄL LNING	Återställer standardvärdena för Modbus kortet.			
s	IMULERING	Simulerar två flytande punktvärden och fel/status för att ersätta ett verkligt instrument. Den första flytande punkten går genom en ramp mellan gränserna inställda i menyerna MAXIMUM och MINIMUM. Figur 66 visar simuleringsläge.			
	SIMULERING	Standardvärde: NO (NEJ) Slår på eller av simuleringen. JA: Startar en simulering NO (nej): Stoppar en simulering.			
	PERIOD	Standardvärde: 10 minuter Bestämmer tidpunkten då det första flytande punktvärdet måste gå genom hela skalan mellan MINIMUM och MAXIMUM.			
	MAX	Standardvärde: 100 Övre gränsen för det första flytande punktvärdet.			
	MINIMUM	Standardvärde: 50 Nedre gränsen för det första flytande punktvärdet.			
	FEL	Standardvärde: 0 Värdet som skrivs in i den här menyn kommer att ställas in i det första simulerade registret (Tabell 15).			
	STATUS	Standardvärde: 0 Värdet som skrivs in i den här menyn kommer att ställas in i det andra simulerade registret (Tabell 16).			
	TOGGLE (SLÅ OM)	Ändrar den simulerade rampanvändningens riktning.			
	TEST/UNDERHÅLL	Standardvärde: DISABLED (AVAKTIVERAD) Den här menyn fungerar oberoende av simuleringen. DISABLED (AVAKTIVERAD): Normalt driftläge ENABLED (AKTIVERAD): Ställer in TEST/MAINT (TEST/UNDERHÅLL) biten (0x0040) för alla konfigurerade slavar för att visa "Service" läget.			
V	ERSION	Visar Modbus nätverksadapterkortets aktuella programvaruversion.			
Ρ	LACERING	Visar aktuell plats.			



Figur 66 Modbus simuleringsläge

1	Tid (x-axel)	4	Minimum
2	Period	5	Maximum
3	Period	6	Simulerat värde (y-axel)

Tabell 38 Färg-/linjekod för Figur 66

Första flytande punktvärde	

6.3.5 GSM modul

Menyn GSM Module (GSM modul) innehåller alla inställningar som behövs för fjärrkommunikation (uppringning) mellan SC1000 kontrollern och en dator.

Se avsnitt 3.10, sidan 43 för mer detaljerad information.

Obs! Den här menyn visas enbart om ett GSM modem är installerat i SC1000 kontrollern.

s G	SC1000 SETUP GSM MODULE (GSM MODUL)				
	PROVIDER (TELETJÄNSTFÖRETAG)	Visar det aktuella mobilnätverket.			
	SIGNAL STRENGTH (SIGNALSTYRKA)	Visar signalstyrkan (0 %–100 %)			
STATUS		Visar GSM modemets aktuella status:			
	INITIALIZATION (INITIALISERING)	Displaymodulen initialiserar GSM modemet			
	NO SIM CARD (INGET SIM KORT)	Se avsnitt 3.10.3, sidan 46 för hur man lägger in ett SIM kort.			

SC1 GSM	SC1000 SETUP GSM MODULE (GSM MODUL)		
	WRONG PIN (FEL KOD)	Det konfigurerade kodnumret är felaktigt.	
	SEARCHING NETWORK (SÖKER NÄTVERK)	GSM modemet försöker koppla upp till SIM kortet (mobilt nätverk).	
	INCOMMING CALL (INKOMMANDE SAMTAL)	GSM modemet upptäcker ett inkommande samtal.	
	CONNECTION (KOPPLING)	GSM modemet accepterar samtalet och är online.	
	READY (KLAR)	GSM modemet är klart för användning.	
	LÄNKA FÖRBINDELS	GSM-modemet försöker skapa en GPRS-anslutning.	
ĺ	GPRS ANSLUTNING	GSM-modemet har skapat en GPRS-anslutning.	
G	PRS		
	GPRS	TILL/FRÅN Sätta på/stänga av GPRS-läget.	
ľ	STATUS	Visar status på GSM-modemet.	
·	IP ADRESS	Tilldelad IP-adress som erhållits från mobilnätverksleverantören.	
	SLÅ IN NUMMER	Endast för internt bruk.	
	APN	Namn på åtkomstpunkten (Access Point Name) som tillhandahålls av mobilnätverksleverantören.	
	ANVÄNDARNAMN	Användarnamnet som tillhandahålls av mobilnätverksleverantören.	
·	KOD	Lösenordet som tillhandahålls av mobilnätverksleverantören.	
ľ	PING	Kan användas för regelbundna anslutningstest.	
L	ADRESS	URL-eller IP-adress som ska pingas.	
	välj intervall	Tidsintervall för ping.	
E) (E U	XTERNAL DIAL-UP XTERN PPRINGNING)		
	ALLOWED (TILLÅTEN)	Fjärrkontakt via GSM modem tillåts.	
	DENIED (NEKAD)	GSM modemet svarar inte på inkommande samtal. SMS-överföring är alltid möjlig!	
IF	SERVER	Visar displaymodulens IP adress. För att nå displaymodulen via din webbläsare, skall du skriva in den här IP adressen i webbläsarens adressfält. Standard IP adress 192.168.154.30 är alltid giltig för fjärrtillgång.	
IP	CLIENT (IP KUND)	Visar fristående dators IP adress.	
S	MS DESTINATION		
	NUMBER SERVICE (NUMMERSERVICE)	Innehåller samma funktion som SMS DESTINATION 1-4, men är lösenordsskyddad med MAINTANENCE (UNDERHÅLLS) lösenord.	
	SMS DESTINATION 1-4		
L	SMS DESTINATION	SMS mottagares telefonnummer.	
		Välj språk för SMS text.	
	(SPRÅK)	Obs! Teckenuppsättningen för SMS text är begränsad till GSM alfabetet. Vissa språk innehåller tecken som inte stöds. Tecken som inte stöds ersätts med ett "?".	
	SMS LIMIT (SMS BEGRÄNSNING) (0–100)	Ställer in maximalt antal SMS meddelanden som displaymodulen får skicka ut inom 24 timmar för den här SMS DESTINATIONEN. 24 timmarsperioden påbörjas vid inställd START TIME (STARTTID).	
	REPEAT (upprepa) (0–24 timmar)	Ställer in en intervall för den upprepade tidsperioden. Intervallen bestämmer frekvensen för utsändande av icke-konfirmerade meddelanden till SMS destinationen.	

SC100 GSM N	SC1000 SETUP GSM MODULE (GSM MODUL)		
	STARTTID	Ställer in starttiden för REPEAT (UPPREPNING) perioden. (Exempel: REPEAT (UPPREPNING)=6 timmar, START TIME (STARTTID)=2:00: Icke-konfirmerade meddelanden skickas vid 2:00, 8:00, 14:00, 20:00.)	
	INHIBIT SMS REPETITIONS (HINDRA UPPREPNING AV SMS)	Standardvärde: "OFF" (AV) OFF: SMS meddelanden sänds flera gånger. ON: SMS meddelanden sänds inte flera gånger.	
	KONFIGURERA	Displaymodulen observerar läget hos de konfigurerade enheterna i den här listan.	
	ADD (LÄGG TILL)	Lägger till en enhet till listan CONFIGURE (KONFIGURERA) Visar alla installerade enheter inklusive SC1000. Enheter som redan finns i listan CONFIGURE (KONFIGURERA) visas gråa.	
	RADERA	Tar bort en enhet från listan CONFIGURE (KONFIGURERA).	
		Sätter upp enstaka meddelanden för en enhet.	
		ERROR (FEL) Innehåller alla fel för den valda enheten.	
		1=SMS skickas om felet uppstår.	
		0=SMS skickas inte om felet uppstår.	
	<namn på<br="">konfigurerad</namn>	WARNING (VARNING): Menyn innehåller alla möjliga varningar för den valda enheten. Om du vill få ett SMS om varningen uppstår, skall du aktivera (1) motsvarande fel. Om du vill ignorera varningen, skall du avaktivera (0) det.	
	enhet 1-4\>	(Standard: Alla aktiverade)	
		CHOOSE ALL (VÄLJ ALLA): Aktivera (1) eller avaktivera(0) allt i menyn på en gång.	
		HÄNDELSER: Menyn innehåller alla möjliga händelser för den valda enheten. Om du vill få ett SMS om händelsen sker, skall du aktivera (1) motsvarande händelse. Om du vill ignorera händelsen, skall du avaktivera (0) den. (Standard: Alla aktiverade)	
		Skriv in telefonnumret för röstsamtal för det installerade SIM kortet.	
S (S	IM CARD VOICE SIM KORT RÖST)	Den här informationen är inte nödvändig, men gör det lättare att identifiera det installerade SIM kortet.	
SIMKORT DATA		Skriv in telefonnumret för datasamtal för det installerade SIM kortet.	
SMS PROVIDER (SMS TJÄNSTFÖRETAG)		Visar SIM kortets SMS tjänstnummer.	
PIN (KOD)		Skirv in SIM kortets kod.	
PROGRAMVERSION		Visar adapterns programvaruversion.	
SER (SEI	RIAL NUMBER GSM RIENUMMER GSM)	Visar den installerade GSM mobilmodulens serienummer.	
SIM	-ID	Visar SIM-kortets serienummer.	
PLMN CODE (PLMN-KOD)		Se nedan för detaljerad beskrivning.	

PLMN CODE (PLMN-KOD)

GSM-modulen söker ett trådlöst nätverk automatiskt. Utomlands eller i större områden kan det vara nödvändigt att ringa in ett mobilt nätverk om det finns flera mobila nätverk tillgängliga. Det här kräver att PLMN-koden konfigureras. Det första tre siffrorna i PLMN-koden visar land (Mobile Country Code (MCC)) och det två sista siffrorna visar det mobila nätverket (Mobile Network Code (MNC)). Välj PLMN-koden "0" för att aktivera automatisk nätverksval.

Avancerade funktioner

Data för det det trådlösa nätverket får du av leverantören för ditt trådlösa nätverket eller via Internet.

Exempel:

Land	МСС	MNC	PLMN-ID
Tyskland	262	01 (T-Mobile)	26201
	262	02 (Vodafone)	26202
	262	03 (e-plus)	26203
	262	07 (O2)	26207
Automatiskt nätverksval			0

6.3.6 Enhetsadministration

Menyn Device Management (enhetsadministration) innehåller alla inställningar för administreringsenheter som är kopplade till SC1000. Se avsnitt 5.11, sidan 61 för information om hur man lägger till nya enheter/sonder.

S D	SC1000 SETUP DEVICE MANAGEMENT (ENHETSADMINISTRATION)				
	DEVICE LIST (LISTA PÅ ENHETER)	Räknar upp alla sonder och moduler som är installerade och registrerade i SC1000.			
	SCANNING FOR NEW DEVICES (SKANNAR EFTER NYA ENHETER)	Skannar efter nya sonder och moduler.			
	DELETE DEVICES (RADERA ENHETER)	Tar bort valda sonder och enheter från SC1000.			
	EXCHANGE DEVICE (BYT UT ENHET)	Kopiera enhetsinställningar och interna förhållanden till moduler från en viss enhet till en ny enhet som den skall ersättas med.			
	SPARA ENHET	Sparar enhetsinställningarna i det interna minnet.			
	ÅTERSTÄLL ENHET	Återställer enhetsinställningar från det interna minnet.			
	SPARA ALLA ENHETER	Sparar en fullständig uppsättning av alla enhetsinställningar.			
	ÅTERSTÄLL ALLA ENHETER	Återställer en fullständig uppsättning av alla enhetsinställningar.			

Obs! Om en sond inte stöder alternativet SAVE (SPARA)/RESTORE (ÅTERSTÄLL), visas felmeddelandet "FAIL" (misslyckades).

6.3.7 Displayinställningar

Menyn Display settings (displayinställningar), kontrollerar SC1000 pekskärms inställningar.

S¢ Di	SC1000 SETUP DISPLAY SETTINGS (DISPLAYINSTÄLLNINGAR)				
	LANGUAGE (SPRÅK)	Väljer lämpligt språk för displayen.			
BACKLIGHT (BAKGRUN		NDSBELYSNING)			
	BACKLIGHT OFF (BAKGRUNDSBELY SNING AV)	Bakgrundsbelysningen är släckt, displayens bakgrund blir svart			
	SWITCH ON (SLÅ	Standardvärde: 00:00			
	PÅ)	Skriv in starttiden.			
	SWITCH OFF (SLÅ	Standardvärde: Never (ALDRIG)			
	AV)	Skriv in stopptiden.			
	BRIGHTNESS	Standardvärde: 100 %			
_	(LJUSSTYRKA)	Välj ljusstyrka High (hög), Medium (mellan), eller Low (låg).			
	PLACERING	Ange information om den anläggning där enheten är installerad.			
	DATE/TIME (DATUM/TID)	Välj datumformat och ställ in datum och tid (24 timmarsformat).			
	PLACERING	Skriv in information om enhetens plats.			
	TOUCHSCREEN CALIBRATION (PEKSKÄRMSKALIBR ERING)	Pekskärmskalibreringen visar ett antal kalibreringspunkter. Rör vid var och en av kalibreringspunkterna för att kalibrera pekskärmen för den aktuella operatören.			

6.3.8 Webbläsartillgång

Menyn Browser access (webbläsartillgång) innehåller kommunikationsinställningar för en LAN koppling mellan SC1000 och en dator.

Se avsnitt 5.13.4, sidan 69 för mer detaljerad information.

SC1 BRC	SC1000 SETUP SROWSER ACCESS (WEBBLÄSARTILLGÅNG)		
LC (IN NO	DGIN PASSWORD NLOGGNINGSLÖSE ORD)	Inloggningslösenord för fristående (GSM)/LAN-tillgång	
E) DI SE N(XTERNAL SERVICE IAL-UP (EXTERN ERVICEUPPRINGNI G)		
	ALLOWED (TILLÅTEN)	Inringning för servicetekniker tillåts.	
	DENIED (NEKAD)	Inringning för servicetekniker tillåts inte. Inloggning är enbart möjlig med kundens lösenord. Mer information finns i avsnitt 6.3.8, sidan 113.	
DI	HCP	Dynamic Host Configuration Protocol. Gör att ett ny dator kan ansluta till ett befintligt nätverk automatiskt.	
H¢ (V	OSTNAME /ÄRDNAMN)	Identifierare för SC1000 i nätverket	
IP	ADRESS	Standardvärde: 192.168.154.30 Skriv in en IP adress för att identifiera SC1000 i nätverket.	

NETMASK	Standardvärde: 255.255.255.0 Skriv in en (sub) Netmask för att identifiera SC1000 i nätverket.
GATEWAY (FÖRMEDLINGSNOD)	Standardvärde: 192.168.154.1 Skriv in IP adressen som används för GATEWAY (FÖRMEDLINGSNOD) funktion.
DNS IP	Domännamnserverns adress
FTP ACCESS	Ställer in FTP-åtkomst till ON (standard OFF)

6.3.9 Minneskort

Menyn Storage card (minneskort) innehåller olika kommandon för att spara SC1000 kontrollens loggfiler på ett SD kort och för att återställa programvaruinställningar från ett SD kort.

Se avsnitt 3.11, sidan 48 för mer detaljerad information.

SC1000 SETUP LOGGERKORT)		
TA BORT	Viktigt! Välj den här posten innan du tar bort SD-Card-kortet!	
SAVE LOG FILES (SPARA LOGGFILER)	Sparar loggfiler från alla enheter i en .csv filcsv filen sparas i mappen SC1000\\log på minneskortet och kan öppnas med till exempel Microsoft™ Excel.	
DAILY LOG (DAGLIG LOGG)	Sparar den dagliga loggen i en .csv filcsv filen sparas i mappen SC1000\\daily log på minneskortet och kan öppnas med till exempel Microsoft Excel.	
UPPDATERA DAGLIG LOGGER	Spara nya data från den senaste uppdateringen till nu.	
UPDATE ALL (UPPDATERA ALLA)	Uppdaterar alla enheter med programvara som finns i uppdateringsmappen på minneskortet.	
SAVE DIAGNOSTIC FILE (SPARA DIAGNOSTISK FIL)	Sparar den diagnostiska filen på minneskortetwri filen sparas i mappen SC1000 på minneskortet och kan öppnas med till exempel Microsoft Word, Wordpad eller Windows Write.	
FILE TRANSFER (FILÖVERFÖRING)	Spara eller läs in enhetsspecifika data. Se enhetens manual.	
SPARA ENHET	Sparar en enskild enhets inställningar i mappen SC1000\\backup på minneskortet.	
ÅTERSTÄLL ENHET	Återställer en enskild enhets inställningar från mappen SC1000\\backup på minneskortet.	
SPARA ALLA ENHETER	Sparar konfigureringar för alla enheter i mappen SC1000\\backup på minneskortet.	
ÅTERSTÄLL ALLA ENHETER	Återställer alla enheters inställningar från mappen SC1000\\backup på minneskortet.	
ERASE ALL (RADERA ALLA)	Tar bort alla filer från minneskortet och skapar mappstrukturen på minneskortet (Tabell 13).	
KAPACITET	Information om SD-Card-kortets kapacitet.	

Obs! Om en sond inte stöder kommandona SAVE (SPARA)/RESTORE (ÅTERSTÄLL), visas felmeddelandet "FAIL" (MISSLYCKADES).

6.3.10 Säkerhetsinställning

Menyn Security Setup (säkerhetsinställning) gör det möjligt att upprätta en säkerhetskod för att skydda SC1000 från otillåten tillgång.

Se avsnitt 5.9, sidan 60 för mer detaljerad information.

s s	SC1000 SETUP SÄKERH. SETUP		
	MAINTANENCE (UNDERHÅLL)	Skriv in säkerhetskoden för MAINTANENCE (UNDERHÅLL).	
Ĺ	MENU PROTECTION (MENYSKYDD)	Vissa elektroder tillåter skydd av vissa menykategorier (t.ex. kalibrering, inställningar osv.) med underhållskoden. Den här menyn visar alla de elektroder som har den här funktionen. Välj en elektrod, välj sedan den menykategori som du vill skydda med underhållskoden.	
	SYSTEM	Skriv in säkerhetskoden för SYSTEM. OFF (av): Ta bort aktuell säkerhetskod på skärmen Edit (ändra) och bekräfta.	

6.3.11 SYSTEM SET UP/EMAIL

Se avsnitt 4.4.1 i handboken DOC023.XX.90143 "SC1000 förbättrade kommunikationer".

6.3.12 SYSTEM SET UP/LICENSE MANAGEMENT

Används för att aktivera eller ta bort programvarufunktioner från systemet. De funktioner som aktiveras för den här styrenheten visas även i den här menyn.

- NY LICENS: Ange licenskoden för att aktivera den nya funktionen.
- AVINST. MJUKVARA: Ta bort det installerade programvarupaketet.

6.3.13 SYSTEM SET UP/MODBUS TCP

Se avsnitt 4.4.1 i handboken DOC023.XX.90143 "SC1000 förbättrade kommunikationer".

6.4 Menyn Test/Underhåll

Menyn Test/Maint (test/underhåll) gör det möjligt för en användare att testa interna plug-in expansionskort och externa DIN rail moduler.

Se Avsnitt8 för mer detaljerad information.

TI	TEST/UNDERHÅLL		
D	DATALOG SETUP (INSTÄLLNING AV DATALOGG)		
	ERASE DATA (RADERA DATA)/ EVENT LOG (HÄNDELSELOGG)	Välj den enhet som skall raderas från data- eller händelseloggen.	

TEST/UNDERHÅLL OUTPUT SETUP (UTMATNINGSINSTÄLLNING)

A Output INT/EXT (mA UTGÅNG INTERN/EXTERN)

FUNCTION TEST (FUNKTIONSTEST)	Testar utgångarna på valt kort/modul.
STATUS OUTPUT (STATUS UTGÅNG)	Visar utgångs status på valt kort/modul.

TEST/UNDERHÅLL CURRENT INPUT (STRÖMINGÅNG)		
	mA Input INT/EXT (mA ii	ngång intern/extern)
_	FUNCTION TEST (FUNKTIONSTEST)	Testar ingångarna på valt kort/modul.

T R	TEST/UNDERHÅLL RELAY (RELÄ)		
	Relay INT/EXT (RELÄ I	NTERNT/EXTERNT)	
	FUNCTION TEST (FUNKTIONSTEST)	Testar reläerna på valt kort/modul.	
	RELAY STATUS (RELÄSTATUS)	Visar utgångarna status för reläkorten.	

TEST/UNDERHÅLL NETWORK MODULES (NÄTVERKSMODULER)

FÄLTBUS		
SOFTWARE VERSION (PROGRAMVARU- VERSION)	Visar nätverksmodulens programvaruversion	

T D	TEST/UNDERHÅLL DISPLAY INFO (DISPLAYINFORMATION)	
	PROGRAMVERSION	Visar displaymodulens programvaruversion
	SERIENUMMER	Visar displaymodulens serienummer

6.4.1 Bus status

Menyn Bus Status informerar användaren om kommunikationsproblem som kan begränsa datatillgången och allmänt försämra SC1000 funktion.

Mer detaljerad information kan fås från filen Diagnostic (diagnostik) (se avsnitt 6.3.9, sidan 114).

TEST/UNDERHÅLL BUS STATUS		
	RESET COUNTER (ÅTERSTÄLL RÄKNARE)	Återställer dataförvärv och uppdaterar starttiden. För in en undermeny där återställning kan bekräftas/avbrytas.
	START	Visar en tidsstämpel (datum, tid) Tidsstämpeln visar när sc 1000 kontrollens dataförvärv påbörjades/återställdes.
	COMMUNICATION (KOMMUNIKATION)	Communication Statistics (kommunikationsstatistik)

TIMEOUTS_3	Visar händelseantalet då en enhet (sond eller inmatnings-/utmatningsmodul) inte svarar på en begäran från kontrollern inom en garanterad tidsperiod. SC1000 försöker konnla till enheten tre gånger. Efter ett tredie misslyckat försök höjs röknaren
(TIDSUTLÖSNING)	med 1. I allmänhet höjs räknaren om bus enheter/bus segment inte är rätt inkopplade eller om allvarliga fel påträffas för hos enheterna.
	Visar händelseantalet när SC1000 upptäcker ett felformat svar på en begäran
TELEGRAM_3	SC1000 försöker upptäcka ett giltigt svar tre gånger. Efter ett tredje misslyckat försök höjs räknaren med 1. I allmänhet höjs räknaren om den elektromagnetiska skölden inte är lämplig för svåra miljöer.
	Token Circulation duration (tokencirkuleringstid) visar den tidpunkt då alla masterenheter får masterrollen ("token") en gång.
TOKEN CIRCULATION (TOKENCIRKULERING)	I en SC1000 kan det finnas flera masterenheter, till exempel enheter som ställer begäran till andra busenheter (till exempel displayenhet, aktuell strömutgångar, relä, samt nätverkskort). Då enbart en master kan vara aktiv, delas masterrollen mellan dessa med en särskild turordningsmetod.
	Tokencirkuleringstiden påverkar den tid inom vilken utmatningsmoduler kan upptäcka värdeförändringar i andra enheter och visar därför en SC1000 responstid. Den här tiden beror på antalet inkopplade enheter.
MAX	Maximal tid för TOKEN CIRCULATION (tokencirkulering) i ms sedan start.
(vid tiden)	Tidsstämpel då MAXIMUM TOKEN CIRCULATION (MAXIMAL TOKENCIRKULERINGSTID) uppmättes.
MEDEL	Medeltal TOKEN CIRCULATION (TOKENCIRKULERINGSTID) i ms (uppmätt under de senaste 128 fram och åter färderna).
MEDIAN	Median för TOKEN CIRCULATION (TOKENCIRKULERINGSTID) i ms (uppmätt under de senaste 128 fram och åter färderna). Det här värdet påverkas inte av isolerade/icke upprepade händelser (till exempel loggfilsöverföringar/programvaruuppdateringar) och är därför mer tillförlitligt än det medelsnittliga värdet.

6.5 LINK2SC

Proceduren LINK2SC ger en skyddad metod för dataöverföring mellan processelektroder och LINK2SC-kompatibla fotometrar med hjälp av ett SD-minneskort eller via ett lokalt nätverk (LAN). Det finns två olika alternativ:

- den rena laboratoriekontrollerade mätningen
- en matriskorrigering som innefattar de mätdata som genererats i det laboratorium som används för korrigering av givaren

Vid en ren kontrollmätning överförs mätdata från elektroden till fotometern där värdet sedan arkiveras tillsammans med fotometriska referensdata som har registrerats.

Vid en matriskorrigering överförs referensdata som genererats i laboratoriet till elektroden som sedan används för korrigeringen.

Processen för matriskorrigering kräver att åtgärdssteg slutförs på sc-styrenheten och på en LINK2SC-kompatibel fotometer.

I användarhandboken till LINK2SC hittar du en detaljerad beskrivning av LINK2SC-proceduren.

6.6 PROGNOSYS

PROGNOSYS (<u>Progno</u>sis <u>Sys</u>tem) är programvara som används till att övervaka och visa kvaliteten på mätvärdena och identifiera kommande underhållsarbete. Det här tilläggsprogrammet fungerar med SC1000-styrenheter och sc -elektroder.

Kvaliteten på mätvärdena och återstående tid till nästa rutinunderhåll visas på sc-styrenheten som horisontella staplar. Ett klart grönt, gult eller rött system gör det enkelt att snabbt identifiera och registrera status på respektive elektrod. Varje elektrod har en enskild visning.

PROGNOSYS hanteras och konfigureras via sc-styrenhetens pekskärm.

Underhållsmeddealnde ger information om alla underhållsåtgärder som måste utföras av användaren, t.ex. om det är nödvändigt att rengöra sensorn eller fylla på med reagent. Alla obligatoriska serviceåtgärder som måste utföras av en servicetekniker visas också. Alla underhållsmeddelanden har en justerbar inkörningsperiod för att säkerställa att det finns tillräckligt med tid för en servicetekniker att kontaktas eller orderprocess att initieras.

Den enhetliga implementeringen av underhållsåtgärder fungerar som ett sätt att öka tillgängligheten på pålitliga mätvärden och livslängden på ansluten utrustning.

PROGNOSYS levereras inte som standard, och WTOS-tillbehörskortet krävs.

6.7 WTOS

WTOS (Water Treatment Optimization Solutions) består av flera kontrollmoduler för styrning av t.ex.:

- kemikaliedosering för orto-fosforborttagning
- Iuftning för kväveborttagning
- slamavvattning
- slamförtjockning
- slamöversynstid

WTOS ingår inte som för SC1000 och WTOS-tillbehörskortet för kommunikation krävs.

A FARA

Fara för elektrisk stöt och brand. Endast behörig personal får utföra de installationsåtgärder som beskrivs i detta kapitel.

7.1 Allmänt underhåll

- Kontrollera regelbundet att ingen mekanisk skada förekommer på basenheten och displaymodulen.
- Kontrollera regelbundet att inga läckor eller korrosion förekommer vid kopplingarna.
- Kontrollera regelbundet att ingen mekanisk skada förekommer på någon av sladdarna.
- Rengör basenheten och displaymodulen med en mjuk, fuktig trasa. Använd ett milt rengöringsmedel, om nödvändigt.

7.2 Säkringsbyte

🗚 FARA

Brandfara. En felaktig säkring kan orsaka men och skador eller föroreningar. Byt enbart ut säkringen mot en säkring av samma typ och specifikation.

Information finns på de interna säkringarna på insidan av kapslingen Se säkringsspecifikationen på etiketten, samt följande instruktioner för rätt säkringsutbyte.

- 1. Koppla bort all ström från utrustningen före avlägsnande av ytterhöljen och försök att kontrollera säkringar.
- 2. Ta bort displaymodulen från basenheten.
- **3.** Ta bort de fyra skruvarna som fäster basenehetens front. Öppna basenheten och koppla bort chassits jordanslutning från jordstiftet på kåpan.
- 4. Ta bort de sex skruvarna från högspänningsskyddet och ta bort skyddet.
- 5. Pressa in en skruvmejsel i skåran.
- 6. Vrid skruvmejseln 45° åt vänster.
- 7. Locket är fjädrat och öppnas nu.
- 8. Ta bort locket med säkringen och byt ut säkringen.
- 9. Sätt in den nya säkringen med locket i säkringshållaren.
- 10. Pressa in skruvmejseln i skåran på locket och pressa försiktigt ner locket.
- 11. Vrid locket mot höger med hjälp av skruvmejseln tills locket är ordentligt fäst.



Bild 67 Byta säkringar (AC version)

1	Säkring (2), F1 och F2: M 3,5 A medium trög	3	Ta bort säkringen från hållaren så som visas.
2	Säkring (2), F3 och F4: T 8 A H, 250 V	4	Säkringshållare



Bild 68 Byta säkringar (24 VDC-version)

1	Säkring, T 6,3 A L, 250 V, 24 VDC	3	Säkringshållare
2	Ta bort säkringen från hållaren så som visas.	4	Användarlevererad 24 VDC-kabel

8.1 Generella problem och fel på GSM-modul

Tabell 39 Generella problem

Felaktigt svar från skärmen då den pekas påKalibrera pekskärmen med finger eller pekdon (stylus). Om det inte är möjligt: Gör en fabrikskalibrering via webaccess.Ingen trendlinje finns tillgänglig.Konfigurera loggaren i den aktuella sonden.KommunikationsproblemKontrollera sondens kontakt, eventuella skador på sondkabel, nätverkskontakt och kabeln på SC1000 nätverkLED-indikatorn på basenheten blinkar röttMer information finns i KommunikationsproblemLED-indikatorn på basenheten lyser inteKontrollera säkringarna och att basenheten är ansluten till strömkälla.Saknade uppmätta värden efter byte av sond (mA utgångskort, fältbuss-kort)Ny konfiguration för utgångskort krävs. Konfigurera den nya sonden med dess serienummer. Efter det, radera den mätspets som inte används i enhetshanteraren.Lokal webaccess är inte möjlig, MENU ACCESS" meddelande.Displaymodulen är inte i visningsläge "Uppmätta värden".Lokal webaccess är inte möjlig, disenord saknasAktivera lösenordet i menyn SC1000 SET-UP, SÄKERH. SET-UP (se avsnitt 6.3.10, sidan 114).Användning av displaymodul nekas, "WEB ACCESS" meddelandeStäng den externa webaccessen för att aktivera den lokala displayfunktionen på nytt.Blå skärn, inga mätningar visasKontrollera elektrodern i menyn SENSOR DIAGNOSTIK (GIVARDIAGNOSTIK) om felmeddelanden och varningar. Fel indikeras med röd bakgrund för respektive visat uppmätt värde.Nya enheter (sonder, moduler) är anslutna till SC1000 styrenhet men listades inte vid den första scanningenKontrollera as åatt oder indekat anslutna. Om sonderna är anslutna, scanna efter nya enheter. Kontrollera skarmens konfiguration, (mätläge).Nya enheter (sonder, moduler) är <br< th=""><th>Problem</th><th>Orsak/Lösning</th></br<>	Problem	Orsak/Lösning
Ingen trendlinje finns tillgånglig.Konfigurera loggaren i den aktuella sonden.KommunikationsproblemKontrollera sondens kontakt, eventuella skador på sondkabel, nåtverkskontakt och kabeln på SC1000 nätverkLED-indikatorn på basenheten blinkar röttMer information finns i KommunikationsproblemLED-indikatorn på basenheten lyser inteKontrollera säkringarna och att basenheten är ansluten till strömkälla.Saknade uppmätta värden efter byte av sond (mA utgångskort, fåltbuss-kort)Ny konfiguration för utgångskort krävs. Konfigurera den nya sonden med dess serienummer. Efter det, radera den mätspels som inte används i enhetshanteraren.Lokal webaccess är inte möjlig, "MENU ACCESS" meddelande.Kontrollera Ethernet-anslutningen, LAN-konfigurationen och IP-adressen i menyn SC1000 SET-UP, BLÄDDRA.Lokal webaccess är inte möjlig, "MENU ACCESS" meddelande.Aktivera lösenordet i menyn SC1000 SET-UP, SÄKERH. SET-UP (se avsnitt 6.3.10, sidan 114).Användning av displaymodul nekas, "WEB ACCESS" meddelandeStång den externa webaccessen för att aktivera den lokala displayfunktionen på nytt.Generella sondrelaterade felmeddelandenKontrollera a så att sonderna är anslutna. Om sonderna är anslutna, scanna efter nya enheter. Kontrollera skärmens konfiguration, (mätläge). Om ingen enhet är konfigurerad lagg till i skärmens konfiguration, (mätläge).Nya enheter (sonder, moduler) är anslutna till SC1000 styrenhet men listades inte vid den första scanningenKontrollera skärmens konfiguration, (mätläge).Kontrollera den nya enheterna skatt de är lokalt anslutna och inte - vid installation - anslutna till fjärstyrda mätspetsmodulerna kontrolleras korrekt terminering av nätverkskablarna.	Felaktigt svar från skärmen då den pekas på	Kalibrera pekskärmen med finger eller pekdon (stylus). Om det inte är möjligt: Gör en fabrikskalibrering via webaccess.
KommunikationsproblemKontrollera sondens kontakt, eventuella skador på sondkabel, nätverkskontakt och kabeln på SC1000 nätverkLED-indikatorn på basenheten blinkar röttMer information finns i KommunikationsproblemLED-indikatorn på basenheten lyser inteKontrollera säkringarna och att basenheten är ansluten till strömkälla.Saknade uppmätta värden efter byte 	Ingen trendlinje finns tillgänglig.	Konfigurera loggaren i den aktuella sonden.
LED-indikatom på basenheten blinkar röttMer information finns i KommunikationsproblemLED-indikatom på basenheten lyser inteKontrollera säkringarna och att basenheten är ansluten till strömkälla.Saknade uppmätta värden efter byte fältbuss-kort)Ny konfiguration för utgångskort krävs. Konfigurera den nya sonden med dess serienummer. Efter det, radera den mätspets som inte används i enhetshanteraren.Lokal webaccess är inte möjligKontrollera Ethernet-anslutningen, LAN-konfigurationen och IP-adressen i menyn SC1000 SET-UP, BLÄDDRA.Lokal webaccess är inte möjlig, MENU ACCESS" meddelande.Aktivera lösenordet i menyn SC1000 SET-UP, SÄKERH. SET-UP (se avsnitt 6.3.10, sidan 114).Användning av displaymodul nekas, WEB ACCESS" meddelande.Stäng den externa webaccessen för att aktivera den lokala displayfunktionen på nytt.Generella sondrelaterade felmeddelandenKontrollera så att sonderna är anslutna. Om sonderna är anslutna, scanna efter nya enheter. Kontrollera så att sonderna är anslutna. Om sonderna är anslutna, scanna efter nya enheter. Kontrollera så att sonderna är anslutna.Nya enheter (sonder, moduller) är anslutna till SC1000 styrenhet men listades inte vid den första scanningenKontrollera alexperspetarena försök inen med flyttade kontakterNya enheter (sonder, moduller) är anslutna till SC1000 styrenhet men listades inte vid den första scanningenKontrollera alexperspetarena försök inen med flyttade kontakter	Kommunikationsproblem	Kontrollera sondens kontakt, eventuella skador på sondkabel, nätverkskontakt och kabeln på SC1000 nätverk
LED-indikatorn på basenheten lyser inteKontrollera säkringarna och att basenheten är ansluten till strömkälla.Saknade uppmätta värden efter byte av sond (mA utgångskort, fältbuss-kort)Ny konfiguration för utgångskort krävs. Konfigurera den nya sonden med dess serienummer. Efter det, radera den mätspets som inte används i enhetshanteraren.Lokal webaccess är inte möjlig "MENU ACCESS" meddelande.Kontrollera Ethernet-anslutningen, LAN-konfigurationen och IP-adressen i menyn SC1000 SET-UP, BLÄDDRA.Lokal webaccess är inte möjlig, "MENU ACCESS" meddelande.Displaymodulen är inte i visningsläge "Uppmätta värden".Aktivera lösenordet i menyn SC1000 SET-UP, SÄKERH. SET-UP (se avsnitt 6.3.10, sidan 114).Stäng den externa webaccessen för att aktivera den lokala displayfunktionen på nytt.Generella sondrelaterade felmeddelandenKontrollera så att sonderna är anslutna. Om sonderna är anslutna, scanna efter nya enheter. Kontrollera så att sonfiguration (mättäge).Blå skärm, inga mätningar visasKontrollera så att sonfiguration (mättäge).Nya enheter (sonder, moduler) är anslutna till SC1000 styrenhet men listades inte vid den första scanningenKontrollera akaspetsmodulerna kontrolleras korrekt terminering av nätverkskablarna.Nya enheter (sonder, moduler) är anslutna till fjärrstyrda mätspetsmodulerna kontrollera korrekt terminering av nätverkskablarna.Stärde nya enheterna så att de är lokalt anslutna och inte - vid installation - anslutna till fjärrstyrda basenheter. Använd serienumret för identifikation. För de fjärrstyrda mätspetsmodulerna kontrolleras korrekt terminering av nätverkskablarna.	LED-indikatorn på basenheten blinkar rött	Mer information finns i Kommunikationsproblem
Saknade uppmätta värden efter byte av sond (mA utgångskort, fältbuss-kort)Ny konfiguration för utgångskort krävs. Konfigurera den nya sonden med dess serienummer. Efter det, radera den mätspets som inte används i enhetshanteraren.Lokal webaccess är inte möjlig 	LED-indikatorn på basenheten lyser inte	Kontrollera säkringarna och att basenheten är ansluten till strömkälla.
Lokal webaccess är inte möjligKontrollera Ethernet-anslutningen, LAN-konfigurationen och IP-adressen i menyn SC1000 SET-UP, BLÄDDRA.Lokal webaccess är inte möjlig, "MENU ACCESS" meddelande.Displaymodulen är inte i visningsläge "Uppmätta värden".Lokal webaccess är inte möjlig, lösenord saknasAktivera lösenordet i menyn SC1000 SET-UP, SÄKERH. SET-UP (se avsnitt 6.3.10, sidan 114).Användning av displaymodul nekas, "WEB ACCESS" meddelandeStäng den externa webaccessen för att aktivera den lokala displayfunktionen på nytt.Generella sondrelaterade felmeddelandenKontrollera elektrodern i menyn SENSOR DIAGNOSTIC (GIVARDIAGNOSTIK) om felmeddelanden och varningar. Fel indikeras med röd bakgrund för respektive visat uppmätt värde.Blå skärm, inga mätningar visasKontrollera så att sonderna är anslutna. Om sonderna är anslutna, scanna efter nya enheter. Kontrollera skärmens konfiguration (mätläge).Nya enheter (sonder, moduler) är anslutna till SC1000 styrenhet men listades inte vid den första scanningenKontrollera den nya enheterna så att de är lokalt anslutna och inte - vid installation - anslutna till fjärrstyrda basenheter. Använd serienumret för identifikation. För de fjärrstyrda mätspetsmodulerna kontrolleras korrekt terminering av nätverkskablarna. För de fjärrstyrda mätspetsmodulerna kontrolleras korrekt terminering av nätverkskablarna.	Saknade uppmätta värden efter byte av sond (mA utgångskort, fältbuss-kort)	Ny konfiguration för utgångskort krävs. Konfigurera den nya sonden med dess serienummer. Efter det, radera den mätspets som inte används i enhetshanteraren.
Lokal webaccess är inte möjlig, "MENU ACCESS" meddelande.Displaymodulen är inte i visningsläge "Uppmätta värden".Lokal webaccess är inte möjlig, lösenord saknasDisplaymodulen är inte i visningsläge "Uppmätta värden".Aktivera lösenordet i menyn SC1000 SET-UP, SÄKERH. SET-UP (se avsnitt 6.3.10, sidan 114).Användning av displaymodul nekas, "WEB ACCESS" meddelandeStäng den externa webaccessen för att aktivera den lokala displayfunktionen på nytt.Generella sondrelaterade felmeddelandenKontrollera elektrodern i menyn SENSOR DIAGNOSTIC (GIVARDIAGNOSTIK) om felmeddelanden och varningar. Fel indikeras med röd bakgrund för respektive visat uppmätt värde.Blå skärm, inga mätningar visasKontrollera så att sonderna är anslutna. Om sonderna är anslutna, scanna efter nya enheter. Kontrollera skärmens konfiguration (mätläge). Om ingen enhet är konfigurerad lägg till i skärmens konfiguration, (mätläge).Nya enheter (sonder, moduler) är 	Lokal webaccess är inte möjlig	Kontrollera Ethernet-anslutningen, LAN-konfigurationen och IP-adressen i menyn SC1000 SET-UP, BLÄDDRA.
Lokal webaccess är inte möjlig, lösenord saknasAktivera lösenordet i menyn SC1000 SET-UP, SÄKERH. SET-UP (se avsnitt 6.3.10, sidan 114).Användning av displaymodul nekas, "WEB ACCESS" meddelandeStäng den externa webaccessen för att aktivera den lokala displayfunktionen på nytt.Generella sondrelaterade felmeddelandenKontrollera elektrodern i menyn SENSOR DIAGNOSTIC (GIVARDIAGNOSTIK) om felmeddelanden och varningar. Fel indikeras med röd bakgrund för respektive visat uppmätt värde.Blå skärm, inga mätningar visasKontrollera så att sonderna är anslutna. Om sonderna är anslutna, scanna efter nya enheter. Kontrollera skärmens konfiguration (mätläge). Om ingen enhet är konfigurerad lägg till i skärmens konfiguration, (mätläge).Nya enheter (sonder, moduler) är anslutna till SC1000 styrenhet men listades inte vid den första scanningenKontrollera den nya enheterna så att de är lokalt anslutna och inte - vid installation - anslutna till fjärrstyrda mätspetsmodulerna kontrolleras korrekt terminering av nätverkskablarna.För de lokala basenbeterna försök inen med flyttade kontakter	Lokal webaccess är inte möjlig, "MENU ACCESS" meddelande.	Displaymodulen är inte i visningsläge "Uppmätta värden".
Användning av displaymodul nekas, "WEB ACCESS" meddelandeStäng den externa webaccessen för att aktivera den lokala displayfunktionen på nytt.Generella sondrelaterade felmeddelandenKontrollera elektrodern i menyn SENSOR DIAGNOSTIC (GIVARDIAGNOSTIK) om felmeddelanden och varningar. Fel indikeras med röd bakgrund för respektive visat 	Lokal webaccess är inte möjlig, lösenord saknas	Aktivera lösenordet i menyn SC1000 SET-UP, SÄKERH. SET-UP (se avsnitt 6.3.10, sidan 114).
Generella sondrelaterade felmeddelandenKontrollera elektrodern i menyn SENSOR DIAGNOSTIC (GIVARDIAGNOSTIK) om felmeddelanden och varningar. Fel indikeras med röd bakgrund för respektive visat uppmätt värde.Blå skärm, inga mätningar visasKontrollera så att sonderna är anslutna. Om sonderna är anslutna, scanna efter nya 	Användning av displaymodul nekas, "WEB ACCESS" meddelande	Stäng den externa webaccessen för att aktivera den lokala displayfunktionen på nytt.
Blå skärm, inga mätningar visasKontrollera så att sonderna är anslutna. Om sonderna är anslutna, scanna efter nya enheter. Kontrollera skärmens konfiguration (mätläge). Om ingen enhet är konfigurerad lägg till i skärmens konfiguration, (mätläge).Nya enheter (sonder, moduler) är anslutna till SC1000 styrenhet men 	Generella sondrelaterade felmeddelanden	Kontrollera elektrodern i menyn SENSOR DIAGNOSTIC (GIVARDIAGNOSTIK) om felmeddelanden och varningar. Fel indikeras med röd bakgrund för respektive visat uppmätt värde.
Nya enheter (sonder, moduler) är anslutna till SC1000 styrenhet men listades inte vid den förstaKontrollera den nya enheterna så att de är lokalt anslutna och inte - vid installation - anslutna till fjärrstyrda basenheter. Använd serienumret för identifikation.För de fjärrstyrda mätspetsmodulerna kontrolleras korrekt terminering av 	Blå skärm, inga mätningar visas	Kontrollera så att sonderna är anslutna. Om sonderna är anslutna, scanna efter nya enheter. Kontrollera skärmens konfiguration (mätläge). Om ingen enhet är konfigurerad lägg till i skärmens konfiguration, (mätläge).
anslutna till SC1000 styrenhet men listades inte vid den förstaFör de fjärrstyrda mätspetsmodulerna kontrolleras korrekt terminering av nätverkskablarna.scanningenFör de lokala basenbeterna försök igen med flyttade kontekter	Nya enheter (sonder, moduler) är	Kontrollera den nya enheterna så att de är lokalt anslutna och inte - vid installation - anslutna till fjärrstyrda basenheter. Använd serienumret för identifikation.
Scanningen	anslutna till SC1000 styrenhet men listades inte vid den första	För de fjärrstyrda mätspetsmodulerna kontrolleras korrekt terminering av nätverkskablarna.
Mor information finne i Kommunikationenrohlom	scanningen.	För de lokala basenheterna försök igen med flyttade kontakter.

8.2 Fel på GSM-modul

Problem	Lösning	
SC1000 svarar inte på inkommande samtal.	Välj SC1000 SET-UP, GSM MODULE (GSM-MODUL), EXT UPPRINGNING och välj alternativet "Tillåten".	
Serviceinloggning är inte möjlig via GSM-anslutning.	Välj SC1000 SET-UP, GSM MODULE (GSM-MODUL), EXT UPPRINGNING och välj alternativet "Tillåten".	
Inloggning är inte möjlig via GSM-anslutning.	Välj SC1000 SET-UP, BLÄDDRA och ange LOG-IN KOD.	
GSM-modulen får inte access till nätverket.	Testa med en annan placering för bättre mottagning. Prova med en extern antenn.	
SC1000 skickar inte SMS-meddelande för konfigurerade fel/varningar/händelser.	Välj SC1000 SET-UP, GSM MODULE (GSM-MODUL), SMS NUMMER, SMS NUMMER och markera SMS GRÄNS. Välj SC1000 SET-UP, GSM MODULE (GSM-MODUL) och markera SMS LEVERANTÖR #. Om rätt nummer inte finns, kontakta GSM-leverantören.	
PIN korrekt konfigurerad, men STATUS visar WRONG PIN.	SIM kan vara blockerat eftersom fel PIN har matats in tre gånger. Ta ut SIM-kortet och sätt i det i en mobiltelefon. Försök mata in PIN. Om SIM-kortet är blockerat, mata in PIN PUK-kod (Personal Unblocking Code). Om PUK inte finns, kontakta GSM-leverantören. Om SIM-kortet fungerar i mobiltelefonen, prova igen i SC1000 styrenheten.	

Tabell 40 Fel på GSM-modul

8.3 Fel, varningar och påminnelser

Ett meddelandefönster informerar användaren om eventuella problem med SC1000 styrenhet. Meddelandefönstret är av popup-typ, som kommer fram när fel/varningar/påminnelser kommit från en elektrod.

- Bekräfta meddelanden med ENTER: Meddelandet är mottaget och sparas inte i meddelandelistan.
- Avbryt meddelanden med CANCEL: Meddelandet sparas i meddelandelistan.
- Öppna meddelandelistan med SENSOR DIAGNOSTIC (GIVARDIAGNOSTIK), FELLISTA.

8.3.1 Meddelandetyp

Format och innehåll i meddelandebeskrivningen varierar och beror på meddelandetypen (Tabell 41).

Meddelandetyp	Beskrivning
Fel	Ett allvarligt problem, som att vissa funktioner inte fungerar. Ett fel är rödmarkerat.
Varning	En händelse som inte är speciellt allvarlig, men kan orsaka framtida problem. En varning är rödmarkerad.
Påminnelse	Visar en lista över aktuella påminnelser som finns i elektroden. Om texten visas i rött, har en påminnelse upptäckts. Se bruksanvisningen för respektive elektrod för mer information.

Tabell 41 Meddelandetyp

8.3.2 Meddelandeformat

Tabell 42 och Tabell 43 visar format på meddelandefönster:

Datum	Lokal tid	Räknare för händelser
Varnings/Feltext	Varningens/Felets ID-nummer	
Enhetsnamn	Enhetens serienummer	

Tabell 42 Format på meddelandefönster

Tabell 43 Exempel på meddelandefönster

2007-12-18	18:07:32	(1)
Kommunikationsfel	<e32\></e32\>	
LDO	[405410120]	

8.3.3 Fel och varningars ID-nummer

Sifferkoder för fel	Innebörd
<e0\>-<e31\></e31\></e0\>	Enhets-/elektrodspecifika fel (se bruksanvisningen för enheten/elektroden)
	COMMUNICATION ERROR:
<e32\></e32\>	Den specifika enheten svarar inte.
	Mer information finns i Kommunikationsproblem
	SOFTWARE UPDATE:
<e33\></e33\>	Den specifika enheten behöver en mjukvaruuppdatering för att
	fungera korrekt med den anslutna styrenheten.
	INVALID PROBEDRIVER VERSION:
<e34\></e34\>	Den specifika enheten behöver att en mjukvaruuppdatering görs på
	den anslutna styrenheten.
	Uppdatering av styrenheten krävs.
	KONFIGURERA:
<f35\></f35\>	Enbart för nätverk, mA utgång och reläkort.
	En konfigurerad enhet har tagits bort.
	Konfigurationen av den specifika enheten behöver justeras.

Tabell 44 ID-nummer fel

Tabell 45 ID-nummer varningar

Information	Innebörd
<w0\>_<w31\></w31\></w0\>	Enhetsspecifika varningar (se respektive bruksanvisning)

8.4 SMS-tjänster

Förutsatt att enheten är utrustad med SIM-kort och GSM-modem, kan SC1000 styrenhet skicka SMS till upp till fem mottagare om ett fel eller en varning i en ansluten enhet inträffar (se avsnitt 8.3, sidan 122).

Följande meddelanden sänds via SMS:

- Icke bekräftade meddelanden som sparats i meddelandelistan.
- Nya meddelanden som visas i meddelandefönstret.

Viktigt! För att avbryta upprepade sändningar av SMS-meddelanden, bekräfta meddelandefönstret. Bekräftelse av ett fel eller en varning påverkar inte orsaken till felet/varningen. Kvalificerad serviceåtgärd är fortfarande nödvändig.

8.4.1 Konfigurera SMS-mottagare

SMS mottagarinställningar avgör vart SMS skickas om fel/varning upptäcks.

Ange SMS-mottagaren genom att välja MENY, SC1000 SET-UP, GSM MODULE (GSM-MODUL), SMS NUMMER.

Mer detaljerad information om SMS-konfiguration finns i avsnitt 3.10, sidan 43.

8.4.2 SMS-format

SMS-meddelande har en fast längd. De olika delarna avgränsas av mellanslag. Tecknen som kan skickas via SMS begränsas av GSM 03.38 alfabetet som stöds av GSM-modemet. Se Tabell 46 och Tabell 47 för SMS-format och SMS formatbeskrivning. Tabell 48 visar exempel på ett SMS.

Tabell 46 SMS-format

Message type | Facility | Location | SIM Card Data | Serial number SC1000 | Probe name | Probe location | Serial number probe | Text | Date | Time | Manufacturer ID | Instrument ID

Information	Beskrivning
Moddolandotyp	W=Varning, E=Fel, , P=Processhändelse
Meddelandetyp	Exempel: <e32\>=Kommunikationsfel</e32\>
PLACERING	Adressinformation Se MENY, SC1000 SET-UP, DISPLAY INSTÄLLNING, PLACERING
	Adressinformation
TEACENING	Se SC1000 SET-UP, DISPLAY INSTÄLLNING, PLACERING
SIM-kortdata	Telefonnummer för fjärraccessinformation
OINI-KOI tuata	Se SC1000 SET-UP, GSM MODULE (GSM-MODUL), SIMKORT DATA
Serienummer SC1000	Serienummer på SC1000 styrenhet.
Sondnamn	Namn på sonden som utlöst meddelandet.
Sondens placering	Placering av sonden som utlöst meddelandet.
Serienummer sond	Serienummer på sonden som utlöst meddelandet.
Text	Fel, varning eller händelsetext.
Datum	Datum (Format: YYMMDD) för senaste händelse.
Tid	Tidpunkt (Format: HHMM) för senaste händelse.
Tillverkar-ID	Tillverkar-ID
Instrument-ID	Instrument-ID

Tabell 47 SMS formatbeskrivning

Tabell 48 SMS exempel

E32 HACH-LANGE Trailer 01726428973 000001138172 RELAY INT Reservoir 1 000000002283 COMMUNICATION ER 061128 1332 001 49155

8.5 Testa expansionskorten i underhållsmenyn

8.5.1 Testa utgångskortet

I menyn TEST/MAINT kan varje utgående ström ställas in på specifika värden för att testa olika saker. Vid behov kan även varje utgång justeras. Dessutom kan den aktuella statusen för utgångarna begäras in.

Utgångsströmmen kan ställas in på specifika värden och sedan justeras med offset och en faktor.

Att ställa in dessa två parametrar:

- 1. Ställ in SET OFFSET på "0" och SET FACTOR på "1".
- Sätt utgångsströmmen (CURRENT OUT (UTGÅNGSSTRÖM)) på "4 mA" och justera sedan endast värdet för OFFSET INST. tills det faktiska värdet är 4 mA.
- Sätt utgångsströmmen (CURRENT OUT (UTGÅNGSSTRÖM)) på "20 mA" och justera sedan endast STÄLL FAKTOR tills det faktiska värdet är 20 mA och dubbelchecka 4 mA.
- 4. Upprepa steg 1-3 tills utgångsprecisionen är så noggrann som önskas.

TES OU ⁻ mA	EST/UNDERHÅLL DUTPUT SETUP nA OUTPUT INT/EXT				
FUNCTION TEST					
	OUTPUT 1-4				
	CURRENT OUT	Välj en utgångsström och ställ in utgången ifråga.			
	SET FACTOR	Standardvärde: 1 Justerar utgångsströmmen med en faktor baserad på detta värde.			
	SET OFFSET	Standardvärde: 0 Justerar utgångsströmmen med en offset baserad på detta värde.			
ALLA Förvalt värde: 0 mA Ställer in UTGÅNG 1-4 till 0, 4, 10, 12 or 20 mA.		Förvalt värde: 0 mA Ställer in UTGÅNG 1-4 till 0, 4, 10, 12 or 20 mA.			
	VÄLJ UTSIGNAL	Förvalt värde: LÅST Bestämmer hur andra medlemmar reagerar om de försöker läsa ett värde på en utgångsström medan utgångskortet funktionstestas. Eftersom värdet på utgångsströmmen i funktionstesten inte baseras på någon beräkning, måste andra medlemmar som kan läsa av detta värde informeras om denna speciella situation.			
	LÅST	En annan läsande medlem får inte det aktuella läsvärdet, utan får istället det senaste värdet från innan utgångsströmkortet var i läget funktionstest.			
	TILL	En annan läsande medlem får det aktuella läsvärdet även när utgångsströmkortet är i läget funktionstest.			
	VÄLJ UTG V KAL	Den läsande medlemmen använder ett eget ersättningsvärde för sitt eget utgångsvärde.			
S	TATUS OUTPUT	Visar status för varje utgångsström och sond som läses från utgångskortet.			
	SENSOR OK	Den anslutna utgångsströmmen fungerar felfritt och det aktuella utgångskortet kan läsa data från sonden för att ställa in utgångsströmmen.			
	SENSOR MISSING	Den anslutna utgångsströmkanalen får inga data från sonden eftersom sonden inte svarar någonstans. I detta fall har utgångsströmmen det värde som ställts in i SC1000 SET-UP\>VÄLJ UTG V KAL eller har kvar det senaste lästa värdet från när elektroden svarade.			
	SENSOR FAIL	Utgångskortet kommunicerar med sonden ifråga, men sonden har ett internt fel och kan inte skicka pålitlig data. I detta fall har utgångsströmmen det värde som ställts in i VÄLJ UTG V KAL i SC1000 SET-UP eller har kvar det senaste lästa värdet från när elektroden svarade.			

8.5.2 Testa ingångskortet

I menyn TEST/MAINT kan alla ingångskort kontrolleras. Vid behov kan även varje ingång justeras.

Ingångsströmmen kan kontrolleras genom att ställa in en specifik ström i den anslutna kanalen och sedan jämföra detta med det visade värdet. Vid behov kan det visade värdet justeras med offset och en faktor.

Att ställa in dessa parametrar:

- 1. Ställ in SET OFFSET på "0" och SET FACTOR på "1".
- 2. Ställ in ingångsströmmen på ett ganska litet värde (t.ex. 1 mA).
- **3.** Justera OFFSET INST. tills den visade strömmen stämmer med den inställda strömmen.
- 4. Ställ in ingångsströmmen på ett ganska stort värde (t.ex. 19 mA).
- **5.** Justera SET FACTOR värdet tills den visade ingångsströmmen stämmer med den inställda strömmen.
- 6. Dubbelchecka det mindre värdet.

7. Upprepa steg 1-6 till ingångsprecisionen är så noga som önskas.

TES CUI mA	TEST/UNDERHÅLL CURRENT INPUTS mA INPUT INT/EXT				
F	UNCTION TEST				
	INPUT 1-4				
	INPUT CURRENT	Visar ingångsströmmen utifrån den ström som ställts in på ansluten kanal.			
		Standardvärde: 1			
	SETTACTOR	Justerar den visade ingångsströmmen med en faktor.			
	SET OFESET	Standardvärde: 0			
		Justerar den visade ingångsströmmen med en offset.			
		Förvalt värde: LÅST			
	UTSIGNAL MODE	Bestämmer hur andra medlemmar reagerar om de försöker läsa ett värde på en ingångsström medan ingångskortet funktionstestas. Eftersom värdet på ingångsströmmen i funktionstesten inte baseras på någon mätning, måste andra medlemmar som kan läsa av detta värde informeras om denna speciella situation. Det finns tre lägen: Hold, Active och Transfer.			
	LÅST	En annan läsande medlem får inte det aktuella läsvärdet, utan får istället det senaste värdet från innan reläet var testläge.			
	TILL	En annan läsande medlem får det aktuella läsvärdet även då utgångskortet är i läget funktionstest			
	ÖVERFÖR	Den läsande medlemmen använder ett eget ersättningsvärde som sitt eget relävärde.			

8.5.3 Testa reläkortet

I menyn TEST/MAINT kan reläfunktionerna kontrolleras.

Reläfunktionen kan testas genom att manuellt stänga av och sätta på de enskilda reläerna i menyn FUNCTION TEST. Dessutom kan den aktuella relästatusen begäras in i menyn RELAY STATUS.

TES OU ⁻ REI	TEST/UNDERHÅLL OUTPUT SETUP RELAY INT/EXT				
F	FUNCTION TEST				
		Sätter på och stänger av reläet.			
	RELAY 1-4	Denna inställning har högre prioritet än den aktuella beräknade statusen av reläet så att funktionen hos varje enskilt relä kan testas oberoende av övriga. Reläet återgår till den beräknade statusen då menyn lämnas.			
		Förvalt: OFF			
	ALLA	Sätter på och stänger av relä 1-4.			
		Förvalt värde: LÅST			
	VÄLJ UTSIGNAL	Bestämmer hur andra medlemmar reagerar om de försöker läsa relästatusen då reläkortet är i manuellt test-läge. Eftersom statusen på reläet i testläget inte baseras på någon beräkning, måste andra medlemmar som kan läsa av denna status informeras om denna speciella situation. Det finns tre inställningar:			
	LÅST	En annan läsande medlem får inte det aktuella läsvärdet, utan får istället det senaste värdet från innan reläet var testläge.			
	TILL	En annan läsande medlem får det aktuella läsvärdet även när reläet är i testläge.			
	ÖVERFÖR	Den läsande medlemmen använder ett eget ersättningsvärde som sitt eget relävärde.			
RELAY STATUS		Visar statusen för varje relä och mätspets som läses från reläkortet. Det finns tre möjliga statuslägen:			
	SENSOR OK	Reläet fungerar felfritt och reläkortet kan läsa data från den mätspets ger relästatusen.			
	SENSOR MISSING	Reläet får inga data från mätspetsen eftersom mätspetsen inte svarar någonstans. I detta fall har reläet den status som är inställd i VÄLJ UTG V KAL i SC1000 SET-UP.			
	SENSOR FAIL	I detta fallet kan reläet kommunicera med den specifika sonden, men den har ett internt fel och kan inte ge pålitliga data. I detta fall har reläet den status som är inställd i SC1000 SET-UP, VÄLJ UTG V KAL.			

9.1 Expansionskort

Beskrivning	MÄNGD	Produktnr
Internt ingångskort, analogt/digitalt med 4× (0–20/4–20 mA) eller 4× digital IN	1	YAB018
Internt utgångskort, analogt med 4× (0–20/4–20 mA) OUTPUT	1	YAB019
Internt Profibus DP-kort (till 2013)	1	YAB020
Internal Profibus DP-kort (sedan 2013)	1	YAB103
Internal Profibus DP-kort, uppgraderingssats med CD (GSD-fil) (sedan 2013)	1	YAB105
WTOS-kort med PROGNOSYS	1	YAB117
Internt Modbus kort (RS485)	1	YAB021
Internt reläkort med 4 reläer, max. 240 V	1	YAB076
Internt Modbus kort (RS232)	1	YAB047
PROGNOSYS-kort (EU)	1	LZY885.99.00001
PROGNOSYS-kort (US)	1	LZY885.99.00002

9.2 Externa DIN skenmoduler

Beskrivning	MÄNGD	Produktnr
Basmodul	1	LZX915
Utgångsmodul, analog med 2× (0–20/4–20 mA) utgångar	1	LZX919
Relämodul med 4 reläer	1	LZX920
Ingångsmodul, 2× analog ingång (0–20/4–20 mA) eller 2× 10 digital ingång	1	LZX921

9.3 Interna nätverkskomponenter

Beskrivning	MÄNGD	Produktnr
SC1000 intern nätverkskontakt	1	LZX918
Dubbelskärmad intern SC1000 bus-kabel för fasta installationer, säljs som metervara t.ex. 100 × LZV489	1	LZY489
Dubbelskärmad intern SC1000 bus-kabel för flyttbara installationer, säljs som metervara t.ex. 100100 × LZV488	1	LZY488

9.4 Tillbehör

Beskrivning	MÄNGD	Produktnr
Ethernet cross-overkabel	1	LZX998
Säkringar	1	LZX976
Solskydd inklusive fäste och hårdvarusats	1	LZX958
Solskyddsfäste	1	LZY001
Solskydd hårdvarusats (inklusive bultar och gummikuddar)	1	LZX948
Ethernet utomhusanslutning sats	1	LZY553
Väggmontage sats	1	LZX355
Monteringshårdvara SC1000	1	LZX957
Sats med smådelar för montering av hårdvara	1	LZX966
Strömkabel CH	1	YYL045
Strömkabel GB	1	YYL046
Strömkabel EU	1	YYL112

Reservdelar och tillbehör

9.4 Tillbehör

Beskrivning	MÄNGD	Produktnr
Strömkabel US	1	YYL113
SD minneskort	1	LZY520
USB/SD omvandlare	1	LZY522
Externt SD sats	1	YAB096
Extern antenn	1	LZX990
Förlängningskabel för extern antenn	1	LZX955

9.5 Reservdelar

Se sprängskisser, Bild 69 på sidan 132–Bild 72 på sidan 135

Produkt	Beskrivning	Produktnr
1	Basenhet, frontkåpa (HACH)	LZX949
1	Basenhet, frontkåpa (LANGE)	LZX950
2	Varumärkesetikett (HACH)	LZX951
2	Varumärkesetikett (LANGE)	LZX952
3	Skruvsats till basenhet	LZX973
4	Skydd för strömkälla	LZX983
5	Packning basenhet	LZX954
6	Baksideskåpa	LZX953
7	sc analysator strömkontakter (2 st)	LZX970
8	Kontakt	LZX981
9	Avlastning för strömkabel M20	LZX980
10	Skyddslock	LZX982
11	sc sensorkontakter(2 st)	LZX969
12	Genomföring (2 delar) M16 × 1,5	LZX978
13	Genomföring för reläer M20	LZX932
14	Skruvsats (intern)	LZX974
15	Skruvsats (extern)	LZX975
16	Locksats	LZX979
20	SC1000-bus plugg (SC1000 intern nätverkskontakt)	LZX918
21	Lock D_Sub 9 ((SC1000 intern nätverkskontaktlock)	LZX977
22	Ingång plug-in kort analogt/digitalt	YAB018
23	Utgång plug-in kort	YAB019
24	Profibus DP plug-inkort (till 2013)	YAB020
24	Profibus DP plug-inkort (sedan 2013)	YAB105
25	MODBUS RS485 plug-in kort	YAB021
25	MODBUS RS232 plug-in kort	YAB047
26	Skruvsats (intern) för BUS bord	LZX910
27	Reläskydd	LZX968
29	Relä plug-in kort	YAB076
30	Fläkt	LZX962
31	LED kort SC1000	YAB025
32	Strömkälla 100-240 VAC	YAB039

9.5 Reservdelar

Produkt	Beskrivning	Produktnr
33	Strömkälla 24 VDC	YAB027
34	Säkringssats	LZX976
35	Terminalbord	YAB024
36	Anslutningskort 100-240V växelström	YAB023
37	Kontaktsats	LZX967
40	Displaymodul, frontkåpa (HACH)	LZX925
40	Displaymodul, frontkåpa (LANGE)	LZX926
41	Antennrör	LZX931
42	Antenn (6 cm)	LZX956
43	Displaymodul, kabel	LZX934
44	Displaymodul, bärsele	LZX935
45	Displaymodul, baksideskåpa	LZX927
46	Kuddar 2× HVQ818	LZX964
47	Displaymodul, skruvsats	LZX930
48	SD minneskort	LZY520
49	Skydd för SIM-kort med packning	LZX938
50	Displaymodul, processorkort	YAB032
51	Displaymodul, omvandlingskort display	YAB034
52	Displaymodul, innerram	LZX928
53	EU GSM/GPRS-modul	YAB055
53	US GSM/GPRS-modul	YAB056
54	Displaymodul, packning	LZX929
55	Displaybelysning	LZX924
56	Display pekskärm	YAB035
57	Fjäderkontakter	LZX937
58	Displaymodul, sats interna kontakter	LZX933

Se sprängskisser, Bild 69 på sidan 132-Bild 72 på sidan 135

9.6 Sprängskisser

Enhetens sprängskisser i det här avsnittet är endast avsett för att identifiera ersättningskomponenter för serviceändamål.





Bild 69 Basenhetkåpa



Bild 70 Basenhet anslutningar



Bild 71 Basenhet kretskort



Bild 72 Displaymodul

Tillverkaren intygar att instrument noggrannt har testats och inspekterats och funnits motsvara angivna specifikationer när det levererades från fabriken.

Kanadensiska föreskrifter för utrustning som orsakar störning, ICES-003, Klass A

Referenstestresultat finns hos tillverkaren. Den digitala apparaten motsvarar klass A och uppfyller alla krav enligt kanadensiska föreskrifter för utrustning som orsakar störning. *Cet appareil numèrique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matèriel brouilleur du Canada.*

GSM modem MC55I-W finns angivet under IC: 267W-MC55I-W.

FCC DEL 15, Klass "A"-gränser

Referenstestresultat finns hos tillverkaren. Denna utrustning uppfyller FCC-reglerna, del 15. Användning sker under förutsättning att följande villkor uppfylls:

- 1. Utrustningen bör inte orsaka skadlig störning.
- 2. Utrustningen måste tåla all störning den utsätts för, inklusive störning som kan orsaka driftsstörning.

Ändringar eller modifieringar av utrustningen, som inte uttryckligen har godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelsen, kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen. Den här utrustningen har testats och faller inom gränserna för en digital enhet av klass A i enlighet med FCC-reglerna, del 15. Dessa gränser har tagits fram för att ge rimligt skydd mot skadlig störning när utrustningen används i en kommersiell omgivning. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt handboken, leda till skadlig störning på radiokommunikation. Användning av utrustningen i bostadsmiljö kan orsaka skadlig störning. Användaren ansvarar då för att på egen bekostnad korrigera störningen. Följande tekniker kan användas för att minska problemen med störningar:

- 1. Koppla ifrån utrustningen från strömkällan för att kontrollera om detta utgör orsaken till störningen eller inte.
- **2.** Om utrustningen är kopplad till samma uttag som enheten som störs ska den kopplas till ett annat uttag.
- 3. Flytta utrustningen bort från den utrustning som tar emot störningen.
- 4. Positionera om mottagningsantennen för den utrustning som tar emot störningen.
- 5. Prova med kombinationer av ovanstående.

GSM modem MC55I-W finns uppräknat under FC identifierare QIPMC55I-W.

Obs! GSM modemantenner får inte överstiga 7dBi gain 1900GSM850 (GSM1900) och 1,4dBi gain (GSM 850) för mobila och fasta driftkonfigurationer.

Profibus

Certifierad Profibus DP/V1-slavenhet

A.1 Montera DIN-skenan

- 1. Se till att väggen är torr, plan, i passande material och inte elektriskt ledande.
- 2. Linjera upp DIN-skenan så den är horisontell.
- 3. Bulta fast skenan i väggen.
- 4. Skyddsjorda DIN-skenan.

A.2 Fästa en expansionsmodul

AIAKTTA FÖRSIKTIGHET

Om AC-ström ska anslutas till relämodulen(rna), får inte relämodulen(rna) anslutas till och inte heller monteras tillsammans med moduler anslutna till lågströmsenheter (t.ex. ingångsmoduler, utgångsmoduler eller andra relämoduler med lågströmsanslutning).

- 1. Se till att DIN-skenan är ordentligt monterad.
- 2. Haka fast modulen på DIN-skenan uppifrån.
- **3.** Vrid modulen nedåt och tryck fast den i DIN-skenan tills det hörs att den fäster (Bild 73).
- 4. Om det är flera moduler, installera dem sida vid sida på DIN-skenan och för sedan samman dem (Bild 74). På så sätt kopplas nätverk och strömförsörjning i modulerna samman.



Bild 73 Fästa en expansionsmodul



Bild 74 Fästa flera expansionsmoduler

A.3 Fästa basmodulen

Basmodulen har anslutning för en displaymodul och innehåller anslutning och terminalmotstånd för SC1000-nätverk. LED på framsidan indikerar status på nätverkskommunikationen.

Basmodulen behövs för ytterligare moduler.

Innan basmodulen installeras, se till att DIN-skenan är ordentligt monterad och alla säkerhetsåtgärder är vidtagna.

- 1. Inaktivera brytaren (nätverksterminal) på modulen (Bild 75).
- 2. Slå av strömmen och koppla bort alla kablar anslutna till modulen.
- 3. Placera basmodulen på DIN-skenan.
- 4. Anslut så som visas i Bild 76 och Tabell 49.



Bild 75 Ändra nätverksterminal

1	Nätverksterminal aktiverad, sista enheten i nätverket.	2	Nätverksterminal inaktiverad, andra enheter finns i
			nätverket efter denna enhet



Bild 76 Extern basmodul

Tabell 49	Basmodulens	plintbeskrivningar
-----------	-------------	--------------------

Plint	Plintnumrering	Beskrivning
1	+ 24 V DC	Strömförsörjning (+)
2	Används inte	_
3	0 V	Strömförsörjning (-)
4	Skyddsjordning	Jord 24 V
5	+	För SC1000-nätverksexpansion, kommande
6	-	För SC1000-nätverksexpansion, kommande
7	Används inte	_
8	Skyddsjordning	Jordad nätverksanslutning
9–12	Används inte	_
13	+	För SC1000-nätverksexpansion, pågående
14	-	För SC1000-nätverksexpansion, pågående
15	Används inte	_
16	Skyddsjordning	Jordad nätverksanslutning

A.4 Anslut den externa relämodulen

Det externa reläkortet har 4 reläer, alla med en växlande kontakt. Reläerna kan ställa om max 250 V AC, 5 A (UL, SPDT-CO, växlande). De kan programmeras som gränsvärden, timers, för status och speciella funktioner.

- 1. Slå av strömmen och koppla bort alla kablar anslutna till modulen.
- **2.** Placera den externa relämodulen på DIN-skenan till höger om basmodulen och för den så den ligger fast an mot basmodulen (eller andra anslutna moduler).
- 3. Gör lämpliga anslutningar så som visas i Bild 77 och Tabell 50.
- 4. Anslut kablar till modulen och återanslut strömmen från instrumentet.



Bild 77 Extern relämodul

Plint	TilldeIning	Beskrivning
1	Normalt öppen kontakt 1/3 (NO)	
2	Normalt stängd kontakt 2/3 (NC)	
3	СОМ	
4	Används inte	
5	Normalt öppen kontakt 5/7 (NO)	Max belastning:
6	Normalt stängd kontakt 6/7 (NC)	250 V AC;
7	СОМ	125 V DC Max belastning ström:
8	Används inte	250 V AC, 5 A
9	Normalt öppen kontakt 9/10 (NO)	125 V AC, 5 A
10	СОМ	30 V DC, 5 A Max belastningseffekt:
11	Normalt stängd kontakt 11/10 (NC)	1500 VA
12	Används inte	150 W
13	Normalt öppen kontakt 13/14 (NO)	
14	СОМ	
15	Normalt stängd kontakt 15/14 (NC)	
16	Används inte	

|--|

A.5 Anslut den externa utgångsmodulen

Utgångsmodulen har två utgångar, 0-20 mA/4–20 mA, 500 ohm.

- 1. Slå av strömmen och koppla bort alla kablar anslutna till modulen.
- **2.** Placera den externa utgångsmodulen på DIN-skenan till höger om basmodulen och för den så den ligger fast an mot basmodulen (eller andra anslutna moduler).
- 3. Gör lämpliga anslutningar så som visas i Bild 78 och Tabell 51.
- 4. Anslut kablar till modulen och återanslut strömmen från instrumentet.


Bild 78 Extern utgångsmodul

Tabell 51	Extern utgångsmodul, terminaltilldelningar	r
-----------	--	---

Plint	TilldeIning	Beskrivning	
1–4	Används inte	—	
5	-		
6	Skärm	Analog utgång 1 max. 500 Ohm	
7	+		
8	Används inte	—	
9	-		
10	+	Analog utgång 2 max 500 ohm	
11	Skärm		
12–16	Används inte	—	

A.6 Anslut den externa ingångsmodulen

Instrument med (0-20 mA/4-20 mA) utgångar kan anslutas till denna modul. Signalerna kan skalas efter behov och tilldelas namn och enheter. Instrument utan nätverksmöjlighet kan anslutas till nätverksystemet via en SC1000 med Modbus eller Prifibus. Dessutom kan modulen användas för att övervaka flytande digitala kontakter (externa reläkontakter som ingångar). Modulen kan inte användas för att ge 24 V spänning i en 2-kabel (loop-försörjd) enhet.

Modulen har två analoga ingångar (0-20 mA/4–20 mA), två digitala ingångar, eller en analog och en digital ingång.

Viktigt! Överbelastning på digitala ingångar kan förstöra systemet. Se till att signalerna till de digitala ingångarna är flytande.

- 1. Slå av strömmen och koppla bort alla kablar anslutna till modulen.
- 2. Placera den externa utgångsmodulen på DIN-skenan till höger om basmodulen och för den så den ligger fast an mot basmodulen (eller andra anslutna moduler).
- 3. Gör lämpliga anslutningar så som visas i Bild 79 och Tabell 52.
- 4. Anslut kablar till modulen och återanslut strömmen från instrumentet.



Bild 79 Extern ingångsmodul

Taball 52	Analoga och	digitala ingångar	nlinttilldolning
Tabell 52	Allaloga och	ulyitala iliyaliyal,	pinitunaening

Plint	Analog		Digital	
	TilldeIning	Beskrivning	TilldeIning	Beskrivning
1–4	Används inte	—	Används inte	—
5	Ingång –		Används inte	—
6	Skärm	Analog ingång 1	Används inte	—
7	Ingång +		Kontakt 1	Digital ingång 1
8	Används inte	—	Kontakt 2	Digital ingang T
9	Ingång –		Används inte	—
10	Ingång +	Analog ingång 2	Kontakt 1	Digital ingång 2
11	Skärm		Används inte	—
12	Används inte	_	Kontakt 2	Digital ingång 2
13–16	Används inte	_	Används inte	—

A.7 Bortmontering av DIN-skenan

- 1. Radera modulen(rna) i SC1000.
- 2. Slå av strömmen och koppla bort alla kablar anslutna till modulen(rna).
- 3. Separera modulerna på DIN-skenan genom att föra dem åt sidan.
- **4.** Använd passande verktyg (t ex en skruvmejsel) för att dra nedåt på baksidan av modulen.
- 5. Dra ut nederdelen av modulen från DIN-skenan och lyft för att ta bort.



HACH COMPANY World Headquarters

P.O. Box 389, Loveland, CO 80539-0389 U.S.A. Tel. (970) 669-3050 (800) 227-4224 (U.S.A. only) Fax (970) 669-2932 orders@hach.com www.hach.com

HACH LANGE GMBH

Willstätterstraße 11 D-40549 Düsseldorf, Germany Tel. +49 (0) 2 11 52 88-320 Fax +49 (0) 2 11 52 88-210 info-de@hach.com www.de.hach.com

HACH LANGE Sàrl

6, route de Compois 1222 Vésenaz SWITZERLAND Tel. +41 22 594 6400 Fax +41 22 594 6499



© Hach Company/Hach Lange GmbH, 2004, 2008, 2010-2013, 2018-2019, 2021. Med ensamrätt. Tryckt i Tyskland.