

Kontrolér SC1000

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

10/2021 Vydání 10

Obsah

Kapitola 1 Specifikace 1.1 Rozměry řídicí jednotky	5 8
Kapitola 2 Všeobecné informace	. 9
2.1 Bezpečnostní informace	9
2.1.1 Použití informací o riziku	9
2.1.2 Štítky s bezpečnostními informacemi	9
2.2 Obecné informace o výrobku	. 10
2.3 Uložení kontroléru	. 10
Kanitala 3 Instalaco	11
A 1 Mechanická instalace	
2.2 Montáž kontrolóru	
3.2 Montáž po stěpu	
3.2.1 Montáž na vortikální noho borizontální trubku	12
3.2.2 Instalace de papelu	12
3.2.3 Ilistalace up parleiu	12
2 2 Poznočnostní informaco zanojaní	10
2.2.1. Zřetel na elektrostatické výbaje (ESD)	. 13
2.4 Elektrické instalace	. 14
2.4.1 Instalace v enlikesích a nevným zenciením	. 14
3.4.1 Instalace v aplikacich s pevnym zapojenim	. 13
3.4.2 Ilistalace s elektrickou shulou	. 10
3.4.5 Pripojení sludaveno hapajení do kontroleru	. 20
2.4.5 Inotologo krytul	. 24
2.5. Pozčířovací moduly po DIN ličtu	. 20
2.6 Pozěiřovací hloduly na DIN listu	. 20
2.6.1 Dřipojoní rolácy á karty	. Z1 20
3.0. I Pripojeni releove kalty	. 20
2.6.2 Zapojoní výstupní korty	. JI 20
2.6.4 Dřipolopí korty Modbuo	. ປZ
3.0.4 Phipojenii karty inioudus	. 33 24
2.6.6 Vyiměto/yyměto rozěiřovocí korty	. 34
3.0.0 vyjillete/vyilletite tozsitovaci kaltu	. 30
2.7 Nainstalujie sit SC1000 (pripojeni spernice SC1000)	. 31 20
2.9 Džinoita pondu ka kontraláru SC1000	. 30
2.9.1 Dřipolta dotový kohol condy	. 42
3.0.1 Fripojie udlový kabel Soliuy	.42
2.9.2 Přinait pripojení solidy	.40
2.0.3 Fripojte so solidy se stridavyni napajenini	.43
2.10 Připolopí modomu CSM/CDPS	. 44
2 10 1 Poznačnostní opetřaní	. 44
3.10.1 Dezpechosuli opalieni	. 40
3. 10.2 FUZAUAVKY SIIVI KALLY	.41
2.10.4 Děipoito ovtorní antónu CSM k display modulu	. 41 10
3. 10.4 FTIPOJLE EXLETTI ATTETIU GOIVI K UISPIAY MOUUIU	. 40
3.11 Famelova Kalla (SD Kalla)	.49
2.11.2 Děiprovto poměťovou kartu	.49
o. I I.Z Enplayte pametovou kaltu	. 50

Kapitola 4 Spuštění systému	51
Kapitola 5 Standardní operace	
5.1 Display modul.	
5.1.1 Připojení display modulu k modulu sond	
5.1.2 Tipy pro používání dotykové obrazovky	54
5.1.3 Režimy zobrazení	54
5.2 Zobrazení naměřených hodnot	55
5.2.1 Denní a týdenní vývojové linie (není k dispozici pro verzi SC1000 eco)	56
5.2.2 Konfigurace zobrazení naměřených hodnot	56
5.3 Grafické zobrazení (není k dispozici pro verzi SC1000 eco)	56
5.4 Hlavní nabídka	58
5.5 Alfanumerická klávesnice	58
5.6 Kalibrace dotykové obrazovky	59
5.7 Vyberte požadovaný jazyk zobrazení	59
5.8 Nastavení času a data	59
5.9 Nastavení zabezpečení systému (ochrana heslem)	60
5.9.1 Nastavení hesla	60
5.10 Přidání nebo odstranění oblíbených položek	60
5.11 Přidání nových součástí	61
5.12 Konfigurace síťových modulů (karty Profibus/Modbus)	61
5.12.1 Konfigurace karty Profibus/Modbus	61
5.12.2 Registr chyb a stavu	64
5.12.3 Příklad konfigurace Profibus/Modbus	65
5.13 Dálkové ovládání	66
5.13.1 Příprava LAN připojení	67
5.13.2 Nastavení LAN připojení	67
5.13.3 Nastavení vytáčeného připojení	68
5.13.4 Přístup ke kontroléru SC1000 pomocí internetového prohlížeče	69
5.14 Protokol uložených dat	70
5.14.1 Uložení souborů na paměťovou kartu	71
5.14.2 Ukládání souborů protokolů pomocí internetového prohlížeče	71
5.14.3 Odstraňování souborů protokolů pomocí internetového prohlížeče	71
5.15 Editor vzorců pro výstupní a reléovou kartu	72
5.15.1 Přidání vzorce	72
5.15.2 Přidání vzorce s hodnotami měření z dalších sond	73
5.15.3 Operace se vzorci	73

Obsah

Kapitola 6 Rozšířené operace	77
6.1 Nabídka SENSOR DIAGNOSTIC (DIAGNOSTIKA SENZORU)	77
6.2 Nabídka nastavení sondy	77
6.3 Nabídka SC1000 SETUP (NASTAVENÍ JEDNOTKY SC1000)	78
6.3.1 Nabídka nastavení výstupu	78
6.3.2 Nabídky proudových vstupů	82
6.3.3 Nabídka relé	86
6.3.3.1 Všeobecná nastavení relé (k dispozici ve všech pracovních režimech relé)	87
6.3.3.2 Nastavení funkce do pracovního režimu ALARM	88
6.3.3.3 Nastavení funkce do pracovního režimu REGULACE DÁVKOVÁNÍ	90
6.3.3.4 Nastavení funkce do pracovního režimu 2 BODOVÁ REGULACE	92
6.3.3.5 Nastavení funkce do pracovního režimu VÝSTRAHA	96
6.3.3.6 Funkce nastavena na pracovní režim PWM-REGULACE/LINEÁRNÍ	98
6.3.3.7 Funkce nastavena na pracovní režim PWM-REGULACE/PID REGULACE	101
6.3.3.8 Funkce nastavena na FREKVENČNÍ Pracovní režim Regulace / Lineární	102
6.3.3.9 Funkce nastavena na FREKVENČNÍ Režim Regulace/PID REGULACE	104
6.3.3.10 Nastavení funkce do pracovního režimu ČASOVAČ	105
6.3.3.11 Nastavení funkce do pracovního režimu SYSTÉMOVÁ CHYBA	106
6.3.4 Síťové moduly (Profibus, Modbus)	107
6.3.4.1 Profibus	107
6.3.4.2 Modbus	109
6.3.5 Modul GSM	. 111
6.3.6 Správa zařízení	113
6.3.7 Nastavení displeie	. 114
6.3.8 Přístup prohlížeče	114
6.3.9 Paměťová karta	115
6.3.10 Bezpečnostní nastavení	115
6.3.11 SETUP SYSTÉMU/E-MAIL	. 116
6.3.12 SETUP SYSTÉMU//LICENCE	116
6.3.13 SETUP SYSTÉMU/MODBUS TCP	. 116
6.4 Nabídka Zkoušení a údržba	. 116
6.4.1 Stav sběrnice	. 117
6.5 LINK2SC	. 118
6 6 PROGNÓZA	118
6 7 WTOS	119
Versitele 7 Údr≚he	
Kapitola / Udrzba	121
	121
7.2 Vymena pojistek	121
Kapitola 8 Řešení problémů	123
8.1 Všeobecné problémy a chyby modulu GSM	123
8.2 Chyby modulu GSM	124
8.3 Zprávy o chybách, výstrahy a připomenutí	124
8.3.1 Typ zprávy	124
8.3.2 Formát zprávy	125
8.3.3 ID čísla chyb a výstrah	125
8.4 Služba SMS	126
8.4.1 Konfigurace příjemce SMS	126
8.4.2 Formát SMS	126
8.5 Testování rozšiřujících karet v nabídce Údržba	127
8.5.1 Test výstupní karty	127
8.5.2 Test vstupní karty.	. 128
8.5.3 Test reléové karty	130
	-

Obsah

Kapitola 9 Náhradní díly (DR 2800)	
9.1 Přídavné karty	
9.2 Vnější lištové moduly DIN	131
9.3 Vnitřní síťové komponenty	131
9.4 Příslušenství	131
9.5 Náhradní díly	132
9.6 Výkresy rozloženého pohledu	133
Kapitola 10 Certifikace	139
Příloha A Moduly rozšíření kolejnice DIN	141

Specifikace se mohou změnit bez oznámení.

Modul displeje					
Popis součástí Display modul pro provoz s nabídkovým menu					
Kryt	Plastikový kryt, klasifikace skříňky IP65				
Obrazovkový displej	QVGA, 320 × 240 pixelů, obrazová plocha: 111,4 mm × 83,5 mm, 256 barev, sklo/skleněný dotykový displej				
Provozní teplota	–20 až 55 °C (–4 až 131 °F); 95 % relativní vlhkost, bez kondenzace				
Skladovací teplota	–20 až 70 °C (–4 až 158 °F); 95 % relativní vlhkost, bez kondenzace				
Hmotnost	Přibližně 1,2 kg				
Rozměry	200 × 230 × 50 mm (7,9 × 9 × 2 palců)				
Volitelná rozšíření	GSM modem Display modul SC1000 s integrovaným modemem GSM/GPRS vysílá datové SMS zprávy a GPRS služby v sítích GSM. SC1000 je k dispozici s různými kmitočtovými pásmy GSM:				
	MC55I-W 850/900/1800/1900 MHz MC55I-W je vybaven multislotovým modulem GPRS třídy 10 a podporuje GPRS kódovací schémata CS-1, CS-2, CS-3 a CS-4.				
Modul sondy					
Popis součástí	Modul sondy pro připojení sc sond, volitelná rozšíření a napájecí zdroj				
Kryt Kovový kryt s antikorozní úpravou povrchu, třída IP65					
Požadavky na zdroj napájení 100–240 V ± 10 V~, 50 / 60 Hz, max. 1000 VA, Kategorie II nebo 24 V (18–30 V=), max. 75 W					
Kategorie přepětí II					
Stupeň znečištění 2					
Vstupy sondy (volitelné) ¹	4, 6, nebo 8 sond. Všechny parametry mohou být nakonfigurovány a zkombinovány podle potřeby.				
Rozsah měření	V závislosti na sondě.				
Provozní teplota	–20 až 55 °C (–4 až 131 °F); 95 % relativní vlhkost, bez kondenzace				
Skladovací teplota	–20 až 70 °C (–4 až 158 °F); 95 % relativní vlhkost, bez kondenzace				
Podmínky okolního prostředí	Použití v interiéru i exteriéru				
Nadmořská výška	maximálně 2000 m (6562 ft)				
Hmotnost	Přibližně 5 kg, v závislosti na konfiguraci				
Volitelná rozšíření	Analogové výstupy, Analogové/digitální vstupy, relé, digitální sběrnice fieldbus				
Pozměn/	Bez zobrazovacího modulu: 315 × 242 × 120 mm (12,4 × 10,1 × 4,8 palců)				
Rozinery	Se zobrazovacím modulem: 315 × 242 × 150 mm (12,4 × 10,1 × 6 palců)				
Hodnoty pojistek	100–240 VAC: F1, F2: M 3,5 A L; 250 V nebo T 3,15 A L; 250 V F3, F4: T 8 A H; 250 V				
	Pojistka, T 6.3A L; 250 V; 24 VDC				
Síťový kabel regulátoru SC1000	Dvakrát stíněný řídící kabel se 2 jádry, 24 AWG, kroucený, měděný Charakteristická impedance při 1 kHz > 100 W, barva drátu: červená a zelená. Vnější obal kabelu je UV odolný a vodotěsný Vnější průměr kabelu je 3,5–5 mm				

Specifikace

Plug-in rozšiřující karty					
Popis součástí Plug-in rozšiřující karty pro instalaci v modulu sondy					
Provozní teplota	–20 až 55 °C (–4 až 131 °F); 95 % relativní vlhkost, bez kondenzace				
Skladovací teplota	–20 až 70 °C (–4 až 158 °F); 95 % relativní vlhkost, bez kondenzace				
Analogová výstupní karta	4 × analogové proudové výstupy (0–20 mA or 4–20 mA, max. 500 Ohm) Koncovky max. 1,5 mm² (AWG15)				
Analogově/digitální vstupní karta	4 × analogově/digitální vstupy (0–20 mA nebo 4–20 mA) Koncovky max. 1,5 mm ²				
Vnitřní reléová karta	4 × přepínací kontakty (SPDT) Maximální přepínací napětí: 250 VAC, 125 VDC Jmenovitý přepínací proud: 250 VAC, 5 A; 125 VAC, 5 A; 30 VDC, 5 A Koncovky max. 1,5 mm ² (AWG15)				
Interface karta sběrnice fieldbus	Modbus RS485 (YAB021) nebo Profibus DP (YAB020/YAB105)				
Rozšiřující moduly do skříně na DIN lišt	u				
Funkce	Pro instalaci v rozvodné skříni. Je-li k dispozici základní modul, lze kombinovat libovolná potřebná rozšíření.				
Stupeň krytí	IP 20				
Napájení	24 VDC (max. 30 V) ze základního modulu				
Provozní teplota	4 až 40 °C (39 až 104 °F); relativní vlhkost vzduchu 95 %, bez kondenzace				
Skladovací teplota –20 až 70 °C (–4 až 158 °F); 95 % relativní vlhkost, bez kondenzac					
Základní modul (LZX915)	Napájení rozšiřujících modulů 24 V stř. a připojení do sítě regulátoru SC1000 Nastavuje ukončovací rezistor (pomocí DIP přepínače) pro síť SC1000 Zajišťuje připojení pro display modul (LXV402) pro konfigurování systému				
	Zakladni modul muze dodavat rozsirujicim modulum maximalne 2000 mA.				
	Rozmery: 23 × 100 × 115 mm (1 × 4 × 4,5 paicu)				
	 4 × jednopolovy dvojcinny prepinac (SPDT) Maximální přepínací napětí: 250 VAC, 125 VDC Maximální přepínací proud: 250 VAC, 5 A; 125 VAC, 5 A; 30 VDC, 5 A Maximální přepínací výkon: 150 W 				
Modul relé (LZX920)	Může být naprogramován pro monitorování mezních hodnot, stavů nebo pro různé řídící funkce. Komunikační stav indikován diodami LED.				
	Koncovky max. 2,5 mm² (AWG 11)				
	Rozmery: 45 × 100 × 115 mm (2 × 4 × 4,5 paicu)				
Výstupní modul (LZX919)	Koncovky max. 2,5 mm ² (AWG 11)				
	Odber produk. < 150 mA				
	Analogově/digitální vstupy (mohou být naprogramovány na 0–20 mA nebo 4–20 mA). VSTUP nebo digitální VSTUP				
	Vnitřní odpor: 180 ohmů				
Vstupní modul (LZX921)	Koncovky max. 2,5 mm ² (AWG 11)				
	Odběr proudu: <100 mA				
	Rozměry: 23 × 100 × 115 mm (1 × 4 × 4,5 palců)				

Certifikace					
Severní Amerika	SC1000 se systémovými součástmi Uvedeno v bezpečnostních normách UL a CSA TUV. SC1000 s modulem GSM FCC ID Č. QIP MC55I-W				
	- Kanadské průmyslové IČ. 7830A-MC55IW				
Evropa	Regulátor SC1000 se systémovými součástmi: - shoda s normami CE SC1000 s modulem GSM: - CETECOM ICT GmbH registrační č. M528968Y-01-EO/-CC				
Záruka					
Záruka	1 rok (EU: 2 roky)				

¹ Při instalování dalších sond sledujte maximální příkon systému. Na modulu sondy SC1000 mohou být současně použity pouze dva senzory 1720E Turbidity.

> **Důležitá poznámka:** Všechny moduly a karty jsou vyrobeny podle normy DIN EN 61326 "Ochrana proti proudovému nárazu".

Další informace získáte v příručkách:

- DOC023.XX.90143 "vylepšená komunikace jednotky SC1000"
- DOC012.98.90329 "LINK2SC"
- DOC023.XX.90351 "PROGNOSYS"

1.1 Rozměry řídicí jednotky



Obrázek 1 Rozměry kontroléru SC1000

Výrobce není v žádném případě zodpovědný za nepřímé, zvláštní, náhodné či následné škody, které jsou výsledkem jakékoli chyby nebo opomenutí v tomto návodu. Výrobce si vyhrazuje právo provádět v tomto návodu a výrobcích v něm popisovaných změny, a to kdykoliv, bez předchozích oznámení či jakýchkoli následných závazků. Revidovaná vydání jsou dostupná na internetových stránkách výrobce.

2.1 Bezpečnostní informace

Poznámka

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávnou aplikací nebo nesprávným použitím tohoto produktu včetně (nikoli pouze) přímých, náhodných a následných škod a zříká se odpovědnosti za takové škody v plném rozsahu, nakolik to umožňuje platná legislativa. Uživatel je výhradně zodpovědný za určení kritických rizik aplikace a za instalaci odpovídajících mechanismů ochrany procesů během potenciální nesprávné funkce zařízení.

Před vybalením, montáží a uvedením přístroje do provozu si prosím pozorně přečtěte celý tento návod. Zvláštní pozornost věnujte všem upozorněním na možná nebezpečí a výstražným informacím. V opačném případě může dojít k vážným poraněním obsluhy a poškození přístroje.

Ujistěte se, že nedošlo k poškození obalu tohoto zařízení a přístroj nepoužívejte a neinstalujte jinak, než jak je uvedeno v tomto návodu.

2.1.1 Použití informací o riziku

A NEBEZPEČÍ

Označuje možnou nebo bezprostředně rizikovou situaci, jež může v případě, že jí nezabráníte, vést k usmrcení nebo vážnému zranění.

A VAROVÁNÍ

Upozorňuje na možné nebo skryté nebezpečné situace, jež by bez vhodných preventivních opatření mohly vést k úmrtí nebo vážnému poranění.

A UPOZORNĚNÍ

Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, jež by mohla mít za následek menší nebo mírné poranění.

Poznámka

Označuje situaci, která může způsobit poškození přístroje, pokud se nezabrání jejímu vzniku. Upozorňuje na informace vyžadující zvláštní pozornost.

2.1.2 Štítky s bezpečnostními informacemi

Přečtěte si všechny štítky a etikety na přístroji. V opačném případě může dojít k poranění osob nebo poškození přístroje. Odkazy na symboly na přístroji naleznete v návodu spolu s výstražnou informací.



Toto je symbol bezpečnostního upozornění. Řiďte se všemi bezpečnostními oznámeními s tímto symbolem, abyste předešli možnému zranění. Pokud je umístěn na přístroji, podívejte se do referenční příručky na informace o funkci a bezpečnosti.

Symbol upozorňuje na možnost úrazu nebo usmrcení elektrickým proudem.

Tento symbol, pokud je uveden na výrobku, znamená, že je třeba požívat ochranu očí.
Tento symbol označuje přítomnost zařízení citlivého na elektrostatický výboj a znamená, že je třeba dbát opatrnosti, aby nedošlo k poškození zařízení.
Tento symbol označuje, že označená položka vyžaduje ochranné uzemnění. Přístroj není dodáván se zemnící zástrčkou na kabelu, proveďte ochranné zemnící připojení do ochranného kondukčního terminálu.
Tento symbol, pokud je uveden na výrobku, znamená umístění pojistky nebo zařízení ochranného omezovacího zařízení.
, Elektrické zařízení označené tímto symbolem se nesmí likvidovat v evropských systémech domácího nebo veřejného odpadu. Staré nebo vysloužilé zařízení vraťte výrobci k bezplatné likvidaci.

2.2 Obecné informace o výrobku

NEBEZPEČÍ

Produkty výrobce navržené k venkovnímu použití jsou vybaveny vysokou úrovní ochrany proti vniknutí kapalin a prachu. Jestliže se tyto výrobky zapojují do síťové zásuvky kabelem a zástrčkou spíše než pevným vedením, pak je úroveň ochrany proti vniknutí kapalin a prachu u zapojení přes síťovou zástrčku a zásuvku podstatně nižší. Provozovatel odpovídá za ochranu připojení přes zástrčku a zásuvku takovým způsobem, aby připojení mělo odpovídající ochranu proti vniknutí kapalin a prachu a splňovalo místní bezpečnostní předpisy.

Když se přístroj používá mimo uzavřené prostory, je zapotřebí jej zapojit do vhodné zásuvce s hodnocením nejméně IP44 (ochrana proti rozstřikované vodě ve všech směrech).

SC1000 je víceparametrový kontrolér určený pro jakoukoli digitální sondu HACH LANGE. Samostatný SC1000 musí mít jeden display modul a jeden modul sond. Modul sond lze nakonfigurovat tak, aby pojal až 8 digitálních sond. Vytvořením sítě SC1000 lze připojit více sond. Síť SC1000 musí mít jeden display modul a dva či více modulů sond. V síti je povolen pouze jediný display modul. Každý modul sond lze nakonfigurovat tak, aby pojal až 8 sond.

Každý modul sond lze rovněž nakonfigurovat pro relé, analogové výstupy, analogové nebo digitální vstupy a karty s digitálními terénními sběrnicemi.

Poznámka: Síť SC1000 pojme maximálně 32 zařízení (včetně interních rozšiřovacích karet, externích modulů a sond).

2.3 Uložení kontroléru

Při ukládání kontroléru SC1000 zajistěte, aby byla uložena všechna důležitá data. Odpojte napájení a všechny přípojky. Vyjměte modul sond z místa montáže. Uložte modul sond a display modul do ochranné fólie nebo suché látky na suché místo.

Všechny konfigurace se uloží na I/O kartách. Přibližně po dvou týdnech se ztratí údaje o datumu a času. Uživatel musí zadat informace o datumu a času při dalším spuštění řídicí jednotky.



3.1 Mechanická instalace



Obrázek 2 Modul sond s display modulem

1	Sonda modul	3	Display modul
2	kontrolka LED	4	Konektor, display modul k modulu sond

3.2 Montáž kontroléru

3.2.1 Montáž na stěnu

Nechte minimálně 5 cm (2 palce) volného prostoru na horní straně a bocích pro účely chlazení a instalaci display modulu. Nechte minimálně 15 cm (6 palců) prostoru pod ním pro kabelové přípojky. VizObrázek 3 kde jsou uvedeny správné rozměry pro montáž na stěnu.

- 1. Do stěny nainstalujte čtyři svorníky.
- 2. Zavěšte kontrolér SC1000 na svorníky a upevněte dodávané podložky a rukou dotáhněte dva spodní svorníky.



Obrázek 3 Prvky montáže kontroléru SC1000

3.2.2 Montáž na vertikální nebo horizontální trubku

Viz Obrázek 4, kde jsou popisy montáží. Další informace o montáži na trubku naleznete v pokynech dodávaných s montážní sadou.



Obrázek 4 Hardware pro montáž na trubku

1	Závěs, montáž na trubku (LZY001)	3	Plochá podložka (4×) (LZX948)
2	Pryžové polštářky (8×) (LZX948)	4	Šroub se šestihrannou hlavou (4×) M5 × 30 mm (LZX948)

3.2.3 Instalace do panelu

Podrobnosti instalace a další informace naleznete v listě s pokyny dodávaném spolu s montážními soupravami.

3.2.4 Stínění před sluncem

Pro venkovní instalace je nezbytné stínění před sluncem. Podrobnosti instalace a další informace naleznete v listě s pokyny dodávaném spolu se stíněním proti slunci.

3.3 Bezpečnostní informace zapojení

🗛 NEBEZPEČÍ

Nebezpečí poranění elektrickým proudem. Před elektrickými instalacemi přístroj odpojte od elektrické sítě.

Při provádění jakýchkoliv elektrických instalací na přístroji SC1000 na nich musejí být umístěna následující výstražná znamení a upozornění; dbejte kromě toho všech upozornění a výstrah uvedených v jednotlivých kapitolách. Další bezpečnostní informace naleznete v kap. Bezpečnostní informace, strana 9

Před prováděním jakýchkoliv úkolů při zapojování (Obrázek 5) odpojte display modul.



Obrázek 5 Odstraňte display modul a kryt modulu sond

1	Kryt modulu sond	3	Konektor, display modul
2	Display modul	4	Šroub (4×)

3.3.1 Zřetel na elektrostatické výboje (ESD)



Poznámka

Za účelem omezení nebezpečí elektrostatických výbojů odpojte přístroj od sítě vždy, když k jeho údržbě není zapotřebí elektrického proudu.

Působením statické elektřiny může dojít k poškození citlivých vnitřních elektronických součástí a snížení výkonnosti přístroje či jeho selhání. K předcházení škodám způsobených vašemu přístroji elektrostatickými výboji doporučuje výrobce následující postup:

- Před stykem s kterýmikoli elektronickými částmi přístroje (např. tištěnými obvody a součástmi umístěnými na nich) zbavte své tělo elektrostatické elektřiny. Toho dosáhnete např. dotykem s uzemněným kovovým povrchem či rámem nějakého přístroje nebo kovovým instalačním kanálem či trubkou.
- Nadměrnému vytváření statické elektřiny zabráníte omezením prudkých pohybů. Součástky citlivé-na elektrostatický výboj přepravujte v antistatických nádobách nebo obalech.
- Odvedení elektrostatického náboje a udržení Vašeho těla bez statické elektřiny dosáhnete nošením náramku spojeného elektrickým vodičem s vhodným uzemněním.
- Se všemi elektrostatickými součástmi manipulujte v prostoru prostém statické elektřiny. Pokud možno používejte antistatické rohože a antistatické pracovní podložky.

3.4 Elektrická instalace

MNEBEZPEČÍ

Nebezpečí poranění elektrickým proudem. Instalační práce uvedené v této kapitole návodu smí provádět pouze dostatečně kvalifikovaný personál.

🗛 N E B E Z P E Č Í

Nebezpečí poranění elektrickým proudem. Vždy nainstalujte přerušovací obvod při selhání uzemnění (GFIC)/ jistič zbytkového proudu (rccb) s maximálním spínaným proudem 30mA. Při instalaci mimo uzavřený prostor použijte ochranu proti přepětí.

🛦 NEBEZPEČÍ

V případě pevného zapojení musí být odpojovací zařízení (místní přerušení) integrováno do napájecího vedení. Odpojovací zařízení musí odpovídat všem příslušným normám a nařízením. Musí být instalováno blízko přístroje, aby na ně obsluha snadno dosáhla, a musí být označeno jako odpojovací zařízení.

Je-li připojení provedeno pomocí síťového spojovacího kabelu, který je permanentně připojen ke zdroji napájení, může zástrčka síťového spojovacího kabelu sloužit jako místní přerušení.

Poznámka

K připojení tohoto zařízení k napájení používejte pouze uzemněné zásuvky.

Pokud si nejste jisti, zda je zásuvka uzemněná, nechte ji zkontrolovat profesionálním elektrikářem.

Kromě přívodu napájení slouží napájecí zástrčka také k rychlé izolaci zařízení od sítě, je-li to třeba.

Tento postup se doporučuje v případech, kdy přístroj nebude po dlouhou dobu používán. Může zabránit možnému nebezpečí v případě poruchy.

Z těchto důvodů dbejte na to, aby byly zásuvky pro připojení zařízení za všech okolností snadno dostupné pro každého uživatele.

Poznámka

Před otevřením přístroje vytáhněte napájecí zástrčku.

Poznámka

Jestliže je síťová zástrčka napájecího spojovacího kabelu odstraněna a nahrazena pevným zapojením, pak musí být instalován vhodný dvoupólový jednocestný jistič

s jasným označením pro napájení do bezprostřední blízkosti jednotky displeje.

Všechny připojené signální linky musejí být stíněné.

Při venkovní instalaci zajistěte ochranu proti přepětí mezi napájením a kontrolérem SC1000. Zajistěte, aby datové a napájecí kabely nebyly přerušené a nebyly vystaveny prudkému ohnutí. Viz Obrázek 7 informace o porušení krytu.

Vedení vysokého napětí je umístěno za vysokonapěťovou zábranou uvnitř skříně přístroje. Tato zábrana musí zůstat na svém místě; její přechodné odstranění je dovoleno pouze odborníkovi během instalace připojení k síti, poplašné signalizace nebo relé. Další informace o odstranění zábrany viz. Obrázek 9

Přístroj lze zapojit k síťovému vedení pevným vodičem v trubce nebo připojením k síťové šňůře, pokud to dovolují místní předpisy o elektrické instalaci. Systém vyžaduje – nezávisle na druhu instalace – možnost místního odpojení od sítě provedenou ve shodě s místními elektrickými předpisy.

Nezapojujte zdroj elektrického napájení ke střídavému zdroji, dokud nebude SC1000 plně zapojena, vybavena pojistkami a vysokonapěťovou bariérou a nebude vyměněn kryt modulu sondy.

3.4.1 Instalace v aplikacích s pevným zapojením

Elektrická zařízení s připojením napevno musejí být vybavena elektrickými a bezpečnostními vodiči s parametry od 18 do 12 AWG. Pro uchování krytí IP65 se musí použít objímka s odlehčením tahu. Obrázek 6 Další informace o soupravách odlehčovačů tahu a záslepkách otvorů pro instalaci. Viz Obrázek 13 - informace o zapojení.

Poznámka: Pro odpojení modulu sondy od napájení střídavým proudem neexistuje dvoupolohový vypínač.

3.4.2 Instalace s elektrickou šňůrou

Lze použít ochrannou těsnicí průchodku (pro zachování prostředí třídy IP65) a méně než 3 metry (10 stop) dlouhý napájecí kabel s třemi vodiči o průřezu 1 mm² (včetně ochranného vodiče), viz Kapitola 9, strana 131. Obrázek 6 Další informace o soupravách



odlehčovačů tahu a záslepkách otvorů pro instalaci. Viz Obrázek 14, kde jsou informace o zapojení.

Obrázek 6 Použití volitelného odlehčovače tahu a záslapkách pro instalaci

1	Odlehčovač tahu, malý	3	Kanál
2	Odlehčovač tahu, velký	4	Záslepka, těsnění



Obrázek 7 Porušení krytu

1	Slot paměťové karty	6	Síťové připojení napájení (PS1), odlehčovač tahu M20 × 1,4 mm (4–8 mm průměr kabelu), průchodka, odlišná verze napájecí šňůry (doplňková)
2	Připojení antény GSM (doplňkové)	7	Síťové rozhraní
3	Sestava kabelů pro připojení modulu sondy	8	Sestava kabelů pro připojení display modulu
4	Servisní port	9	Připojení relé – 2,19 mm pro průchodku nebo odlehčovače tahu M20 × 1,5 s montáží spoje (9–13,5 mm průměr kabelu)
5	Výstup napájení pro sc sondy napájené 100 - 240 V střídavých	10	Konfigurováno buď jako konektory sondy sc nebo odlehčovače-, M16 × 1,5 (5–6 mm kabel)
	Poznámka		
Věnujte pozornost hodnotě výstupního napájecího napětí na konektorech.			
Výstupní napětí dodávané na konektory kontrolérem sc závisí na hodnotě napětí rozvodné sítě, ke které je kontrolér připojen. To odpovídá standardu v dané zemi.			
Pol nik nap	kud kontrolér sc pracuje na vyšším rozvodném napětí, dy k němu nepřipojujte spotřebiče s nižším vstupním pětím.		



Obrázek 8 Odstranění krytu modulu sond



1



Obrázek 10 Zapojení napájení

1	Připojení střídavého napájení	3	Do této plochy dokonale zapadne ferit
2	Připojení uzemnění	4	Bariéra by měla snadno zapadnout na své místo.



Obrázek 11 Uvnitř modulu sondy se střídavým napájením

1	Ventilátor	7	Pojistka (2×), F3 a F4: T 8 A; 100–240 V, pomalá
2	Deska s tištěnými spoji	8	Připojení střídavého napájení
3	Konektor pro expanzní slot	9	Připojení uzemnění
4	Konektor pro expanzní slot	10	Připojení napájecího výstupu
5	Konektor pro expanzní slot	11	Připojení sondy
6	Pojistka (2×), F1 a F2: M 3,5 A, střední	12	Připojení reléové karty

3.4.3 Připojení střídavého napájení do kontroléru

ANEBEZPEČÍ

Nebezpečí poranění elektrickým proudem. Nepřipojení k dobrému ochrannému uzemnění s nízkou impedancí může vést jak úrazu elektrickým proudem, tak špatnému chování vůči elektromagnetickému rušení.

- 1. Opatřete si příslušné armatury odpovídající požadavkům třídy IP65.
- 2. Oddělte display modul od modulu sondy (Obrázek 5).
- **3.** Vyjměte čtyři šrouby zabezpečující přední kryt modulu sondy. Otevřete modul sondy a odpojte přípojku uzemnění kostry od uzemňovacího svorníku ke krytu.
- 4. Vyjměte šest šroubů z vysokonapěťové bariéry a bariéru vyjměte.
- 5. Protáhněte kabel otvorem PG1 a odlehčovačem tahu neboprůchodkou. Používáte-li odlehčovač tahu, utáhněte jej a zajistěte tak elektrickou šňůru.

- Odstraňte vnější izolaci kabelu 260 mm (10 palců) (Obrázek 12). Zkraťte všechny vodiče s výjimkou uzemňovacího drátu 20 mm (0,78 palce) tak, aby byl uzemňovací kabel 20 mm (0,78 palce) delší než ostatní kabely.
- 7. Protáhněte obnažený napájecí kabel dvakrátferitovým jádremObrázek 12a zapojte jej do koncové svorky, jak je zachyceno naTabulka 1 a Obrázek 10. Lehkým tahem za každý vodič se přesvědčte, že vložení bylo provedeno správně.
- 8. Všechny nepoužité otvory ve skříni přístroje zaslepte.
- 9. Vraťte zábranu na ochranu proti vysokému napětí na původní místo.
- **10.** Ujistěte se, že je ochranný vodič správně položen, aby nedošlo k jeho rozdrcení nebo poškození. Připojte přípojku uzemnění kostry k uzemňovacímu svorníku krytu modulu sondy.
- **11.** Nainstalujte kryt modulu sondy a našroubujte jej na své místo.



Obrázek 12 Příprava správného zapojení a zapojení feritového jádra

1	Příprava zapojení napájecího kabelu	3	Zapojení napájecích kabelů
2	Feritové jádro	4	Napájecí kabely obtočené okolo feritového jádra

Tabulka 1 Informace o zapojení střídavého napájení

Číslo svorky	Popis terminálu	Barevné značení vodiče pro Severní Ameriku	Barevné značení vodiče pro Evropu
L	Fáze (L1)	Černá	Hnědá
Ν	Nulový vodič (N)	Bílá	Modrá
Ŧ	Ochranné uzemnění (PE)	Zelená	Žluto-zelený přívod



Obrázek 13 Pevná instalace

1	Feritové jádro (elektromagnetické interferenční zařízení)	3	Připojení uzemnění
2	Připojení střídavého napájení (doplňkové, LZX970)	4	Průchodka, odlehčení tahu



1	Feritové jádro (elektromagnetické interferenční zařízení)	3	Připojení uzemnění
2	Připojení střídavého napájení	4	Odlehčovač tahu

3.4.4 Připojení elektrického vedení 24 V stejnosměrných ke kontroléru

Důležitá poznámka: Výstupy napájení střídavým proudem nelze použít se zdrojem 24 V stejnosměrných.



Obrázek 15 Vnitřek modulu sondy 24 V stejnosměrných

1	Ventilátor	6	Pojistka, T 6,3 A, pomalá
2	Deska s tištěnými spoji	7	Propojka napájení 24 V stejnosměrných
3	Konektor pro expanzní slot	8	Připojení sondy
4	Konektor pro expanzní slot	9	Připojení reléové karty
5	Konektor pro expanzní slot		

A NEBEZPEČÍ

Nebezpečí poranění elektrickým proudem. Nepřipojení k dobrému ochrannému uzemnění s nízkou impedancí může vést jak úrazu elektrickým proudem, tak špatnému chování vůči elektromagnetickému rušení.

- 1. Opatřete si příslušné armatury odpovídající požadavkům třídy IP65.
- 2. Oddělte display modul od modulu sondy (Obrázek 5).
- **3.** Vyjměte čtyři šrouby zabezpečující přední kryt modulu sondy. Otevřete modul sondy a odpojte přípojku uzemnění kostry od uzemňovacího svorníku ke krytu.
- 4. Vyjměte šest šroubů z vysokonapěťové bariéry a bariéru vyjměte.

- 5. Protáhněte kabel otvorem PG1 a odlehčovačem tahu neboprůchodkou. Používáte-li odlehčovač tahu, utáhněte jej a zajistěte tak elektrickou šňůru.
- 6. Odstraňte vnější izolaci kabelu 260 mm (10 palců) (Obrázek 12). Zkraťte všechny vodiče s výjimkou uzemňovacího drátu 20 mm (0,78 palce) tak, aby byl uzemňovací kabel 20 mm (0,78 palce) delší než ostatní kabely.
- 7. Protáhněte obnažený napájecí kabel dvakrátferitovým jádremObrázek 12a zapojte jej do koncové svorky, jak je zachyceno naTabulka 2 a Obrázek 16. Lehkým tahem za každý vodič se přesvědčte, že vložení bylo provedeno správně.
- 8. Všechny nepoužité otvory ve skříni přístroje zaslepte.
- 9. Vraťte zábranu na ochranu proti vysokému napětí na původní místo.
- **10.** Ujistěte se, že je ochranný vodič správně položen, aby nedošlo k jeho rozdrcení nebo poškození. Připojte přípojku uzemnění kostry k uzemňovacímu svorníku krytu modulu sondy.
- **11.** Nainstalujte kryt modulu sondy a našroubujte jej na své místo.



Obrázek 16 Kabeláž pro napájení 24 V stejnosměrných

1	Svorkovnice napájení 24 V stejnosměrných	3	Kabel
2	Ferit	4	Odlehčovač tahu

Tabulka 2 Informace o zapojení stejnosměrného napájení

Číslo svorky	Popis terminálu	Barevné značení vodiče pro Severní Ameriku	Barevné značení vodiče pro Evropu
+	+24 VDC	Červená	Hnědá
-	Zpětné napájení 24 V stejnosměrných	Černá	Modrá
-	Ochranné uzemnění (PE)	Zelená	Žluto-zelený přívod

3.4.5 Instalace krytul



3.5 Rozšiřovací moduly na DIN lištu

AUPOZORNĚNÍ

Rozšiřovací moduly pro instalace v skříni používají napájení 24 V stejnosměrných. Zajistěte, aby bylo poskytnuto správné napájení el. proudem. Instalujte jistič zbytkového proudu. Moduly mají krytí IP20 a musí se vždy montovat do skříně, která má vhodné parametry pro napájení a prostředí.

Kontrolér SC1000 lze rozšířit o rozšiřovací moduly na DIN lištu.

Lze nainstalovat následující varianty modulů na DIN lištu:

- Základní modul (pro připojení napájení, síť SC1000 a display modul) Základní modul se vyžaduje pro instalaci rozšiřovacích modulů ve skříni.
- Reléová karta se 4 relé
- mA výstupní karta se 2 výstupy
- mA vstupní karta se 2 vstupy (analogový nebo digitální)-Jeden základní modul může poskytnout až 2000 mA napájení pro ostatní moduly k němu připojené na DIN liště.

Celkový počet modulů, které lze společně připojen je omezen zdrojem napájení ze základního modulu. Ke každému základnímu modulu lze připojit až 13 komunikačních modulů. Když je zapotřebí více než 13 komunikačních modulů, musí se prostřednictvím sítě SC1000 připojit druhý základní modul.

Viz Příloha A, strana 141, kde je více informací o rozšiřovacích modulech na DIN lištu.

3.6 Rozšiřovací karty

Kontrolér SC1000 lze rozšířit vnitřním plug-in rozšiřovacími kartami. Každou rozšiřovací komponentu lze označit sériovým číslem v síti SC1000 a naprogramovat podle potřeby. Sériové číslo je umístěno na kartě.

Možná bude nutné vyjmout současnou rozšiřovací kartu, pokud tato karta blokuje přístup k určitým konektorům. Další informace naleznete v kapitola3.6.6, strana 36.

Když se přístroj objednává, dodává se s předem nainstalovanými vhodnými plug-in rozšiřovacími kartami. Lze připojit následující doplňky:

- Reléová karta se 4 relé
- Digitální karty (Modbus (RS485), Modbus (RS232) a Profibus DP)
- mA výstupní karta se 4 výstupy
- mA vstupní karta se 4 vstupy (analogové nebo digitální)
- konektory sc sondy



Obrázek 17 Připojení hlavní desky rozšiřovací karty

1	Karta hlavního obvodu	5	Montážní otvory, vstupní karty (4 každá)
2	Konektor pro rozšiřovací slot #2	6	přípojky sc sondy
3	Konektor pro rozšiřovací slot #3	7	Připojení reléové karty
4	Konektor pro expanzní slot #4]	



Obrázek 18 Porty rozšiřovací karty

1	Reléová karta	6	informace o mA výstupním nebo vstupním vedení
2	Informace o zapojení relé	7	mA výstupní a vstupní karta nebo karta WTOS/PROGNOSYS
3	Sběrnice Field-bus nebo mA výstupní nebo vstupní karta	8	informace o mA výstupní nebo vstupní kabeláži
4	Informace o zapojení Field-bus nebo mA výstupní nebo vstupní karty	9	Hlavní vysokonapěťová bariéra
5	mA výstupní nebo vstupní karta nebo karta WTOS/PROGNOSYS	10	Napěťová bariéra relé

3.6.1 Připojení reléové karty

▲NEBEZPEČÍ

Nebezpečí poranění elektrickým proudem. Relé musí být zapojena buď jako nízkonapěťová nebo vysokonapěťová.

ANEBEZPEČÍ

Nebezpečí požáru:Zatížení relé musí být odporové. Uživatel musí zajistit vnější omezení proudu přiváděného do relé na 5 A použitím pojistky nebo jističe.

Přípojka relé vyžaduje vodiče o síle 18 až 12 AWG (podle zatížení provozu). Vodiče o síle menší než 18 AWG se nedoporučují.

Jestliže je přístroj vybaven doplňkovou reléovou kartou, přístroj bude obsahovat 4 relé, každé s jedním přepínacím kontaktem. V tomto případě neplatí kroky 3, 4 a 6 níže.

Relé lze přepínat na maximálně 250 V stř., 5 A. Jednotlivá relé lze nakonfigurovat pro různé aplikace.

Připojení reléové karty:

- 1. Odpojte napájení od přístroje. Odstraňte kryt modulu sond.
- 2. Odstraňte šrouby na plastickém krytu relé. Plastický kryt odstraňte.
- Připojte reléovou kartu do příslušného slotu (Obrázek 18). Pomocí magnetického šroubováku připevněte čtyři šrouby s křížovou hlavou ke kartě (jednodušší je připojit karty k modulu v normální svislé připevněné pozici místo vodorovného položení na podložku).

Následující text se nevztahuje k přístroji, který je vybaven kartou relé.

 Nainstalujte konektor karty ke vhodné přípojce na hlavní desce tištěných spojů (Obrázek 17).

Následující text se nevztahuje k přístroji, který je vybaven kartou relé.

- Protáhněte kabel základnou modulu a řádně připravte a zasuňte každý vodič (Obrázek 19) do svorkovnice podle Obrázek 20/Tabulka 3aObrázek 21/Tabulka 4. Lehkým tahem za každý vodič se přesvědčte, že vložení bylo provedeno správně.
- 6. Napište sériové číslo z destičky s údaji na dodávaný samolepicí štítek a připevněte jej k hlavní vysokonapěťové bariéře (Obrázek 18). Toto sériové číslo je stejné jako vnitřní adresa karty na síti.

Následující text se nevztahuje k přístroji, který je vybaven kartou relé.

7. Nainstalujte relé a kryt modulu sondy.

Po instalaci a připojení pluginové rozšiřovací karty se musí karta nakonfigurovat podle systému. Pokyny k nastavení reléové karty viz kapitola6.3.3, strana 86.



Obrázek 19 Správná příprava a připojení vodičů

1	Odstraňte 1/4 palce (64 mm) izolace.	2	Zasuňte konce vodičů tak hluboko, až okraje izolace
			přilehnou k zástrčce.

1



Obrázek 20 Karta relé (stará verze, použití ukončeno v roce 2008)

Svorkovnice - viz Tabulka 3s údaji o obsazení koncových svorek.

Tabulka 3 Přiřazení koncovek karty relé (stará verze, použití ukončeno v roce 2008)

Svorkovnice	Název	Relé 1–4	
1	Pelé 1 (normálně uzavřené kontakty)	Maximální spínané napětí:	
2		250 V střídavých	
3	Palé 2 (normálně sepnuté kontakty)	125 V stejnosměrných Maximální spínaný proud:	
4	There 2 (normalite septrate kontakty)	250 V střídavých, 5 A	
5	Relé 3 (normálně sepputé kontakty)	125 V střídavých, 5 A 30 V stejnosměrných; 5 A Maximální spínaný výkon:	
6	There is (normalite septrate kontakty)		
7	Relé / (normálně sennuté kontakty)	1500 VA	
8	The septite contacty)	150 W	



Obrázek 21	Reléová	karta	(YAB076.	přepínáni	í)
• • • • • • • • •			(_ ,	P	· /

1	Vodič (vytažením jej odstraníte z desky během připojování externích zařízení ke konektorům svorek)	4	Relé 6
2	Relé 1	5	Relé 12
3	Relé 7	6	Svorkovnice - vizTabulka 4, kde jsou údaje o osazení svorek

Svorkovnice	Název	Relé 1–4
1	Relé 1 (normálně uzavřené kontakty)	
2	Relé 1 (společné)	
3	Relé 1 (normálně otevřené kontakty)	Maximální spínané napětí:
4 Relé 2 (normálně sepnuté kontakty)		250 V střídavých
5	Relé 2 (společné)	125 V stejnosměrných Maximální spínaný proud:
6	Relé 2 (normálně otevřené kontakty)	250 V střídavých, 5 A
7	Relé 3 (normálně sepnuté kontakty)	125 V střídavých, 5 A
8	Relé 3 (společné)	30 V stejnosmernycn; 5 A Maximální spínaný výkon:
9	Relé 3 (normálně otevřené kontakty)	1500 VA
10	Relé 4 (normálně sepnuté kontakty)	150 W
11	Relé 4 (společné)]
12	Relé 4 (normálně otevřené kontakty)	

Tabulka 4 Reléová karta (YAB076, přepínání), osazení svorkovnice

3.6.2 Přípojky vstupní karty

Pomocí vstupní karty SC1000 přijímá externí analogové signály (0-20 mA/4-20 mA) a digitální signály. Signály lze škálovat podle potřeby a dát jim jména, parametry a jednotky.

Jak zapojit vstupní kartu:

- 1. Odpojte napájení od přístroje. Odstraňte kryt modulu sond.
- Připojte vstupní kartu do příslušného slotu (Obrázek 18). K připevnění čtyř šroubů ke kartě použijte magnetický šroubovák.
- Nainstalujte konektor karty ke vhodné přípojce na hlavní desce tištěných spojů (Obrázek 17)).

Poznámka: Vstupy lze přepínat jako analogové a digitální pomocí můstkových vypínačů. Umístěte můstek na oba piny pro přepnutí na digitální, umístěním můstku na jeden kolík přepnete na analogový.

- 4. Protáhněte kabel základnou modulu a řádně připravte a zasuňte každý vodič do svorkovnice podleObrázek 22 a Tabulka 5. Lehkým tahem za každý vodič se přesvědčte, že vložení bylo provedeno správně.
- Napište sériové číslo z destičky s údaji na dodávaný samolepicí štítek a připevněte jej k hlavní vysokonapěťové bariéře (Obrázek 18).
- 6. Odstraňte kryt modulu sond.

Po instalaci a připojení plug-in rozšiřovací karty se musí karta nakonfigurovat podle systému. Pokyny k nastavení vstupní karty viz kapitola6.3.2, strana 82.



Obrázek 22 Kabelová zapojení vstupní karty (YAB018) a nastavení můstku

1	Můstkové vypínače	2	Svorkovnice - vizTabulka 5, kde jsou údaje o osazení
	Digitální vstup=můstek uzavřen		svorek.
	Analogový vstup=můstek otevřen		

Tabulka 5 Osazení svorkovnice vstupní karty (YAB018)

Svorkovnice	Název
1	Vstup 1 +
2	Vstup 1 –
3	Vstup 2 +
4	Vstup 2 –
5	Vstup 3 +
6	Vstup 3 –
7	Vstup 4 +
8	Vstup 4 –
9	PE (ochranné uzemnění)

3.6.3 Zapojení výstupní karty

Jestliže je přístroj vybaven doplňkovou výstupní kartou, mA výstupní karta dodává až 4 analogové (0-20 mA//4–20 mA) signály při impedanci max. 500 ohmů.

Poznámka: Výstupní kartu SC1000 mA není možné použít k zajištění napájení pro dvoudrátový převodník (po proudové smyčce).

Jak zapojit výstupní kartu:

- 1. Odpojte napájení od přístroje. Odstraňte kryt modulu sond.
- 2. Připojte výstupní kartu do příslušného slotu (Obrázek 18). K připevnění čtyř šroubů ke kartě použijte magnetický šroubovák.
- Nainstalujte konektor karty ke vhodné přípojce na hlavní desce tištěných spojů (Obrázek 17).
- 4. Protáhněte kabel základnou modulu a řádně připravte a zasuňte každý vodič do koncové svorky podleObrázek 23a Tabulka 6. Lehkým tahem za každý vodič se přesvědčte, že vložení bylo provedeno správně.

- Napište sériové číslo z destičky s údaji na dodávaný samolepicí štítek a připevněte jej k hlavní vysokonapěťové bariéře (Obrázek 18).
- 6. Odstraňte kryt modulu sond.

Po instalaci a připojení pluginové rozšiřovací karty se musí karta nakonfigurovat podle systému. Pokyny k nastavení výstupní karty viz kapitola6.3.1, strana 78.



Obrázek 23 Kabelová připojení výstupní karty

Svorkovnice - VizTabulka 6, kde jsou údaje o obsazení koncových svorek.

Tabulka 6 Obsazení svorkovnice výstupní karty (YAB019)

Svorkovnice	Název
1	Výstup 1+
2	Výstup 1 –
3	Výstup 2 +
4	Výstup 2 –
5	Výstup 3 +
6	Výstup 3 –
7	Výstup 4 +
8	Výstup 4 –
9	Stínění (připojeno k ochrannému uzemnění)

3.6.4 Připojení karty Modbus

1

K dispozici jsou Modbus RS485 (YAB021). Podrobnější informace naleznete v návodu k systému sběrnic.

Jak připojit kartu Modbus:

- 1. Odpojte napájení od přístroje. Odstraňte kryt modulu sond.
- 2. Připojte kartu Modbus do příslušného slotu (Obrázek 18). K připevnění čtyř šroubů ke kartě použijte magnetický šroubovák.
- Nainstalujte konektor karty ke vhodné přípojce na hlavní desce tištěných spojů (Obrázek 17).
- **4.** Protáhněte kabel základnou modulu a řádně připravte a zasuňte každý vodič do koncové svorky podle Obrázek 24/Tabulka 7.
- Napište sériové číslo z destičky s údaji na dodávaný samolepicí štítek a připevněte jej k hlavní vysokonapěťové bariéře (Obrázek 18).
- 6. Odstraňte kryt modulu sond.

Po instalaci a připojení pluginové rozšiřovací karty se musí karta nakonfigurovat podle systému. Pokyny k nastavení karty Modbus viz kapitola6.3.4.2, strana 109.



Obrázek 24 Zapojení karty Modbus RS485 (YAB021)

1	Karta (odvrácená strana)	3	Můstek 1&2 odpojte ze zástrčky pro plný duplex (4drát)
2	Můstek 1&2 zapojte do zástrčky pro plný duplex (2drát)	4	Svorkovnice - (vizTabulka 7, kde jsou údaje o obsazení koncových svorek)

Tabulka 7 Osazení svorkovnice karty Modbus RS485 (YAB021)

Svorkovnice	Označení Modbus RS485 se 4 vodiči	Označení Modbus RS485 se 2 vodiči
1	Neobsazeno	Neobsazeno
2	Neobsazeno	Neobsazeno
3	Výstup –	-
4	Výstup +	+
5	Vstup –	-
6	Vstup +	+
7	Stínění (připojeno k ochrannému uzemnění)	Stínění (připojeno k ochrannému uzemnění)

3.6.5 Zapojení karty Profibus DP

Viz dokumentace dodávaná s kartou Profibus DP, kde naleznete další informace. Viz návod k obsluze příslušné sondy, kde jsou pokyny k obsluze, profily nástrojů a soubory GSD. Viz internetové stránky společnosti, kde naleznete nejnovější soubory GSD a dokumentaci.

Jak připojit kartu Profibus:

- 1. Odpojte napájení od přístroje. Odstraňte kryt modulu sond.
- 2. Připojte kartu Profibus do příslušného slotu (Obrázek 18). K připevnění čtyř šroubů ke kartě použijte magnetický šroubovák.
- Nainstalujte konektor karty ke vhodné přípojce na hlavní desce tištěných spojů (Obrázek 17).
- 4. Protáhněte kabel základnou modulu a řádně připravte a zasuňte každý vodič do koncové svorky podle Obrázek 25/Obrázek 26 a Tabulka 8/Tabulka 9. Zajistěte, aby bylo stínění připojeno k závitové podložce na desce.
- 5. Napište sériové číslo z destičky s údaji na dodávaný samolepicí štítek a připevněte jej k hlavní vysokonapěťové bariéře (Obrázek 18).
- 6. Odstraňte kryt modulu sond.

Po instalaci a připojení plug-in rozšiřovací karty se musí karta nakonfigurovat podle systému. Pokyny k nastavení karty Profibus viz kapitola6.3.4.1, strana 107.



Obrázek 25 Připojení karty sběrnice Profibus DP (YAB020 do prosince 201	13)
---	-----

1	Aktivováno ukončení sítě, poslední zařízení v síti	3	Svorkovnice - vizTabulka 8, kde jsou údaje o osazení
2	Ukončení sítě deaktivováno, jiná zařízení na síti po tomto zařízení.		svorek.

Tabulka 8 Osazení svorek na kartě Profibus DP (YAB020)

Svorkovnice	Název
1	Nepoužito
2	Nepoužito
3	B vstup (červená barva drátu)
4	A vstup (zelená barva drátu)
5	B výstup (červená barva drátu)
6	A výstup (zelená barva drátu)
7	PE (ochranné uzemnění)



Obrázek 26 Připojení karty sběrnice Profibus DP (YAB103/YAB105 od prosince 2013)

1	Aktivováno ukončení sítě, poslední zařízení v síti	3	Svorkovnice - vizTabulka 9, kde jsou údaje o osazení svorek.
2	Ukončení sítě deaktivováno, jiná zařízení na síti po tomto zařízení.	4	PE (ochranné uzemnění)

Tabulka 9 Osazení svorek na kartě Profibus DP (YAB103/YAB105)

Svorkovnice	Název
1	B2 (červený vodič)
2	A2 vstup (zelený vodič)
3	5 V
4	0 V
5	B1 (červený vodič—Prostřednictvím feritu)
6	A1 (zelený vodič—Prostřednictvím feritu)

3.6.6 Vyjměte/vyměňte rozšiřovací kartu

Možná bude nutné odstranit současnou rozšiřovací kartu, pokud budou konektory sondy znepřístupněny.

Důležitá poznámka: Kompaktní konektory jsou velmi těsnou soupravou a přípojky se mohou snadno odlomit. Při nasazování a odnímání kompaktních konektorů nepoužívejte nadměrnou sílu.

Vyjměte/vyměňte rozšiřovací kartu:

- 1. Vymažte kartu v řídicí jednotce SC1000. Viz kapitola6.3.6, strana 113.
- 2. Odpojte napájení od přístroje. Odstraňte kryt modulu sond
- 3. Odpojte všechny kabelové přípojky na kartě.

- 4. Vyjměte šrouby připevňující kartu a kartu vyjměte.
- 5. Kartu vyměňte a nakonfigurujte.

3.7 Nainstalujte síť SC1000 (připojení sběrnice SC1000)

Síť SC1000 připojí až 32 účastníků (Obrázek 27). Účastník je definován jako cokoliv, co je připojeno k síti včetně sond a doplňkových karet, ale nezapočítává se display modul nebo moduly sond. Pro jednu síť SC1000 je povolen pouze jeden display modul.

Každý modul sondy má síťové rozhraní SC1000 (Obrázek 28). Použijte síťový kabel SC1000 a síťový konektor SC1000 pro vytvoření sítě. U výrobce je k dispozici vhodný kabel a síťový konektor.



Obrázek 27 síť SC1000

1	Připojení Profibus/Modbus	4	Modul sond
2	Kontrolér SC1000 (display modul a modul sond)	5	Sonda
3	Připojení sběrnice SC1000		



Obrázek 28 Zapojte síťový konektor do síťového rozhraní

1	Sonda modul	3	konektor sítě SC1000
2	rozhraní sítě SC1000	4	kryt rozhraní sítě SC1000

3.7.1 přípojky sítě SC1000

Připojení síťového konektoru:

- 1. Odstraňte izolaci z komunikačního kabelu (Obrázek 29).
- Protáhněte kabel spojovací maticí, pryžovým těsněním a pouzdrem konektoru (Obrázek 31).
- Připojte kabel k desce tištěných spojů síťového konektoru, jak je zobrazeno v Tabulka 10.

Sestava síťových konektorů

- 4. Umístěte desku s tištěnými spoji s kabelem do spodní části kovového rámu.
- 5. Dotáhněte kabelový konektor.
- 6. Umístěte horní část kovového rámu na spodní část a dotlačte k sobě.
- 7. Nasaďte rám do konektoru SC1000. Rám zapadne pouze do jedné polohy. V případě potřeby rámem pootočte.
- 8. Připojte desku s tištěným spoji a rámem k přední části dvěma samořeznými šrouby, které jsou součástí dodávky.

9. V případě potřeby nastavte ukončovací odpor.

Poznámka: Při použití konektoru s posledním modulem na síťovém segmentu zůstane nevyužitá jedna spojovací matice. Utěsněte spojovací matici dodávanou zátkou. Viz Obrázek 31.

- 10. Jestliže je tento konektor na konci sítě, zasuňte do konektoru pryžové těsnění.
- 11. Dvěma otočkami dotáhněte spojovací matici.
- 12. Zasuňte těsnicí zátku do nepoužité spojovací matice a pryžového těsnění.
- 13. Utáhněte spojovací matici.
- Nastavte zakončovací odpor na posledním síťovém konektoru do polohu ON (vizObrázek 32aTabulka 11).
- 15. Zapojte konektor do modulu sond.



Obrázek 29 Odstraňte izolaci z komunikačního kabelu

1	Kabel, 2-vodičový	3	Karta obvodu/dolní pouzdro, kabel a dílčí sestava kabelové svorky
2	Konektor (deska tištěných spojů síťového konektoru)	4	Síťový kabel nainstalován v konektoru

Tabulka 10 Osazení svorkovnice komunikačního konektoru

Připojení	Kabel	Signál	Délka
1 A	Příchozí nebo poslední zařízení	А	25 mm(1 paloe)
1B	Příchozí nebo poslední zařízení	В	
2 A	K dalším zařízením	А	35 mm (1.4 paloe)
2B	K dalším zařízením	В	55 mm (1,4 palec)

Poznámka: Jestliže je síťový konektor uzavřen, 2A a 2B jsou nastaveny na vypnuto.



Obrázek 30 Součásti síťového konektoru

1	Pouzdro, síťový konektor	7	Zasuňte, plastický štítek (pouzdro síťového konektoru)
2	Deska tištěných spojů síťového konektoru se spodním dílem vnějšího obalu	8	Nepoužito
3	Vnější obal, horní strana	9	Zástrčka, pryž, svorka šňůry
4	Šrouby, samořezné (2×)	10	Těsnění, svorka šňůry (2×)
5	Svorka, síťový kabel(y)	11	Objímka kabelu (2×)
6	Šroub s čočkovitou hlavou		



Obrázek 31 Připojení síťového konektoru k zakončovacímu odporu sítě SC1000

1	Vnější obal, spodní část	6	Pouzdro, síťový konektor
2	Deska tištěných spojů síťového konektoru se spodním dílem vnějšího obalu	7	Těsnění, svorka šňůry
3	Svorka, síťový kabel(y)	8	Objímka kabelu
4	Šroub s čočkovitou hlavou	9	Zástrčka, pryž, svorka šňůry ²
5	Kabely, síť ¹	10	Šrouby, samořezné (2×)

¹ Směrujte kabely, jak je zobrazeno, a zajistěte, aby byla svorka bezpečně upevněna.

² Použijte tuto zástrčku, pokud se nepoužívá svorka šňůry, viz vložka v Obrázek 31.



Obrázek 32 Nastavení zakončovacího odporu (spínač DIP v konektoru)

1	Pouzdro, síťový konektor	3	Spínač DIP (obsazení poloh jak je zobrazeno)
2	Víčko, pryžové	4	Zasunout, plastický štítek

Tabulka 11 Zakončovací odpor komunikačního konektoru (komunikační zakončení)

Nastavení vypínače	Zakončovací odpory	Připojení 2
Zapnutá	Povoleno	Zakázán
Vypnutá	Povoleno	Zakázán

Poznámka: Spínač DIP lze rovněž provozovat, když je nainstalován konektor. Polohy vypínače OFF a ON jsou rovněž vytištěny na krytu konektoru. Použití vypínače pro spuštění a odstraňování závad segment po segmentu. Vypněte segmenty jeden po druhém a zkontrolujte jejich funkci a chyby.

3.8 Připojte sondy ke kontroléru SC1000

Všechny sondy řady sc lze použít s kontrolérem SC1000.

Důležitá poznámka: Naplánujte trasu pro kabel sondy a pokládku datových a napájecích kabelů tak, aby nepřekážely neměly žádné ostré ohyby.

Podrobnosti o instalaci a obsluze sondy viz příslušný návod k sondě.

3.8.1 Připojte datový kabel sondy

- 1. Odšroubujte ochranný kryt na zásuvce kontroléru (Obrázek 33). Ochranný kryt uschovejte. Po demontáži sondy umístěte ochranný kryt na původní místo.
- 2. Zašroubujte zástrčku konektoru do zásuvky, věnujte pozornost orientaci patek konektoru.
- 3. Utáhněte rukou spojovací matici.

Poznámka: Ponechte prsotřední konektor na modulu sond volný. Použijte volný konektor k připojení display modulu k modulu sond v síti.



1	připojení sondy sc	2	Ochranný kryt

3.8.2 Přidat připojení sondy

Když jsou všechny konektory na řídicí jednotce SC1000 již pro sondy používány, lze přidat další konektory sond (max. 8 konektorů sond). Možná bude nutné odstranit současnou rozšiřovací kartu, pokud bude znemožněn přístup ke konektorům sondy (viz kapitola3.6.6, strana 36).

Poznámka: Pokud má modul sond maximální počet sond, více sond lze přidat do systému zakoupením dalších modulů sond.

Přidání přípojek sondy:

- 1. Odpojte napájení od přístroje. Otevřete kryt modulu sond.
- 2. Vyjměte záslepku z volného otvoru zásuvky sondy.
- **3.** Našroubujte nový konektor sondy do pouzdra a připojte konektor sondy k přípojce sondy na hlavní desce tištěných spojů. Lze použít jakýkoliv dostupný konektor sondy.
- 4. Sestavte pouzdro.

3.8.3 Připojte sc sondy se střídavým napájením

Poznámka: Vývody střídavého napájení lze připojit pouze v případě, že je v řídicí jednotce SC1000 nainstalován zdroj napájení 100 V-240 V.

Poznámka

Napětí na zásuvce střídavého napájení AC odpovídá vstupnímu napětí na modulu sondy SC1000. Ujistěte se, že všechna připojená zařízení mohou s tímto napětím pracovat.

Většina sc sond odebírá napájení přímo z připojení sc sondy. Určité sc sondy však mohou vyžadovat doplňkové napájení 100 - 240 V střídavých (např. pro provoz čerpadel nebo topných prvků). Tyto sc sondy se střídavým napájením mají dva kabely, které je připojují k modulu sond SC1000: standardní konektor sc sondy a speciální konektor pro odběr střídavého napájení z modulu sond.

Připojení sond napájených střídavým proudem k modulu sond:

- 1. Odšroubujte kryt na vývodu střídavého napájení.
- 2. Připojte napájecí konektor z analytického přístroje k jednomu z vývodů střídavého napájení.
- 3. Připojte konektor sc sondy k jakékoliv dostupné zásuvce sc sondy.

3.9 Zapojení servisního portu (zapojení LAN)

Servisní port kontroléru SC1000 je ethernetové rozhraní 10 MB/s na display modulu (Obrázek 7). Při použití servisního portu připojte zkřížený ethernetový kabel z počítače k ethernetovému portu. Ethernetové připojení lze použít k provádění všech funkcí kontroléru SC1000 nebo ke kalibraci sond prostřednictvím jakéhokoliv webového prohlížeče.

Nakonfigurujte síťový adaptér uvnitř počítače pro komunikaci s kontrolérem SC1000.

Důležitá poznámka: Doporučuje se používat externí ethernetový USB síťový adaptér jako rozhraní pro kontrolér SC1000. Použití druhého síťového adaptéru zajišťuje, že připojení SC1000 nemá žádný dopad na tovární zapojení lokální sítě (LAN) (například běžná kancelářská síť).

Jak nastavit a připravit připojení LAN viz kapitola5.13.1, strana 67 a kapitola5.13.2, strana 67.

3.10 Připojení modemu GSM/GPRS

Poznámka

Zabezpečení sítě a přístupového bodu je na odpovědnosti zákazníka, který používá bezdrátový přístroj. Výrobce nebude zodpovědný za žádné škody, včetně avšak nikoli pouze za nepřímá, zvláštní, následná či náhodná poškození, která byla způsobena nedostatečným zabezpečením sítě nebo jeho porušením.

Zobrazovací modul může případně obsahovat vestavěný čtyřpásmový modem (Obrázek 7). Zapojení modemu GSM umožňuje plně vzdálený provoz řídicí jednotky SC1000 včetně přenosu dat a modernizace softwaru. Modem GSM vyžaduje SIM kartu, externí anténu GSM a musí splňovat požadavky v Tabulka 12:

Tabulka 12 požadavky GSM modemu

Ev	ropa	US	A/Kanada
•	GSM 900 nebo EGSM 900	•	GSM 850
	(EGSM 900 = GSM 900 s rozsírenym kmitočtovým rozsahem)	•	GSM 1800
•	GSM 1800	•	GSM 1900
•	GSM 1900		

Hlavní funkce modemu jsou:

- Údržba kontroléru SC1000 a sítě SC1000
- Nastavení ukládání dat
- Stahování uložených dat
- Odesílání chyb a výstrah ve formě krátkých zpráv (SMS) nebo e-mail
- Přenos hodnot procesu v reálném čase přes GPRS

Informace o zapojení modemu GSM viz kapitola5.13.3, strana 68.

3.10.1 Bezpečnostní opatření

Následující bezpečnostní opatření se musí dodržovat ve všech fázích instalace, provozu, údržby nebo opravy jakéhokoliv celulárního terminálu nebo mobilního telefonu obsahujícího MC55I-W. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za to, že zákazník nedodržuje tato bezpečnostní opatření.



Zapojení modemu GSM nelze použít v nebezpečných lokalitách.

Výrobce a jeho dodavatelé odmítají jakoukoliv výslovnou či nepřímou záruku za použití při činnostech spojených s vysokým rizikem.

Kromě následujících bezpečnostních pokynů dodržujte všechny předpisy specificky platné v zemi, kde je zařízení instalováno.

Důležitá poznámka: Celulární terminály nebo mobilní telefony pracují s využitím radiových signálů a sítí. Tato spojení nejsou zaručena po celou dobu za všech podmínek. Celulární terminál nebo mobilní telefon se musí zapnout v oblasti pokrytí s odpovídající silou signálu.

Bezpečnostní opatření pro instalaci modemu GSM

- Tuto jednotku musí instalovat vyškolený technik za použití správné instalační praxe pro radiofrekvenční vysílač včetně správného uzemnění jakýchkoliv externích antén.
- Neprovozujte zařízení v nemocnicích a/nebo v blízkosti lékařských přístrojů, jako jsou kardiostimulátory nebo sluchové pomůcky.
- Neprovozujte zařízení ve vysoce výbušných prostorách, například benzínové stanice, sklady paliva, chemické závody a trhací práce.
- Neprovozuje zařízení v blízkosti hořlavých plynů, par nebo prachu.
- Nevystavujte zařízení silným vibracím nebo nárazům.
- Modem GSM/GPRS může způsobovat poruchy, jestliže pracuje v blízkosti televizorů, radiových přijímačů a PC.
- Modem GSM/GPRS neotevírejte. Jakákoliv změna zařízení je nepřípustná a vede ke ztrátě povolení k provozu.
- Tuto jednotku musí instalovat vyškolený technik za použití správné instalační praxe pro radiofrekvenční vysílač včetně správného uzemnění jakýchkoliv externích antén.
- Používání služeb GSM (zprávy SMS, datová komunikace, GPRS atd.) pravděpodobně povede k dodatečným nákladům účtovaným poskytovatelem služby. Uživatel je výhradně odpovědný za jakékoliv škody a vzniklé náklady.
- Nepoužívejte toto zařízení ani jej nepoužívejte žádným jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu. Nevhodné použití způsobí neplatnost záruky.

Bezpečnostní opatření pro instalaci SIM karty

- SIM kartu lze vyjmout. Uchovávejte SIM kartu mimo dosah dětí. Zdraví škodlivý při požití.
- Před výměnou SIM karty odpojte veškeré napájení.

Bezpečnostní opatření pro instalaci antény

- Používejte pouze antény, které jsou doporučené výrobcem nebo jim dodávané.
- Anténa musí být připevněna v minimální vzdálenosti 20 cm (8 palců) od jakékoli osoby.
- · Nenechte anténu vyčnívat nad budovu a antény zajistěte proti blesku!
- Před výměnou antény odpojte veškeré napájení.

3.10.2 Požadavky SIM karty

SIM kartu musí aktivovat poskytovatel a musí být zaregistrována v kontroléru SC1000. Požadavky SIM karty jsou:

- podporuje síť GSM "GSM fáze 2" (minimálně)
- Zahrnuje služby "SMS (služba krátkých zpráv) a "Datové služby".
- Splňuje normy "ISO 7816-3 IC" a "GSM 11.11".

Poznámka: SIM kartu a požadavky poskytovatele projednejte s místní podporou Hach/HachLange.

3.10.3 Vložte SIM kartu do zobrazovacího modulu

Důležitá poznámka: Dotyková obrazovka je citlivá na poškrábání. Nikdy neumisťujte dotykovou obrazovku na tvrdý a poškrábaný povrch.

Vložení SIM karty do display modulu:

- 1. Odpojte display modul od modulu sondy.
- 2. Umístěte display modul na měkkou a plochou podložku.
- 3. Odstraňte kryt SIM karty ze zadní strany display modulu (Obrázek 34).
- 4. Stisknutím tlačítka vysunete držák karty pro SIM kartu.
- 5. Vložte SIM kartu do držáku SIM karty a dejte držák SIM karty do slotu na SIM kartu.
- 6. Upevněte kryt dvěma svorníky.
- 7. Připojte display modul k modulu sond.



Obrázek 34 Vložte SIM kartu

3.10.4 Připojte externí anténu GSM k display modulu

Důležitá poznámka: Správnou funkčnost zajistíte tím, že budete používat pouze anténu dodávanou výrobcem.

Standardní anténa je přímo připevněna k přípojce GSM antény na display modulu. V případě slabého radiového signálu připojte střešní anténu nebo externí venkovní anténu.

Jestliže je vzdálenost mezi anténou a display modulem příliš dlouhá, použijte 10metrový (33 stop) prodlužovací kabel (LZX955) pro prodloužení přípojky.

Jak připojit externí anténu GSM:

- 1. Namontujte všechny nezbytné součásti.
- 2. Připojte prodlužovací kabel mezi display modulem a externí anténou GSM, bude-li to nutné.
- 3. Vyjměte standardní anténu.
- 4. Připojte anténní kabel ke přípojce antény GSM na display modulu (Obrázek 7). Použijte adaptér dodávaný s přístrojem pro připojení anténního konektoru a přípojky antény GSM (Obrázek 35).



Obrázek 35 Připojte externí anténu GSM

1	Stříška proti slunci (volitelná)	3	Externí anténa GSM (LZX990)
2	Display modul	4	Připojení antény GSM k display modulu

3.11 Paměťová karta (SD karta)

Poznámka: Výrobce doporučuje používat SD kartu SanDisk^{® s kapacitou 1}GB.

Důležitá poznámka: Jestliže je poškozen kontrolér SC1000 nebo paměťová karta a data se nebudou správně ukládat či zálohovat, neodpovídá výrobce za jakoukoliv ztrátu dat.

Display modul obsahuje vestavěný slot na paměťovou kartu. Paměťová karta se používá k ukládání a přenosu datových souborů ze všech zařízení, aktualizaci softwaru SC1000 nebo obnově nastavení bez síťového přístupu.

3.11.1 Vložte paměťovou kartu do display modulu

Vložení paměťové karty do display modulu (Obrázek 36):

- 1. Odstraňte kryt paměťové karty na display modulu.
- 2. Vložte paměťovou kartu do slotu paměťové karty.
- 3. Uzavřete kryt paměťové karty.



Obrázek 36 Vložte paměťovou kartu do display modulu

1	Slot paměťové karty	3	Paměťová karta
2	Kryt paměťové karty na display modulu		

3.11.2 Připravte paměťovou kartu

Nejprve se musí připravit prázdná/nová paměťová karta příkazem ERASE ALL (vymazat vše) v softwaru SC1000.

Příprava paměťové karty:

- 1. Zvolte SC1000 SYSTEM SETUP, STORAGE CARD, ERASE ALL.(nastavení systému, paměťová karta, vymazat vše).
- 2. Potvrďte zprávu.
- **3.** Software SC1000 odstraní z paměťové karty všechny soubory a vytvoří strukturu složek paměťové karty (Tabulka 13).
- 4. Paměťová karta je připravena k použití.
- **5.** Aby se zabránilo ztrátám dat, vyjímejte kartu pouze pomocí funkce VYJMOUT v nabídce SC1000 SETUP, SD KARTA, VYJMOUT.

Tabulka 13 Paměťová karta, struktura složek

Název složky	Obsah
dev_setting	Konfigurace a nastavení
SC1000	Uložené datové soubory, záložní soubory
aktualizace	Soubory pro aktualizaci softwaru

Důležitá poznámka: Během počátečního spouštění dbejte na to, aby byly k systému připojeny a řádně zapojeny všechny pluginové rozšiřovací karty, rozšiřovací moduly a všechny sondy.

- **1.** Přiveďte napájení do kontroléru. Když se rozsvítí zelená kontrolka LED, display modul a připojená zařízen spolu komunikují.
- Postupujte podle příkazů ke kalibraci dotykové obrazovky. Po dokončení kalibrace dotykového obrazovky začne operační systém a displej automaticky vyzývat k zadání uživatelského jazyku, času a datumu.

Poznámka: Kalibrace dotykové obrazovky se požaduje pro každého uživatele. Kalibrace systému stylusem zabrání nutnosti provádět vícenásobné kalibrace obsluhy. Počáteční kalibrace dotykové obrazovky se ukládá v zobrazovacím modulu. Pro změnu kalibraci dotykové obrazovky zapněte a vypněte zobrazovací modul. Během spouštění stiskněte obrazovku, aby se zobrazil kalibrační režim dotykové obrazovky.

- 3. Zvolte vhodný jazyk a nastavení času a datumu.
- 4. Zapněte a vypněte display modul.
- 5. Potvrďte připojené sondy a zařízení.
- 6. Stiskněte OK.
- **7.** Řídicí jednotka automaticky skenuje připojené sondy. Úplné skenování může trvat několik minut.

Další informace o používání display modulu naleznete na kapitola5.1, strana 53.

5.1 Display modul

Display modul SC1000 je barevné grafické uživatelské rozhraní s využitím technologie dotykové obrazovky. Dotyková obrazovka je LCD monitor o úhlopříčce 5,5" (14 cm). Displej s dotykovou obrazovkou musí být před konfigurací nebo zobrazováním dat kalibrován (viz kapitola5.6, strana 59). Při normální činnosti dotyková obrazovka zobrazuje změřené hodnoty zvolených sond.

Jeden display modul řídí jeden nebo více modulů sondy propojených sítí SC1000. Display modul je přenosný a může být odpojen a přesunut v rámci sítě.

Před konfigurací systému je nutné naprogramovat jazykové nastavení displeje (viz kapitola5.7, strana 59) a datum a čas (viz kapitola5.8, strana 59).



Obrázek 37 Přehled display modulu

1	Display modul	5	Port LAN
2	Obrazovka displeje	6	Kabelové připojení k modulu sond
3	Přístup k SIM kartě (pouze pro volitelný GSM modem)	7	Sloty pro paměťovou kartu
4	Připojení antény (pouze pro volitelný GSM modem)	8	Konektor

5.1.1 Připojení display modulu k modulu sond

Připojení display modulu k modulu sond (vizObrázek 38). Připojte konektor kabelu z display modulu k prostřednímu konektoru na modulu sond (viz Obrázek 37).



Obrázek 38 Připojení display modulu k modulu sond

5.1.2 Tipy pro používání dotykové obrazovky

Celá obrazovka je aktivní na dotek. Chcete-li provést výběr, dotkněte se obrazovky nehtem prstu, špičkou prstu, gumou tužky nebo dotykovým hrotem. Obrazovky se nedotýkejte ostrými předměty, například hrotem kuličkového pera.

- Na povrch obrazovky nepokládejte žádné předměty, mohli byste ji poškrábat!
- Tlačítka, slova nebo ikony vyberete dotykem.
- Chcete-li se v dlouhých seznamech rychle pohybovat směrem nahoru nebo dolů, použijte posuvníky vpravo. Dotkněte se posuvníku a posouváním se pohybujte v seznamu nahoru nebo dolů.
- Jedním dotykem položku v seznamu zvýrazníte. Po úspěšném výběru položky se její text zobrazí inverzně (světlý text na tmavém pozadí).

5.1.3 Režimy zobrazení

Displej umožňuje zvolit různé režimy zobrazení a vyskakovací nástrojovou lištu:

- Zobrazení změřených hodnot: Výchozí zobrazení, kdy je připojena sonda a řídicí modul SC1000 je v režimu měření. Kontrolér SC1000 automaticky identifikuje připojené sondy a zobrazí příslušná měření.
- Grafické zobrazení: Volitelná možnost zobrazení změřených hodnot. Zobrazuje naměřené hodnoty jako grafy. Grafické zobrazení je možné zvolit pomocí vyskakovací nástrojové lišty.
- Zobrazení hlavní nabídky: Softwarové rozhraní pro nastavení parametrů a zařízení, sondy a displeje. Do hlavní nabídky se můžete dostat pomocí vyskakovací nástrojové lišty.
- **Vyskakovací nástrojová lišta:** vyskakovací nástrojová lišta poskytuje přístup k nastavení kontroléru SC1000 a sond a za normálních okolností je skryta. Pro



zobrazení nástrojové lišty se dotkněte levé spodní části obrazovky. Nástrojová lišta obsahuje tlačítka popsaná v Obrázek 39.

Obrázek 39 Zobrazení naměřených hodnot pomocí vyskakovací nástrojové lišty

1	Zobrazení naměřených hodnot – Zobrazuje až 6 naměřené hodnoty	6	4 – Zobrazuje čtyři naměřené hodnoty ve zobrazení naměřených hodnot a grafickém zobrazení.
2	TLAČÍTKO GRAPH (GRAF) zobrazuje 1, 2, 4 nebo 6 naměřených hodnot ve formě grafu (není k dispozici pro verzi SC1000 eco)	7	2–Zobrazuje dvě naměřené hodnoty ve zobrazení naměřených hodnot a grafickém zobrazení
3	TLAČÍTKO SEZNAM – Zobrazuje až deset hodnot.	8	 1– Zobrazuje jednu naměřenou hodnotu ve zobrazení naměřených hodnot a grafickém zobrazení.
4	ŠIPKA DOLŮ – Posouvá na předchozí naměřenou hodnotu.	9	ŠIPKA NAHORU – Posouvá na další naměřenou hodnotu.
5	6 – Zobrazuje šest naměřených hodnoty ve zobrazení naměřených hodnot a grafickém zobrazení.	10	TLAČÍTKO HLAVNÍ NABÍDKA – Zobrazuje hlavní nabídku.

5.2 Zobrazení naměřených hodnot

Zobrazení naměřených hodnot zobrazuje zároveň až 6 naměřené hodnoty nebo seznam obsahující až deset řádků. Hodnoty , které mají být zobrazeny, se zvolí ze seznamu zobrazení naměřených hodnot, který mohou tvořit hodnoty sc sondy, stavem relé, výstupními nebo vstupními hodnotami mA (mA nebo digitální). Pro zobrazení dalších hodnot než těch viditelných na obrazovce, použijte tlačítka pro posouvání**NAHORU** a **DOLŮ**na vyskakovací nástrojové liště. Při normálním provozu displej zobrazuje naměřené hodnoty z připojené a vybrané sondy.

Pro zobrazení několika naměřených hodnot:

- 1. Dotkněte se levé spodní části obrazovky pro zobrazení vyskakovací nástrojové lišty.
- 2. Na nástrojové liště stiskněte 1,2nebo 4. Pro zobrazení více než 4 hodnot najednou stiskněte SEZNAM(Obrázek 39).

5.2.1 Denní a týdenní vývojové linie (není k dispozici pro verzi SC1000 eco)

Pomocí denní nebo týdenní vývojové linie je možné provést podrobnější analýzu naměřených hodnot.

Poznámka: Vývojové linie jsou k dispozici u zařízení s nainstalovanou funkci záznamu dat. Pro aktivaci záznamu dat a plánování přejděte do nabídky konfigurace sondy (nastavení senzoru).

Pro otevření denní nebo týdenní vývojové linie:

- 1. Dotkněte se naměřené hodnoty na zobrazení naměřené hodnoty. Denní vývojová linie je zobrazena ve 24hodinovém formátu.
- 2. Dotkněte se denní vývojové linie na zobrazení naměřené hodnoty. Týdenní vývojová linie je zobrazena po dnech.
- **3.** Dotkněte se týdenní vývojové linie na zobrazení naměřené hodnoty pro návrat k zobrazení naměřené hodnoty.

5.2.2 Konfigurace zobrazení naměřených hodnot

Pro konfiguraci zobrazení naměřených hodnot:

- Dotkněte se levé spodní části displeje naměřených hodnot pro otevření vyskakovací nástrojové lišty.
- 2. Stiskněte tlačítkoSEZNAM . Zobrazí se sondy a výstupní hodnoty zařízení.



- **3.** Stiskněte tlačítko se symbolem **KLÍČE**. Displej se rozdělí mezi úplný seznam zařízení a zvoleným zobrazením naměřených hodnot.
- 4. Zvolte položku v horní části seznamu.
- Stiskněte tlačítkoPŘIDAT(ADD) pro přesunutí položky do zobrazení naměřených hodnot.



- 6. Zvolte tlačítko ODSTRANIT (REMOVE) pro odstranění zvolené položky ze zobrazení naměřených hodnot.
- 7. Zvolte tlačítkoZADAT(ENTER) pro potvrzení volby. Na obrazovce se objeví zobrazení naměřených hodnot. Podle počtu zvolených hodnot a zvolené možnosti zobrazení může uživatel potřebovat posouvat obrazovku pro zobrazení všech vybraných hodnot.

5.3 Grafické zobrazení (není k dispozici pro verzi SC1000 eco)

Poznámka: Na SC1000 a sondě musí být nastaveno ukládání dat Pro zapnutí ukládání dat a plánování přejděte do nabídky pro nastavení snímače.

Grafické zobrazení informuje uživatele o denní nebo týdenní historii měřených hodnot až ze 4 sond. Počet zobrazených hodnot závisí na nastavení zobrazení naměřených hodnot.

- Pro otevření grafu, stiskněte na displeji tlačítko GRAF na vyskakovací nástrojové liště(Obrázek 39). Objeví se nástrojová lišta a zobrazení může být změněno tak, aby se zobrazily naměřené hodnoty (1, 2, 4, SEZNAM)
- Pro návrat ke zobrazení naměřených hodnot se dotkněte pole Datum a Čas na grafu.



Obrázek 40 Grafické zobrazení

1	LEVÉ KROKOVÉ tlačítko – posunuje v historii o jeden krok zpět	8	PRAVÁ šipka – posunuje doprava ve zobrazené části křivky
2	PRAVÉ KROKOVÉ tlačítko – posunuje v historii o jeden krok dopředu	9	Datum a čas – Zobrazuje datum a čas stávající pozice kurzoru (doba měření)
3	Pole zařízení – Zobrazuje připojená zařízení	10	LEVÁ šipka – posunuje doleva ve zobrazené části křivky
4	Křivky ¹ – Zobrazují denní / týdenní historii měřených hodnot připojených zařízení.	11	LEVÉ posuvné tlačítko – posouvá obrazovku po celé křivce
5	Kurzor – Kurzor je umístěn na stávající naměřené hodnotě. Poloha kurzoru může být změněna pomocí posuvných tlačítek DOLEVA/DOPRAVA .	12	Osa Y
6	Osa X	13	TLAČÍTKO LUPA (ZOOM) – Otevře lištu lupy pro funkce
7	PRAVÉ posuvné tlačítko – posouvá obrazovku po celé křivce		přiblížení nebo oddálení obrazu.

¹ Křivky jsou zobrazeny v optimálním měřítku. Optimální měřítko zobrazuje všechny hodnoty mezi minimálním a maximálním rozmezím.

Poznámka: Dotkněte se levé strany okna křivky pro zobrazení osy parametrů. Každým dalším dotknutím se zobrazí osa pro další křivku. Není možné zároveň zobrazit všechny osy parametrů.

5.4 Hlavní nabídka

Po zvolení tlačítka **HLAVNÍ NABÍDKA** (na vyskakovací liště) se zobrazí hlavní nabídka. Hlavní nabídka umožňuje uživateli zobrazit stav senzoru, konfigurovat nastavení senzoru, nastavit jednotku SC1000 a provádět diagnostiku. Struktura hlavní nabídky se může měnit podle konfigurace systému.



Obrázek 41 Hlavní nabídka (Jazykové nastavení položek nabídky závisí na zvoleném jazyku zobrazení)

1	ŠIPKY DOLEVA/DOPRAVA – posouvá dopředu a dozadu ve struktuře nabídky.	4	TLAČÍTKO DOMŮ (HOME) – návrat k hlavní obrazovce měření ze všech ostatních obrazovek. Toto tlačítko není aktivní v programových nabídkách vyžadujících volbu nebo jiné zadání.
2	TLAČÍTKO ZADAT (ENTER) – potvrzení zadané hodnoty, aktualizace nebo potvrzení zobrazené možnosti volby.	5	ŠIPKA NAHORU/DOLŮ – posouvá mezi položkami nabídky.
3	TLAČÍTKO OBLÍBENÉ (FAVORITES) – zobrazuje/přidává oblíbené položky.		

5.5 Alfanumerická klávesnice

Tato klávesnice se automaticky zobrazí pokud je nutné zadat znaky nebo čísla pro nastavení konfigurace.

Tento displej se používá pro zápis písmen, čísel a znaků dle potřeby při programování přístroje. Nedostupné možnosti jsou zakázány (světle šedá). Ikony v pravé a levé části obrazovky jsou popsány v částiObrázek 42.

Klávesnice uprostřed se mění podle zvoleného režimu zadávání. Opakovaně tiskněte tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí požadovaný znak. Mezeru lze zadat pomocí podtržítka na **0_?**klávesa.



Obrázek 42 Klávesnice

1	TLAČÍTKO SE ŠIPKOU zpět – Odstraní znak dříve zadaný do nové pozice.	4	TLAČÍTKO SE ŠIPKOU DOLEVA/DOPRAVA/NAHORU/DOLŮ – posouvá polohu kurzoru.
2	TLAČÍTKO CANCEL (ZRUŠIT) – Ruší zadání na klávesnici.	5	Klávesnice pro zadávání běžných čísel, znaků, interpunkce, symbolů a číselných horních a dolních
3	TLAČÍTKO ZADAT (ENTER) – Potvrzuje zadání na klávesnici.		indexů

5.6 Kalibrace dotykové obrazovky

Při prvním spuštění řídicího modulu SC1000 bude kalibrace dotykové obrazovky automaticky zobrazena. Pro konfiguraci dotykové obrazovky postupujte podle kalibračních bodů na obrazovce. Ujistěte se, že dotyková obrazovka je kalibrovaná na příslušné zařízení (prsty, hrot tužky apod.), které budou používat všichni uživatelé. Pokud dojde ke změně ovládacího zařízení, je nutné obrazovku překalibrovat.

Kalibrace dotykové obrazovky po prvním spuštění:

- 1. Zvolte možnosti SC1000 SETUP, NASTAVENÍ DISPLEJE, KALIBRACE DOTYKOVÉ OBRAZOVKY.
- **2.** Postupujte dle kalibračních bodů. Po dokončení kalibrace se zobrazí nabídka Nastavení displeje.

5.7 Vyberte požadovaný jazyk zobrazení

Pro výběr jazyku zobrazení:

- 1. Zvolte možnosti SC1000 SETUP, NASTAVENÍ DISPLEJE, JAZYK.
- Pro vstup do seznamu použijte tlačítko ZADAT (ENTER) nebo se dotkněte zvoleného jazyka.
- Ze seznamu zvolte jazyk, který chcete použít pro zobrazení na displeji a zvolte tlačítko ENTER pro potvrzení volby nebo zvolte tlačítko ZRUŠIT.

5.8 Nastavení času a data

Pro nastavení času (ve 24hodinovém formátu):

- 1. Zvolte možnosti SC1000 SETUP, NASTAVENÍ DISPLEJE, DATUM/ČAS.
- 2. Zobrazí se klávesnice.
- 3. Zadejte čas pomocí klávesnice a stiskněte ENTER pro potvrzení.

Nastavení data a formátu data:

- 1. Zvolte možnosti SC1000 SETUP, NASTAVENÍ DISPLEJE, DATUM/ČAS.
- 2. Zvolte FORMÁT. Ze seznamu zvolte formát data, který chcete zobrazit a stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení.
- 3. Zvolte DATUM. Zobrazí se klávesnice.
- 4. Zadejte datum pomocí klávesnice a stiskněte ENTER pro potvrzení.

5.9 Nastavení zabezpečení systému (ochrana heslem)

Nastavením přístupového hesla řídicí modul SC1000 zabrání v neoprávněném přístupu. Heslo může být až šestnáctimístné (může obsahovat abecední nebo číselné znaky a dostupné symboly). Ochrana heslem se aktivuje jakmile je řídicí modul SC1000 v režimu měření. Hesla mohou být zadána jako přihlašovací hesla při přístupu k řídicímu modulu SC1000 prostřednictvím internetového prohlížeče nebo GSM modemu. Jako výchozí hodnota není heslo nastaveno.

Existují dvě možnosti hesla:

ÚDRŽBA

Údržbové heslo chrání nabídky pro řízení zařízení a bezpečnostní nastavení.

MENU PROTECTION (OCHRANA NABÍDKY)

Některé sondy umožňují ochranu určitých kategorií nabídek (například kalibrace, nastavení atd.) pomocí hesla. Tato nabídka znázorňuje všechny sondy, které tuto funkci podporují.

Vyberte sondu a pak vyberte kategorie nabídky, které chcete pomocí hesla údržby chránit.

SYSTÉM

Systémové heslo je hlavním heslem a chrání celou nabídku nastavení jednotky SC1000. Uživatel s údržbovým heslem nemůže mazat nebo upravovat systémové heslo.

Systémové heslo může být zadáno na kterémkoliv SC1000.

5.9.1 Nastavení hesla

Pro zadání hesla:

- 1. Zvolte možnosti SC1000 SETUP, ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU.
- 2. Zvolte Údržba nebo Systém.
- 3. Stiskněte ENTER.
- 4. Zadejte heslo.
- 5. Potvrďte tlačítkem ENTER.

5.10 Přidání nebo odstranění oblíbených položek

Řídicí modul SC1000 ukládá až 50 oblíbených položek (záložek). Oblíbená položka je uložená položka nabídky, ke které je takto možné se snadno vrátit. Oblíbené položky mohou být přidány do seznamu oblíbených a kdykoliv je lze zvolit přímo z hlavní nabídky. Oblíbené položky jsou uvedeny v pořadí, v jakém byly vytvořeny.

Přidání oblíbené položky:

1. Zvolte položku nabídky.



- 2. Stiskněte tlačítko (OBLÍBENÉ) (ikona s hvězdičkou) v hlavní nabídce.
- Zadejte název oblíbené položky a potvrďte. Jako výchozí název je uveden název nabídky.
- 4. Nová oblíbená položka se zobrazí v hlavní nabídce pod tlačítkem OBLÍBENÉ.

Odstranění oblíbené položky:

- 1. Zvolte oblíbenou položku v hlavní nabídce.
- **2.** Stiskněte tlačítko oblíbené (ikona s hvězdičkou). Oblíbená položka je po potvrzení dialogového okna vymazána.

5.11 Přidání nových součástí

Pokud jsou k řídicímu modulu instalovány nové součásti (například sondy nebo zařízení), musí být v systému naprogramovány.

Přidání nové součásti:

- 1. Připojte nové zařízení k modulu sondy.
- Zvolte možnosti SC1000 SETUP, SPRÁVA ZAŘÍZENÍ, VYHLEDÁVÁNÍ NOVÝCH ZAŘÍZENÍ.
- 3. Stiskněte ENTER.
- Vyčkejte dokud systém nedokončí prohledávání. Poté se zobrazí okno se seznamem nových zařízení.
- 5. Potvrďte všechna zařízení tlačítkem ENTER.
- 6. Zvolte nové(á) zařízení a stiskněte ENTER.

Informace o správě zařízení, vizkapitola6.3.6, strana 113.

5.12 Konfigurace síťových modulů (karty Profibus/Modbus)

Řídicí modul SC1000 je digitální komunikační systém založený na otevřeném standardu Modbus. Pro externí integrace je k dispozici protokol Modbus RTU nebo Profibus DP/V1.

Modul "2 Words From Slave" může být sériově zapojen v hardwarové konfiguraci PLC tak, aby každý odrážel 4 byty obsahující konfigurovanou telegramovou strukturu dat.

Řídicí modul SC1000 je zařízení Profibus DP/V1 schválené národním telekomunikačním / síťovým úřadem (PNO/PTO), které umožňuje přístup ze systémů třídy 1 (PLC SCADA) a systémů třídy 2, například ovládacích technických stanicí.

Komunikační a reléové možnosti pro řídicí modul SC1000 mohou být nakonfigurovány pro jakoukoliv situaci.

5.12.1 Konfigurace karty Profibus/Modbus

Konfigurace karty Profibus/Modbus:

- 1. Ujistěte se, že je karta správně instalovaná a vložena v řídicím modulu SC1000.
- Zvolte možnosti NASTAVENÍ SYSTÉMU, SÍŤOVÉ MODULY, SBĚRNICE (FIELDBUS), TELEGRAM..

3. Zobrazí se konfigurační obrazovka pro Profibus/Modbus.



Obrázek 43 Nabídka konfigurace Profibus/Modbus

1	TLAČÍTKO ENTER – ukládá konfiguraci a vrací zpět do nabídky FIELDBUS (sběrnice)	4	TLAČÍTKO VYMAZAT (DELETE) – odstraní zařízení /značku z telegramu
2	TLAČÍTKO ZRUŠIT(Cancel) – vrací bez uložení do nabídky SBĚRNICE - FIELDBUS	5	ŠIPKA NAHORU/DOLŮ – posouvá zařízení/značku nahoru a dolů
3	TLAČÍTKO ADD(PŘIDAT) – Přidává nové zařízení/značku k telegramu		

4. Stiskněte tlačítko **ADD** (PŘIDAT) a vyberte zařízení. Zobrazí se okno pro výběr zařízení (Obrázek 44).



Obrázek 44 Nabídka konfigurace Profibus/Modbus- Zvolte zařízení

5. Zvolte sondu/zařízení a stiskněte tlačítko **ENTER**. Sonda/zařízení (včetně sériového čísla) je přidána do telegramového okna (Obrázek 45).

LD	0 000509410263			
0	ERROR	int	r	
1	STATUS 1	int	ſ	
2	DO	float	r	
4	TEMP	float	r	

Obrázek 45 Nabídka konfigurace Profibus/Modbus- Seznam zařízení

6. V seznamu zařízení telegramu zvolte značku (například Error [Chyba] nebo Status [Stav]) a stiskněte tlačítko ADD (PŘIDAT). Objeví se okno pro výběr značky se všemi dostupnými značkami pro sondu (Obrázek 46).

LD	O 0005094100)86	
0	ERROR	SELECT TAG	
1	STATUS 1	DO	
2	DEVICE WAF	TEMP	
3	DEVICE ERR	DO	
4	DO	DO	
6	TEMP	DO	

Obrázek 46 Nabídka konfigurace Profibus/Modbus- Zvolte značku

 Zvolte značku a stiskněte tlačítko ENTER. Nová značka je přidána do telegramového seznamu . Zvolte značku a stiskněte šipky NAHORU a DOLŮ pro posunutí pozice značky (Obrázek 47 a Tabulka 14).

		nuat	1	
2 E	RROR	int	ſ	
3 5	STATUS 1	int	r	
4 E	00	float	r	
6 7	EMP	float	r	

Obrázek 47 Nabídka konfigurace Profibus/Modbus- telegramový seznam s novou značkou

Sloupec	Popis
	Profibus: Pozice dat v konfigurovaném Profibus slave (ve 2bytových slovech)
1	Modbus: pozice dat v konfigurovaném Modbus slave
	Tento slave obsahuje uchovávací registry od čísla 40001.
	Příklad: "0" znamená registr 40001 nebo "11" znamená registr 40012.
2	Název značky pro identifikaci konfigurovaných dat.
	Typ dat
2	float=plovoucí hodnota bodu
3	int=celá čísla
	sel=celočíselná hodnota vyplývající ze seznamu výpočtů (voleb)
	Stav dat
4	r=data jsou pouze pro čtení
	r/w=read/write (čtení/zápis)

Tabulka 14 Telegramový seznam – popis sloupce

- 8. Zopakujte tyto kroky pro přidání dalších zařízení a značek.
- 9. Stiskněte tlačítko ENTER pro uložení konfigurace Profibus.

5.12.2 Registr chyb a stavu

Poznámka: Definice ERROR (CHYBA) a STATUS (STAV) jsou platné pro všechny sc sondy.

Bit	Chyba	Popis
0	Chyba kalibrace měření	Při poslední kalibraci došlo k chybě.
1	Chyba elektronického nastavení	Při poslední elektronické kalibraci došlo k chybě.
2	Chyba čištění	Poslední čisticí cyklus se nezdařil.
3	Chyba měřicího modulu	Byla zjištěna chyba v měřicím modulu.
4	Chyba opětovné inicializace systému	Některá nastavení byla zjištěna jako nekonzistentní a byla nastavena na výchozí nastavení.
5	Chyba hardwaru	Zjištěna chyba hardwaru.
6	Chyba vnitřní komunikace	Byla zjištěna vnitřní porucha zařízení.
7	Chyba vlhkosti vzduchu	Byla zjištěna nadměrná vlhkost vzduchu.
8	Chyba teploty	Teplota v zařízení přesáhla stanovenou mez.
10	Varování vzorkování	Ve vzorkovacím systému jsou zapotřebí některé kroky.
11	Varování sporné kalibrace	Přesnost poslední kalibrace je sporná.
12	Varování sporného měření	Přesnost jednoho nebo více měření na zařízení je sporné (špatná kvalita nebo mimo rozsah).
13	Bezpečnostní varování	Byl zjištěn stav, který může mít za následek bezpečnostní riziko.
14	Varování činidla	V systému činidel jsou zapotřebí některé kroky.
15	Varování při potřebě údržby	Na tomto zařízení je zapotřebí provést údržbu.

Tabulka 15 Registr chyb

Tabulka 16 Registr stavu – Stav 1

Bit	Stav 1	Popis
0	Probíhá kalibrace	Zařízení je v režimu kalibrace. Měření nemusí být platná.
1	Probíhá čištění	Zařízení je v režimu čištění. Měření nemusí být platná.
2	Nabídka servis/údržba	Zařízení je v režimu servisu nebo údržby. Měření nemusí být platná.
3	Běžná chyba	Zařízení rozpoznalo chybu, více informací viz Tabulka 15
4	Měření 0 Špatná kvalita	Přesnost měření je mimo stanovené rozmezí.
5	Dolní limit měření	Měření je pod stanoveným rozmezím.
6	Horní limit měření	Měření je nad stanoveným rozmezím.
7	Měření 1 Špatná kvalita	Měření je pod stanoveným rozmezím.
8	Měření 1 dolní limit	Měření je nad stanoveným rozmezím.
9	Měření 1 horní limit	Měření je pod stanoveným rozmezím.
10	Měření 2 Špatná kvalita	Měření je nad stanoveným rozmezím.
11	Měření 2 dolní limit	Měření je pod stanoveným rozmezím.
12	Měření 2 horní limit	Měření je nad stanoveným rozmezím.
13	Měření 3 Špatná kvalita	Měření je pod stanoveným rozmezím.
14	Měření 3 dolní limit	Měření je nad stanoveným rozmezím.
15	Měření 3 horní limit	Měření je pod stanoveným rozmezím.

5.12.3 Příklad konfigurace Profibus/Modbus

V Tabulka 17a Tabulka 18 je znázorněn příklad konfigurace Profibus/Modbus.

Adresa Profibus	Slave	Byte	Přístroj	Název dat
		1,2	AMTAX SC	СНҮВА
		3,4		STAV
		5,6,7,8		TEPLOTA KYVETY
		9,10,11,12		NAMĚŘENÁ HODNOTA 1
5	Konfigurovaný	13,14	ma input int	СНҮВА
5	slave	15,16,		STAV
		17,18,19,20		VSTUPNÍ PROUD 1
		21,22		DIGITÁLNÍ VSTUP 2
		23,24,25,26		VÝSTUPNÍ HODNOTA 3
		27,28		DIGITÁLNÍ VSTUP 4

Tabulka 17 Příklad konfigurace Profibus

Další informace o konfiguraci sběrnice Profibus viz kapitola6.3.4.1, strana 107.

Adresa Modbusu	Slave	Registr	Přístroj	Název dat
5	Konfigurovaný slave	40001		СНҮВА
		40002		STAV
		40003		TEPLOTA KYVETY
		40005		NAMĚŘENÁ HODNOTA 1
		40007		СНҮВА
		40008	MA INPUT INT	STAV
		40009		VSTUPNÍ PROUD 1
		40011		DIGITÁLNÍ VSTUP 2
		40012		VÝSTUPNÍ HODNOTA 3
		40014		DIGITÁLNÍ VSTUP 4
	První virtuální slave (AMTAX SC)	40001	AMTAX SC (kompletní)	Viz profil AMTAX SC
6		40002		Viz profil AMTAX SC
				Viz profil AMTAX SC
	Druhý virtuální	40001		Viz profil mA INPUT INT
7	slave (mA INPUT INT)	40002	mA INPUT INT (kompletní)	Viz profil mA INPUT INT
				Viz profil mA INPUT INT

Tabulka 18 Příklad konfigurace sběrnice Modbus s virtuálními slavy.

Další informace o konfiguraci sběrnice Modbus viz kapitola6.3.4.2, strana 109.

5.13 Dálkové ovládání

Kontrolér SC1000 podporuje dálkové ovládání pomocí vytáčeného (dial-up) připojení, GPRS (GSM modem) a LAN připojení (servisní port). SC1000 je dálkově ovládán pomocí internetového prohlížeče z počítače a umožňuje provádět konfiguraci kontroléru, stahování datových záznamů a nahrávat aktualizace softwaru.

Podrobnější informace o LAN připojení, viz kapitola3.9, strana 44

Podrobné informace o GPRS připojení získáte v dokumentu DOC023.XX.90143 "vylepšená komunikace jednotky SC1000".

5.13.1 Příprava LAN připojení

Pro vytvoření LAN připojení mezi počítačem a SC1000 je nutné provést určitá nastavení:

 Na pozici 1-3 se musí IP adresa modulu SC1000 a počítače shodovat. Nastavte IP adresu kontroléru SC1000 v nabídce SC1000 SETUP, PŘÍSTUP POMOCÍ PROHLÍŽEČE, IP ADRESA.

Příklad:

IP adresa řídicího modulu SC1000: 192.168.154.30

IP adresa počítače: 192.168.154.128

- Na pozici 4 IP adresy nepoužívejte 0,1 nebo 255.
- Nepoužívejte stejnou IP adresu pro počítač a řídicí modul SC1000.
- Síťová maska řídicího modulu SC1000 a počítače musí odpovídat (výchozí je: 255.255.255.0). Nastavte síťovou masku kontroléru SC1000 v položkách SC1000 SETUP, PŘÍSTUP POMOCÍ PROHLÍŽEČE, SÍŤOVÁ MASKA.

5.13.2 Nastavení LAN připojení

Pro nastavení LAN připojení (za předpokladu, že je použit systém Windows XP a Ethernetový adaptér) změňte nastavení síťové karty počítače a zadejte pevnou IP adresu.

Pro změnu nastavení síťové karty počítače na 10BaseT:

- 1. V nabídce Start systému Windows zvolte Všechny programy, Nastavení, Ovládací panely, Síťová připojení.
- 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na **Připojení k místní síti**(LAN) a zvolte položku Vlastnosti.
- 3. V dialogovém okně LAN připojení stiskněte tlačítko Konfigurovat.
- 4. V dialogovém okně ethernetový adaptér zvolte Typ médií v záložce Vlastnosti.
- 5. V rozevíracím seznamu Hodnota zvolte 10BaseT.
- 6. Potvrďte všechna nastavení.

Přidání pevné adresy na počítač:

- 1. V nabídce Start systému Windows klepněte myší na Všechny programy, Nastavení, Ovládací panely, Síťová připojení.
- Klepněte pravým tlačítkem myši na Připojení k místní síti(LAN) a zvolte položku Vlastnosti.
- V dialogovém okně LAN připojení zvolte Internetový protokol (TCP/IP) a stiskněte tlačítko Vlastnosti.
- 4. V záložceObecné zvolte možnost Použít následující IP adresu.
- 5. Do pole pro IP adresu zapište IP adresu počítače.
- 6. Do pole masky podsítě zadejte 255.255.255.0.
- 7. Potvrďte všechna nastavení.

Spuštění LAN připojení a internetového prohlížeče:

- 1. Kontrolér SC1000 přepněte do zobrazení naměřených hodnot.
- Připojte počítač k servisnímu portu na display modul SC1000. Použijte standardní propojovací Ethernetový kabel RJ45 (LZX998).
- 3. Spusťte internetový prohlížeč.
- **4.** Zadejte IP adresu kontroléru SC1000 (výchozí je 192.168.154.30) do pole adresy internetového prohlížeče.
- 5. Zobrazí se přihlašovací obrazovka SC1000.
- Zadejte heslo. Heslo se v softwaru kontroléru SC1000 nastavuje v položkách SC1000 SETUP, PŘÍSTUP POMOCÍ INTERNETOVÉHO PROHLÍŽEČE, PŘIHLAŠOVACÍ HESLO.
- 7. Kontrolér SC1000 může být ovládán dálkově.

5.13.3 Nastavení vytáčeného připojení

Pro vytvoření vytáčeného (dial-up) připojení mezi počítačem a SC1000 je nutné provést určitá nastavení.

Nastavení kontroléru SC1000:

- 1. Připojte externí GSM anténu k display modulu (viz kapitola3.10.4, strana 48).
- 2. Vložte kartu do display modulu (viz kapitola3.11.1, strana 49).
- 3. Zadejte kód PIN v nabídce SC1000 SETUP, GSM MODUL, PIN.
- 4. Potvrďte tlačítkem ENTER.
- 5. Zvolte SC1000 SETUP, MODUL GSM, EXTERNÍ VYTÁČENÉ PŘIPOJENÍ, UMOŽNIT.
- 6. Potvrďte tlačítkem ENTER.
- Zadejte heslo pro přístup pomocí internetového prohlížeče v nabídce SC1000 SETUP, PŘÍSTUP POMOCÍ INTERNETOVÉHO PROHLÍŽEČE, PŘIHLAŠOVACÍ HESLO.
- 8. Potvrďte tlačítkem ENTER.

Nastavení počítače (popis pro Windows XP):

- 1. K počítači připojte modem a nainstalujte ovládače pro modem.
- **2.** Pro přidání nového vytáčeného připojení v nabídce Start systému Windows zvolte Všechny programy, Příslušenství, Průvodce novým připojením.

 V dialogovém okně Průvodce novým připojením zvolte možnosti uvedené v Tabulka 19:

Dialogové okno	Nastavení
Informace o umístění	Zvolte zemi
Typ síťového připojení	Zvolte "Připojit k internetu"
Příprava	Zvolte "Nastavit připojení ručně"
Připojení k internetu	Zvolte "Připojit použitím modemu"
Vyberte zařízení	Vyberte připojený modem
Název připojení	Zadejte název připojení, například "SC1000"
Vytáčené telefonní číslo	Zadejte telefonní číslo SIM karty
Informace o účtu pro síť Internet	Ponechte pole pro Uživatelské jméno a heslo prázdná. Odstraňte zatrhnutí v zatahovacích polích.

Tabulka 19 Průvodce novým připojením – Nastavení

- **4.** V nabídce Start systému Windows zvolte Programy, Příslušenství, Komunikace, Síťová připojení.
- 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na nové vytáčené připojení a zvolte Vlastnosti.
- 6. Zvolte záložku Sítě.
- **7.** Zvolte možnost Protokol sítě Internet (TCP/IP) a klepněte na tlačítko Vlastnosti. Ujistěte se, že je zvolena možnost **Získat IP adresu automaticky** a potvrďte.
- Zvolte pouze zatrhávací pole Protokol sítě Internet (TCP/IP) a zrušte všechna další zatrhnutí.

Spuštění vytáčeného připojení a internetového prohlížeče:

- 1. Na řídicím modulu SC1000 přepněte na zobrazení naměřených hodnot.
- 2. Spusťte připravené připojení pro vytočení GSM modemu SC1000.
- 3. Spusťte internetový prohlížeč.
- **4.** Zadejte IP adresu řídicího modulu SC1000 (výchozí je 192.168.154.30) do pole adresy internetového prohlížeče.
- Zobrazí se přihlašovací obrazovka SC1000. Heslo se v softwaru kontroléru SC1000 nastavuje v položkách SC1000 SETUP, PŘÍSTUP POMOCÍ INTERNETOVÉHO PROHLÍŽEČE, PŘIHLAŠOVACÍ HESLO.
- 6. Kontrolér SC1000 může být nyní ovládán dálkově pomocí internetového prohlížeče.

5.13.4 Přístup ke kontroléru SC1000 pomocí internetového prohlížeče

Internetový prohlížeč slouží jako rozhraní pro dálkové ovládání SC1000 (GSM připojení) nebo pomocí sítě LAN. Přístup pomocí internetového prohlížeče poskytuje funkčnost softwaru modulu SC1000 kromě přidávání/odstraňování/změna zařízení a telegramové komunikace síťových modulů.

Přístup k řídicímu modulu SC1000 pomocí internetového prohlížeče:

- 1. Kontrolér SC1000 přepněte do zobrazení naměřených hodnot.
- 2. Na počítači spusťte LAN nebo vytáčené připojení.
- 3. Spusťte internetový prohlížeč.

- **4.** Zadejte IP adresu řídicího modulu SC1000 (výchozí je 192.168.154.30) do pole adresy internetového prohlížeče.
- 5. Na přihlašovací obrazovce SC1000 zadejte heslo.
- 6. Zobrazí se přístupová obrazovka prohlížeče (Obrázek 48 a Tabulka 20).

		SC1000 DE	/ICES
Logout		LDO 00050941026	3
	DO	8.00 ppm O2 04:58	000509410263
Menu	11000	20.0 0 04.00	00000410200
		Logger	
UPDATE		0005004	10363
	CODE VERSION	V 1.20	0205
Logger	DRIVER VERS	(0.3.2)	
	BUS STATUS	OK [I. H]	
EST/MAINT	111	MA INPUT INT 0000000	0000 <u>2</u> ke
	***	0.00104:58	111
EFAULT SETTINGS	***	0.001 04:58	***
	***	0.001 04:58	
Diagnostic file		Logger	
ACCESS KEY			
	CODE VERSION	V 0 10	10002
	DRIVER VERS	(0.15.5)	
	DEVICE BOOT CODE BUS STATUS	[1.05] OK	
	NUCLE VALUE 4	mA OUTPUT INT 000000	000043
	INPUT VALUE 1	** **	
	INPUT VALUE 3	77 77	
	INPLIT VALUE 4	22.22	

Obrázek 48 Přístupová obrazovka internetového prohlížeče

Tlačítko	Funkce
LOGOUT (ODHLÁŠENÍ)	Odhlášení uživatele.
MENU (NABÍDKA)	Otevře hlavní nabídku sloužící ke konfiguraci řídicího modulu SC1000.
AKTUALIZOVAT	Provádí aktualizace softwaru na modulu displeje a sondy.
UKLÁDÁNÍ DAT	Umožňuje čtení, ukládání a odstraňování log souborů.
<u>ΥΫ́ CHOZÍ NASTAVENÍ</u>	Obnovuje výchozí nastavení modulu displeje od výrobce.
VIGHOZINASTAVENI	Nastavuje rychlost aktualizace systému sběrnic.
DIAGNOSTICKÝ SOUBOR	Vytváří diagnostický soubor ve formátu .wri .

Tabulka 20 Přístupová obrazovka internetového prohlížeče – navigační tlačítka

5.14 Protokol uložených dat

Kontrolér SC1000 umožňuje pro každé zařízení/sondu ukládání dat a událostí. Protokol uložených dat uchovávají naměřené údaje ve zvolených intervalech. Protokol uložených událostí obsahuje velký počet událostí, které nastanou na přístrojích, například změny konfigurace, výstrahy a varování apod Uložená data i události mohou být exportovány do formátů .csv, .txt a .zip. Mohou být staženy na paměťovou kartu nebo prostřednictvím internetového prohlížeče na pevný disk počítače.
5.14.1 Uložení souborů na paměťovou kartu

Uložení souborů na paměťovou kartu:

- 1. Zvolte položky SC1000 SETUP, PAMĚŤOVÁ KARTA, ULOŽIT SOUBORY .
- 2. Zvolte časové období (den, týden, měsíc).
- 3. Vyčkejte dokud nebude proces ukládání dokončen.
- **4.** Vyjměte paměťovou kartu z display modulu a vložte ji do čtečky paměťových karet připojené k počítači.
- 5. Otevřete průzkumníka Microsoft® Windows a vyberte jednotku paměťové karty.

5.14.2 Ukládání souborů protokolů pomocí internetového prohlížeče

Ukládání souborů protokolů pomocí internetového prohlížeče:

- 1. Připojte SC1000 k počítači a spusťte internetový prohlížeč.
- 2. Přihlaste se ke kontroléru SC1000.
- 3. Stiskněte tlačítkoLOGGER.
- 4. Stiskněte tlačítko READ LOG.
- Zobrazí se seznam sond. Zvolte některou sondu/zařízení a klepněte na CONTINUE (POKRAČOVAT).
- 6. Vyčkejte, dokud modul displeje neobdrží nejnovější protokol dat ze sondy/zařízení.
- 7. Zvolte Protokol událostí nebo Protokol dat.
- 8. Zvolte časové období.
- **9.** Zvolte formát souboru protokolu (.txt nebo .csv). Oba formáty souboru lze komprimovat do .zip souboru.

Poznámka: Pokud používáte přístup k modulu SC1000 pomocí vytáčeného připojení (GSM modem), používejte soubor .zip. Při použití zip souboru se podstatně sníží doba přenosu dat.

- 10. Klepněte na odkaz download file (stáhnout soubor).
- **11.** Otevřete nebo uložte soubor.
- **12.** Klepněte na tlačítko **HOME** (DOMŮ) pro návrat na domovskou stránku řídicího modulu SC1000.

5.14.3 Odstraňování souborů protokolů pomocí internetového prohlížeče

Odstranění souborů protokolů pomocí internetového prohlížeče:

- 1. Připojte k počítači a otevřete internetový prohlížeč.
- 2. Přihlaste se ke kontroléru SC1000.
- 3. Stiskněte tlačítkoLOGGER.
- 4. Stiskněte tlačítko ERASE LOG (VYMAZAT PROTOKOL).
- 5. Zobrazí se seznam sond/zařízení.
- 6. Zvolte některou sondu/zařízení.
- 7. Potvrďte volbu.
- 8. Soubor protokolu je nyní vymazán.
- 9. Klepněte na tlačítko HOME (DOMŮ) pro návrat na domovskou stránku SC1000.

5.15 Editor vzorců pro výstupní a reléovou kartu

Vzorce mohou být použity jako další zdroj signálu pro výstupní a reléové karty (lišta DIN a rozšiřovací karty). Každý kanál výstupní nebo reléové karty může být použit pro spuštění vzorce. Výsledek vzorce může být použit stejným způsobem jako skutečné naměřené hodnoty.

Pomocí vzorců mohou být vytvořena "virtuální měření" (například průměrné hodnoty naměřených hodnot z více sond). Virtuální naměřené hodnoty jsou vypočítány z naměřených hodnot na dalších sondách.

5.15.1 Přidání vzorce

Přidání vzorce:

- 1. Vyberte možnost SC1000 SETUP,
 - a. pro výstupní kartu pokračujte volbami NASTAVENÍ VÝSTUPU, VNITŘ./VNĚJ.
 VÝSTUPNÍ mA,
 VÝSTUP 1-4, ZVOLIT ZDROJ, NASTAVIT VZOREC.
 - b. pro reléovou kartu pokračujte na RELÉ, VNITŘ./VNĚJ. RELÉ, RELÉ 1-4, SENZOR, }NASTAVIT VZOREC.
- 2. Zobrazí se hlavní nabídka editoru vzorců (Obrázek 49). Dotkněte se textových polí pro úpravu Názvu, Umístění, Jednotek, Parametrů a Vzorce.

NAME	LOCATI	ON	mg/	02
SELECT TAG				\mathbf{A}
L+ ADD				
<u> </u>				
			<u>~</u>	K

Obrázek 49 Hlavní nabídka editoru vzorců

Tabulka 21	Nastavení	vzorce
------------	-----------	--------

Funkce	Popis			
Název	Zadejte referenční název pro identifikaci jeho zobrazení na displeji a v protokolových souborech (maximálně 16 znaků).			
Umístění Zadejte další informace o umístění pro jedinečnou identifikaci (maximálně 16 znaků)				
Jednotka Zadejte jednotky virtuálního měření (maximálně 6 znaků).				
parametru	Zadejte parametr virtuálního měření (maximálně 6 znaků).			
Vzorec	Zadejte vzorec, pomocí kterého je vypočítána hodnota virtuálního měření. Ve vzorci mohou být použity písmena A, B, C jako zkratky pro další hodnoty měření (Tabulka 23, Tabulka 24, Tabulka 25).			
Definice pro písmena A, B, C	Seznam stávajících přiřazení (pro další hodnoty měření).			
Přidat (značku) Vytváří nové písmeno (A, B, C) jako zástupný znak pro další hodnotu měřer				

Běžnými příklady pro vzorce jsou ZATÍŽENÍ nebo "DELTA-pH" (ROZDÍL pH)(Tabulka 22):

- Load Basin1 (Zatížení nádrže 1) = koncentrace × průtok
- Delta-pH (Rozdíl pH) =(pH VSTUP) (pH VÝSTUP)

Tabulka 22 Nastavení vzorce – příklad

Funkce	Popis
Název	ZATÍŽENÍ
Umístění	NÁDRŽ1
Jednotka	kg/h
parametru	Q
Vzorec	(A × B)/100
Přidat (značku)	A=Nitrát NO3 1125425 NITRATAX plus sc B=Objem m ³ /h Q

Důležitá poznámka: Platnost vzorců není kontrolována.

5.15.2 Přidání vzorce s hodnotami měření z dalších sond

Přidání vzorce s hodnotami měření z dalších sond:

- 1. Přidejte hodnotu měření k přiřazenému seznamu písmene.
 - a. Zvolte možnost PŘIDAT a potvrďte.
 - b. Zvolte zařízení provádějící měření.
 - **c.** Zvolte měření ze zvoleného zařízení. V seznamu přiřazení písmene se zobrazí nové písmeno.
- 2. Použijte písmeno ve vzorci jako proměnnou.

Poznámka: Ve vzorci mohou být použita všechna velká písmena (A-Z).

5.15.3 Operace se vzorci

Vzorce mohou obsahovat aritmetické a logické operace, číselné funkce a závorky pro ovládání objednávky hodnocení.

Aritmetické operace, například sčítání, odčítání, dělení nebo násobení jsou vytvořeny na základě číselných výpočtů. Na každém kanálu reléové nebo analogové výstupní karty (vnitřní nebo vnější) může funkce vzorce použita. Výsledky aritmetických výpočtů jsou vhodné pro ovládání analogových výstupních kanálů.

Logické operace, jako je AND,OR,NOR, XOR jsou výpočty na binárním základě, a výsledky jsou buď pravda nebo nepravda (0 nebo 1). Logické operace typicky ovládají relé, protože relé mohou být v poloze zapnuto nebo vypnuto, což se hodí pro výsledky logických operací.

Provoz	Vzorec	Popis
sčítání	A+B	
odčítání	A-B	
Násobení	AxB	
dělení	A/B	Má hodnotu 1 když je nastaven B=0: Chyba <e2\> "ARGUMENT".</e2\>
Napájení	A^B	Má hodnotu A ^B, není nastavena žádná chyba , když A<0.
Znaménko	-A	
Závorky	()	Vypočítá vše v závorkách, poté použije znaky mimo závorku.

Tabulka 23 Editor vzorců – aritmetické operace

Tabulka 24 Editor vzorců – logické operace

Postup	Vzorec	Popis
Méně	A < B	Má hodnotu 1 pokud je stav pravdivý, jinak má hodnotu 0
Méně nebo rovno	A≤B	Má hodnotu 1 pokud je stav pravdivý, jinak má hodnotu 0
Více	A > B	Má hodnotu 1 pokud je stav pravdivý, jinak má hodnotu 0
Více nebo rovno	$A \ge B$	Má hodnotu 1 pokud je stav pravdivý, jinak má hodnotu 0
Rovno	A=B	Má hodnotu 1 pokud je stav pravdivý, jinak má hodnotu 0
Nerovná se	A≠B	Má hodnotu 1 pokud je stav pravdivý, jinak má hodnotu 0
Logické inverze	!A	Má hodnotu 1 když A=0, jinak má hodnotu 0
Podmínečný	A ? B : C	Má hodnotu C když A=0, jinak má hodnotu B
Vylučovací Nebo	A ^^ B	Má hodnotu 1 když A=0 nebo B=0 (ne však obě), jinak má hodnotu 0
Logické nebo	A∥B	Má hodnotu 0 když A=0 a B=0, jinak má hodnotu 1
Logické A	A && B	Má hodnotu 0 když A=0 nebo B=0, jinak má hodnotu 1

Tabulka 25 Editor vzorců – matematické funkce

Funkce	Vzorec	Popis
Druhá odmocnina	sqrt(A)	Má hodnotu √A když A<0: Chyba <e2\> "ARGUMENT" je nastaven má hodnotu</e2\>
Druhá mocnina	sqr(A)	A×A
Exponenciální funkce	exp(A)	e^A
Základ exponenciální funkce 10	exd(A)	10^A
Přirozený logaritmus	ln(A)	Má hodnoty 0,0 když je nastaveno A<0: Error <e2\> "ARGUMENT" is set</e2\>
Základ logaritmu 10	log(A)	Má hodnoty 0,0 když je nastaveno A<0: Error <e2\> "ARGUMENT" is set</e2\>

Pro nastavení stavu chyby a varování výstupních modulů je k dispozici sada funkcí. Každá z těchto funkcí vyžaduje minimálně 2 (nebo 3) parametry a umožňuje použít maximálně 32 parametrů. Při výpočtech všechny funkce přebírají hodnotu prvního argumentu A jako výsledek funkce, takže použití těchto funkcí neovlivňuje vypočítanou hodnotu.

Chyba rozsahu	RNG(A, Min, Max)	Když A <min a\="" nebo="">Max: Chyba <e4> "RANGE FUNCTION" (FUNKCE ROZSAHU) je nastavena na prováděcí kartě</e4></min>		
Varování rozsahu	rng(A, Min, Max)	Když A <min a\="" nebo="">Max: Varování <w1\> "RANGE FUNCTION" (FUNKCE ROZSAHU) je nastavena na prováděcí kartě</w1\></min>		
Podmínečná chyba	CHK(A, X)	Když X je pravda: Chyba <e3\> "LOGIC FUNCTION" (LOGICKÁ FUNKCE) je nastavena na prováděcí kartě</e3\>		
Podmínečné varování	chk(A, X)	Když X je pravda: Varování <w0\> "LOGIC FUNCTION" (LOGICKÁ FUNKCE) je nastavena na prováděcí kartě</w0\>		

Tabulka 26 Kontrola funkcí pro nastavení chyb a varování

Následující sekce popisuje všechna softwarová nastavení kontroléru SC1000. Softwarová nastavení v Hlavní nabídce zahrnují:

- SENSOR DIAGNOSTIC (DIAGNOSTIKA SENZORU)
- SETUP SENZORU
- SC1000 SETUP (NASTAVENÍ JEDNOTKY SC1000)
- TEST/ÚDRŽBA
- LINK2SC
- PROGNÓZA

6.1 Nabídka SENSOR DIAGNOSTIC (DIAGNOSTIKA SENZORU)

Nabídka SENSOR DIAGNOSTIC (DIAGNOSTIKA SENZORU) zobrazuje chyby, výstrahy a připomenutí všech připojených sond a zařízení. Je-li sonda zobrazena červeně, byla detekována chyba nebo výstraha.

SENSOR DIAGNOSTIC (DIAGNOSTIKA SENZORU)

Z	Zvolit zařízení				
	VÝPIS CHYB	Zobrazí seznam chyb přítomných aktuálně v sondě. Je-li položka označena červeně, byla detekována chyba. Více informací je k dispozici v příslušném manuálu k sondě.			
	VÝPIS VAROVÁNÍ	Zobrazí seznam výstrah přítomných aktuálně v sondě. Je-li položka označena červeně, byla detekována výstraha. Více informací je k dispozici v příslušném manuálu k sondě.			
	REMINDER LIST (SEZNAM PŘIPOMENUTÍ)	Zobrazí seznam připomenutí přítomných aktuálně v sondě. Je-li položka označena červeně, bylo detekováno připomenutí. Více informací je k dispozici v příslušném manuálu k sondě.			
s	EZNAM ZPRÁV	Zobrazí seznam výstrah přítomných aktuálně v sondě. Více informací je k dispozici v příslušném manuálu k sondě.			

6.2 Nabídka nastavení sondy

Nabídka nastavení senzoru zobrazuje všechny připojené sondy. Více informací o specifických nabídkách sondy je k dispozici v příslušném manuálu sondy.

6.3 Nabídka SC1000 SETUP (NASTAVENÍ JEDNOTKY SC1000)

Nabídka SC1000 SETUP (NASTAVENÍ JEDNOTKY SC1000) obsahuje hlavní konfigurační nastavení kontroléru SC1000.

Nabídka SC1000 SETUP (NASTAVENÍ JEDNOTKY SC1000) může obsahovat následující položky:

- NASTAVENÍ VÝSTUPU
- PROUDOVÉ VSTUPY
- RELÉ
- WTOS
- SÍŤOVÉ MODULY
- MODUL GSM
- SPRÁVA ZAŘÍZENÍ
- NASTAVENÍ DISPLEJE
- PŘÍSTUP PROHLÍŽEČE
- PAMĚŤOVÁ KARTA
- SECURITY SETUP (BEZPEČNOSTNÍ NASTAVENÍ)
- EMAIL, viz DOC023.XX.90143 "vylepšená komunikace jednotky SC1000"
- LICENCE
- MODBUS TCP, viz DOC023.XX.90143 "vylepšená komunikace jednotky SC1000"

Přítomnost položek nabídky záleží na nainstalovaných interních rozšiřovacích kartách nebo na externích lištových DIN modulech.

6.3.1 Nabídka nastavení výstupu

Poznámka: Tato nabídka se objeví pouze v případě, že v kontroléru SC1000 je instalována výstupní karta.

Obsah nabídky nastavení výstupu záleží na zvoleném režimu použití nebo práce: lineární regulace nebo PID regulace. Karta proudového výstupu může být použita pro lineární výstup proudu závisejícím na regulovaných hodnotách nebo pro výstup proudu, kdy pracuje jako PID regulátor.

LINEÁRNÍ REGULACE

V tomto pracovním režimu závisí výstupní proud lineárně na hodnotě zpracované vnitřním analyzátorem rovnic (byl-li vyvolán).

PID REGULACE

V tomto pracovním režimu generuje karta proudového výstupu výstupní proud, který řídí regulovanou hodnotu. Regulátor PID řídí procesní hodnotu aby se shodovala s nastavoveným bodem při změně procesní hodnoty nebo nastavení nového procesního bodu.

Výstupní proud může být v pracovních rozmezích 0–20 mA nebo 4–20 mA. Nejvyšší hodnota výstupního proudu je 22 mA. Je-li zapotřebí zvýšit přesnost výstupu, upravte výstupní proud pomocí offsetu a korekčním koeficientem. JJako výchozí jsou tyto dva parametry nastaveny na "0" (offset) a "1" (korekční koeficient).

SC1000 SETUP (NASTAVENÍ JEDNOTKY SC1000) NASTAVENÍ VÝSTUPU mA VÝSTUP INT/EXT

Zvolte VÝSTUPNÍ kartu 1,2	2,3 nebo 4				
SELECT SOURCE (VOLBA ZDROJE)	Výchozí hodnota: Žádný zdroj Vybere sondu nebo vytvoří vzorec, který dodá procesu hodnotu zpracovanou proudovou výstupní kartou.				
NASTAV PARAMET	Výchozí hodnota: Žádný parametr Zvolí parametr vybraného zdroje.				
ZOBRAZENÍ DAT	Výchozí hodnota: VSTUPNÍ HODNOTA Nastaví zobrazenou a zaprotologovanou změřenou hodnotu.				
VSTUPNÍ HODNOTA	Zobrazí procesní hodnotu načtenou ze zvoleného zdroje po zpracování vnitřním analyzátorem rovnic (byl-li vyvolán)				
PROUD	Zobrazí vypočtený výstupní proud				
SET FUNCTION (NASTAVENÍ FUNKCE)	Výchozí hodnota: LINEÁRNÍ REGULACE				
LINEÁRNÍ REGULACE	Monitoruje hodnotu měření.				
PID REGULACE	Nastaví kontrolér SC1000 do režimu PID regulátoru.				
	Výchozí hodnota: 10 mA				
NAST TRANSFERU	Nastaví náhradní hodnotu výstupního proudu v případě, že zvolený zdroj hlásí interní chybu, je odpojen ze systému nebo je-li výstupní systém nastaven na \qPřenos hodnoty\q.				
REŽIM PŘI CHYBĚ	Výchozí hodnota: NASTAVENÍ PŘENOSU Nastaví chování kontroléru SC1000 v případě, že nastane interní chyba.				
DRŽET	Proudová výstupní karta nepřetržitě pracuje s poslední platnou hodnotou přečtenou z určeného zdroje.				
NAST TRANSFERU	Proudová výstupní karta používá pro výstupní proud nahrazenou hodnotu.				
SET MODE (NASTAVENÍ REŽIMU)	Výchozí hodnota: PŘÍMÝ Definuje časový okamžik, kdy regulátor PID zvýší Výstupní proud				
PŘÍMÝ	Hodnota SNÍMKU je nižší než hodnota BODU NASTAVENÍ a naopak.				
OBRÁCENÝ	Hodnota SNÍMKU je vyšší než hodnota BODU NASTAVENÍ a naopak.				
NASTAVENÍ FILTRU	Nastaví dobu záznamu (v sekundách) Výstupní proud je založen na průměru zaznamenaných hodnot v průběhu času. Časový interval se nastavuje v této nabídce.				
MĚŘÍTKO 0 mA/4 mA	Výchozí hodnota: 0–20 mA Nastaví rozsah výstupu proudu na 0–20 mA nebo 4 – 20 mA.				
SET HIGH VALUE (NASTAVENÍ MAX. HODNOTY)	Výchozí hodnota: 20 Nastaví zvolenou počáteční hodnotu, kdy by výstupní proud měl být 20 mA.				
SET LOW VALUE (NASTAVENÍ MIN. HODNOTY)	Výchozí hodnota: 0 Nastaví zvolenou počáteční hodnotu, kdy by výstupní proud měl být 0 mA (měřítko je 0 - 20 mA) popřípadě 4 mA (měřítko je 4 – 20 mA).				
MAXIMUM	Výchozí hodnota: 20 mA Nastaví horní limit hodnoty možného výstupního proudu. Tato položka nabídky se zobrazí, je-li NASTAVENÍ FUNKCE nastaveno na PID REGULACE				
MINIMUM	Výchozí hodnota: 0 mA Nastaví spodní limit výstupního proudu. Tato položka nabídky se zobrazí, je-li NASTAVENÍ FUNKCE nastaveno na REGULACE PID.				

S N m	SC1000 SETUP (NASTAVENÍ JEDNOTKY SC1000) NASTAVENÍ VÝSTUPU mA VÝSTUP INT/EXT					
	SET SETPOINT	Výchozí hodnota: 10				
	(NASTAVENÍ ŽÁDANÉ	Nastaví procesní hodnotu				
	HODNOTY)	PID regulátor PID se pokouší nastavit na tuto procesní hodnotu.				
		Výchozí hodnota: 0				
		Nastaví proporcionální část regulátoru PID (v minutách).				
	PROPORCIONÁLNÍ	Proporcionální část regulátoru generuje výstupní signál, který je lineárně závislý na regulační odchylce. Tato část okamžitě reaguje na vstupní změny, ale snadno začne oscilovat, pokud je nastavena příliš vysoko. Proporcionální část nemůže úplně vyrovnat změny.				
		Výchozí hodnota: 0				
		Nastaví integrační část regulátoru PID (v minutách).				
	INTEGRAL (INTEGRAČNÍ)	Integrační část regulátoru generuje výstupní signál, který lineárně roste, je-li regulační odchylka konstantní. Integrační část reaguje pomaleji než proporcionální, ale změny dokáže zcela vyrovnat. Čím výše je integrální část nastavena, tím pomaleji reaguje. Je-li integrální část nastavena na nízkou hodnotu, může začít oscilovat.				
		Výchozí hodnota: 0				
	DERIVATIVE (DERIVAČNÍ)	Nastaví derivační část regulátoru PID (v minutách).				
		Derivační část regulátoru PID dodává výstupní signál. Čím rychleji se mění regulační odchylka, tím vyšší je výstupní signál.				
		Regulační odchylka se mění = výstupní signál.				
		Regulační odchylka se nemění = žádný výstupní signál.				
		Pokud nevíte, jak se bude řízený proces chovat, doporučuje se nastavit hodnotu této části na "0", protože má tendenci k velmi silným oscilacím.				
	SNÍMEK	Zobrazí aktuální snímek procesní hodnoty.				
		Pomocí výstupního proudu se PID regulátor snaží přiblížit procesní hodnotu k bodu ustálení.				
		Zobrazí vypočtenou hodnotu proudu (v mA).				
		Defaultně nepředstavuje vypočtený výstupní proud skutečný výstupní proud. Skutečný výstup proudu záleží na opačném vstupním odporu a nesmí překročit 22 mA.				
		Výchozí hodnota: VYPNUTO				
		Nastaví interval (v minutách) ukládání zobrazené hodnoty do systému ukládání dat.				
	27.1	Možnosti: VYPNUTO, 5 minut, 10 minut, 15 minut, 20 minut, 30 minut				
V	ERSION (VERZE)	Zobrazení čísla verze použitého softwaru.				
U	MÍSTĚNÍ	Zobrazí současnou polohu.				

Vztah mezi vstupním proudem a vypočtenou koncentrací Obrázek 50 zobrazuje výstupní proud, který záleží na procesní hodnotě, nastavené dolní a horní mezi s výstupním rozsahem 0– 20 mA.



Obrázek 50 Výstupní proud s výstupním rozsahem 0-20 mA

1	Výstupní proud (OC) (osa y)	5	Dolní mez (LV)
2	OC=f(PV)	6	0 mA
3	Regulovaná hodnota (PV) (osa x)	7	20 mA
4	Horní mez (HV)		

Výstupní proud (OC) je funkcí regulované hodnoty (PV).

Výstupní proud se určí vzorcem (1):

(1) OC = f(PV) = $(PV - LV) \times \frac{20 \text{ mA}}{HV - LV}$

kde: OC=Výstupní proud PV=Regulovaná hodnota LV=Dolní mez HV=Horní mez

Obrázek 51 zobrazuje výstupní proud, který záleží na procesní hodnotě, nastavené dolní a horní mezi s výstupním rozsahem 4– 20 mA.



Obrázek 51 Výstupní proud s výstupním rozsahem 4–20 mA

1	Výstupní proud (OC) (osa y)	5	Dolní mez (LV)
2	OC=f(PV)	6	0 mA
3	Regulovaná hodnota (PV) (osa x)	7	4 mA
4	Horní mez (HV)	8	20 mA

Výstupní proud je určen podle vzorce (2):

(2) OC =
$$f(PV) = \frac{16 \text{ mA}}{HV - LV} \times (PV - LV) + 4 \text{ mA}$$

kde: OC=Výstupní proud PV=Regulovaná hodnota LV=Dolní mez HV=Horní mez

6.3.2 Nabídky proudových vstupů

Poznámka: Nabídky se zobrazují pouze pokud je v kontroléru SC1000 nainstalována vstupní karta

Proudová vstupní karta může být použita jako analogová vstupní karta pro měření vstupního proudu v rozmezí 0– 20 mA nebo 4–20 mA nebo může být použita jako vstupní digitální karta. Obsah nabídky proudového vstupu záleží na jeho použití:

ANALOGOVÝ PROUDOVÝ VSTUP

Proudová vstupní karta připojuje ke kontroléru SC1000 zařízení se vstupním proudovým interfacem. Každý vstupní proudový kanál může být nakonfigurován nezávisle, jednotky a parametry jsou zobrazeny v displeji měřených hodnot. Je nezbytné mít odpovídající otevřené přemostění (jumper) na proudové vstupní kartě pro připojení zařízení.

DIGITÁLNÍ PROUDOVÝ VSTUP

Pro rozlišení dvou digitálních stavů musí být odpovídající můstek na vnitřní proudové kartě uzavřený, popřípadě musí být nastaveno odpovídající přemostění na externí proudové vstupní kartě. Rozdílné stavy se určují uzavřením nebo otevřením kontaktu mezi odpovídajícími šroubovacími svorkami.

Pro zvýšení přesnosti lze upravit měření vstupního proudu pomocí kompenzace a korekčního koeficientu. Jako výchozí jsou tyto dva parametry nastaveny na "0" (kompenzace) a "1" (korekční koeficient). Je-li kanál použit jako digitální vstup, bude displej zobrazovat meze "HORNÍ" nebo "DOLNÍ".

SC1000 SETUP (NASTAVENÍ JEDNOTKY SC1000) **PROUDOVÉ VSTUPY mA VSTUP INT/EXT**

volte VSTUPNI kartu 1,2,3 nebo 4					
	DITACE JMÉNA	Výchozí hodnota: Sériové číslo zařízení jako text			
EDITA		Zadejte text například umístění současného zdroje.			
	ν ΖΑ ĎίΖΕΝΙ	Výchozí hodnota: Žádný text			
NAZE		Nastaví název zařízení.			
		Výchozí hodnota: Žádný text			
NAZE	VFANAMETRO	Nastaví název parametru.			
NAST		Výchozí hodnota: "ChanX" (X=Číslo kanálu vstupního proudového modulu)			
INAG I/		Nastaví parametr pro vypočtenou výstupní hodnotu.			
		Výchozí hodnota: VÝSTUPNÍ HODNOTA			
ZOBR	AZENÍ DAT	Nastaví hodnotu, která je zobrazena jako změřená hodnota v modulu displeje a zapsána do systému protokolování dat.			
VST	TUPNÍ PROUD	Zobrazí opravdový měřený vstupní proud.			
VÝS	STUPNÍ	Zobrazí výstupní hodnotu po jejím přepočtu hodnotami předvolenými v nabídkách NASTAVENÍ			
HOI	DNOTA	DOLNÍ MEZE a NASTAVENÍ HORNÍ MEZE.			
JEDNO	ΟΤΚΥ	Výchozí hodnota: Žádný text			
ULDIN		Nastaví jednotku na vypočtenou výstupní hodnotu.			
SET F	UNCTION				
		Výchozí hodnota: ANALOGOVY			
		Vaturní kanál je neužit jeko analogový vatur			
ANA					
	JI ALNI	Vstupni kanal je pouzit jako digitalni vstup.			
		Výchozí hodnota: 10 sekund			
NAST	AVENÍ FILTRU	Nastaví časový úsek pro zápis měřených vstupních proudů.			
		Vstupní proud je výsledkem průměrné hodnoty, vypočtené z posledních měřených vstupních proudů zaznamenaných během definovaného časového úseku (zadaném v této nabídce).			
		Výchozí hodnota: PŘÍMÝ			
LOGICKÝ		Nastaví vztah mezi vstupním stavem a výstupní úrovní.			
		Tato položka nabídky se zobrazí, je-li NASTAVENÍ FUNKCE nastaveno na DIGITÁLNÍ.			
PŘÍ	MÝ	Je-li vstupní kontakt uzavřený, je výstupní úroveň NÍZKÁ, popřípadě je-li vstupní kontakt rozepnutý, výstupní úroveň je VYSOKÁ.			
OB	RÁCENÝ	Je-li vstupní kontakt uzavřený, je výstupní úroveň VYSOKÁ, popřípadě je-li vstupní kontakt rozepnutý, výstupní úroveň je NÍZKÁ.			

S ^r Pl m	SC1000 SETUP (NASTAVENÍ JEDNOTKY SC1000) PROUDOVÉ VSTUPY nA VSTUP INT/EXT					
	MĚŘÍTKO 0 mA/4 mA	Výchozí hodnota: 0–20 mA Nastaví vstupní rozsah proudu buď na 0–20 mA nebo na 4–20 mA.				
	SET HIGH VALUE (NASTAVENÍ MAX. HODNOTY)	Výchozí hodnota: 20 Nastaví hodnotu výstupní hodnoty, je-li vstupní proud 20 mA.				
	SET LOW VALUE (NASTAVENÍ MIN. HODNOTY)	Výchozí hodnota: 0 Nastaví hodnotu výstupní hodnoty, je-li vstupní proud 0 mA (měřítko 0–20 mA) nebo 4 mA (měřítko 4–20 mA).				
	REŽIM PŘI CHYBĚ	Výchozí hodnota: VYPNUTO Je-li vstupní proud mimo rozsah (buďto 0–20 mA nebo 4–20 mA), nahlásí se chyba. Při nastavení na "VYPNUTO" nebude chyba hlášena i když bude vstupní proud mimo rozsah.				
	0 mA	V případě chyby je náhradní hodnota 0 mA.				
	4 mA	V případě chyby je náhradní hodnota 4 mA.				
	20 mA	V případě chyby je náhradní hodnota 20 mA.				
	VYPNUTO	V případě chyby není pro náhradu měřené hodnoty použita náhradní hodnota.				
	KONCENTRACE	Zobrazí vypočtenou koncentraci závisející na vstupním proudu a měřítku, které je nastavené v nabídkách NASTAVENÍ DOLNÍ MEZE a NASTAVENÍ HORNÍ MEZE.				
ĺ		Výchozí hodnota: 10 minut				
	DAT	Nastaví interval ukládání zobrazené hodnoty do systému ukládání dat.				
		Možnosti: VYPNUTO, 5 minut, 10 minut, 15 minut, 20 minut, 30 minut				
V	ERSION (VERZE)	Zobrazení čísla verze softwaru				
UMÍSTĚNÍ		Zobrazí současné umístění				

Vztah mezi vstupním proudem a vypočtenou koncentrací Obrázek 52 ukazuje výstupní hodnotu v závislosti na vstupním proudu, nastavení dolní a horní meze při vstupním rozsahu 0– 20 mA.



Obrázek 52 Výstupní hodnota při vstupním rozsahu 0-20 mA

1	Výstupní hodnota (koncentrace) (osa x)	5	0 mA
2	OV=f(IC)	6	0 mA
3	Vstupní proud (IC) (osa y)	7	0 mA
4	20 mA	8	0 mA

Výstupní hodnota (OV) je funkcí vstupního proudu (IC).

Výstupní hodnota je vypočtena podle vzorce (3):

(3) $OV = f(IC) = IC \times \frac{HV - LV}{20 \text{ mA}} + LV$

kde: OV=Výstupní hodnota IC=Vstupní proud LV=Dolní mez HV=Horní mez

Obrázek 53 ukazuje výstupní hodnotu v závislosti na vstupním proudu, nastavení dolní a horní meze při vstupním rozsahu 4– 20 mA.



Obrázek 53 Výstupní hodnota při vstupním rozsahu 4-20 mA

1	Výstupní hodnota (koncentrace) (osa y)	5	4 mA
2	OV=f(IC)	6	0 mA
3	Vstupní proud (osa x)	7	Dolní mez (LV)
4	20 mA	8	Horní mez (HV)

Výstupní hodnota (OV) je vypočtena podle vzorce (4):

(4)
$$OV = f(IC) = \frac{HV - LV}{16 \text{ mA}} \times (IC - 4 \text{ mA}) + LV$$

kde: OV=Výstupní hodnota IC=Vstupní proud LV=Dolní mez HV=Horní mez

6.3.3 Nabídka relé

Poznámka: Tato programová nabídka se objeví pouze v případě, že v kontroléru SC1000 je instalována reléová karta.

Obsah nabídky reléové karty závisí na zvoleném pracovním režimu. Existuje několik pracovních režimů reléové karty:

ALARM

Relé ověřuje, zda je regulovaná hodnota mezi stanovenými mezemi.

REGULACE DÁVKOVÁNÍ

Relé indikuje, zda regulovaná hodnota překročila nebo klesla pod nastavený bod.

2 BODOVÁ REGULACE

Relé se přepne, překročí-li regulovaná hodnota horní nebo dolní mez.

VAROVÁNÍ

Relé indikuje výstrahu a chybové stavy v sondách.

PWM-REGULACE

Relé používá regulaci pulzně šířkovou modulací, která závisí na procesní hodnotě.

FREKVENČNÍ REGULACE

Relé upravuje kmitočet v závislosti na regulované hodnotě.

ČASOVAČ

Relé se sepne v daných časech nezávisle na jakékoliv procesní hodnotě

SYSTEM ERROR (SYSTÉMOVÁ CHYBA)

Relé indikuje, hlásí-li jakákoliv sonda v systému interní chybu, varování nebo jestli chybí.

6.3.3.1 Všeobecná nastavení relé (k dispozici ve všech pracovních režimech relé)

S R	SC1000 SETUP (NASTAVENÍ JEDNOTKY SC1000) RELÉ					
R	RELE INT/EXT					
V	/berte RELÉOVOU kartı	ı 1, 2, 3 nebo 4				
	SELECT SOURCE	Výchozí hodnota: Žádný zdroj				
	(VOLBA ZDROJE)	Zvolte sondu nebo vytvořte vzorec, který předá procesní hodnotu zpracovávanou reléovou kartou.				
		Výchozí hodnota: Žádný parametr				
	NASTAV PARAMET	Vyberte parametr zvoleného zdroje.				
		Zobrazený parametr závisí na připojené sondě sc, například koncentrace kyslíku nebo teplota.				
		Výchozí hodnota: KONFIGURACE VSTUPU				
	ZOBRAZENÍ DAT	Nastaví hodnotu, která je zobrazena jako měřená hodnota na zobrazovacím modulu a zapsána do systému ukládání dat.				
	KONTAKT RELÉ	Zobrazí a zapíše stav kontaktu relé (ZAPNUTO nebo VYPNUTO).				
	KONFIGURACE VSTUPU	Procesní hodnota je načtena ze zvoleného zdroje poté, co byla zpracována vnitřním analyzátorem vzorců (byl-li vyzván).				
ſ	SET FUNCTION	Výchozí hodnoto: ALARM				
	(NASTAVENÍ	Nastaví pracovní ražim reléové karty				
	FUNKCE)					
	ALARM	Ovládá relé podle naměřeného parametru. Obsahuje oddělenou horní a dolní hladinu alarmu, pásma necitlivosti a spínací zpoždění (zap./vyp.)				
	REGULACE DÁVKOVÁNÍ	Pracuje podle naměřeného parametru. Lze nastavit pro fázování, bod nastavení, pásmo necitlivosti, časovač předávkování a spínací zpoždění (zap./vyp.).				
	2 BODOVÁ REGULACE	Pracuje v odpověď na změřený parametr pomocí 2 nastavených hodnot.				
	VAROVÁNÍ	Stává se aktivní, objeví-li analyzátor výstrahu sondy. Indikuje výstrahy a chybové stavy zvolených sond.				
	PWM REGULACE	Umožňuje relé poskytovat pulzně šířkově modulovaný výstup.				
	FREKVENČNÍ REGULACE	Umožňuje cykly relé o frekvenci mezi minimální a maximální hodnotou impulsů za minutu.				
	ČASOVAČ	Umožňuje přepnutí relé v konkrétním čase nezávisle na jakékoliv hodnotě procesu				

SC RE RE	SC1000 SETUP (NASTAVENÍ JEDNOTKY SC1000) RELÉ RELÉ INT/EXT				
	SYSTEM ERROR (SYSTÉMOVÁ CHYBA)	Relé indikuje, hlásí-li jakákoliv sonda v systému interní chybu, varování nebo jestli chybí.			
•	VSTUPNÍ HODNOTA	Procesní hodnota je načtena ze zvoleného zdroje poté, co byla zpracována vnitřním analyzátorem vzorců (byl-li vyzván).			
	NTERVAL UKLÁDÁNÍ DAT	Výchozí hodnota: VYPNUTO Nastaví interval ukládání zobrazené hodnoty do systému ukládání dat. Možnosti: VYPNUTO, 5 minut, 10 minut, 15 minut, 20 minut, 30 minut			

6.3.3.2 Nastavení funkce do pracovního režimu ALARM

ALARM	LARM						
NAST TRANSFERU	Výchozí hodnota: BEZ PROUDU Jsou-li ve zvoleném zdroji detekovány chybové podmínky nebo chybí-li zdroj, nastaví stav relé (POD PROUDEM/BEZ PROUDU).						
PHASE (FÁZE)	Výchozí hodnota: PŘÍMÝ Rozhodne, zda se relé sepne nebo rozepne, ležíí-li propcesní hodnota mimo regulované pásmo.						
PŘÍMÝ	Relé se při opuštění regulovaného pásma sepne						
OBRÁCENÝ	Relé se při opuštění regulovaného pásma rozepne						
HIGH ALARM (HORNÍ ALARM)	Výchozí hodnota: 15 Nastavuje maximum regulovaného pásma ve vybrané parametrové jednotce.						
LOW ALARM (SPODNÍ ALARM)	Výchozí hodnota: 5 Nastavuje minimum regulovaného pásma ve vybrané parametrové jednotce.						
HIGH DEADBAND (HORNÍ PÁSMO NECITLIVOSTI)	Výchozí hodnota: 1 Nastaví hodnotu hystereze použité pro horní limit.						
LOW DEADBAND (SPODNÍ PÁSMO NECITLIVOSTI)	Výchozí hodnota: 1 Nastaví hodnotu hystereze použité pro spodní limit						
ZPOŽDĚNÍ SEPNUTÍ (0 – 999 s)	Výchozí hodnota: 5 sekund Nastaví čas zpoždění pro sepnutí relé.						
ZPOŽDĚNÍ ROZEPNUTÍ (0 – 999 s)	Výchozí hodnota: 5 sekund Nastaví čas zpoždění pro rozepnutí relé.						

Obrázek 54 zobrazuje chování relé v režimu alarm při různých podmínkách.



Obrázek 54 Chování relé—Režim alarm

1	Horní alarm	5	Zpoždění SEPNUTÍ je-li fáze=obrácená Zpoždění ROZEPNUTÍ je-li fáze=přímá
2	Vysoké pásmo necitlivosti	6	Zpoždění ROZEPNUTÍ je-li fáze=obrácená Zpoždění SEPNUTÍ je-li fáze=přímá
3	Nízké pásmo necitlivosti	7	Čas (osa x)
4	Spodní alarm	8	Zdroj (osa y)

Tabulka 27	Barva/typ	čáry pro	Obrázek 54
------------	-----------	----------	------------

Vybraný zdroj	
Kontakt relé (obrácená fáze)	
Kontakt relé (přímá fáze)	

6.3.3.3 Nastavení funkce do pracovního režimu REGULACE DÁVKOVÁNÍ

REGULACE DÁVKOVÁNÍ					
NAST TRANSFERU	Výchozí hodnota: BEZ PROUDU Jsou-li ve zvoleném zdroji detekovány chybové podmínky nebo chybí-li zdroj, nastaví stav relé				
	(POD PROUDEM/BEZ PROUDU).				
PHASE (FÁZE)	Výchozí hodnota: VYSOKÁ				
()	Definuje stav relé, překročí-li regulovaná hodnota nastavený bod.				
VYSOKÁ	Překročí-li regulované hodnoty nastavený bod, sepne relé.				
NÍZKÁ	Klesnou-li regulované hodnoty pod nastavený bod, sepne relé.				
ΝΑ STAVENÝ ΒΟΠ	Výchozí hodnota: 10				
	Nastaví regulovanou hodnotu, při které se překlopí.				
	Výchozí hodnota: 1				
DEADBAND (PÁSMO	Nastaví hysterezi, aby se relé neregulovaně překlápělo, když regulovaná hodnota konverguje k nastavenému bodu.				
NECITLIVOSTI)	FÁZE je nastavena na VYSOKÉ: Hystereze je pod nastaveným bodem.				
	FÁZE je nastavena na NÍZKÉ: Hystereze je nad nastaveným bodem.				
	Výchozí hodnota: 0 minut				
ČASOVAČ OnMax (0 – 999 min)	Nastaví maximální časový úsek. Při průchodu nastaveným bodem se na tuto dobu relé sepne. Jakmile vyprší časový úsek, relé se rozepne bez ohledu na regulovanou hodnotu.				
	0=Časovač OnMax není aktivní.				
ZPOŽDĚNÍ SEPNUTÍ	Výchozí hodnota: 5 sekund				
(0 – 999 s)	Nastaví čas zpoždění pro sepnutí relé.				
ZPOŽDĚNÍ	Výchozí hodnota: 5 sekund				
(0 - 999 s)	Nastaví čas zpoždění pro rozepnutí relé.				

Obrázek 55 a Obrázek 56 zobrazují chování relé ve funkci Regulace dávkování při různých podmínkách.



Obrázek 55 Chování relé, režim Regulace dávkování

1	Mrtvé pásmo (Fáze=Nízká)	5	Zpoždění ZAPNUTÍ (s fází nastavenou na nízkou) Zpoždění VYPNUTÍ (s fází nastavenou na vysokou)
2	Mrtvé pásmo (Fáze=Vysoká)	6	Čas (osa x)
3	NASTAVENÝ BOD	7	Zdroj (osa y)
4	Zpoždění VYPNUTÍ (s fází nastavenou na nízkou) Zpoždění ZAPNUTÍ (s fází nastavenou na vysokou)		

Tabulka 28 Barva/typ čáry pro Obrázek 55

Vybraný zdroj	
Kontakt relé (nízká fáze)	
Kontakt relé (vysoká fáze)	



Obrázek 56 Chování relé—Režim Regulace dávkování (fáze nízká, Časovač OnMax)

1	Mrtvé pásmo	5	Zpoždění ZAPNUTÍ
2	NASTAVENÝ BOD	6	Zpoždění VYPNUTÍ
3	Časovač OnMax	7	Zdroj (osa y)
4	Čas (osa x)		

Tabulka 29 Barva/typ čáry pro Obrázek 56

Vybraný zdroj	
Kontakt relé (nízká fáze)	

6.3.3.4 Nastavení funkce do pracovního režimu 2 BODOVÁ REGULACE

2	2 BODOVÁ REGULACE			
	NAST TRANSFERU	Výchozí hodnota: BEZ PROUDU Jsou-li ve zvoleném zdroji detekovány chybové podmínky nebo chybí-li zdroj, nastaví stav relé (POD PROUDEM/BEZ PROUDU).		
	PHASE (FÁZE)	Výchozí hodnota: HORNÍ Nastaví stav relé. Jakmile regulovaná hodnota vstoupí do pásma mezi horní a spodní hladinou alarmu, stav relé se nezmění.		
	HORNÍ	Překročí-li regulovaná hodnota horní hladinu alarmu, relé SEPNE Spadne-li regulovaná hodnota spodní hladinu alarmu, relé ROZEPNE.		

2 BODOVÁ REGULACE					
SPODNÍ Spadne-li regulovaná hodnota spodní hladinu alarmu, relé SEPNE. Překročí-li regulovaná hodnota horní hladinu alarmu, relé ROZEPNE					
HIGH ALARM (HORNÍ ALARM)	Výchozí hodnota: 15 Nastaví v jednotce horní mez zvoleného parametru 2 bodového regulačního pásma.				
LOW ALARM (SPODNÍ ALARM)	Výchozí hodnota: 5 Nastaví v jednotce spodní mez zvoleného parametru 2 bodového regulačního pásma.				
ON DELAY (ZPOŽDĚNÍ ZAPNUTÍ) (0s–999s)	Výchozí hodnota: 5 sekund Nastaví čas zpoždění pro sepnutí relé.				
OFF DELAY (ZPOŽDĚNÍ VYPNUTÍ) (0 s–999 s)	Výchozí hodnota: 5 sekund Nastaví čas zpoždění pro rozepnutí relé.				
OnMax TIMER Výchozí hodnota: 0 minut (vypnuto) OnMax TIMER Nastaví maximální časový úsek. Během tohoto časového úseku je relé SEPNUTO odpovídající horní mezí. Jakmile čas vyprší, relé je ROZEPNUTO bez ohledu na re hodnotu. (0 min–999 min) Ozčasovač OnMax pení aktivní					
Výchozí hodnota: 0 minut (vypnuto)OffMax TIMER (ČASOVAČ OffMax) (0 min–999 min)Výchozí hodnota: 0 minut (vypnuto)Nastaví maximální časový úsek.(v minutách). Během tohoto časového úseku je relé ROZEPNUTO při průchodu odpovídající horní mezí. Jakmile čas vyprší, relé je SEPN ohledu na regulovanou hodnotu. 0=Časovač OffMax není aktivní.					
OnMin TIMER (ČASOVAČ OnMin) (0 min–999 min)	Výchozí hodnota: 0 minut (vypnuto) Nastaví minimální časový úsek. Během tohoto časového úseku je relé SEPNUTO při průchodu odpovídající horní mezí. Relé může být ROZEPNUTO pouze po vypršení časového úseku a po tomto vypršení bude ROZEPNUTO v závislosti na regulované hodnotě. 0=Časovač OnMin není aktivní.				
OffMin TIMER (ČASOVAČ OffMin) (0 min–999 min)	Výchozí hodnota: 0 minut (vypnuto) Nastaví minimální časový úsek. Během tohoto časového úseku je relé ROZEPNUTO při průchodu odpovídající horní mezí. Relé může být SEPNUTO pouze po vypršení časového úseku a po tomto vypršení bude SEPNUTO v závislosti na regulované hodnotě. 0=Časovač OffMin není aktivní.				
VYPRŠENÍ ČASOVAČŮ MAX	Výchozí hodnota: 0 sekund (vypnuto) Indikuje časový úsek (v sekundách) pro vypršení ČASOVAČŮ OnMax a OffMax. Relé sepnuté, ČASOVAČ OnMax aktivován: Zobrazen je zbývající čas před opětovným automatickým rozepnutím relé. Relé rozepnuté, ČASOVAČ OffMax aktivován: Zobrazen je zbývající čas před opětovným automatickým sepnutím relé.				
VYPRŠENÍ ČASOVAČŮ MIN	Výchozí hodnota: 0 sekund (vypnuto) Indikuje časový úsek (v sekundách) pro uvolnění ČASOVAČŮ OnMin a OffMin. Relé sepnuté, ČASOVAČ OnMin aktivován: Zobrazen je zbývající čas do doby, kdy relé může být opět rozepnuto. Relé sepnuté, ČASOVAČ OffMax aktivován: Zobrazen je zbývající čas do doby, kdy relé může být opět sepnuto.				

Obrázek 57-Obrázek 59 zobrazuje chování relé v režimu 2 bodové regulace při různých podmínkách.



Obrázek 57 Chování relé—režim 2 BODOVÉ regulace (bez zpoždění)

1	Horní alarm	4	Čas OffMax
2	Spodní alarm	5	Čas OnMax
3	Čas (osa x)	6	Zdroj (osa y)

Tabulka 30 Barva/typ čáry pro Obrázek 57

Vybraný zdroj	
Kontakt relé (vysoká fáze)	



Obrázek 58 Chování relé—režim 2 BODOVÉ regulace (Časovač OnMin a OnMax)

1	Horní alarm	5	ČASOVAČ OffMin
2	Spodní alarm	6	ČASOVAČ OnMin
3	ČASOVAČ OnMin	7	Zdroj (osa y)
4	Čas (osa x)		

Tabulka 31 Barva/typ čáry pro Obrázek 58

Vybraný zdroj	
Kontakt relé (vysoká fáze)	



Obrázek 59 Chování relé—režim 2 BODOVÉ regulace (zpoždění ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ)

1	Horní alarm	4	Zpoždění ROZEPNUTÍ (je-li fáze=nízká) Zpoždění SEPNUTÍ (je-li fáze=vysoká)
2	Spodní alarm	5	Čas (osa x)
3	Zpoždění ZAPNUTÍ (je-li fáze nízká) Zpoždění VYPNUTÍ (je-li fáze vysoká)	6	Zdroj (osa y)

Tabulka 32 Barva/typ čáry pro Obrázek 59

Vybraný zdroj	
Kontakt relé (nízká fáze)	
Kontakt relé (vysoká fáze)	

6.3.3.5 Nastavení funkce do pracovního režimu VÝSTRAHA

V	VAROVÁNÍ				
	VÝPIS VAROVÁNÍ	Výchozí hodnota: Zakázáno Nastaví monitorování výstražných interních bitů zvoleného zdroje. POVOLENO: Monitorování je aktivní. ZAKÁZÁNO: Monitorování je neaktivní.			
	VÝPIS CHYB	Výchozí hodnota: Zakázáno Nastaví monitorování chybových interních bitů zvoleného zdroje. POVOLENO: Monitorování je aktivní. ZAKÁZÁNO: Monitorování je neaktivní.			

v	VAROVÁNÍ				
	UDÁLOST PROCESU	Výchozí hodnota: Zakázáno Nastaví monitorování interních bitů událostí procesu zvoleného zdroje. POVOLENO: Monitorování je aktivní. ZAKÁZÁNO: Monitorování je neaktivní.			
	NAST TRANSFERU	Výchozí hodnota: BEZ PROUDU Jsou-li ve zvoleném zdroji detekovány chybové podmínky nebo chybí-li zdroj, nastaví stav re (POD PROUDEM/BEZ PROUDU), pokud jsou detekovány některé nebo všechny podmínky (neboli výstraha, chyba nebo bity událostí procesu).			
	ZPOŽDĚNÍ SEPNUTÍ (0 – 999 s)	Výchozí hodnota: 5 sekund Nastaví čas zpoždění pro sepnutí relé.			
	ZPOŽDĚNÍ ROZEPNUTÍ (0 – 999 s)	Výchozí hodnota: 5 sekund Nastaví čas zpoždění pro rozepnutí relé.			

Obrázek 60 zobrazuje chování relé v režimu varování při různých podmínkách.



Obrázek 60 Chování relé—Režim Výstrahy (za předpokladu, že Seznam chyb a Seznam výstrah jsou povoleny)

1	Bit nastaven	3	Zdroj (osa y)
2	Čas (osa x)		

Tabulka 33 Barva/typ čáry pro Obrázek 60

SEZNAM CHYB	
SEZNAM VÝSTRAH	
UDÁLOST PROCESU	
Kontakt relé (NASTAVIT PŘENOS=POD PROUDEM)	
Kontakt relé (NASTAVIT PŘENOS=BEZ PROUDU)	

6.3.3.6 Funkce nastavena na pracovní režim PWM-REGULACE/LINEÁRNÍ

PWM-REGULACE/LINEÁ	RNÍ	
SET FUNCTION (NASTAVENÍ FUNKCE)	Výchozí hodnota: LINEÁRNÍ Druhá nabídka NASTAVENÍ FUNKCE nastavuje stav signálu PWM	
LINEÁRNÍ	Signál je lineárně závislý na regulované hodnotě.	
PID REGULACE	Signál pracuje jako PID regulátor.	
NAST TRANSFERU	Výchozí hodnota: 0 sekund Jsou-li ve zvoleném zdroji detekovány chybové podmínky nebo chybí-li zdroj, nastaví substituční poměr PWM.	
HIGH ALARM (HORNÍ ALARM) Výchozí hodnota: 15 Nastaví regulovanou hodnotu, která vede poměr PWM na 100 % (PRACOVNÍ nastaven na PŘÍMÝ).		
LOW ALARM (SPODNÍ ALARM) Výchozí hodnota: 5 Nastaví regulovanou hodnotu, která vede poměr PWM na 0 % (PRACOVNÍ C na PŘÍMÝ).		
ČASOVÝ INTERVAL (0 – 600 s)	Výchozí hodnota: 5 sekund Nastaví dobu trvání časového intervalu PWM.	
MINIMUM (0 %-100 %)	Výchozí hodnota: 0 % Spodní mez operačního rozsahu.	
MAXIMUM (0 %–100 %)	Výchozí hodnota: 100 % Vrchní mez operačního rozsahu (Obrázek 61).	
PRACOVNÍ CYKLUS	Výchozí hodnota: PŘÍMÝ Nastaví stav koeficientu PWM.	
PŘÍMÝ	Koeficient PWM stoupá se stoupající procesní hodnotou.	
OBRÁCENÝ	Koeficient PWM klesá se stoupající procesní hodnotou.	
VSTUPNÍ HODNOTA	Regulovaná hodnota je přečtena ze zvoleného zdroje poté, co byla zpracována vnitřním analyzátorem vzorců (byl-li vyzván).	



1	Regulovaná hodnota (osa x)	3	Spodní alarm
2	Horní alarm	4	Výstupní koeficient (osa y)

Obrázek 62 zobrazuje chování relé v PWM-regulaci/lineární režim.



Obrázek 62 Chování relé—PWM-Regulace/Lineární režim

1	Horní alarm	4	Čas (osa x)
2	Spodní alarm	5	Zvolený zdroj (osa y)
3	Časový úsek		

Tabulka 34 Barva/typ čáry pro Obrázek 62

Vybraný zdroj	
KONTAKT RELÉ	

6.3.3.7 Funkce nastavena na pracovní režim PWM-REGULACE/PID REGULACE

PWM REGULACE/PID REGULACE					
SET FUNCTION (NASTAVENÍ FUNKCE)	Výchozí hodnota: LINEÁRNÍ Druhá nabídka NASTAVENÍ FUNKCE nastavuje stav signálu PWM.				
LINEÁRNÍ	Signál je lineárně závislý na regulované hodnotě.				
PID REGULACE	Signál pracuje jako PID regulátor.				
NAST TRANSFERU	Výchozí hodnota: 0 % Jsou-li ve zvoleném zdroji detekovány chybové podmínky nebo chybí-li zdroj, nastaví substituční				
	koeficient PWM.				
SET MODE (NASTAVENÍ REŽIMU)	Výchozí hodnota: AUTOMATICKÝ				
AUTOMATICKÝ	Výstup relé pracuje jako regulátor PID.				
MANUÁLNÍ	Výstup relé obsahuje koeficient zapnuto/vypnuto podle nastavení v nabídce MANUÁLNÍ VÝSTUP.				
	Indikuje aktuální koeficient zapnuto/vypnuto.				
MANUÁLNÍ VÝSTUP (0 %–100 %)	Navíc může být koeficient zapnuto/vypnuto nastaven (podmínka: NASTAVENÍ REŽIMU je nastaveno na MANUÁLNÍ). Vezměte na vědomí, že tento koeficient nemůže překročit hodnotu nad hodnotami nastavenými v nabídkách MINIMUM a MAXIMUM.				
DHASE (EÁZE)	Výchozí hodnota: PŘÍMÝ				
FTIAGE (FAZE)	Převrátí vedoucí znaménko regulační odchylky regulátoru PID.				
MINIMUM	Výchozí hodnota: 0 %				
(0 %-100 %)	Nastaví minimální koeficient PWM.				
MAXIMUM	Výchozí hodnota: 100 %				
(0 %–100 %)	Nastaví maximum PWM.				
NASTAVENÝ BOD	Výchozí hodnota: 10 Nastaví regulovanou hodnotu, která je ovládána regulátorem PID.				
	Výchozí hodnota: 1				
NECITLIVÁ ZÓNA	Necitlivá zóna je pásmo kolem nastaveného bodu. V tomto pásmu nemění PID regulátor PWM koeficient výstupního signálu vypnuto/zapnuto. Toto pásmo je stanoveno jako nastavený bod +/- mrtvá zóna. Necitlivá zóna stabilizuje systémy regulované PID, které mají tendenci k rozkmitávání.				
ČASOVÝ INTERVAL (0	Výchozí hodnota: 5 sekund				
- 600 s)	Nastaví dobu trvání cyklu výstupního signálu PWM.				
	Výchozí hodnota: 1				
	Nastaví proporcionální část PID regulátoru.				
PROPORCIONALNI	Proporcionální část regulátoru generuje výstupní signál, který je lineárně závislý na regulační odchylce. Proporcionální část reaguje na změny na vstupu, ale snadno začne oscilovat, pokud je hodnota nastavena vysoko. Proporcionální část nemůže úplně vyrovnat poruchy.				
	Výchozí hodnota: 15 minut				
	Nastaví integrální část regulátoru PID.				
INTEGRAL (INTEGRAČNÍ)	Integrační část regulátoru generuje výstupní signál. Výstupní signál lineárně narůstá, je-li řízená odchylka konstantní. Integrační část reaguje pomaleji než proporcionální a zcela vyrovnat poruchy. Čím vyšší je integrační část, tím pomaleji reaguje. Je-li integrační část nastavena na nízkou hodnotu, začíná oscilovat.				

Ρ	WM REGULACE/PID REGULACE				
		Výchozí hodnota: 5 minut			
		Nastaví derivační část PID regulátoru.			
	DERIVATIVE (DERIVAČNÍ)	Derivační část PID regulátoru generuje výstupní signál, který je lineárně závislý na změnách regulační odchylky. Čím rychleji se mění regulační odchylka, tím vyšší je výstupní signál. Mění-li se regulovaná odchylka, derivační část vytváří výstupní signál. Je-li regulovaná odchylka konstantní, signál není generován.			
		Derivační část je schopna vyrovnat oscilaci způsobenou proporcionální částí. Derivační část umožňuje, aby byla proporcionální část nastavena na vyšší hodnotu a regulátor reagoval rychleji.			
		Pokud nevíte, jak se bude řízený proces chovat, doporučuje se nastavit hodnotu této části na "0", protože má tendenci k velmi silným oscilacím.			
	VSTUPNÍ HODNOTA	Regulovaná hodnota je přečtena ze zvoleného zdroje poté, co byla zpracována vnitřním analyzátorem vzorců (byl-li vyzván).			

Pomocí PWM REGULACE/PID REGULACE generuje relé signál PWM (pulzně šířková modulace) s koeficientem zapnuto/vypnuto, kterým se pokouší řídit hodnotu procesu.

6.3.3.8 Funkce nastavena na FREKVENČNÍ Pracovní režim Regulace / Lineární

FF	REKVENČNÍ REGULACE / LINEÁRNÍ				
		Výchozí hodnota: LINEÁRNÍ			
	SET FUNCTION (NASTAVENÍ	K dispozici jsou dvě nabídky NASTAVENÍ FUNKCE.			
		První nabídka: Volba základních funkcí relé.			
	FUNKCE)	Druhá nabídka: Definuje zda signál výstupního kmitočtu závisí lineárně na regulované hodnotě nebo zda signál výstupního kmitočtu pracuje jako regulátor PID.			
	LINEÁRNÍ	Signál je lineárně závislý na regulované hodnotě.			
	PID REGULACE	Signál pracuje jako PID regulátor.			
		Výchozí hodnota: 0 sekund			
	NAST TRANSFERU	Jsou-li ve zvoleném zdroji detekovány chybové podmínky nebo chybí-li zdroj, nastaví náhradní výstupní kmitočet.			
		Výchozí hodnota: 1 sekunda			
	ALARM)	Nastaví dobu trvání cyklu výstupního kmitočtu v sekundách, dosáhne-li regulovaná hodnota limit ALARM PŘI HORNÍ.			
		Výchozí hodnota: 10 sekund			
	ALARM)	Nastaví dobu trvání cyklu výstupního kmitočtu v sekundách, dosáhne-li regulovaná hodnota limit ALARM PŘI SPODNÍ.			
	HIGH ALARM (HORNÍ ALARM)	Výchozí hodnota: 15			
		Určí, při které regulované hodnotě dosáhne doba trvání cyklu výstupního kmitočtu nastavenou hodnotu ALARM PŘI HORNÍ.			
		Výchozí hodnota: 5			
	ALARM)	Určí, při které regulované hodnotě dosáhne délka cyklu výstupního kmitočtu nastavenou hodnotu ALARM PŘI SPODNÍ.			
	VSTUPNÍ HODNOTA Regulovaná hodnota je přečtena ze zvoleného zdroje poté, co byla zpracována vnitř analyzátorem vzorců (byl-li vyzván).				

Obrázek 63 zobrazuje chování relé při FREKVENČNÍ regulaci Regulace/Lineární režim.



Obrázek 63 Chování relé—FREKVENČNÍ Regulace/Lineární režim

1	Horní mez	4	Doba trvání cyklu
2	Spodní mez	5	Vybraný zdroj (osa y)
3	Čas (osa x)		

Tabulka 35 Barva/typ čáry pro Obrázek 63

Vybraný zdroj	
KONTAKT RELÉ	

6.3.3.9 Funkce nastavena na FREKVENČNÍ Režim Regulace/PID REGULACE

FREKVENČNÍ Regulace/PID REGULACE		
SET FUNCTION (NASTAVENÍ FUNKCE)	Výchozí hodnota: LINEÁRNÍ K dispozici jsou dvě nabídky NASTAVENÍ FUNKCE. První nabídka: Volba základních funkcí relé. Druhá nabídka: Definuje zda signál výstupního kmitočtu závisí lineárně na regulované hodnotě nebo zda signál výstupního kmitočtu pracuje jako regulátor PID.	
LINEÁRNÍ	Signál je lineárně závislý na regulované hodnotě.	
PID REGULACE	Signál pracuje jako PID regulátor.	
NAST TRANSFERU	Výchozí hodnota: 0 sekund Jsou-li ve zvoleném zdroji detekovány chybové podmínky nebo chybí-li zdroj, nastaví náhradní výstupní kmitočet.	
SET MODE (NASTAVENÍ REŽIMU)	Výchozí hodnota: AUTOMATICKÝ	
AUTOMATICKÝ	Výstup relé pracuje jako PID regulátor	
RUČNÍ	Výstupní kmitočet relé má dobu trvání cyklu, která je nastavená v nabídce RUČNÍ VÝSTUP.	
RUČNÍ VÝSTUP	Indikuje dobu trvání současného cyklu výstupního kmitočtu. Navíc lze dobu trvání cyklu nastavit (podmínka: NASTAVENÍ REŽIMU=RUČNÍ).	
PHASE (FÁZE)	Výchozí hodnota: PŘÍMÝ V této nabídce lze převrátit vedoucí znaménko regulační odchylky PID regulátoru.	
NASTAVENÝ BOD	Výchozí hodnota: 10 Nastaví regulovanou hodnotu, která je ovládána regulátorem PID.	
NECITLIVÁ ZÓNA	Výchozí hodnota: 1 Necitlivá zóna je pásmo kolem nastaveného bodu. V tomto pásmu nemění PID regulátor výstupní kmitočet. Toto pásmo je stanoveno jako nastavený bod +/- necitlivá zóna. Necitlivá zóna stabilizuje systémy s PID regulací, které mají tendenci k rozkmitávání.	
HIGH ALARM (HORNÍ ALARM)	Výchozí hodnota: 1 sekunda Nastavuje maximální dobu trvání cyklu, která může být nastavena PID regulátorem.	
LOW ALARM (SPODNÍ ALARM)	Výchozí hodnota: 10 sekund Nastavuje minimální dobu trvání cyklu, která může být nastavena regulátorem PID.	
PROPORCIONÁLNÍ	Výchozí hodnota: 1 Nastaví proporcionální část PID regulátoru. Proporcionální část regulátoru generuje výstupní signál, který je lineárně závislý na regulační odchylce. Proporcionální část reaguje na změny na vstupu, ale snadno začne oscilovat, je-li hodnota nastavena vysoko. Proporcionální část nemůže úplně vyrovnat poruchy.	
INTEGRAL (INTEGRAČNÍ)	Výchozí hodnota: 15 minut Nastaví integrální část regulátoru PID. Integrační část regulátoru generuje výstupní signál. Výstupní signál lineárně narůstá, je-li řízená odchylka konstantní. Integrační část reaguje pomaleji než proporcionální a zcela vyrovnat poruchy. Čím vyšší je integrační část, tím pomaleji reaguje. Je-li integrační část nastavena na nízkou hodnotu, začíná oscilovat.	
DERIVATIVE (DERIVAČNÍ)	Výchozí hodnota: 5 minut Nastaví derivační část PID regulátoru. Derivační část PID regulátoru generuje výstupní signál, který je lineárně závislý na změnách regulační odchylky. Čím rychleji se mění regulační odchylka, tím vyšší je výstupní signál. Mění-li se regulovaná odchylka, derivační část vytváří výstupní signál. Je-li regulovaná odchylka konstantní, signál není generován. Derivační část je schopna vyrovnat oscilaci způsobenou proporcionální částí. Derivační část umožňuje, aby byla proporcionální část nastavena na vyšší hodnotu a regulátor reagoval rychleji. Pokud nevíte, jak se bude řízený proces chovat, doporučuje se nastavit hodnotu této části na "0", protože má tendenci k velmi silným oscilacím.	

F	FREKVENČNÍ Regulace/PID REGULACE		
	VSTUPNÍ HODNOTA	Regulovaná hodnota je přečtena ze zvoleného zdroje poté, co byla zpracována vnitřním analyzátorem vzorců (byl-li vyzván).	

6.3.3.10 Nastavení funkce do pracovního režimu ČASOVAČ

ŚASOVAČ		
SENZOR	Výchozí hodnota: Žádný zdroj Zvolte sondu nebo vytvořte vzorec, který předá regulovanou hodnotu zpracovávanou reléovou kartou.	
VÝSTUPY POZASTAVENY	Výchozí hodnota: NE Existuje možnost nechat relé "označit" senzor zkonfigurovaný v položce doba TRVÁNÍ nabídky SENZOR. Jiné moduly regulátoru SC1000, jako například další reléové karty nebo proudové výstupní karty, které přistupují na data tohoto senzoru přečtou tuto \qznakču\q a pozastaví se. Pozastavení se znamená, že přistupující modul nečte nejnovější měřené hodnoty z označeného senzoru, ale pracuje s posledním měřením přečteným před tím, než byl senzor označen. Aktivaci funkce provedete nastavením této nabídky na ANO. Nemá-li senzor nechat jiné moduly překlopit do pozastaveného stavu, nastavte tuto nabídku na NE. Poznámka: Nastavení VÝSTUPY POZASTAVENY se pokaždé přizpůsobuje době TRVÁNÍ.	
ANO	V době TRVÁNÍ přidá k vybranému SENZORU značku zatržení. Ostatní moduly (reléová karta, výstupní karta), které přistupují na sondu, přejdou při přečtení značky zatržení v sondě do pozastaveného stavu.	
NE	Senzor neuvede jiné moduly do pozastaveného režimu	
DOBA TRVÁNÍ VYPNUTÍ (0 – 65535 s)	Výchozí hodnota: 30 sekund Nastaví časový úsek pro rozepnutí relé v jednom pracovním cyklu (za předpokladu, že volba PRACOVNÍ CYKLUS je nastavena na PŘÍMÝ).	
DOBA TRVÁNÍ (0 – 65535 s)	Výchozí hodnota: 10 sekund Nastaví časový úsek pro sepnutí relé v jednom pracovním cyklu (za předpokladu, že volba PRACOVNÍ CYKLUS je nastavena na PŘÍMÝ).	
ZPOŽDĚNÍ ROZEPNUTÍ (0 – 999 s)	Výchozí hodnota: 5 sekund Zpozdí značku zaškrtnutí sondy i když čas DOBY TRVÁNÍ vypršel. Čas ZPOŽDĚNÍ ROZEPNUTÍ se spouští okamžitě po vypršení času DOBY TRVÁNÍ. Toto nastavení vstupuje v platnost pouze, je-li nastavena volba VÝSTUPY POZASTAVENY na ANO (viz. volba VÝSTUPY POZASTAVENY).	
PRACOVNÍ CYKLUS	Výchozí hodnota: PŘÍMÝ	
PŘÍMÝ	ZAPNE relé po dobu nastavenou v nabídce DOBA TRVÁNÍ. VYPNE relé po dobu nastavenou v nabídce DOBA TRVÁNÍ VYPNUTÍ.	
OBRÁCENÝ	VYPNE relé po dobu nastavenou v nabídce DOBA TRVÁNÍ. ZAPNE relé po dobu nastavenou v nabídce DOBA TRVÁNÍ VYPNUTÍ.	
VSTUPNÍ HODNOTA	Zobrazí regulovanou hodnotu přečtenou z vybraného zdroje.	
DALŠÍ PŘEKLOPENÍ	Indikuje počet sekund do dalšího překlopení relé.	
INTERVAL UKLÁDÁNÍ DAT	Výchozí hodnota: VYPNUTO Nastaví interval ukládání zobrazené hodnoty do systému ukládání dat. Možnosti: VYPNUTO, 5 minut, 10 minut, 15 minut, 20 minut, 30 minut	

Obrázek 64 zobrazuje chování relé v režimu Časovač.



Obrázek 64 Režim Časovač—Chování relé

1	Doba trvání ROZEPNUTÍ	3	Zpoždění ROZEPNUTÍ
2	Doba trvání	4	Čas (osa x)

Tabulka 36 Barva/typ čáry pro Obrázek 64

Kontakt relé (PRACOVNÍ CYKLUS=PŘÍMÝ)	
Kontakt relé (PRACOVNÍ CYKLUS=OBRÁCENÝ)	

6.3.3.11 Nastavení funkce do pracovního režimu SYSTÉMOVÁ CHYBA

S	SYSTEM ERROR (SYSTÉMOVÁ CHYBA)		
	VÝPIS VAROVÁNÍ	Výchozí hodnota: ZAKÁZÁNO POVOLENO: Monitoruje vnitřní výstražné bity každé sondy. ZAKÁZÁNO: Monitorování je zakázáno.	
	VÝPIS CHYB	Výchozí hodnota: ZAKÁZÁNO POVOLENO: Monitoruje vnitřní chybové bity každé sondy. ZAKÁZÁNO: Monitorování je zakázáno.	
	SENZOR CHYBÍ	Výchozí hodnota: ZAKÁZÁNO Monitoruje připojení každé připojené sondy. POVOLENO: Monitorování je aktivní. ZAKÁZÁNO: Monitorování je neaktivní.	
	ZPOŽDĚNÍ SEPNUTÍ (0 – 999 s)	Výchozí hodnota: 5 sekund Nastaví čas zpoždění pro sepnutí relé.	
	ZPOŽDĚNÍ ROZEPNUTÍ (0 – 999 s)	Výchozí hodnota: 5 sekund Nastaví čas zpoždění pro rozepnutí relé.	
S	SYSTÉMOVÁ CHYBA		
---	-------------------	---	--
	INTERVAL UKLÁDÁNÍ	Výchozí hodnota: VYPNUTO Nastaví interval ukládání zobrazené bodnoty do svstému ukládání dat	
	DAT	Možnosti: VYPNUTO, 5 minut, 10 minut, 15 minut, 20 minut, 30 minut	

6.3.4 Síťové moduly (Profibus, Modbus)

Regulátor SC1000 může být zařazen do existujícího sběrnicového systému fieldbus v řízeném režimu. Nabídka Síťové moduly zobrazuje všechna potřebná nastavení, obsah nabídky záleží na použité komunikační bráně sběrnici Profibus DP nebo Modbus.

Poznámka: Tato nabídka se objeví pouze v případě, že v regulátoru SC1000 je instalována síťová karta.

6.3.4.1 Profibus

SC1000 SETUP (NASTAVENÍ JEDNOTKY SC1000) SÍŤOVÉ MODULY FIELDBUS				
	TELEGRAM (ZPRÁVA)	Sestaví individuální kompozici dat z různých zařízení. Tyto datové struktury umožňují zasílat až 24 změřených hodnot na jedno řízené zařízení na sběrnici Profibus. Detaily viz. kapitola5.12, strana 61.		
	PROFIBUS DP			
ADRESA Výchozí hodnota: 0 Nastaví pro řízené zařízení adresu na sběrnici PROFIBUS (1 až 128.				
	USPOŘÁDÁNÍ DAT	Výchozí hodnota: NORMÁLNÍ Nastaví posloupnost bytů pro vysílání hodnot s plovoucí řádovou čárkou. Vezměte prosím na vědomí, že toto nastavení ovlivňuje pouze údaje zkonfigurovaného řízeného zařízení. Hodnota plovoucí řádové čárky se skládá ze 4bytů. PŘEHOZENÉ: Přehodí první bytovou dvojici s poslední. NORMÁLNÍ: Bytové dvojice nejsou přehozené. Tento režim vyhovuje všem známým hlavním systémům sběrnice Profibus. Poznámka: Špatné nastavení v této nabídce může vést k drobným odchylkám hodnot v plovoucí řádové čárce, posunutých o registr.		
	SIMULATION (SIMULACE)	Simuluje dvě hodnoty v plovoucí řádové čárce a chybu/stav, aby nahradil reálný přístroj. Pořadí značek je: 1. Značka: CHYBA 2. Značka: STAV 3./4. Značka: První hodnota v plovoucí řádové čárce narůstá na MAXIMÁLNÍ, respektive na MINIMÁLNÍ hodnotu. 5./6. Značka: Druhá hodnota v plovoucí řádové čárce je rozdílem mezi hodnotou proměnné s první plovoucí čárkou a hodnotou nastavené v MAXIMU. nabídka První hodnota v plovoucí řádové čárce nabíhá mezi mezními hodnotami nastavenými v nabídkách MAXIMUM a MINIMUM. Obrázek 65 ukazuje režim simulace.		
	SIMULATION (SIMULACE)	Výchozí hodnota: NE Zapne nebo vypne simulaci. YES (ANO): Spustí simulaci NE: Zastaví simulaci.		
	ČASOVÝ ÚSEK	Výchozí hodnota: 10 minut Nastaví dobu, kterou potřebuje první hodnota v plovoucí řádové čárce k průchodu celým rozsahem mezi MINIMEM a MAXIMEM.		

SC1 SÍŤ(FIE	C1000 SETUP (NASTAVENÍ JEDNOTKY SC1000) ÍŤOVÉ MODULY IELDBUS			
	MAXIMUM	Výchozí hodnota: 100		
		Nastaví horní limit pro první hodnotu s pohyblivou desetinnou čárkou.		
		Výchozí hodnota: 50		
		Nastaví dolní mez pro první hodnotu v plovoucí řádové čárce.		
		Výchozí hodnota: 0		
	СНҮВА	Hodnota zadaná v této nabídce bude nastavena v první simulované značce (Tabulka 15).		
		Výchozí hodnota: 0		
	STAV	Hodnota zadaná v této nabídce bude nastavena v druhé simulované značce (Tabulka 16).		
	PŘEKLOPIT	Změní směr simulované šikmé plochy.		
		Výchozí hodnota: ZAKÁZÁNO		
	TEST/ÚDRŽBA	ZAKÁZÁNO: Běžný operační režim		
		POVOLENO: Nastaví bit ZKOUŠENÍ A ÚDRŽBA (0x0040) každého stavového registru každého zkonfigurovaného řízeného zařízení, aby udávalo "Servisní" režim.		
V	ERSION (VERZE)	Zobrazí aktuální verzi software síťové adaptérové karty Profibus.		
U	MÍSTĚNÍ	Zobrazí současné umístění		
S	TAV	Zobrazí stav připojení sběrnice PROFIBUS.		
۱۱ ()	NPUT FROM PLC /STUP Z PLC)	Zobrazí parametr a jednotku proměnných, které jsou externě popsány sběrnicí PROFIBUS.		



Obrázek 65 Simulační režim Profibus

1	Čas (osa x)	4	Minimum
2	Časový úsek	5	Maximum
3	Časový úsek	6	Simulovaná hodnota (osa y)

Tabulka 37 Barva/typ čáry pro Obrázek 65

První hodnota v plovoucí řádové čárce

6.3.4.2 Modbus

S(SÍ FI	SC1000 SETUP (NASTAVENÍ JEDNOTKY SC1000) SÍŤOVÉ MODULY FIELDBUS			
	TELEGRAM (ZPRÁVA)	Nastaví řízené zařízení na sběrnici Modbus, založené na individuální kompozici dat z různých zařízení.		
	· · ·	Detaily viz. kapitola5.12, strana 61.		
	MODBUS			
-		Výchozí hodnota: 0		
	MODBUSU	Nastaví adresu (1 až 247) řízeného zařízení na sběrnici Modbus, které bylo zkonfigurováno v nabídce TELEGRAM.		
		Výchozí hodnota: ZAKÁZÁNO		
	VIRTUÁLNÍ PODŘÍZENÍ	Virtuální podřízení mohou být přidáni. Tito podřízení jsou kopie reálných zařízení, zkonfigurovaných v nabídce TELEGRAM. Modbusové adresy těchto podřízených následují hned po adrese zkonfigurovaného podřízeného. První zkonfigurované zařízení má Modbusovou adresu ihned za zkonfigurovaným podřízeným, druhé zařízení má následující adresu atd. (Tabulka 18). POVOLENO: Kopie podřízeného je aktivována		
		ZAKÁZÁNO: Kopie podřízeného není aktivována.		
	PŘENOSOVÁ	Výchozí hodnota: 19200		
	RYCHLOST	Nastaví rychlost komunikace (9600, 19200, 38400 a 57600 baudů) sériového vysílače/přijímače.		
		Výchozí hodnota: 1		
	STOP BIT	Nastaví počet použitých stop bitů (1 nebo 2).		
	USPOŘÁDÁNÍ DAT	Výchozí hodnota: NORMÁLNÍ Nastaví posloupnost bytů pro vysílání hodnot s plovoucí řádovou čárkou. Vezměte prosím na vědomí, že toto nastavení ovlivňuje pouze údaje zkonfigurovaného řízeného zařízení. Hodnota plovoucí řádové čárky se skládá ze 4 bytů. PŘEHOZENÉ: Přehodí první bytovou dvojici s poslední. NORMÁLNÍ: Bytové dvojice nejsou přehozené. Poznámka: Špatné nastavení v této nabídce může vést k drobným odchylkám hodnot v plovoucí řádové čárce, posunutých o registr.		
	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ	Obnoví výchozí hodnoty karty Modbus.		
	SIMULATION (SIMULACE)	Simuluje dvě hodnoty v plovoucí řádové čárce a chybu/stav, aby nahradil reálný přístroj. První hodnota v plovoucí řádové čárce nabíhá mezi dnotami nastavenými v nabídkách MAXIMUM a MINIMUM. Obrázek 66 ukazuje režim simulace.		
-		Výchozí hodnota: NE		
	SIMULATION	Zapne nebo vypne simulaci.		
	(SIMULACE)	YES (ANO): Spustí simulaci		
		NE: Zastaví simulaci.		
	ČASOVÝ ÚSEK	Výchozí hodnota: 10 minut Určí dobu, kterou potřebuje první hodnota v plovoucí řádové čárce k průchodu celým rozsahem mezi MINIMEM a MAXIMEM.		
	MAXIMUM	Výchozí hodnota: 100 Horní mez první hodnoty v plovoucí řádové čárce.		

SC1000 SETUP (NASTAVENÍ JEDNOTKY SC1000) SÍŤOVÉ MODULY FIELDBUS		
	MINIMUM	Výchozí hodnota: 50
		Dolní mez první hodnoty v plovoucí řádové čárce.
	СНУВА	Výchozí hodnota: 0
	CHIDA	Hodnota zadaná v této nabídce bude nastavena v prvním simulovaném registru (Tabulka 15).
	STAV	Výchozí hodnota: 0
		Hodnota zadaná v této nabídce bude nastavena v druhém simulovaném registru (Tabulka 16).
	PŘEKLOPIT	Změní směr použití simulovaného náběhu.
		Výchozí hodnota: ZAKÁZÁNO
		Tato nabídka pracuje nezávisle na simulaci.
	TEST/ÚDRŽBA	ZAKÁZÁNO: Normální pracovní režim
		POVOLENO: Nastaví bit ZKOUŠENÍ A ÚDRŽBA (0x0040) každého stavového registru každého
		zkonfigurovaného řízeného zařízení, aby udávalo "Servisní" režim.
٧	(ERSION (VERZE)	Zobrazí aktuální verzi software síťové adaptérové karty Modbus.
UMÍSTĚNÍ		Zobrazí současné umístění



Obrázek 66 Simulační režim karty Modbus

1	Čas (osa x)	4	Minimum
2	Časový úsek	5	Maximum
3	Časový úsek	6	Simulovaná hodnota (osa y)

Tabulka 38 Barva/typ čáry pro Obrázek 66

6.3.5 Modul GSM

Nabídka modul GSM obsahuje všechna nastavení potřebná pro vzdálenou komunikaci (vytáčenou) mezi kontrolérem SC1000 a počítačem.

Detailnější informace viz. kapitola3.10, strana 44.

Poznámka: Tato nabídka je zobrazena pouze, je-li v kontroléru SC1000 nainstalován GSM modem

C1000 SETUP (NASTAVENÍ JEDNOTKY SC1000) IODUL GSM		
POSKYTOVATEL	Zobrazí aktuální síť mobilní telefonie.	
SÍLA SIGNÁLU	Zobrazí sílu rádiového signálu (0 %–100 %)	
STAV	Zobrazí aktuální stav GSM modemu:	
INICIALIZACE	Modul displeje zinicializuje GSM modem	
NENÍ SIM KARTA	Informace o vložení SIM karty viz. kapitola3.10.3, strana 47.	
ŠPATNÝ PIN	Zkonfigurované číslo PIN není správné.	
HLEDÁ SE SÍŤ	GSM modem se pokouší připojit na SIM kartu (mobilní síť).	
PŘÍCHOZÍ HOVOR	GSM modem detekuje příchozí hovor.	
PŘIPOJENÍ	GSM modem přijal hovor a je online.	
PŘIPRAVEN	GSM modem je připraven pro provoz.	
LINK SPOJENÍ	Modem GSM se pokouší o navázání připojení GPRS.	
GPRS SPOJENÍ	GSM modem navázal připojení GPRS.	
GPRS		
GPRS	Přepínač pro zapnutí nebo vypnutí režimu GPRS.	
STAV	Zobrazí stav GSM modemu.	
IP ADRESA	Přiřazená IP adresa poskytnutá provozovatelem mobilní sítě.	
VYTÁČENÉ ČÍSLO	Pouze pro interní použití.	
APN	Název přístupového bodu poskytnutým provozovatelem mobilní sítě.	
UŽIVATELSKÉ JMÉNO	Uživatelské jméno poskytnuté provozovatelem mobilní sítě.	
PASSWORD (heslo)	Heslo poskytnuté provozovatelem mobilní sítě.	
PING	Lze použít pro pravidelný test připojení.	
ADSRESS	Adresa URL nebo IP adresa pro cíl, u něhož má být proveden příkaz ping.	
nastavený interval	Časový interval pro příkaz ping	
EXTERNÍ TELEFONICKÉ PŘIPOJENÍ		
POVOLEN	Vzdálený přístup přes GSM modem je povolen.	
ODEPŘEN	Modem GSM neodpovídá na příchozí volání. Odesílání SMS je vždy možné!	
IP SERVERU	Zobrazí IP adresu modulu displeje. Pro přístup na modul displeje přes webový prohlížeč zadejte tuto IP adresu do pole adresy webového prohlížeče. Výchozí IP adresa 192.168.154.30 je pro vzdálený přístup vždy platná.	
IP KLIENTA	Zobrazí IP adresu vzdáleného počítače.	
PŘÍJEMCE SMS		
SERVISNÍ ČÍSLO	Poskytuje stejnou funkci jako PŘÍJEMCE SMS 1-4, ale je chráněno heslem MAINTANENCE.	
PŘÍJEMCE SMS 1-4		
PŘÍJEMCE SMS	Telefonní číslo příjemce SMS.	
	Zvolí jazyk pro text zprávy SMS.	
JAZYK	Poznámka: Znaková sada pro text SMS zprávy je omezena na abecedu GSM. Některé jazyky obsahují nepodporované znaky. Nepodporované znaky jsou nahrazeny "?".	

SC10 MODI	SC1000 SETUP (NASTAVENÍ JEDNOTKY SC1000) NODUL GSM		
	LIMIT SMS (0–100)	Nastaví maximální počet SMS zpráv, které smí modul displeje odeslat během 24 hodin tomuto PŘÍJEMCI SMS. 24hodinový cyklus se začíná podle nastaveného ČASU SPUŠTĚNÍ.	
	OPAKOVAT	Nastaví interval pro cyklus opakování.	
	(0–24 hodin)	Tento interval určuje frekvenci zasílání nepotvrzených zpráv příjemci SMS.	
		Nastaví čas spuštění pro cyklus OPAKOVAT.	
	SPUŠTĚNÍ)	(Příklad: OPAKOVAT=6 hodin, ČAS SPUŠTĚNÍ=2:00: Nepotvrzené zprávy jsou odeslány ve 2:00, 8:00, 14:00, 20:00).	
		Výchozí hodnota: "VYPNUTO"	
	OPAKOVÁNÍ SMS	VYPNUTO: SMS zprávy se vysílají opakovaně.	
		ZAPNUTO: SMS zprávy se nevysílají opakovaně.	
	KONFIGURACE	Modul displeje pozoruje stavy zkonfigurovaných zařízení obsažených v tomto seznamu.	
		Přidá zařízení do seznamu KONFIGURACE	
	PŘIDAT	Zobrazí všechna nainstalovaná zařízení, včetně regulátoru SC1000. Zařízení, která již jsou v seznamu KONFIGURACE přítomna, jsou vyšedlá.	
	VYMAZAT	Odstraní zařízení ze seznamu KONFIGURACE.	
		Nastavuje jednotlivé zprávy pro zařízení.	
		CHYBA: Obsahuje vsechny chyby zvoleneho zarizeni.	
		1=SMS je pri chybe vyslana.	
		U=SMS neni pri chybe vysiana.	
	<název zkonfigurovaného zařízení 1-4\></název 	VÝSTRAHA: Tato nabídka zahrnuje všechny možné výstrahy zvoleného zařízení. Chcete-li přijmout SMS zprávu nastane-li výstraha, aktivujte (1) odpovídající chybu. Chcete-li výstrahu přejít, deaktivujte (0) ji. (Výchozí: Vše je aktivováno)	
		VYBRAT VŠE: Aktivovat (1) nebo deaktivovat (0) najednou všechny položky nabídky.	
		UDÁLOSTI: Tato nabídka zahrnuje všechny možné události zvoleného zařízení. Chcete-li přijmout SMS zprávu nastane-li událost, aktivujte (1) odpovídající událost. Chcete-li událost přejít, deaktivujte (0) ji. (Výchozí: Vše je aktivováno)	
F	ILASOVÉ VOLÁNÍ	Zadejte telefonní číslo pro hlasová volání pro instalovanou SIM kartu.	
S	SIM KARTY	Tato informace není nutná, ale pomáhá k jednodušší identifikaci instalované SIM karty.	
S	SIM KARTA	Zadejte telefonní číslo pro hlasová volání pro instalovanou SIM kartu.	
POSKYTOVATEL SMS		Zobrazí číslo servisního centra SMS pro SIM kartu.	
PIN		Zadejte PIN číslo SIM karty.	
VE	RZE SOFTWARU	Zobrazí verzi softwaru adaptéru	
SÉI	RIOVÉ ČÍSLO GSM	Zobrazí sériové číslo nainstalovaného mobilního modulu GSM.	
SIM	I-ID	Zobrazí sériové číslo SIM karty.	
PLN PLN	/IN CODE (KÓD /IN)	Podrobný popis naleznete dále.	

PLMN CODE (KÓD PLMN)

GSM modul automaticky prohledá bezdrátovou síť. V zahraničí nebo pohraničí může být nutné vytočit mobilní síť, pokud je jich k dispozici několik. Tento postup vyžaduje konfiguraci kódu PLMN. První tři číslice kódu PLMN zobrazují zemi (mobilní kód země (MCC)) a poslední dvě číslice mobilní síť (kód mobilní sítě (MNC)). Výběrem kódu PLMN "0" aktivujete automatický výběr sítě. Data pro mobilní síť vyhledávejte podle poskytovatele bezdrátových služeb nebo Internetu.

Příklad:

Země	MCC	MNC	PLMN ID
Německo	262	01 (T-Mobile)	26201
	262	02 (Vodafone)	26202
	262	03 (e-plus)	26203
	262	07 (O2)	26207
Automatický výběr sítě			0

6.3.6 Správa zařízení

Nabídka Správa zařízení obsahuje všechna nastavení pro administrování zařízení, která jsou připojená ke kontroléru SC1000. Informace o přidávání nových zařízení nebo sond viz. kapitola5.11, strana 61.

S S	SC1000 SETUP (NASTAVENÍ JEDNOTKY SC1000) SPRÁVA ZAŘÍZENÍ			
SEZNAM ZAŘÍZENÍ Zobrazí všechny sondy a moduly nainstalované a zaregistrované v kontroléru SC100		Zobrazí všechny sondy a moduly nainstalované a zaregistrované v kontroléru SC1000.		
	VYHLEDÁVÁNÍ NOVÝCH ZAŘÍZENÍ	Vyhledává nové sondy a moduly.		
	VYMAZAT ZAŘÍZENÍ	Odstraní zvolené sondy a zařízení z kontroléru SC1000.		
	NAHRADIT ZAŘÍZENÍ	Zkopíruje nastavení zařízení a interní vztahy do modulů z vybraného zařízení do nového, použitého na výměnu.		
	ULOŽIT ZAŘÍZENÍ	Uloží nastavení zařízení do vnitřní paměti.		
	OBNOVIT ZAŘÍZENÍ	Obnoví nastavení zařízení z vnitřní paměti.		
	ULOŽIT VŠECHNA ZAŘÍZENÍ	Uloží kompletní sadu všech nastavení zařízení.		
	OBNOVIT VŠECHNA ZAŘÍZENÍ	Obnoví kompletní sadu všech nastavení zařízení.		

Poznámka: Pokud sonda nepodporuje možnost ULOŽIT/OBNOVIT, zobrazí se chybové hlášení "NEÚSPĚCH".

6.3.7 Nastavení displeje

Nabídka nastavení displeje ovládá nastavení dotykového displeje kontroléru SC1000.

SC′ NA:	SC1000 SETUP (NASTAVENÍ JEDNOTKY SC1000) NASTAVENÍ DISPLEJE		
J	AZYK	Vybere odpovídající jazyk, který se zobrazí na displeji.	
F	² ODSVĚTLENÍ		
	PODSVĚTLENÍ VYPNUTO	Je-li podsvětlení vypnuto, pozadí displeje zčerná	
		Výchozí hodnota: 00:00	
	ZAPNUTI	Vložení času spuštění.	
		Výchozí hodnota: Nikdy	
	VYPNUTI	Vložení doby doběhu.	
	149	Výchozí hodnota: 100 %	
	JAS	Vyberte Vysoký, Střední nebo Nízký jas.	
Z	<u>'</u> AŘÍZENÍ	Zadejte informace o zařízení, kde je přístroj nainstalován.	
Γ	DATUM A ČAS	Zvolte formát datumu a nastavte datum a čas (24hodinový formát).	
ι	JMÍSTĚNÍ	Vložte informaci o umístění zařízení.	
K C C	ALIBRACE)OTYKOVÉHO)ISPLEJE	Kalibrace dotykového displeje zobrazí sadu kalibračních bodů. Současný operátor zkalibruje dotykem každého kalibračního bodu dotykový displej.	

6.3.8 Přístup prohlížeče

Nabídka Přístup prohlížeče obsahuje komunikační nastavení pro připojení LAN mezi kontrolérem SC1000 a počítačem.

Detailnější informace viz. kapitola5.13.4, strana 69.

SC1000 SETUP (NASTAVENÍ JEDNOTKY SC1000) PŘÍSTUP PROHLÍŽEČE		
PŘIHLAŠOVACÍ HESLO	Přihlašovací heslo pro vzdálený přístup (GSM nebo LAN)	
TELEFONICKÉ PŘIPOJENÍ EXTERNÍ SLUŽBY		
POVOLEN	Vzdálený telefonický přístup pro servisní techniky je povolen.	
ODEPŘEN	Vzdálený telefonický přístup pro servisní techniky není povolen. Přihlášení je možné pouze se zákaznickým heslem.	
	Viz kapitola6.3.8, strana 114.	
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol; umožňuje automatické připojení počítače ke stávající síti.	
HOSTNAME (NÁZEV HOSTITELE)	Identifikátor jednotky SC1000 v síti	
	Výchozí hodnota: 192.168.154.30	
IF ADRESA	Zadejte IP adresu pro identifikování regulátoru SC1000 v počítačové síti.	
είτονά μαεκα	Výchozí hodnota: 255.255.255.0	
SITUVA MASKA	Zadejte síťovou masku pro identifikování regulátoru SC1000 v počítačové síti.	
ΒΡΆΝΑ	Výchozí hodnota: 192.168.154.1	
	Zadejte IP adresu výchozí BRÁNY.	
DNS IP	Adresa serveru DNS (Domain Name Server)	
FTP přístup	Nastavte přístup FTP (výchozí je vypnuto).	

6.3.9 Paměťová karta

Nabídka Paměťové karty obsahuje rozličné příkazy pro uložení protokolových souborů kontrolérů SC1000 na SD kartu a obnovení softwarových nastavení z SD karty.

Detailnější informace viz. kapitola3.11, strana 49.

3C1000 SETUP (NASTAVENÍ JEDNOTKY SC1000) PAMĚŤOVÁ KARTA		
VYJMOUT	Důležitá poznámka: Tuto položku vyberte před odebráním karty SD-Card!	
ULOŽIT PROTOKOLOVÉ SOUBORY	Uloží protokolové soubory ze všech zařízení do .csv souboru. Soubor CSV se ukládá do složky SC1000\log na kartě úložiště a může být otevřen například pomocí aplikace Microsoft™ Excel.	
DENNÍ PROTOKOL	Uloží denní protokol do souboru .csv. Soubor CSV se ukládá do složky SC1000\daily log na kartě úložiště a může být otevřen například pomocí programu Microsoft Excel.	
AKTUALIZOVAT DENNI LOG	Uloží nová data od poslední aktualizace dosud.	
AKTUALIZOVAT VŠE	Aktualizuje všechna zařízení softwarem umístěným ve složce update na kartě úložiště.	
ULOŽIT DIAGNOSTICKÝ SOUBOR	Uloží diagnostický soubor na kartu úložiště. Soubor .wri se ukládá do složky SC1000 na kartě úložiště a může být otevřen například pomocí programů Microsoft Word, Wordpad nebo Windows Write.	
FILE TRANSFER (PŘENOS SOUBORU)	Uloží nebo načte konkrétní data. Viz příručka k zařízení.	
ULOŽIT ZAŘÍZENÍ	Uloží nastavení jednotlivého zařízení do složky SC1000\\backup na kartě úložiště.	
OBNOVIT ZAŘÍZENÍ	Obnoví nastavení jednotlivého zařízení ze složky SC1000\\backup na kartě úložiště.	
ULOŽIT VŠECHNA ZAŘÍZENÍ	Uloží nastavení všech zařízení do složky SC1000\\backup na kartě úložiště.	
OBNOVIT VŠECHNA ZAŘÍZENÍ	Obnoví všechna nastavení zařízení ze složky SC1000\\backup na kartě úložiště.	
VYMAZAT VŠE	Odstraní všechny soubory z karty úložiště a vytvoří na ní novou adresářovou strukturu (Tabulka 13).	
KAPACITA	Informace o kapacitě karty SD-Card.	

Poznámka: Pokud sonda nepodporuje příkazy ULOŽIT/OBNOVIT, zobrazí se chybové hlášení "NEÚSPĚCH".

6.3.10 Bezpečnostní nastavení

Nabídka Bezpečnostní nastavení umožňuje nastavit přístupový kód na ochranu regulátoru SC1000 proti neautorizovanému přístupu.

Detailnější informace viz. kapitola5.9, strana 60.

S S	SC1000 SETUP (NASTAVENÍ JEDNOTKY SC1000) SECURITY SETUP (BEZPEČNOSTNÍ NASTAVENÍ)		
	ÚDRŽBA	Vložte přístupový kód ÚDRŽBA. VYPNUTO: Na editační obrazovce smaže a potvrdí smazání aktuálního přístupového kódu.	
	MENU PROTECTION (OCHRANA NABÍDKY)	Některé sondy umožňují ochranu určitých kategorií nabídek (například kalibrace, nastavení atd.) pomocí hesla. Tato nabídka znázorňuje všechny sondy, které tuto funkci podporují. Vyberte sondu a pak vyberte kategorie nabídky, které chcete pomocí hesla údržby chránit.	
	SYSTÉM	Vložte přístupový kód SYSTÉM. VYPNUTO: Na editační obrazovce smaže a potvrdí smazání aktuálního přístupového kódu.	

6.3.11 SETUP SYSTÉMU/E-MAIL

Viz část 4.4.1 v příručce DOC023.XX.90143 "vylepšená komunikace pomocí jednotky SC1000."

6.3.12 SETUP SYSTÉMU//LICENCE

Slouží k aktivaci nebo odebrání funkcí softwaru ze systému. V této nabídce se zobrazí také funkce aktivované pro tento kontrolér.

- NOVÁ LICENCE: Zadejte licenční klíč k aktivaci nové funkce.
- ODINSTALOVAT SW: Odstraňte nainstalovaný balíček softwaru.

6.3.13 SETUP SYSTÉMU/MODBUS TCP

Viz část 4.4.1 v příručce DOC023.XX.90143 "vylepšená komunikace pomocí jednotky SC1000."

6.4 Nabídka Zkoušení a údržba

Nabídka Zkoušení a údržba umožňuje uživateli otestovat vnitřní výměnné rozšiřující karty a vnější lištové moduly DIN.

Detailnější informace viz. Kapitola 8.

T	TEST/ÚDRŽBA		
N	NASTAVENÍ UKLÁDÁNÍ DAT		
	VYMAZAT DATA/ ZÁZNAM UDÁLOSTÍ	Vyberte zařízení z něhož se vymažou data nebo záznam událostí.	

TEST/ÚDRŽBA NASTAVENÍ VÝSTUPU		
	mA Výstup INT/EXT	
	TEST FUNKCE	Otestuje výstupy zvolené karty nebo modulu.
	STAV VÝSTUPŮ	Zobrazí stav výstupů zvolené karty nebo modulu.

TEST/ÚDRŽBA VSTUP PROUDU		
I	mA vstup INT/EXT	
	TEST FUNKCE	Otestuje vstupy zvolené karty nebo modulu.

TEST/ÚDRŽBA RELÉ		
	Relé INT/EXT	
	TEST FUNKCE	Otestuje relé zvolené karty nebo modulu.
	STAV RELÉ	Zobrazí stav výstupů reléových karet.

TEST/ÚDRŽBA SÍŤOVÉ MODULY	
	IELDBUS

VERZE	Zohrazí softwarovou verzi síťového modulu
SOFTWARU	

TEST/ÚDRŽBA INFORMACE O DISPLEJI		
	VERZE SOFTWARU	Zobrazí softwarovou verzi modulu displeje
	SÉRIOVÉ ČÍSLO	Zobrazí sériové číslo modulu displeje

6.4.1 Stav sběrnice

Nabídka Stav sběrnice informuje uživatele o komunikačních problémech, které by mohly omezit dosažitelnost údajů a degradovat celkový provoz kontroléru SC1000.

Detailnější informace mohou být získány z Diagnostického souboru (viz. kapitola6.3.9, strana 115).

rest/údržba Stav Sběrnice	
VYNULOVAT	Vynuluje pořízené údaje a zaktualizuje čas SPUŠTĚNÍ.
POČITADLO	Vstoupí do podnabídky, kde může být vynulování potvrzeno nebo zrušeno.
	Zobrazí datové razítko (datum, čas)
SPUŠTĚNÍ	Datové razítko určuje, kdy bylo regulátorem SC1000 spuštěno nebo vynulováno pořizování údajů.
KOMUNIKACE	Statistiky komunikace
	Zobrazí počitadlo událostí, kdy zařízení (sonda nebo v/v moduly) neodpoví v zaručené době na dotaz regulátoru.
ČASOVÉ PRODLEVY_3	Kontrolér SC1000 se třikrát pokouší připojit k zařízení. Po třetím neúspěšném pokusu se stav počitadla zvedne o 1. Obecně lze konstatovat, že se stav počitadla zvyšuje, pokud nejsou zařízení nebo segmenty sběrnice správně připojeny nebo pokud mají zařízení na sběrnici závažné chyby.
	Zobrazí počitadlo událostí, kdy kontrolér SC1000 zjistí poškozenou odpověď na dotaz.
TELEGRAM_3	Kontrolér SC1000 se pokouší třikrát zjistit platnou odpověď. Po třetím neúspěšném pokusu se stav počitadla zvedne o 1. Obecně lze konstatovat, že se stav počitadla zvyšuje, pokud není elektromagnetické stínění dostatečné pro takto drsné prostředí.
	Doba trvání Oběhu tokenu zobrazuje čas, kdy všechna hlavní zařízení jedenkrát získají řídící úlohu ("token").
OBĚH TOKENU	V kontroléru SC1000 může být více master zařízení, například zařízení která vkládají požadavky na další zařízení na sběrnici (například jednotka displeje, proudového výstupu, relé a síťová adaptérová karta). Protože může být aktivní pouze jeden master systém, tato role je mezi nimi sdílena jistým způsobem "cyklické obsluhy".
	Doba trvání Oběhu tokenu má vliv na dobu, během které mohou výstupní moduly detekovat změny hodnot od ostatních zařízení a tudíž ukazuje reakční dobu kontroléru SC1000. Tato doba závisí na počtu připojených zařízení.
MAXIMUM	Maximální doba trvání OBĚHU TOKENU od SPUŠTĚNÍ, v ms.
(v době)	Časové razítko v době, kdy byla změřena doba trvání MAXIMÁLNÍHO OBĚHU TOKENU.
PRŮMĚR	Průměrná doba trvání OBĚHU TOKENU v ms (vypočtená z posledních 128 oběhů).
STŘEDNÍ	Střední doba trvání OBĚHU TOKENU v ms (vypočtená z posledních 128 oběhů). Tato hodnota není ovlivněna izolovanými nebo neopakujícími se událostmi (například přenos souboru protokolu nebo softwarové aktualizace) a je proto spolehlivější než PRŮMĚRNÁ hodnota.

6.5 LINK2SC

Postup LINK2SC nabízí bezpečnou metodu výměny dat mezi procesními sondami a fotometry kompatibilními se standardem LINK2SC využívající paměťovou kartu SD nebo místní síť (LAN). K dispozici jsou dvě možnosti:

- Pravá laboratorní kontrola měření
- Korekce matrice, která vyžaduje, aby výsledky naměřené v laboratoři, byly použity pro korekci sondy

V průběhu čistého kontrolního měření jsou údaje z měření přeneseny ze sondy do fotometru, kde jsou následně archivovány spolu s fotometrickými referenčními údaji, které byly zaznamenány.

Během korekce matrice jsou referenční údaje generované v laboratoři přeneseny do sondy pro použití při korekci.

Proces korekce matrice vyžaduje provedení provozních kroků na kontroléru sc a na fotometru kompatibilním s postupem LINK2SC.

Podrobný popis postupu LINK2SC najdete v uživatelské příručce postupu LINK2SC.

6.6 PROGNÓZA

PROGNOSYS (<u>Progno</u>sis <u>Sys</u>tem) je software, který slouží ke sledování a zobrazení kvality hodnot měření a identifikaci následujících postupů údržby. Tento doplněk je vhodné používat s kontroléry SC1000 a sondami sc.

Kvalita hodnot měření a čas zbývající do další rutinní údržby se na kontroléru sc zobrazují v podobě vodorovných pruhů. Průzračný zelený, žlutý a červený systém urychluje a usnadňuje identifikaci a zaznamenání stavu jednotlivých sond. Každá sonda má samostatný displej.

Software PROGNOSYS se ovládá a konfiguruje prostřednictvím dotykového displeje kontroléru sc.

Zprávy o údržbě uvádějí informace o jakýchkoli úlohách údržby, které musí provádět uživatel, například, zda je nutné vyčistit senzor nebo doplnit reagencie. Zobrazují se také veškerá požadovaná servisní měření, která musí provádět servisní technik. Veškeré zprávy o údržbě mají nastavitelné období prvního zobrazení zajišťující dostatečnou dobu, po kterou lze kontaktovat servisního technika nebo zahájit proces objednávání.

Konzistentní implementace opatření údržby bude sloužit ke zvýšení dostupnosti příslušných hodnot měření a servisní životnosti připojeného zařízení.

Software PROGNOSYS není součástí standardní dodávky výrobku, je požadována volitelná karta pro komunikaci pomocí řešení WTOS.

6.7 WTOS

WTOS (Water Treatment Optimization Solutions - řešení pro optimalizaci ošetření vody) sestává z několika modulů, například pro kontrolu:

- dávkování chemikálií pro odstranění ortochromatických fosforitých součástí,
- prokysličení při odstranění dusíku,
- odvodnění usazenin,
- zhuštění usazenin,
- doby uchování usazenin.

Řešení WTOS není součástí standardní dodávky SC1000, je požadována volitelná karta pro komunikaci WTOS.

NEBEZPEČÍ

Riziko úrazu elektrickým proudem a nebezpečí požáru. Instalační práce uvedené v této kapitole návodu smí provádět pouze dostatečně kvalifikovaný personál.

7.1 Obecná údržba

- Pravidelně kontrolujte moduly sondy a displeje na mechanické poškození.
- Pravidelně kontrolujte všechna připojení na netěsnosti a korozi.
- Pravidelně kontrolujte všechny kabely na mechanické poškození.
- Čistěte moduly sondy a displeje měkkým vlhkým hadříkem. Použijte slabý saponát, je-li tonutné.

7.2 Výměna pojistek

ANEBEZPEČÍ

Nebezpečí požáru. Nesprávná pojistka může způsobit zranění a škodu nebo znečištění. Pojistku nahraďte pouze pojistkou stejného typu a označení.

Informace na vnitřních pojistkách mohou být nalezeny na vnitřní straně krytu. Odkažte se na specifikace vyznačené na pojistce a na následující instrukce pro její správnou výměnu.

- 1. Před tím, než odstraníte kryty přístroje a budete ověřovat pojistky, odpojte všechno jeho napájení.
- 2. Odstraňte display modul z modulu sondy.
- **3.** Odšroubujte čtyři šrouby, zajišťující přední kryt modulu sondy. Otevřete modul sondy a odpojte přípojku uzemnění kostry od uzemňovacího svorníku ke krytu.
- 4. Odšroubujte šest šroubů z krytu modulu vysokého napětí a odstraňte jej.
- 5. Zatlačte šroubovák do drážky na pojistkovém uzávěru.
- 6. Otočte šroubovákem o 45° doleva.
- 7. Uzávěr je odpružený a nyní se otevře.
- 8. Odstraňte uzávěr s pojistkou a vyměňte ji.
- 9. Vložte novou pojistku s uzávěrem do držáku pojistky.
- 10. Zatlačte šroubovák do drážky na uzávěru a opatrně ho zatlačte dolů.
- **11.** Uzávěrem otočte pomocí šroubováku doprava, až je bezpečně přitažen.



Obrázek 67 Výměna pojistky (verze na střídavý proud)

1	Pojistka (2), F1 a F2: M 3,5 A střední rychlé přetavení	3	Podle nákresu vyndejte pojistku z držáku.
2	Pojistka (2), F3 a F4: T 8 A H; 250 V	4	Držák pojistek



Obrázek 68 Výměna pojistky (verze 24 V stř.)

1	Pojistka, T 6,3 A L; 250 V; 24 VDC	3	Držák pojistek
2	Podle nákresu vyndejte pojistku z držáku.		

8.1 Všeobecné problémy a chyby modulu GSM

Tabulka 39 Všeobecné problémy

Problém	Příčina/Řešení		
Nesprávná reakce displeje při dotyku	Zkalibrujte dotykový displej prstem nebo pomocí stylusu. Není-li toto možné: Přes webové rozhraní spusťte tovární kalibraci.		
Spojnice trendu není k dispozici.	Zkonfigurujte ukládání dat v patřičné sondě.		
Komunikační problémy	Zkontrolujte zástrčku sondy, zkontrolujte, zda není poškozen kabel sondy, zkontrolujte síťovou zástrčku a síťové kabely kontroléru SC1000.		
Kontrolka LED v modulu sondy bliká červeně	Viz Komunikační problémy		
Kontrolka LED v modulu sondy je vypnutá	Zkontrolujte pojistky a zdali je modul sondy připojen na napájecí zdroj.		
Po výměně sondy chybí měřené hodnoty (mA výstupní karta, karta fieldbus)	Pro výstupní karty je nutno nastavit novou konfiguraci. Zkonfigurujte novou sondu s jejím sériovým číslem. Poté ve správě zařízení odstraňte původní sondu.		
Místní webový přístup není k dispozici	Zkontrolujte ethernetové připojení, konfiguraci LAN a IP adresu v nabídce SC1000 SETUP, PŘÍSTUP PROHLÍŽEČE.		
Místní webový přístup je blokován a hlásí "PŘÍSTUP DO NABÍDKY"	Display modul není v režimu "Zobrazení měřené hodnoty".		
Místní webový přístup je blokován, chybí heslo	Aktivujte heslo v nabídce SC1000 SETUP, NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ (viz. kapitola6.3.10, strana 115).		
Obsluha display modulu odepřena s zprávou "WEBOVÝ PŘÍSTUP"	Pro opětovné povolení obsluhy místního displeje uzavřete externí webový přístup.		
Všeobecná chybová hlášení specifické sondy	Zkontrolujte sondy v nabídce SENSOR DIAGNOSTIC (DIAGNOSTIKA SENZORU) nebo chybová hlášení a výstrahy. Chyby jsou zdůrazněny červeným pozadím odpovídající zobrazené měřené hodnoty.		
Displej je modrý, nejsou zobrazena žádná měření	Zkontrolujte zda jsou sondy připojeny. Jsou-li připojeny, vyhledejte nová zařízení. Zkontrolujte konfiguraci obrazovky měření. Není-li zařízení zkonfigurované, přidejte je do konfigurace obrazovky měření.		
Nová zařízení (sondy, moduly) jsou	Zkontrolujte, zda jsou chybějící zařízení připojena na lokální nebo ke vzdáleným modulům sondy (jsou-li nainstalovány). Pro identifikaci použijte sériové číslo.		
připojeny k SC1000, ale nebyly zobrazeny při úvodním prohledávání	Na vzdálených modulech sondy zkontrolujte správné ukončení všech síťových kabelů.		
sběrnice	U místního modulu sondy prohoďte připojení a zkuste nové vyhledání. Viz Komunikační problémy.		

8.2 Chyby modulu GSM

Problém	Roztok
SC1000 nezvedne příchozí hovor.	Vyberte SC1000 SETUP, MODUL GSM, EXTERNÍ TELEFONICKÉ PŘIPOJENÍ a zvolte možnost "Povolit".
Servisní přihlášení není přes GSM připojení možné.	Vyberte SC1000 SETUP, MODUL GSM, EXTERNÍ TELEFONICKÉ PŘIPOJENÍ a zvolte možnost "Povolit".
Přihlášení není přes GSM připojení možné.	Vyberte SC1000 SETUP, PŘÍSTUP PROHLÍŽEČE a nastavte PŘIHLAŠOVACÍ HESLO.
Modul GSM se nepřipojí na telefonní	Zkuste jinou polohu s lepším rádiovým příjmem.
síť.	Pokuste se použít vnější anténu.
SC1000 neposílá SMS zprávy pro	Vyberte SC1000 SETUP, MODUL GSM, PŘÍJEMCE SMS a zkontrolujte LIMIT SMS.
zkonfigurované	Vyberte SC1000 SETUP, MODUL GSM a zkontrolujte ČÍSLO POSKYTOVATELE
	SIVIS. Meni-li znamo spravne čislo, kontaktujte poskytovatele GSIVI služeb.
PIN je správně nakonfigurován, ale STAV ukazuje ŠPATNÝ PIN.	SIM karta může být blokována, protože PIN byl třikrát špatně zadán. Vyjměte SIM kartu a vložte ji do mobilního telefonu. Zkuste zadat PIN. Je-li SIM karta blokována, zadejte kód PUK (osobní odblokovací kód). Není-li PUK k dispozici, kontaktujte poskytovatele služeb GSM. Pracuje-li SIM karta v mobilním telefonu, zkuste ji znovu v SC1000.

Tabulka 40 Chyby modulu GSM

8.3 Zprávy o chybách, výstrahy a připomenutí

O problémech SC1000 informuje uživatele okno se zprávou. Okno se zprávou vyskočí, objeví-li se chyba, výstraha nebo připomenutí sondy.

- Zprávy potvrďte pomocí klávesy ENTER: Zpráva je rozpoznána a není uložena do seznamu zpráv.
- Zrušte zprávy pomocí klávesy CANCEL: Zpráva se uloží do seznamu zpráv.
- Seznam zpráv otevřete z nabídky SENSOR DIAGNOSTIC (DIAGNOSTIKA SENZORU), SEZNAM ZPRÁV.

8.3.1 Typ zprávy

Formát a obsah popisu zprávy se liší a záleží na typu zprávy (Tabulka 41).

Typ zprávy	Popis
Chyba	Závažný problém, jako je například ztráta funkce. Chyba je vyznačena červeně.
Varování	Událost, která nemusí být závažná, ale která může v budoucnu způsobit problémy. Výstraha je vyznačena červeně.
REMINDER (PŘIPOMENUTÍ)	Zobrazí seznam připomenutí přítomných aktuálně v sondě. Je-li položka označena červeně, bylo detekováno připomenutí. Více informací je k dispozici v příslušném manuálu k sondě.

Tabulka 41 Typ zprávy

8.3.2 Formát zprávy

Tabulka 42 a Tabulka 43 ukazují formáty okna se zprávou:

Datum	Místní čas	Počitadlo událostí	
Text výstrahy nebo chyby	ID číslo výstrahy nebo chyby		
Název zařízení	Sériové číslo zařízení		

Tabulka 42 Formát okna se zprávou

Tabulka 43 Příklad okna se zprávou

2007-12-18	18:07:32	(1)
Chyba komunikace	<e32\></e32\>	
LDO	[405410120]	

8.3.3 ID čísla chyb a výstrah

Tabulka 44 ID čísla chyb

Kódy čísla chyby	Význam
<e0\>-<e31\></e31\></e0\>	Chyby specifické pro zařízení nebo sondu (více viz. příručka k zařízení nebo sondě)
	CHYBA KOMUNIKACE:
<e32\></e32\>	Vyhrazené zařízení neodpovídá.
	Viz Komunikační problémy
	AKTUALIZACE SOFTWARU:
<e33\></e33\>	Vyhrazené zařízení vyžaduje pro správnou funkci s připojeným regulátorem aktualizovanou verzi software.
	NEPLATNÁ VERZE OVLADAČE SONDY:
<e34\></e34\>	Vyhrazené zařízení vyžaduje na připojeném kontroléru aktualizovanou verzi software.
	Vyžaduje se softwarová aktualizace kontroléru.
	KONFIGURACE:
<e25\></e25\>	Pouze pro síť, mA výstup a reléové karty.
~E33/~	Zkonfigurované zařízení bylo odebráno.
	Konfigurace vyhrazeného modulu potřebuje úpravu.

Tabulka 45 ID čísla výstrah

Informace	Význam	
<w0\>_<w31\></w31\></w0\>	Výstrahy specifické pro zařízení (viz. příručka k zařízení)	

8.4 Služba SMS

Je-li modul displeje osazen GSM modeme a SIM kartou, může regulátor SC1000 zasílat SMS zprávy až pěti příjemcům, vyskytne-li se na připojeném zařízení chyba nebo výstraha (viz. kapitola8.3, strana 124).

Pomocí SMS jsou zasílány následující zprávy:

- Nepotvrzené zprávy, které jsou uložené v seznamu zpráv.
- Nové zprávy zobrazené v okně se zprávou.

Důležitá poznámka: Pro ukončení opakovaného zasílání SMS zpráv potvrďte okno se zprávou. Potvrzení chyby nebo výstrahy nemá vliv na původ chyby nebo výstrahy. I nadále se vyžaduje zásah kvalifikovaného servisního technika.

8.4.1 Konfigurace příjemce SMS

Nastavení příjemce SMS určují, kam se pošle SMS v případě zjištění chyby nebo výstrahy.

Zadání příjemce SMS vykonáte volbou NABÍDKA, SC1000 SETUP, MODUL GSM, PŘÍJEMCE SMS.

Detailnější informace o konfiguraci SMS viz. kapitola3.10, strana 44.

8.4.2 Formát SMS

SMS zpráva má pevnou délku znaků. Jednotlivé části jsou oddělené mezerou. Znaková sada pro textové části je limitovaná abecedou GSM 03.38, podporovanou GSM modemem. Formát SMS a popis formátu SMS viz. Tabulka 46 a Tabulka 47. Tabulka 48 ukazuje příklad SMS.

Tabulka 46 Formát SMS

Typ zprávy | Zařízení | Umístění | Údaje SIM karty | Sériové číslo SC1000 | Název sondy | Umístění sondy | Sériové číslo sondy | Text | Datum | Čas | ID výrobce | ID přístroje

Informace	Popis
	W=Výstraha, E=Chyba, P=Události procesu
тур 2ргачу	Například: <e32\>=Chyba komunikace</e32\>
ZAŘÍZENÍ	Informace o adresátovi Viz. NABÍDKA, SC1000 SETUP, NASTAVENÍ DISPLEJE, ZAŘÍZENÍ
UMÍSTĚNÍ	Informace o adresátovi.
	Viz. SC1000 SETUP, NASTAVENÍ DISPLEJE, UMÍSTĚNÍ
lÍdaie SIM kartv	Telefonní číslo pro připojení vzdáleného přístupu.
	Viz. SC1000 SETUP, MODUL GSM, ÚDAJE SIM KARTY
Sériové číslo SC1000	Sériové číslo kontroléru SC1000.
Název sondy	Název sondy, která zapříčinila tuto zprávu.
Umístění sondy	Umístění sondy, která zapříčinila tuto zprávu.
Sériové číslo sondy	Sériové číslo sondy, která zapříčinila tuto zprávu.
Text	Text chyby, výstrahy nebo události.
Datum	Datum (formát: RRMMDD) posledního výskytu.
Čas	Čas (formát: HHMM) posledního výskytu.
ID výrobce	ID výrobce
ID přístroje	ID přístroje

Tabulka 47 Popis formátu SMS

Tabulka 48 Příklad SMS

E32 HACH-LANGE Trajler 01726428973 000001138172 VNITŘNÍ RELÉ Vodojem 1 000000002283 CHYBA KOMUNIKAC 061128 1332 001 49155

8.5 Testování rozšiřujících karet v nabídce Údržba

8.5.1 Test výstupní karty

V nabídce ZKOUŠENÍ A ÚDRŽBA může být pro testovací účely každý proudový výstup nastaven na konkrétní hodnoty. Je-li třeba, může být též upraven každý výstup. Navíc může být vyžádán i aktuální stav výstupů.

Proudový výstup může být nastaven na jisté hodnoty a potom upraven pomocí kompenzace a koeficientu.

Nastavení těchto dvou parametrů:

- Nastavte hodnotu NASTAVENÍ KOMPENZACE na "0" a hodnotu NASTAVENÍ KOEFICIENTU na "1".
- Nastavte proudový výstup (VÝSTUPNÍ PROUD) na "4 mA" a potom pouze upravte hodnotu NASTAVENÍ KOMPENZACE tak, aby byl skutečný výstupní proud přesně 4 mA.
- Nastavte hodnotu proudový výstup (VÝSTUPNÍ PROUD) na "20 mA" a potom upravte koeficient tak, aby byl skutečný výstupní proud přesně 20 mA a znovu zkontrolujte výstup 4 mA.
- **4.** Kroky 1-3 opakujte tak dlouho, dokud přesnost výstupu nedosáhne požadované hodnoty.

T N m	TEST/ÚDRŽBA NASTAVENÍ VÝSTUPU mA VÝSTUP INT/EXT	
	TEST FUNKCE	
	VÝSTUP 1-4	

L			
	VÝSTUPNÍ PROUD	Zvolte výstupní proud a nastavte odpovídající výstup.	
	NASTAVENÍ KOEFICIENTU	Výchozí hodnota: 1 Upraví výstupní proud koeficientem určeným touto hodnotou.	
	NASTAVENÍ OFFSETU	Výchozí hodnota: 0 Upraví výstupní proud kompenzací určenou touto hodnotou.	
	ALL (Vše)	Výchozí: 0 mA Nastaví VÝSTUPY 1-4 na 0, 4, 10, 12 nebo 20 mA.	
		Výchozí hodnota: POZASTAVENÍ	
	NAST VÝSTUPMOD	Rozhodne, jak budou reagovat ostatní členové zkoušejí-li číst hodnotu výstupního proudu, je-li proudová výstupní karta v režimu testu funkce. Protože hodnota výstupního proudu v režimu testu funkce není podložena žádným výpočtem, ostatní členové, kteří čtou tuto hodnotu, by měli být informováni o této zvláštní situaci.	
	DRŽET	Jiný člen, který čte hodnotu výstupního proudu nepoužije aktuální přečtenou hodnotu, ale použije hodnotu z odečtu před tím, než byla proudová karta nastavena do režimu testu funkce.	
	AKTIVNÍ	Jiný člen, který čte hodnotu výstupního proudu použije aktuální přečtenou hodnotu i když je proudová karta v režimu testu funkce.	
	NAST TRANSFERU	Člen, který čte hodnotu, použije pro svoji výstupní hodnotu svoji vlastní náhradní hodnotu .	
s	TAV VÝSTUPŮ	Indikuje stav každého proudového výstupního kanálu a sondy, které jsou přečteny z proudové výstupní karty.	
	SENZOR OK	Odpovídající výstupní kanál pracuje správně a výstupní proudová karta je schopna číst údaje ze sondy pro nastavení výstupního proudu.	
	SENZOR CHYBÍ	Odpovídající výstupní proudový kanál nemůže získat údaje ze sondy, protože sonda již neodpovídá. V takovém případě má výstupní proud hodnotu nastavenou v nabídce SC1000 SETUP\>NASTAVENÍ PŘENOSU nebo udržuje odpovídající výstupní hodnotu proudu z doby, kdy sonda naposledy odpovídala.	
	SELHÁNÍ SENZORU	Výstupní proudová karta komunikuje s odpovídající sondou, ale ta má vnitřní chybu a nemůže poskytovat hodnověrné údaje. V tomto případě má výstupní proud hodnotu, která je nastavena v položce NASTAVENÍ PŘENOSU v nabídce SC1000 SETUP nebo udržuje odpovídající hodnotu proudu přečtenou v době, kdy sonda naposledy odpovídala.	

8.5.2 Test vstupní karty

V nabídce ZKOUŠENÍ A ÚDRŽBA může být prověřen každý vstupní kanál. Je-li zapotřebí, může být upraven také každý vstup.

Vstupní proud může být prověřen tak, že se odpovídajícím kanálu nastaví definovaný proud a porovná se se zobrazenou hodnotou. Je-li třeba, zobrazená hodnota může být upravena pomocí kompenzace a koeficientu.

Nastavení těchto parametrů:

- 1. Nastavte hodnotu NASTAVENÍ OFFSETU na "0" a hodnotu NASTAVENÍ FAKTORU na "1".
- 2. Vstupní proud nastavte na relativně malou hodnotu (například 1 mA).
- **3.** Upravujte položku NASTAVENÍ OFFSETU dokud zobrazená hodnota proudu neodpovídá nastavené.

- 4. Vstupní proud nastavte na relativně velkou hodnotu (například 19 mA).
- 5. Upravujte položku NASTAVENÍ FAKTORU dokud zobrazená hodnota proudu neodpovídá nastavené.
- 6. Znovu prověřte hodnotu nízkého vstupního proudu.
- 7. Kroky 1-6 opakujte tak dlouho, dokud přesnost výstupu nedosáhne požadované hodnoty.

TEST/ÚDRŽBA PROUDOVÉ VSTUPY mA VSTUP INT/EXT

Т	TEST FUNKCE				
VSTUP 1-4					
	VSTUPNÍ PROUD	Zobrazí vstupní proud v souladu s proudem nastaveným na odpovídajícím kanálu.			
	NASTAVENÍ FAKTORU	Výchozí hodnota: 1 Zobrazený vstupní proud upravuje koeficientem			
	NASIAVENI	Vychozi nodnota: U			
	OFFSETU	Zobrazený vstupní proud upravuje kompenzací.			
		Výchozí hodnota: POZASTAVENÍ			
	VÝSTUPNÍ REŽIM	Rozhodne, jak budou ostatní členové reagovat, zkouší-li číst hodnotu vstupního proudu v době, kdy je proudová vstupní karta v režimu testu funkce. Protože hodnota vstupního proudu v režimu testu funkce není podložena žádným výpočtem, ostatní členové, kteří čtou tuto hodnotu, by měli být informováni o této zvláštní situaci. Existují tři nastavení: Pozastavení, aktivní a přenos.			
	DRŽET	Jiný člen, který čte hodnotu proudu nepoužije aktuální přečtenou hodnotu, ale použije hodnotu z odečtu před tím, než byla výstupní proudová karta nastavena do režimu testu funkce.			
	AKTIVNÍ	Jiný člen, který čte hodnotu proudu, použije aktuální přečtenou hodnotu i když je výstupní proudová karta v režimu testu funkce.			
	PŘENOS	Člen, který čte hodnotu, použije pro svoji výstupní hodnotu svoji vlastní náhradní hodnotu.			

8.5.3 Test reléové karty

V nabídce ZKOUŠENÍ A ÚDRŽBA může být prověřena každá funkce relé.

Funkce relé mohou být ručně otestovány tak, že se v nabídce TEST FUNKCE sepnou nebo rozepnou jednotlivá relé. Navíc si lze v nabídce STAV RELÉ vyžádat aktuální stav relé.

TES NAS REL	TEST/ÚDRŽBA NASTAVENÍ VÝSTUPU RELÉ INT/EXT				
Т	TEST FUNKCE				
		Sepne nebo rozepne relé.			
	RELÉ 1-4	Toto nastavení má vyšší prioritu než aktuální vypočtený stav relé a proto může být chování přepínání každého relé otestováno nezávisle. Relé se po odchodu z této nabídky navrátí do vypočteného stavu.			
		Výchozí hodnota: VYPNUTO			
	ALL (VSe)	Sepne nebo rozepne relé 1-4.			
		Výchozí hodnota: POZASTAVENÍ			
	NAST VÝSTUPMOD	Rozhodne, jak budou ostatní členové reagovat, zkouší-li číst stav relé v době, kdy je reléová karta v režimu ručního testu relé. Protože stav relé v režimu testu funkce není podložen žádným výpočtem, ostatní členové, kteří čtou tento stav, by měli být informováni o této zvláštní situaci. Existují tři nastavení:			
	DRŽET	Jiný člen, který čte hodnotu proudu nepoužije aktuální přečtenou hodnotu, ale použije hodnotu z odečtu před tím, než byla výstupní proudová karta nastavena do režimu testu funkce.			
	AKTIVNÍ	Jiný člen, který čte hodnotu výstupního proudu použije aktuální přečtenou hodnotu i když je proudová karta v režimu testu funkce.			
	PŘENOS	Člen, který čte hodnotu, použije pro svoji výstupní hodnotu svoji vlastní náhradní hodnotu.			
s	TAV RELÉ	Indikuje stav každého relé a sondy, které jsou přečteny z reléové karty. Jsou možné tři různé stavy:			
	SENZOR OK	Relé pracuje správně a reléová karta je schopna číst údaje ze sondy pro nastavení stavu relé.			
	SENZOR CHYBÍ	Relé nemůže získávat údaje ze sondy, protože sonda již neodpovídá. V tomto případě má relé stav, který je nastaven v položce NASTAVENÍ PŘENOSU v nabídce SC1000 SETUP.			
	SELHÁNÍ SENZORU	V tomto případě může relé komunikovat s odpovídající sondou, ale ta má vnitřní chybu a nemůže poskytovat hodnověrné údaje. V tomto případě má relé stav, který je nastaven v položce NASTAVENÍ PŘENOSU v nabídce SC1000 SETUP.			

9.1 Přídavné karty

Popis	POČET	Č. položky
Vnitřní vstupní karta, analogově/digitální s 4× (0–20/4–20 mA) nebo 4× digitálními VSTUPY	1	YAB018
Vnitřní výstupní karta, analogová s 4× (0–20/4–20 mA) VÝSTUPEM	1	YAB019
Vnitřní karta Profibus DP (do roku 2013)	1	YAB020
Karta sběrnice Profibus DP (od roku 2013)	1	YAB103
Karta sběrnice Profibus DP, Sada pro upgrade s CD (soubor GSD)(od roku 2013)	1	YAB105
Karta WTOS vč. PROGNÓZA	1	YAB117
Vnitřní karta Modbus (RS485)	1	YAB021
Vnitřní reléová karta se 4 relé, max. 240 V	1	YAB076
Vnitřní karta Modbus (RS232)	1	YAB047
Karta PROGNOSYS (EU) 1	1	LZY885.99.00001
Karta PROGNOSYS (US)	1	LZY885.99.00002

9.2 Vnější lištové moduly DIN

Popis	POČET	Č. položky
Základní modul	1	LZX915
Výstupní modul, analogový s 2× (0–20/4–20 mA) výstupy	1	LZX919
Reléový modul se 4 relé	1	LZX920
Výstupní modul, 2× analogový vstup (0–20/4–20 mA) nebo 2× 10 digitální vstup	1	LZX921

9.3 Vnitřní síťové komponenty

Popis	POČET	Č. položky
Vnitřní síťový konektor SC1000	1	LZX918
Dvojitě stíněný bus kabel pro vnitřní sběrnici SC1000 pro pevné instalace, prodej po metrech, např 100 × LZV489	1	LZY489
Dvojitě stíněný bus kabel pro vnitřní sběrnici SC1000 pro pohyblivé instalace, prodej po metrech, např. 100 × LZV488	1	LZY488

9.4 Příslušenství

Popis	POČET	Č. položky
Ethernetový křížový kabel	1	LZX998
Pojistky	1	LZX976
Sluneční odstínění včetně držáku a hardwarové sady	1	LZX958
Držák sluneční clony	1	LZY001
Upevňovací sada sluneční clony (obsahuje šrouby a gumové podložky)	1	LZX948
Venkovní ethernetová připojovací sada	1	LZY553
Sada pro montáž na zeď	1	LZX355
Montážní hardware pro SC1000	1	LZX957
Sada malých částí upevňovacího vybavení	1	LZX966
Napájecí kabel CH	1	YYL045
Napájecí kabel	1	YYL046

9.4 Příslušenství

Popis	POČET	Č. položky
Napájecí kabel EU	1	YYL112
Napájecí kabel US	1	YYL113
SD karta	1	LZY520
Převodník USB/SD	1	LZY522
Vnější sada SD	1	YAB096
Vnější anténa	1	LZX990
Prodlužovací kabel pro vnější anténu	1	LZX955

9.5 Náhradní díly

Viz. nákresy rozloženého pohledu, Obrázek 69 na straně 134-Obrázek 72 na straně 137

Položka	Popis	Č. položky
1	Modul sondy, přední kryt (HACH)	LZX949
1	Modul sondy, přední kryt (LANGE)	LZX950
2	Firemní štítek (HACH)	LZX951
2	Firemní štítek (LANGE)	LZX952
3	Sada šroubů modulu sondy	LZX973
4	Kryt napájecího zdroje	LZX983
5	Těsnění modulu sondy	LZX954
6	Zadní kryt	LZX953
7	Napájecí konektory sc analyzátoru (2 kusy)	LZX970
8	Rozvodný konektor	LZX981
9	Uvolňovač deformace napájecího kabelu M20	LZX980
10	Ochranný kryt	LZX982
11	Konektory sc senzoru (2 kusy)	LZX969
12	Uvolňovač deformace (1 ks) M16 × 1,5	LZX978
13	Uvolňovač deformace pro relé M20	LZX932
14	Sada šroubů (vnitřní)	LZX974
15	Sada šroubů (vnější)	LZX975
16	Sada krytek	LZX979
20	SC1000 bus zástrčka (konektor interní sítě SC1000)	LZX918
21	Krytka konektoru D_Sub 9 (konektor interní sítě SC1000)	LZX977
22	Vstupní plug-in analogově/digitální karta	YAB018
23	Výstupní plug-in karta	YAB019
24	Plug-in karta Profibus DP (do roku 2013)	YAB020
24	Plug-in karta Profibus DP (od roku 2013)	YAB105
25	Plug-in karta MODBUS RS485	YAB021
25	Plug-in karta MODBUS RS232	YAB047
26	Sada šroubů (vnitřních) pro karty BUS	LZX910
27	Kryt relé	LZX968
29	Plug-in karta relé	YAB076
30	Ventilátor	LZX962
31	Karta s diodami LED SC1000	YAB025

9.5 Náhradní díly

Viz. nákresy rozloženého pohledu, Obrázek 69 na straně 134-Obrázek 72 na straně 137

Položka	Popis	Č. položky
32	Napájecí zdroj 100-240 VAC	YAB039
33	Napájecí zdroj 24 VDC	YAB027
34	Sada pojistek	LZX976
35	Ukončovací deska	YAB024
36	Deska hlavního přívodu 100-240 V~	YAB023
37	Sada konektorů	LZX967
40	Display modul, přední kryt (HACH)	LZX925
40	Display modul, přední kryt (LANGE)	LZX926
41	Objímka antény	LZX931
42	Anténa (6 cm)	LZX956
43	Kabel display modulu	LZX934
44	Závěsný řemen display modulu	LZX935
45	Zadní kryt display modulu	LZX927
46	Distanční podložky 2× HVQ818	LZX964
47	Sada šroubů display modulu	LZX930
48	SD karta	LZY520
49	Kryt pro SIM kartu s těsněním	LZX938
50	Procesorová karta display modulu	YAB032
51	Display modul, převodní karta displeje	YAB034
52	Vnitřní rám display modulu	LZX928
53	EU GSM/GPRS-Modul	YAB055
53	US GSM/GPRS-Modul	YAB056
54	Těsnění display modulu	LZX929
55	Osvětlení displeje	LZX924
56	Dotyková obrazovka displeje	YAB035
57	Pružinové kontakty	LZX937
58	Sada vnitřních konektorů display modulu	LZX933

9.6 Výkresy rozloženého pohledu

Výkres sestavení v této části slouží pro účely identifikace vyměnitelných součátí pouze pro účely usnadnění servisu.



Nebezpečí poranění elektrickým proudem. Tento výrobek používá dostatečně vysoké napětí, aby mohlo způsobit úraz elektrickým proudem a nebezpečí požáru. Bez certifikovaného elektrotechnika se na něm nepokoušejte o žádnou servisní činnost.







Obrázek 70 Připojení modulu sondy







Obrázek 72 Display modul

Výrobce potvrzuje, že tento přístroj byl ve výrobním závodě řádně přezkoušen a prošel důkladnou výstupní kontrolou zaručující, že všechny jeho parametry odpovídají uvedeným technickým údajům.

Kanadské předpisy o zařízeních způsobujících poruchy, ICES-003, Třída A

Záznamy o testech jsou uloženy u výrobce.

Tento digitální přístroj třídy A splňuje všechny požadavky kanadských předpisů o zařízeních způsobujících rušení.

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

GSM modem MC55I-W je uveden pod IC: 267W-MC55I-W.

FCC ČÁST 15, Limity třídy "A"

Záznamy o testech jsou uloženy u výrobce. Zařízení splňuje požadavky uvedené v části 15 pravidel FCC. Jeho provoz je dovolen jen při splnění následujících podmínek:

- 1. Zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení.
- 2. Zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může působit nežádoucí provoz.

Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za vyhovění normám, mohou způsobit neplatnost oprávnění uživatele provozovat toto zařízení. Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům digitálního zařízení Třídy A na základě části 15 pravidel FCC. Uvedené meze byly stanoveny za účelem poskytnutí dostatečné ochrany před škodlivými poruchami, je-li zařízení v provozu v komerčním prostředí. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a jestliže není instalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může působit rušení radiových komunikací. Provoz tohoto zařízení v obytných oblastech může pravděpodobně působit škodlivé rušení. V tomto případě uživatel bude muset odstranit rušení na své vlastní náklady. Ke snížení problémů způsobených rušením lze použít následující postupy:

- 1. Odpojením zařízení od elektrické sítě se přesvědčte, zda zařízení je či není zdrojem poruch.
- 2. Pokud je zařízení připojeno do stejné zásuvky jako zařízení trpící rušením, zapojte jej do jiné zásuvky.
- 3. Zařízení posuňte dále od rušeného přístroje.
- 4. Změňte polohu přijímací antény zařízení, jež rušení přijímá.
- 5. Vyzkoušejte případně kombinaci několika uvedených opatření.

GSM modem MC55I-W je uveden pod FCC označením QIPMC55I-W.

Poznámka: Antény GSM modemu nesmí překročit zisk 7dBi (GSM1900) a 1.4dBi (GSM 850) pro mobilní a pevné funkční konfigurace.

Profibus

Certifikované zařízení na sběrnici Profibus DP/V1

A.1 Namontujte DIN lištu

- 1. Zajistěte, aby stěna byla suchá, plochá, měla vhodnou konstrukci a byla elektricky nevodivá.
- 2. Vyrovnejte DIN lištu tak, aby byla ve vodorovné poloze.
- 3. Přišroubujte lištu ke stěně.
- 4. Připojte ochranné uzemnění od DIN lišty.

A.2 Připojte rozšiřovací modul.

A UPOZORNĚNÍ

Jestliže se má k reléovému modulu(ům) připojit střídavé napájení, reléový modul se nesmí zapojit ani se nesmí nainstalovat do stejné skříně jako moduly připojené k nízkonapěťovým zařízením (např. vstupní moduly, výstupní moduly nebo jiné reléové moduly s nízkonapěťovým připojením).

- 1. Zajistěte správné namontování DIN lišty.
- 2. Shora zavěste modul na DIN lištu.
- **3.** Otáčejte modulem směrem dolů a zatlačte jej do DIN lišty, dokud s kliknutím nezapadne na své místo.(Obrázek 73).
- **4.** U více modulů je nainstalujte jeden vedle druhého na DIN lištu a moduly posunujte společně (Obrázek 74). Tímto způsobem se v modulech propojí síť a napájecí zdroje.



Obrázek 73 Připojení rozšiřujícího modulu



Obrázek 74 Připojení více rozšiřujících modulů

A.3 Připojení základního modulu

Základní modul zajišťuje připojení modulu displeje a obsahuje propojení a zakončovací odpor pro síť SC1000. LED v přední části signalizuje stav síťové komunikace.

Pro jakékoliv přídavné moduly je základní modul nutností.

Před instalací základního modulu dbejte na to, aby byla správně namontována DIN lišta a aby byly splněny všechny bezpečnostní požadavky.

- 1. Na modulu deaktivujte vypínač (zakončení sítě)(Obrázek 75).
- 2. Odstraňte napájení a od modulu odpojte všechny kabelové přípojky.
- 3. Na DIN lištu umístěte základní modul.
- 4. Proveďte zapojení, jak je zobrazeno v Obrázek 76 a Tabulka 49.



Obrázek 75 Sepnutí zakončení sítě

1	Zakončení sítě aktivováno, poslední zařízení na síti.	2	Ukončení sítě deaktivováno, jiná zařízení na síti po
			tomto zařízení


Obrázek 76 Externí základní modul

Svorkovnice	Osazení svorkovnice Popis		
1	+ 24 VDC	Napájení el. proudem (+)	
2	Nepoužito	_	
3	0 V	Napájení el. proudem (-)	
4	PE (ochranné uzemnění)	Uzemnění 24 V	
5	+	Pro rozšíření sítě SC1000, bude dodáno	
6	-	Pro rozšíření sítě SC1000, bude dodáno	
7	Nepoužito	-	
8	PE (ochranné uzemnění)	Přípojka uzemnění sítě	
9–12	Nepoužito	_	
13	+	Pro rozšíření sítě SC1000, rozpracováno	
14	 Pro rozšíření sítě SC1000, rozpracováno 		
15	Nepoužito —		
16	PE (ochranné uzemnění)	Přípojka uzemnění sítě	

Tabulka 49 Obsazeni svorkovnice zakladniho moduli	Tabulka 49	Obsazení svorkovnice základního n	nodulu
---	------------	-----------------------------------	--------

A.4 Připojte externí reléový modul

Externí reléová karta obsahuje 4 relé, každé s jedním přepínacím kontaktem. Relé mohou maximálně spínat 250 V střídavých, 5 A (UL, SPDT-CO, přepínání). Lze je naprogramovat na limity, stav, časové spínače a speciální funkce.

- 1. Odstraňte napájení a od modulu odpojte všechny kabelové přípojky.
- 2. Umístěte externí reléový modul na DIN lištu napravo od základního modulu a pevně jej zasunutím přitlačte na základní modul (nebo na jiné připojené modulu).
- 3. Proveďte vhodná zapojení, jak je zobrazeno v Obrázek 77 a Tabulka 50.
- 4. Připojte kabely k modulu a znovu zapojte napájení z přístroje.



Obrázek 77 Externí reléový modul

Svorkovnice	Osazení	Popis
1	Normálně otevřený kontakt 1/3 (NO)	
2	Normálně uzavřený kontakt 2/3 (NC)	
3	Nesepnuto (COM)	
4	Nepoužito	
5	Normálně otevřený kontakt 5/7 (NO)	Maximální spínané napětí:
6	Normálně uzavřený kontakt 6/7 (NC)	250 V střídavých
7	Nesepnuto (COM)	125 V stejnosměrných Maximální spípaný proud:
8	Nepoužito	250 V střídavých, 5 A
9	Normálně otevřený kontakt 9/10 (NO)	125 V střídavých, 5 A
10	Nesepnuto (COM)	30 V stejnosmerných; 5 A Maximální spínaný výkon:
11	Normálně uzavřený kontakt 11/10 (NC)	1500 VA
12	Nepoužito	150 W
13	Normálně otevřený kontakt 13/14 (NO)	
14	Nesepnuto (COM)	
15	Normálně uzavřený kontakt 15/14 (NC)	
16	Nepoužito	

Tabulka 50 Obsazení svorkovnice externího reléového modulu

A.5 Připojte externí výstupní modul

Výstupní modul má dva výstupy, 0-20 mA/4-20 mA, 500 ohmů.

- 1. Odstraňte napájení a od modulu odpojte všechny kabelové přípojky.
- Umístěte externí výstupní modul na DIN lištu napravo od základního modulu a pevně jej zasunutím přitlačte na základní modul (nebo na jiné připojené modulu).
- 3. Proveďte vhodná zapojení, jak je zobrazeno v Obrázek 78 a Tabulka 51.
- 4. Připojte kabely k modulu a znovu zapojte napájení z přístroje.



Obrázek 78 Externí výstupní modul

Svorkovnice	Osazení	Popis	
1–4	Nepoužito	_	
5	_		
6	Stínění	Analogový výstup 1 maximálně 500 ohmů	
7	+		
8	Nepoužito	_	
9	_		
10	+	Analogový výstup 2 maximálně 500 ohmů	
11	Stínění		
12–16	Nepoužito	_	

Tabulka 51 Obsazení koncových svorek externího výstupní modulu

A.6 Připojte externí vstupní modul

K tomuto modulu lze připojit přístroje s výstupy (0–20 mA/4–20 mA). Signály lze škálovat podle potřeby a dát jim jména a jednotky. Přístroje, které nemají síťové volby, lze připojit k síťovému systému pomocí SC1000 s Modbus nebo Profibus. Navíc lze tento modul použít pro sledování plovoucích digitálních vypínačů (externí reléové kontakty jako vstupy). Modul nelze použít k zajištění 24V napájení pro 2drátové zařízení (napájené z okruhu).

Tento modul má dva analogové vstupy (0-20 mA/4-20 mA), dva digitální vstupy nebo jeden analogový a jeden digitální vstup.

Důležitá poznámka: Napětí na digitálních vstupech může systém poškodit. Dbejte na to, aby signály na digitálních vstupech byly plovoucí.

- 1. Odstraňte napájení a od modulu odpojte všechny kabelové přípojky.
- 2. Umístěte externí výstupní modul na DIN lištu napravo od základního modulu a pevně jej zasunutím přitlačte na základní modul (nebo na jiné připojené modulu).
- 3. Proveďte vhodná zapojení, jak je zobrazeno v Obrázek 79 a Tabulka 52.
- 4. Připojte kabely k modulu a znovu zapojte napájení z přístroje.



Obrázek 79 Externí vstupní modul

Tabulka 52 Obsazení analogových a digitálních vstupních koncových svorek

Svorkovni ce	Analogová		Digitální	
	Osazení	Popis	Osazení	Popis
1–4	Nepoužito	—	Nepoužito	_
5	Vstup –	Analogový vstup 1	Nepoužito	—
6	Stínění		Nepoužito	—
7	Vstup +		Kontaktní adresy 1	Digitální votup 1
8	Nepoužito	—	Kontaktní adresy 2	Digitaliti vstup i
9	Vstup –	Analogový vstup 2	Nepoužito	—
10	Vstup +		Kontaktní adresy 1	Digitální vstup 2
11	Stínění		Nepoužito	—
12	Nepoužito	—	Kontaktní adresy 2	Digitální vstup 2
13–16	Nepoužito	—	Nepoužito	—

A.7 Zdemontujte DIN lištu

- **1.** Vymažte modul(y) v kontroléru SC1000.
- 2. Odstraňte napájení a od modulu(ů) odpojte všechny kabelové přípojky.
- 3. Oddělte modul(y) na DIN liště jeho vysunutím na jednu stranu.
- 4. Použijte vhodný nástroj (např. šroubovák) pro sejmutí zadní části modulu.
- 5. Odklopte spodní část modulu z DIN lišty a zdvihnutím jej odstraňte.



HACH COMPANY World Headquarters

P.O. Box 389, Loveland, CO 80539-0389 U.S.A. Tel. (970) 669-3050 (800) 227-4224 (U.S.A. only) Fax (970) 669-2932 orders@hach.com www.hach.com

HACH LANGE GMBH

Willstätterstraße 11 D-40549 Düsseldorf, Germany Tel. +49 (0) 2 11 52 88-320 Fax +49 (0) 2 11 52 88-210 info-de@hach.com www.de.hach.com

HACH LANGE Sàrl

6, route de Compois 1222 Vésenaz SWITZERLAND Tel. +41 22 594 6400 Fax +41 22 594 6499



© Hach Company/Hach Lange GmbH, 2004, 2008, 2010-2013, 2018-2019, 2021. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.