



Mirka® DEROS II 650CV  
150 mm, orbit 5 mm



Mirka® PS1437  
Polisaj Makinesi 150 mm

Kusur giderme	ADIM 1		Net arayüz+ Galaxy 150mm, Kum 1200-1500
	ADIM 2		Net arayüz+ Galaxy 150mm, Kum 2000
	ADIM 3		Abralon J3 150mm, Kum 3000
Çiziklerin ortadan kaldırılması	ADIM 1		Polarshine® Marin Medium Cut Polisaj + Kuzu yünü ped Pro
	ADIM 2 (Açık)		Polarshine® Marin Fine Cut Polisaj, Anti-hologram + Waffle polisaj köpük ped
Açık yüzeylerde polisaj izlerinin giderilmesi	ADIM 2 (Koyu)		Polarshine® 12 Siyah + Siyah waffle M köpük ped
	ADIM 2 (Koyu)		Polarshine® 12 Siyah + Siyah waffle M köpük ped

## ZIMPARALAMA



### ADIM 1

- Mirka® DEROS II 650CV ile bir Net Arayüz ve Galaxy 1200 veya 1500 kum kullanarak zımparalamaya başlayın.



### ADIM 2

- Kirlenmeyi önlemek ve zımparalama ilerlemesini daha iyi görebilmek için her zımparalama adımı arasında yüzeyi temizleyin.
- Galaxy 2000 kum ile zımpara yapmaya devam edin



### ADIM 3

- Abralon® J3 3000 ile sulu zımpara yaparak devam edin

## POLISAJ



### ADIM 1

- Polarshine® Marin Medium Cut Polisaj** ile polisaj yapın ve zımpara çiziklerini ortadan kaldırmak için Mirka® PS1437 ile birlikte bir Kuzu Yünü ped PRO kullanın.



### ADIM 2 (Açık renkler)

- Açık renkli yüzeyler için, Sarı Waffle polisaj köpük pedi ile **Polarshine® Marin Fine Cut Polisaj, Anti-hologram'** a geçin. Fazla polisaj ürününü silin.



### ADIM 2 (Koyu renkler)

- Koyu renkli yüzeylerde, parlatma izlerini, bulanıklığı ve hologramları gidermek için Siyah Waffle M köpük ped ile Polarshine® 12 Black ile devam edin. Fazla bileşiği silin.

**NOT!** Zımparalama işlemini uzatarak ve daha ince kumlar kullanarak, polisaj süresi kısalmak ve toplam üretim süresi ve maliyeti düşecektir.