Paso

Paso 3

Paso

Eliminación de hologramas

Acabado

Paso

Paño de limpieza de microfibra amarillo

AUTOMOCIÓN

Pulidora POLAROS® RP 600 Compuesto Polarshine® 10 Almohadilla de lana de cordero Pro Yellow



Pulidora POLAROS® RP 600 Compuesto Polarshine® 10 Almohadilla de espuma para pulir amarilla Waffle



Pulidora POLAROS® RP 600 Compuesto Polarshine® 5 Almohadilla de espuma para pulir Black



PROCESO PARA BARNIZ SECO LIGERAMENTE ARAÑADO

PASO 1: Limpieza Lava o limpia la superficie para evitar cualquier tipo de contaminación. Utiliza, por ejemplo, IPA o un eliminador de silicona.



PASO 2: Eliminación de arañazos Pule la superficie con POLAROS RP 600. Ajusta la velocidad a 1000-1300 rpm. Utiliza Polarshine 10 y un tampón de lana amarilla Pro.



Continúe puliendo con POLAROS RP 600. A la misma velocidad, entre 1000 y1300 rpm. Utiliza Polarshine 10 y un tampón de espuma amarilla punteada.



de hologramas Pule la superficie con POLAROS RP 600. Ajusta la velocidad a 1000-1300 rpm. Utiliza Polarshine 5 y un tampón de espuma negra punteada.

PASO 4: Eliminación



PASO 5: Acabado Limpia la superficie con una bayeta de microfibra.



de arañazos



