

Marin

Üretim jelkot süreci



Mirka® DEROS 650CV
150 mm, orbit 5 mm

Kusur giderme	ADIM 1		Galaxy 150 mm, Kum 240
	ADIM 2		Galaxy 150 mm, Kum 320
	ADIM 3		Galaxy 150 mm, Kum 500
	ADIM 4		Net arayüz + Galaxy 150 mm, Kum 800
Çizik koşullandırma	ADIM 5		Net arayüz + Galaxy 150 mm, Kum 1000
	ADIM 5		Net arayüz + Galaxy 150 mm, Kum 1200
Polisaj öncesi zımparalama (açık renkler için)			
Polisaj öncesi zımparalama (koyu renkler için)			

ZIMPARALAMA



ADIM 1

- Mirka® DEROS 650CV'ye 240 kum Mirka® Galaxy zımparayı takarak başlayın.
- Yüzeyi zımparalayın.



ADIM 2

- Mirka® Galaxy 320 kuma geçin ve zımparalamaya devam edin.



ADIM 3

- Mirka® Galaxy 500 kuma geçin ve zımpara yapmaya devam edin.



ADIM 4

- DEROS 650CV'ye net arayüz takarak devam edin.
- Galaxy 800 kum ile zımpara yapın.



ADIM 5

- Mirka® Galaxy 1000 kum'u Net arayüz ile kullanarak zımpara işlemini bitirin (koyu renklerde 1200 kum kullanın).



ADIM 6

- Mikro fiber ile zımpara yapılan alanı temizleyin. Zımparalana yüzey polisaj için hazır.

NOT!

Zımparalama sürecini uzatmanız ve daha ince kumlar kullanmanız polisaj süresini kısaltacaktır ve toplam üretim süresi ve maliyet azalacaktır.

Dedicated to the finish.

Marin

Üretim jelkot süreci



Mirka® PS1437
Polisaj Makinesi, 150 mm

Çizik giderme	ADIM 1	 Polarshine® 45 polisaj ürünü ve burulmuş yün ped
Final polisaj (koyu renkler için)	ADIM 2	 Polarshine® 12 Siyah ile Siyah Waffle M köpük ped
Final polisaj (açık renkler için)	ADIM 2	 Polarshine® 12 ve Waffle köpük polisaj pedi
Temizlik	ADIM 4	 Mikro fiber temizleme bezi

POLISAJ



ADIM 1

- Mirka® PS 1437 Polisaj Makinesine burulmuş yün pedi takarak başlayın.



- Burulmuş yün ped üzerine Polarshine® 45 polisaj ürünü sıkın. Polisaja başlayın.



ADIM 2 (koyu renkler için tavsiye edilir)

- Siyah waffle M köpük pede geçin, **Polarshine® 12 Siyah** polisaj ürünü uygulayın ve yüzeyi polisajlayın (koyu renkler için tavsiye edilir).



ADIM 2 (açık renkler için tavsiye edilir)

- Waffle köpük polisaj pedi takın ve pede **Polarshine® 12** sıkın.
- Yüzeyi polisajlayın.



ADIM 3

- Polisaj yapılan yüzeyi Mikro fiber bez ile temizleyin

Dedicated to the finish.