



Mirka® Long File Boards

Longues cales XL et XXL pour un ponçage ergonomique sur les chantiers navals.

Les nouvelles cales longues de ponçage Mirka révolutionnent le ponçage manuel sur les chantiers navals. Particulièrement légères de conception, elles sont dotées d'une poignée ergonomique qui rend le ponçage des coques plus rapide et plus confortable.

Le ponçage des grandes surfaces comme les coques de bateaux et des yachts peut s'avérer éprouvant et contraignant, mais grâce aux longues cales, affranchissez-vous de cette tâche avec efficacité et sans effort.

INCLUS

Longue cale de ponçage + Adaptateur



SOLUTION SANS POUSSIÈRE

Pour un process de ponçage plus rapide et plus propre en chantier naval

Dans la marine, les longues cales de ponçage sont conçues pour :

- Poncer du mastic
- Poncer des primers
- Poncer des gelcoats

3 versions, 2 longueurs différentes

Pour un ou deux opérateurs



115 x 680 mm rigide

Cale de ponçage XL pour le ponçage du mastic et des primers sur les coques ; compatible avec l'extraction de poussière. Légère et ergonomique, adaptée aux feuilles d'abrasif en rouleaux.

Code Mirka : 8395271111



115 x 1600 mm rigide

Cale de ponçage XXL pour le ponçage du mastic et des primers sur les coques ; compatible avec l'extraction de poussière. Légère et ergonomique, adaptée aux feuilles d'abrasif en rouleaux. Utilisée par deux opérateurs.

Code Mirka : 8395631111



115 x 1600 mm flexible

Cale de ponçage XXL pour le ponçage du mastic et des primers sur les coques ; compatible avec l'extraction de poussière. Légère et ergonomique, adaptée aux feuilles d'abrasif en rouleaux. Cale réglable pour épouser la courbe des coques ou pour rester plane. Utilisée par deux opérateurs.

Code Mirka : 8395631011

S'UTILISE AVEC



Tuyaux standard Mirka

Ø 27 mm ou 20 mm

Possibilité de prolonger les tuyaux de Ø 20 mm avec un connecteur (8993022011)



Grâce à leur conception sans poussière et leur résistance à l'encrassement, les abrasifs **Abranet®** et **Mirka Galaxy®** conviennent particulièrement au ponçage du mastic, des primers et des gelcoats.

UTILISATION



ÉTAPE 1

Fixer l'abrasif sur la cale longue de ponçage.




ÉTAPE 2

Raccorder le tuyau de l'extracteur de poussière.




ÉTAPE 3

Appliquer du guide de ponçage sur la surface pour mieux voir l'enlèvement de matière.



ÉTAPE 4

Ajuster les écrous de la cale de ponçage pour épouser la forme de la coque (Modèle flexible).



ÉTAPE 5

Commencer à poncer à 45°.



ÉTAPE 6

Contrôler la surface.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mirka.fr et visionnez nos vidéos sur notre chaîne YouTube.

Mirka France Sarl

PLUS D'INFOS SUR :
Solutions de finition de surface en marine

