

PROGNOSYS PENTRU NITRATAX sc

Eliminați urgențele de întreținere din ultimul moment.

PROGNOSYS este un sistem de diagnosticare predictivă care permite să fiți proactiv în cadrul lucrărilor de întreținere, alertându-vă cu privire la probleme viitoare ale instrumentului. Știți sigur dacă schimbările din măsurători se datorează schimbărilor din instrument sau din apa dvs.



Indicator de măsurare

Indicatorul de măsurare monitorizează componentele instrumentului și utilizează aceste informații pentru a alerta utilizatorul cu privire la nevoile viitoare ale instrumentului înainte ca măsurătorile să devină discutabile.



Indicator de service

Indicatorul de service contorizează numărul de zile până la următoarea operație de întreținere sau service necesară instrumentului.

Este timpul să vă planificați întreținerea înainte ca măsurătorile să fie afectate.

ÎNȚEȚINERE NECESARĂ



Indicator de măsurare

Citirile fasciculului de lumină aferente măsurătorii și/sau de referință sunt extrem de scăzute

Valoarea citită a luminii de la fasciculul de lumină de referință este mai mică decât fasciculul de lumină măsurat (citire negativă de azotat)

Citirile fasciculului de lumină arată concentrații de azotat extrem de ridicate, conținut TSS ridicat

Un LED nu funcționează

Lama ștergătorului este blocată sau blochează fereastra

Este posibil ca blițul să necesite înlocuire

Apă în senzor


Orice eroare a instrumentului



Indicator de service

A mai rămas 1 zi sau mai puțin până la următoarea operație de întreținere recomandată

ÎNȚEȚINERE ÎN AȘTEPTARE



Indicator de măsurare

Citirile fasciculului de lumină aferente măsurătorii și/sau de referință se apropie de limita inferioară

Valoarea citită a luminii de la fasciculul de lumină de referință este peste valorile așteptate

Citirile fasciculului de lumină arată concentrații de azot posibil ridicate, conținut TSS ridicat

Este posibil ca lama ștergătorului să necesite înlocuire

S-a detectat un nivel înalt de umezeală în senzor

Blițul începe să se uzeze

Orice avertisment al instrumentului



Indicator de service

Au mai rămas 2-14 zile până la următoarea operație de întreținere (interval ce poate fi ajustat de utilizator)

ÎNȚEȚINERE REALIZATĂ



Indicator de măsurare

Lumina UV și mecanismul de detectare sunt în stare bună; citirile fasciculului de lumină aferente măsurătorii și/sau de referință se încadrează în limita acceptabilă

Citirile fasciculului de lumină se încadrează în intervalul preconizat

Motorul ștergătorului este în stare bună

Lama ștergătorului este în stare bună

Nicio eroare pentru lama ștergătorului

Nu este detectată umezeală în senzor

Blițul este în stare bună



Indicator de service

Au mai rămas 7-14 zile până la următoarea operație de întreținere (interval ce poate fi ajustat de utilizator)

Mulți dintre parametrii și operațiile luați în considerare de indicatorul de întreținere vor fi semnalizați și de indicatorul de service în cazul în care componentele instrumentului respectiv necesită întreținere în curând.