

PROGNOSYS PRO PHOSPHAX sc

Předejděte riziku údržby na poslední chvíli.

PROGNOSYS je prediktivní diagnostický systém, který vám umožňuje proaktivní přístup k údržbě, protože vás upozorní na blížící se problémy přístroje. S jistotou budete vědět, zda jsou změny ve vašich měřeních způsobeny změnami v přístroji nebo ve vodě.



Indikátor měření

Indikátor měření monitoruje komponenty přístroje a používá tuto informaci k upozornění uživatele na blížící se potřebu údržby ještě před tím, než se měření stanou sporná.



Indikátor servisu

Indikátor servisu sleduje počet dní, které zbývají do provedení údržby nebo servisu přístroje.

Čas pro naplánování údržby, dříve než jsou ovlivněna vaše měření.

ÚDRŽBA NUTNÁ



Indikátor měření


Extrémně malé množství činidel
Jakákoli chyba přístroje



Indikátor servisu

Do další doporučené úlohy údržby zbývá 1 den nebo méně
Voda v analyzátoru

BLÍŽÍ SE ÚDRŽBA



Indikátor měření

Malé množství činidel; brzy bude nutná výměna
Výměna pístu čerpadla měla být provedena už před více než 60 dny
Filtrační modul je znečištěný; brzy bude nutné čištění (týká se pouze analyzátorů s filtrační sondou)
Jakékoli varování přístroje



Indikátor servisu

Do další úlohy údržby zbývá 2-14 dnů (uživatelsky nastavitelné)

ÚDRŽBA NENÍ NUTNÁ



Indikátor měření

Množství činidel akceptovatelné (zbývá 1 % nebo více)
Píst čerpadla v dobrém stavu (100 %) nebo výměna pístu čerpadla už měla být provedena (76-99 %)
Filtrační modul v dobrém stavu
95 % při zahřívání analyzátoru
95 % při ochlazování analyzátoru



Indikátor servisu

Do další úlohy údržby zbývá 7-14 dnů (uživatelsky nastavitelné)
V analyzátoru detekována nízká nebo žádná vlhkost

Řada parametrů a úloh branných v úvahu v indikátoru údržby se rovněž zobrazuje prostřednictvím indikátoru servisu, pokud příslušné komponenty přístroje budou brzy vyžadovat údržbu.