

PROGNOSYS PRO NITRATAX sc

Předejděte riziku údržby na poslední chvíli.

PROGNOSYS je prediktivní diagnostický systém, který vám umožní proaktivní přístup k údržbě, protože vás upozorní na blížící se problémy přístroje. S jistotou budete vědět, zda jsou změny ve vašich měřeních způsobeny změnami v přístroji nebo ve vodě.



Indikátor měření

Indikátor měření monitoruje komponenty přístroje a používá tuto informaci k upozornění uživatele na blížící se potřebu údržby ještě před tím, než se měření stanou sporná.



Indikátor servisu

Indikátor servisu sleduje počet dní, které zbývají do provedení údržby nebo servisu přístroje.

Čas pro naplánování údržby, dříve než jsou ovlivněna vaše měření.

ÚDRŽBA NUTNÁ



Indikátor měření


Hodnoty měření a/nebo referenčního světelného paprsku jsou extrémně nízké
 Hodnota referenčního paprsku je nižší než hodnota měřeného paprsku (záporná hodnota dusičnanů)
 Hodnoty světelného paprsku indikují extrémně vysoké koncentrace dusičnanů, vysoké TSS (celk. nerozpuštěné látky)
 Dioda LED není funkční
 Stírací lišta se zasekla nebo blokuje okénko
 Pravděpodobně je nutné vyměnit lampu
 Voda v sondě
 Jakákoli chyba přístroje



Indikátor servisu

Do další doporučené úlohy údržby zbývá 1 den nebo méně

BLÍŽÍ SE ÚDRŽBA



Indikátor měření

Hodnoty měření a/nebo referenčního světelného paprsku se blíží dolní mezi
 Hodnota referenčního paprsku je nad očekávanými hodnotami
 Hodnoty světelného paprsku indikují potenciálně vysoké koncentrace dusičnanů, vysoké TSS (celk. nerozpuštěné látky)
 Pravděpodobně je nutné vyměnit stírací lištu
 V sondě detekována zvýšená vlhkost
 Lampa začíná být opotřebovaná
 Jakékoli varování přístroje



Indikátor servisu

Do další úlohy údržby zbývá 2-14 dnů (uživatelsky nastavitelné)

ÚDRŽBA NENÍ NUTNÁ



Indikátor měření

UV světlo a detekční mechanismus jsou v dobrém stavu; hodnoty měření a/nebo referenčního světelného paprsku jsou v akceptovatelném rozsahu
 Hodnoty světelného paprsku jsou v očekávaném rozsahu
 Motor stěrače v dobrém stavu
 Stírací lišta v dobrém stavu
 Žádné chyby stírací lišty
 V sondě není detekována vlhkost
 Lampa je v dobrém stavu



Indikátor servisu

Do další úlohy údržby zbývá 7-14 dnů (uživatelsky nastavitelné)

Řada parametrů a úloh branných v úvahu v indikátoru údržby se rovněž zobrazuje prostřednictvím indikátoru servisu, pokud příslušné komponenty přístroje budou brzy vyžadovat údržbu.