

PROGNOSYS FÜR NITRATAX sc

Beugen Sie ungeplanten Wartungseinsätzen vor.

PROGNOSYS ermöglicht es Ihnen, genau das richtige Maß an Wartung, rechtzeitig und geplant durchzuführen. So wissen Sie immer mit Sicherheit, ob Änderungen Ihres Messwerts auf Änderungen im Wasser oder auf das Messinstrument zurückzuführen sind.



Messanzeige

Der Messwertindikator geht über die Anzeige geplanter Wartungsarbeiten hinaus und nutzt eine Analyse interner Signale des Messgeräts, um die Güte des Messwertes zu bestimmen und zu informieren, wann Ihr Messgerät außerplanmäßig gewartet werden muss.



Serviceanzeige

Der Serviceindikator erleichtert Ihnen die Planung Ihrer Wartungstätigkeiten mit einer klaren Übersicht über anstehende Arbeiten, einschließlich der Anzahl der Tage, bis die nächste Maßnahme fällig ist.

Zeit zur Planung Ihrer Wartung, bevor Ihre Messungen beeinträchtigt werden.

FÄLLIGE WARTUNG



Messanzeige

- Werte des Mess- und/oder Referenzlichtstrahls sind extrem niedrig
- Lichtwert des Referenzlichtstrahls ist niedriger als Messlichtstrahl (negativer Nitratmesswert)
- Der Messwert des Lichtstrahls zeigt eine extrem hohe Nitrat- oder TS-Konzentration an
- Eine LED funktioniert nicht
- Wischerblatt klemmt oder blockiert Fenster
- Eine Blitzlampe muss möglicherweise ausgetauscht werden
- Feuchtigkeit im Sensor
- Jeglicher Gerätefehler



Serviceanzeige

1 Tag oder weniger verbleiben bis zur nächsten empfohlenen Wartungstätigkeit

AUSSTEHENDE WARTUNG



Messanzeige

- Werte des Mess- und/oder Referenzlichtstrahls nähern sich der unteren Grenze
- Lichtwert des Referenzlichtstrahls liegt über den erwarteten Werten
- Der Messwert des Lichtstrahls zeigt eine potenziell zu hohe Nitrat- oder TS-Konzentration an
- Wischerblatt muss möglicherweise ausgetauscht werden
- Erhöhte Feuchtigkeit im Sensor entdeckt
- Blitzlicht nutzt sich langsam ab
- Jegliche Gerätewarnung



Serviceanzeige

2 – 14 Tage verbleiben bis zur nächsten Wartungstätigkeit (vom Benutzer einstellbar)

MÖGLICHE WARTUNG



Messanzeige

- Werte von Mess- und/oder Referenzlichtstrahl liegen in einem akzeptablen Bereich
- Werte des Lichtstrahls liegen im erwarteten Bereich
- Wischermotor in gutem Zustand
- Wischerblatt in gutem Zustand
- Keine Wischerfehler
- Blitzlicht ist in gutem Zustand



Serviceanzeige

7 – 14 Tage verbleiben bis zur nächsten Wartungstätigkeit (vom Benutzer einstellbar)

Viele Parameter und Aufgaben der Wartungsanzeige werden auch auf der Serviceanzeige angezeigt, wenn die dazugehörigen Geräteteile in Kürze eine Wartung benötigen.