

PROGNOSYS ДЛЯ NITRATAx sc

Только запланированное обслуживание

PROGNOSYS – система предупредительной диагностики, оповещающая вас о предстоящем обслуживании прибора. Вы будете точно знать, что изменения показаний связаны с изменениями качества воды, а не с изменениями в работе прибора.



Индикатор качества измерений

Индикатор качества измерений отслеживает работу прибора и предупреждает пользователя о грядущих потребностях прибора задолго до того, как результаты измерений станут сомнительными.



Сервисный индикатор

Сервисный индикатор подсчитывает количество дней до момента, когда прибору потребуется обслуживание.

Пора запланировать обслуживание, пока не изменилось качество измерений.

ТРЕБУЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Индикатор качества измерений

Слишком малый сигнал в измерительном канале и/или канале сравнения
Сигнал в канале сравнения ниже, чем в измерительном канале (отрицательные значения нитратов)

Измеренный сигнал свидетельствует о слишком высокой концентрации нитратов или взвешенных веществ

LED источник света не работает

Очиститель заблокирован и перекрывает измерительное окно.

Может потребоваться замена импульсной лампы

Вода в корпусе датчика


Любая ошибка прибора



Сервисный индикатор

До следующего обслуживания остается 1 день или меньше

ПРИБЛИЖАЮЩЕЕСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Индикатор качества измерений

Сигнал в измерительном канале и/или канале сравнения близок к нижнему пределу

Сигнал в канале сравнения выше ожидаемых значений

Измеренный сигнал свидетельствует о слишком высокой концентрации нитратов или взвешенных веществ

Может потребоваться замена щетки очистителя

В датчике обнаружено повышенное содержание влаги

Снижение ресурса импульсной лампы

Любое предупреждение прибора



Сервисный индикатор

До следующего обслуживания остается 2–14 дней (регулируется пользователем)

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭФФЕКТИВНО



Индикатор качества измерений

УФ-источник и детектор работают корректно; сигналы в измерительном канале и канале сравнения находятся в допустимых пределах

Сигнал в измерительном канале находится в ожидаемом диапазоне

Мотор очистителя работает корректно

Очиститель работает корректно

Отсутствуют ошибки очистителя

Влаги в датчике не обнаружено

Импульсная лампа работает корректно



Сервисный индикатор

До следующего обслуживания остается 7–14 дней (регулируется пользователем)

Многие параметры и задачи, учитываемые индикатором качества измерений, также будут отображаться в сервисном индикаторе, если соответствующим компонентам прибора в скором времени требуется обслуживание.