

**Eliminación de arañazos**
**Paso 2**


**POLAROS® RP 600**  
Pasta de pulido Polarshine® 35  
Tampón de lana amarilla Pro

**Acondicionamiento de arañazos**
**Paso 3**


**POLAROS® RP 600**  
Pasta de Pulido Polarshine® 10  
Tampón de espuma amarilla punteada

**Eliminación de hologramas**
**Paso 4**


**POLAROS® RP 600**  
Pasta de Pulido Polarshine® 5  
Tampón de espuma negra punteada

**Acabado**
**Paso 5**


Bayeta de microfibra amarilla

**PROCESO PARA BARNIZ SECO MUY ARAÑADO**

**PASO 1: Limpieza**

Lava o limpia la superficie para evitar cualquier tipo de contaminación. Utiliza, por ejemplo, IPS o un eliminador de silicona.


**PASO 2: Eliminación de arañazos**

Pule la superficie con POLAROS RP 600. Ajusta la velocidad a 1000-1300 rpm. Utiliza Polarshine 35 y un tampón de lana amarilla Pro.


**PASO 3: Acondicionamiento de arañazos**

Continúa puliendo con POLAROS RP 600 a la misma velocidad, entre 1000 y 1300 rpm. Utiliza Polarshine 10 y un tampón de espuma amarilla punteada.


**PASO 4: Eliminación de Hologramas**

Pule la superficie con POLAROS RP 600. Ajusta la velocidad a 1000-1300 rpm. Utiliza Polarshine 5 y un tampón de espuma negra punteada.


**PASO 5: Acabado**

Limpia la superficie con una bayeta de microfibra.


**POLAROS® RP 600**

Pulidora rotativa de alto rendimiento  
Potencia: 750 W; velocidad, 700-2500 rpm;  
tamaño del plato, 135 mm  
de diámetro; peso: 1,7 kg.