

Eliminación de arañazos
Paso 2


POLAROS® RP 600
Pasta de Pulido Polarshine® 20
Tampón Golden Finish 1

Eliminación de hologramas
Paso 3


POLAROS® RP 600
Pasta de Pulido Polarshine® 5
Tampón Golden Finish 2

Acabado
Paso 4


Bayeta microfibra amarilla

PROCESO PARA BARNIZ FRESCO



PASO 1: Limpieza

Lava o limpia la superficie para evitar cualquier tipo de contaminación. Utiliza, por ejemplo, IPA o un eliminador de silicona.



PASO 4: Acabado

Limpia la superficie con una bayeta de microfibra.



PASO 2: Eliminación de arañazos

Pule la superficie con POLAROS RP.
Fija la velocidad en 1000-1300 rpm.
Utiliza Polarshine 20 y el tampón Golden Finish 1.



PASO 3: Eliminación de Hologramas

Continúa puliendo con POLAROS RP 600, y la misma velocidad de 1000 a 1300 rpm. Utiliza Polarshine 5 y un tampón Golden Finish 2.



POLAROS® RP 600: pulidora rotativa ligera y de alto rendimiento.

Potencia: 750 W, velocidad: 700-2500 rpm, tamaño del plato, 135mm de diámetro; peso 1,7 kg; nivel de potencia acústica, 65,5 dB(A).