

Buderus

Elco

Junkers

OpenTherm




Guide pour installateurs professionnels

Thermostat Intelligent

Si vous souhaitez installer vous-même tado° mais que vous n'êtes pas un installateur professionnel, rendez-vous sur tado.com/start pour obtenir votre guide d'installation.

Accessoire optionnel



CÂBLAGE NE DEVANT PAS RESPECTER LA POLARITÉ

Pour un câblage de 2 câbles connectés aux bornes + et -, la polarité n'a pas besoin d'être respectée



ATTENTION : Câbles 230 volts


N'oubliez pas de couper l'alimentation électrique avant de commencer

Utilisez si besoin la **plaque de montage tado°** à placer derrière le Thermostat Intelligent ou le Kit d'Extension

Ceci peut être obtenu séparément sur tado.com/plaque-de-montage

Options de câblage Buderus

Veuillez
choisir




1. Câblage : Buderus EMS-Bus

Configuration câblée :
Le Thermostat Intelligent est directement câblé à la chaudière



Thermostat Intelligent




MAX 36 V continu

Configuration sans fil :
Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur




Thermostat Intelligent & Kit d'Extension



4. Jumelez le Thermostat Intelligent au Bridge Internet

Ouvrez le menu installateur



Si cela a échoué :


- Appuyez sur le bouton pour effacer l'erreur
- Redémarrez le jumelage et faites bien attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m durant la phase de jumelage




Si cela a échoué :

- Ouvrez de nouveau le menu installateur
- Faites bien attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m lorsque le menu est en chargement

5. Configuration : Buderus EMS-Bus



D31 seulement pour les systèmes sans régulation RC30/35 ou RC300/310




1. Câblage : Buderus EMS+ Bus

Configuration câblée :
Le Thermostat Intelligent est directement câblé à la chaudière



Thermostat Intelligent




MAX 36 V continu


Configuration sans fil :
Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur



Thermostat Intelligent & Kit d'Extension



2. Connectez le Bridge Internet au routeur



Branchez le Bridge Internet au routeur

Appuyez sur le bouton Pairing jusqu'à ce que la LED clignote afin d'activer le mode jumelage

Le mode jumelage permet à d'autres appareils de se jumeler au Bridge Internet


3. Jumelez le Kit d'Extension au Bridge Internet

Configuration sans fil :

Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur



Thermostat Intelligent & Kit d'Extension




Clignotement 2x court - pause - ..

Si cela a échoué :

Redémarrez le jumelage et faites attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m durant la phase de jumelage

4. Jumelez le Thermostat Intelligent au Bridge Internet

Ouvrez le menu installateur



Si cela a échoué :


- Appuyez sur le bouton pour effacer l'erreur
- Redémarrez le jumelage et faites bien attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m durant la phase de jumelage




Si cela a échoué :

- Ouvrez de nouveau le menu installateur
- Faites bien attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m lorsque le menu est en chargement


5. Configuration : Buderus EMS+ Bus



D27 pour les systèmes avec régulateur RC300/310



Options de câblage Elco



À partir de la
page 24

1. Câblage : Elco BS-Bus

Configuration câblée :


Le Thermostat Intelligent est directement câblé à la chaudière



Thermostat Intelligent



Chaudière



MAX 36 V DC



Thermostat Intelligent

Configuration sans fil :

Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur





Thermostat Intelligent

&

Kit d'Extension




Chaudière



Kit d'Extension

2. Connectez le Bridge Internet au routeur



Branchez le Bridge Internet au routeur


Appuyez sur le bouton Pairing jusqu'à ce que la LED clignote afin d'activer le mode jumelage

Le mode jumelage permet à d'autres appareils de se jumeler au Bridge Internet

3. Jumelez le Kit d'Extension au Bridge Internet

Configuration sans fil :

Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur




Clignotement 2x court - pause - ..

Si cela a échoué :

Redémarrez le jumelage et faites attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m durant la phase de jumelage

4. Jumelez le Thermostat Intelligent au Bridge Internet

Ouvrez le menu installateur



Retirez l'étiquette de protection au niveau des piles et appuyez sur le bouton

Appuyez sur le bouton durant 3 secondes - relâchez

Jumelage en cours

Appareil jumelé

Appuyez sur le bouton durant 3 secondes - relâchez

Appuyez sur le bouton durant 3 secondes - relâchez

Le menu installateur est en train de charger

Prêt pour la configuration



Si cela a échoué :

- Appuyez sur le bouton pour effacer l'erreur
- Redémarrez le jumelage et faites bien attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m durant la phase de jumelage



Si cela a échoué :

- Ouvrez de nouveau le menu installateur
- Faites bien attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m lorsque le menu est en chargement


5. Configuration : Elco BS-Bus

Configuration câblée :

Le Thermostat Intelligent est directement câblé à la chaudière



Thermostat Intelligent



Sélectionnez **BS-Bus D62**

Sélectionnez le circuit de chauffage HC01 ou HC02

Activez le contrôle de l'eau chaude

Pas de Kit d'Extension

2 min



Installation Elco BS-Bus terminée

1. Testez le système
2. Remettez la carte d'enregistrement au client

Configuration sans fil :

Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur



Thermostat Intelligent



& Kit d'Extension



Sélectionnez le capteur de température TS

Sélectionnez le circuit de chauffage HC01 ou HC02

Activez le contrôle de l'eau chaude

Kit d'Extension présent

Sélectionnez **BS-Bus D62**


2 min




Téléchargement de la configuration activé après enregistrement du menu installateur (jusqu'à 2 min)

Options de câblage Junkers

Veillez
choisir



À partir de la
page 34



À partir de la
page 42


1. Câblage : Junkers HT-Bus

Configuration câblée :

Le Thermostat Intelligent est directement câblé à la chaudière



Thermostat Intelligent



Chaudière

Thermostat Intelligent

MAX 36 V continu

Configuration sans fil :


Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur



Thermostat Intelligent

&


Kit d'Extension



Chaudière

Kit d'Extension

2. Connectez le Bridge Internet au routeur



Branchez le Bridge Internet au routeur


Appuyez sur le bouton Pairing jusqu'à ce que la LED clignote afin d'activer le mode jumelage

Le mode jumelage permet à d'autres appareils de se jumeler au Bridge Internet

3. Jumelez le Kit d'Extension au Bridge Internet

Configuration sans fil :

Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur




Clignotement 2x court - pause - ..

Si cela a échoué :

Redémarrez le jumelage et faites attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m durant la phase de jumelage

4. Jumelez le Thermostat Intelligent au Bridge Internet

Ouvrez le menu installateur



Retirez l'étiquette de protection au niveau des piles et appuyez sur le bouton

Appuyez sur le bouton durant 3 secondes - relâchez

Jumelage en cours

Appareil jumelé

Appuyez sur le bouton durant 3 secondes - relâchez

Appuyez sur le bouton durant 3 secondes - relâchez

Le menu installateur est en train de charger

Prêt pour la configuration



Si cela a échoué :


- Appuyez sur le bouton pour effacer l'erreur
- Redémarrez le jumelage et faites bien attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m durant la phase de jumelage




Si cela a échoué :

- Ouvrez de nouveau le menu installateur
- Faites bien attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m lorsque le menu est en chargement

5. Configuration : Junkers HT-Bus




D17 pour les systèmes sans régulateur FW



1. Câblage : Junkers 1-2-4 24 V

Configuration câblée :


Le Thermostat Intelligent est directement câblé à la chaudière



Thermostat Intelligent



Chaudière



MAX 36 V continu



Thermostat Intelligent

Configuration sans fil :

Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur




Thermostat Intelligent

&

Kit d'Extension




Chaudière



Kit d'Extension

2. Connectez le Bridge Internet au routeur



Branchez le Bridge Internet au routeur


Appuyez sur le bouton Pairing jusqu'à ce que la LED clignote afin d'activer le mode jumelage

Le mode jumelage permet à d'autres appareils de se jumeler au Bridge Internet

3. Jumelez le Kit d'Extension au Bridge Internet

Configuration sans fil :

Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur




Clignotement 2x court - pause - ..

Si cela a échoué :

Redémarrez le jumelage et faites attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m durant la phase de jumelage

4. Jumelez le Thermostat Intelligent au Bridge Internet

Ouvrez le menu installateur



Retirez l'étiquette de protection au niveau des piles et appuyez sur le bouton

Appuyez sur le bouton durant 3 secondes - relâchez

Jumelage en cours

Appareil jumelé

Appuyez sur le bouton durant 3 secondes - relâchez

Appuyez sur le bouton durant 3 secondes - relâchez

Le menu installateur est en train de charger

Prêt pour la configuration



Si cela a échoué :


- Appuyez sur le bouton pour effacer l'erreur
- Redémarrez le jumelage et faites bien attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m durant la phase de jumelage




Si cela a échoué :

- Ouvrez de nouveau le menu installateur
- Faites bien attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m lorsque le menu est en chargement

5. Configuration : Junkers 1-2-4 24 V



Options de câblage OpenTherm



À partir de la
page 52


1. Câblage : OpenTherm

Configuration câblée :

Le Thermostat Intelligent est directement câblé à la chaudière



Thermostat Intelligent



Configuration sans fil :


Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur



Thermostat Intelligent


&

Kit d'Extension



Le Kit d'Extension nécessite une alimentation électrique supplémentaire à N et L pour une installation OpenTherm.

2. Connectez le Bridge Internet au routeur



Branchez le Bridge Internet au routeur


Appuyez sur le bouton Pairing jusqu'à ce que la LED clignote afin d'activer le mode jumelage

Le mode jumelage permet à d'autres appareils de se jumeler au Bridge Internet

3. Jumelez le Kit d'Extension au Bridge Internet

Configuration sans fil :

Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur




Clignotement 2x court - pause - ..

Si cela a échoué :

Redémarrez le jumelage et faites attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m durant la phase de jumelage

4. Jumelez le Thermostat Intelligent au Bridge Internet

Ouvrez le menu installateur



Si cela a échoué :

- Appuyez sur le bouton pour effacer l'erreur
- Redémarrez le jumelage et faites bien attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m durant la phase de jumelage



Si cela a échoué :

- Ouvrez de nouveau le menu installateur
- Faites bien attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m lorsque le menu est en chargement


5. Configuration : OpenTherm

Configuration câblée :

Le Thermostat Intelligent est directement câblé à la chaudière



Thermostat Intelligent



 **Installation OpenTherm terminée**


1. Testez le système
2. Remettez la carte d'enregistrement au client

Configuration sans fil :

Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur



Thermostat Intelligent & Kit d'Extension



Téléchargement de la configuration activé après enregistrement du menu installateur (jusqu'à 2 min)



Obtenir l'avis d'un expert en contactant l'assistance
téléphonique tado° :

 02 588 26 90

ou sur
www.tado.com

