

GREENWORKS

Ergonomic harness

COMMERCIAL


Fig.1



The ErgoAssist is a multifunctional carrying system that can be adapted to many different activities.

Fig.2


The backplate and shoulder straps can be detached and form a hip belt.



Attach cable to the battery adaptor and directly onto your tool.

Battery pockets (with or without connector) and first aid kit/ tool pocket can be attached to the hip belt.


Fig.3



The backplate is fastened to the hip belt through the pocket in the back.

The shoulder straps are attached to the D-rings at the back of the hip belt.

Fig.4



An optional chest buckle can be added for extra support. It can be stored in the pocket on the left shoulder strap. Adjust the fitting by pulling the loops at the end of the shoulder straps.

Adjust the fitting for maximum support

Fig.5



The backplate makes it possible to carry a backpack attachment to hold items needed for work, or a backpack battery.

Fig.6




Height adjustment of shoulder straps

Release button for backpack and backpack battery

At the backside of the backplate, the height of shoulder straps can be adjusted for customized fit. At the lower part, the release button for backpack and backpack battery can be found.

Fig.7



Attach the trimmer pack to the shoulder straps with the buckles under the plackets...
...the buckle for the side support strap...

...and with the hook to the D-ring at the back of the hip belt

Fig.8



GREENWORKS

Harnais ergonomique

COMMERCIAL

Schéma 1



L'ErgoAssist est un système de transport multifonctionnel qui peut être adapté à de nombreuses activités différentes.

Schéma 2


Le panneau arrière et les bretelles peuvent être détachés pour former une ceinture.



Attachez le câble à l'adaptateur de la batterie et directement à votre outil.

Des pochettes pour batterie (avec ou sans connecteur) et une trousse de premiers soins / une poche à outils peuvent être attachées à la ceinture.

Schéma 3



Le panneau arrière est attaché à la ceinture à travers la poche dans le dos.

Les bretelles sont fixées aux anneaux en D à l'arrière de la ceinture.

Schéma 4



Une boucle de poitrine optionnelle peut être ajoutée pour un soutien supplémentaire. Elle peut être rangée dans la poche de la bretelle gauche. Ajustez le harnais en tirant les boucles à l'extrémité des bretelles.

Ajustez le harnais pour un soutien maximal

Schéma 5



Le panneau arrière permet de transporter un sac à dos pour ranger une batterie ou des objets nécessaires au travail.

Schéma 6



Règlage en hauteur des bretelles

Bouton de déverrouillage pour le sac à dos et la batterie.

Au dos du panneau arrière, la hauteur des bretelles peut être ajustée pour un ajustement personnalisé. Dans la partie inférieure se trouve le bouton de déverrouillage du sac à dos et de la batterie.

Schéma 7



Attachez le pack de coupe aux bretelles avec les boucles sous les pattes ...

... la boucle de la sangle de maintien latéral ...



...et avec le crochet à l'anneau en D à l'arrière de la ceinture

Schéma 8



GREENWORKS Arnés ergonómico

COMMERCIAL



El ErgoAssist es un sistema de transporte multifuncional que se puede adaptar a muchas actividades diferentes.

Acople el cable al adaptador de la batería y directamente a la herramienta.

Los bolsillos de la batería (con o sin conector) y el bolsillo del kit de primeros auxilios / herramienta se pueden enganchar al cinturón para la cadera.

Las tiras de los hombros se enganchan a los aros en forma de D situados en la parte posterior del cinturón para la cadera.

Ajuste el tamaño para conseguir el máximo soporte.

La placa de la espalda permite transportar un accesorio tipo mochila para llevar los artículos necesarios para trabajar o una batería tipo mochila.

En la parte posterior de la placa de la espalda, se puede ajustar la altura de las tiras para los hombros para conseguir un ajuste personalizado. En la parte inferior, se encuentra el botón de liberación de la mochila y la batería de la mochila.

...con el gancho del aro en forma de D situado en la parte posterior del cinturón para la cadera

Acople el pack de la desbrozadora en las tiras para los hombros con las hebillas debajo de los corchetes...
...la hebilla para la tira lateral de soporte...